

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2022

Marken

EZVIZ™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSpricht, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH RICHTS BARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER RICHTS BARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Überblick	1
1. Lieferumfang	1
2. Grundlegendes	1
Einrichtung	2
1. Herunterladen der EZVIZ-App	2
2. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor einschalten	2
3. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor hinzufügen	3
Installation	4
Technische Daten	5
Bedienung der EZVIZ-App	5
1. Startseite	5
2. Einstellungen	5

Überblick

1. Lieferumfang



1 x Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor



1 x 3M-Klebeband



1 x Behördliche Informationen



1 x Kurzanleitung

2. Grundlegendes

Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor misst und zeigt die Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit in Innenräumen an und sendet dann die entsprechenden Daten an das verknüpfte EZVIZ-Gateway. Nachdem Sie den Monitor zur EZVIZ-App hinzugefügt haben, werden die entsprechenden Daten auf Ihrem Handy in Echtzeit angezeigt. Außerdem kann der Monitor Aktionen auf anderen intelligenten EZVIZ-Produkten auslösen und somit für ein echtes Smart-Home-Erlebnis bei Ihnen zu Hause sorgen.

Aufbau



Vorderansicht



Rückansicht



Innendiagramm

Name	Beschreibung
Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, startet der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor neu und wechselt dann in den Modus zum Hinzufügen von Geräten. Gleichzeitig blinkt das Signalsymbol auf dem Gerätebildschirm schnell. • Drücken Sie kurz die Taste, um die Datenanzeige zwischen Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) umzuschalten. • Drücken Sie die Taste zweimal kurz, um zwischen Normal- und Hochleistungsmodus zu wechseln.

Bildschirmanzeige




Einrichtung

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Monitor einzurichten:

1. Laden Sie die EZVIZ-App herunter.
2. Schalten Sie Ihren Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor ein.
3. Fügen Sie den Monitor zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzu.

1. Herunterladen der EZVIZ-App

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.




- i** Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

2. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor einschalten

Schritt 1 Hintere Abdeckung entfernen

Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitors, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen, wie in der Abbildung unten gezeigt.



- i** Nehmen Sie den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor am besten in die Hand, drücken Sie ihn mit der Handfläche und drehen Sie an der Abdeckung.

Schritt 2 Isolierstreifen entfernen

Ziehen Sie den Isolierstreifen der Batterie mit der Hand heraus.




- i** Bitte wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus, sobald Ihr Handy einen Hinweis auf leere Batterie anzeigt.
- Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, verwenden Sie bitte eine Batterie des Typs CR2450.
- Legen Sie die Batterien beim Austausch mit der positiven Seite nach oben ein.

3. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor hinzufügen

- i** Der Monitor sollte zusammen mit dem intelligenten Zigbee-Gateway von EZVIZ (im Folgenden als „Gateway“ bezeichnet) verwendet werden. Fügen Sie zunächst das Gateway zur EZVIZ Cloud entsprechend der Bedienungsanleitung des Gateways und anschließend den Monitor zum Gateway hinzu, indem Sie die Schritte unten befolgen.

Methode 1: Hinzufügen durch Scannen des QR-Codes

- Melden Sie sich in der EZVIZ-App mit Ihrem Konto an und tippen Sie auf das Symbol für das Hinzufügen von Geräten. Es erscheint die Oberfläche zum Scannen des QR-Codes.
- Halten Sie die Taste des Monitors länger als 5 Sekunden gedrückt, bis das Signalsymbol auf dem Bildschirm des Monitors blinkt und der Monitor in den Modus zum Hinzufügen von Geräten wechselt.



- i** Der Monitor verlässt den Modus zum Hinzufügen von Geräten automatisch nach 3 Minuten.

- Scannen Sie den auf der Titel- oder auf der Innenseite der Bedienungsanleitung abgebildeten QR-Code und fügen Sie anschließend den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor zum Gateway hinzu.



- Fügen Sie den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor zum Gateway hinzu, indem Sie dem Assistenten in der App folgen.
- Drehen Sie die hintere Abdeckung des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitors fest im Uhrzeigersinn, bis die Ausrichtungsmarkierung ► auf der hinteren Abdeckung mit der Markierung ◀ auf der vorderen Abdeckung in einer Linie steht.




Methode 2: Hinzufügen mithilfe des Gateways

- i** Um den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor mithilfe des Gateways hinzuzufügen, platzieren Sie den Monitor so nah wie möglich am Gateway.

1. Drücken Sie die Funktionstaste des Gateways, damit das Gateway in den Modus zum Hinzufügen von Geräten wechselt.



2. Halten Sie die Taste des Monitors länger als 5 Sekunden gedrückt, bis das Signalsymbol auf dem Bildschirm des Monitors blinkt und der Monitor in den Modus zum Hinzufügen von Geräten wechselt.



3. Nachdem der Monitor erfolgreich zum Gateway hinzugefügt wurde, zeigt das Gateway den Erfolg durch die entsprechende Meldung an.
4. Nachdem der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor erfolgreich hinzugefügt wurde, drehen Sie die hintere Abdeckung des Monitors fest im Uhrzeigersinn, bis die Ausrichtungsmarkierung ► auf der hinteren Abdeckung mit der Markierung ◀ auf der vorderen Abdeckung in einer Linie steht.



Installation

- i**
- Metall kann das ZigBee-Signal abschwächen. Installieren Sie den Monitor daher nicht an einer Metalltür, sondern an der Wand neben der Tür.
 - Installieren Sie den Monitor nicht in einer Umgebung, wo das Gerät ätzenden Stoffen oder starken Magnetfeldern ausgesetzt ist.
 - Der empfohlene Abstand zwischen dem Monitor und dem Gateway sollte weniger als 20 m betragen. Der Wassersensor und das Gateway sollten von nicht mehr als zwei Wänden getrennt sein.
 - Der Monitor ist für eine Bedienung in Häusern unter 200 Quadratmeter Fläche vorgesehen. Wenn Ihr Haus zu groß ist, kaufen Sie zwei oder mehr Monitore für eine bessere Leistung.
 - Bevor Sie das 3M-Klebeband aufkleben, wischen Sie bitte den Staub auf der Installationsoberfläche ab, damit das Klebeband gut haftet. Kleben Sie es nicht auf eine Kalkwand.

Stellen Sie den Monitor nach Bedarf auf den Schreibtisch oder kleben Sie ihn mit 3M-Klebeband an eine Wand in einer Höhe von weniger als 1 Meter.

Auf den Schreibtisch stellen



An die gewünschte Stelle aufkleben (mit 3M-Klebeband)



Technische Daten

Betriebstemperatur	-10 °C bis 60 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	0 % bis 99 % rF
Drahtloses Protokoll	ZigBee 3.0
Batterietyp	CR2450
Batterielebensdauer	12 Monate

i Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

Bedienung der EZVIZ-App

i Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

1. Startseite

Starten Sie die EZVIZ-App und rufen Sie die Homepage des entsprechenden Gateways auf. Dort können Sie Ihren Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor je nach Bedarf verwalten.

Protokoll	Erkennungsprotokoll des Monitors.
-----------	-----------------------------------

2. Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Gerätename	Vergeben Sie einen benutzerdefinierten Namen für Ihr Gerät.
Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitsalarm	Wenn diese Option aktiviert ist, weist das Gerät durch eine Alarmmeldung darauf hin, dass die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit die festgelegten Werte überschritten hat.
Temperatureinheit	Hier können Sie die aktuelle Temperatureinheit des Monitors überprüfen.
Leistungsmodus	Hier können Sie den aktuellen Leistungsmodus des Monitors überprüfen.
Zugehörige Geräte	Hier wird das mit Ihrem Melder verbundene Gateway angezeigt.
Geräteinformationen	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Freigabe	Ihr Gerät freigeben.
Gerät löschen	Tippen Sie, um den Melder aus EZVIZ-Cloud zu entfernen.