

EN

KO

VN

THAI

ID

繁體中



Quick Start Guide

www.ezvizlife.com

COPYRIGHT ©2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. or its subsidiaries. ALL RIGHTS RESERVED.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **ezviz™** website (<http://www.evizlife.com>).

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. or its subsidiaries (hereinafter referred to be "Hikvision"). This user manual (hereinafter referred to be "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of Hikvision. Unless otherwise stipulated, Hikvision does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

Trademarks Acknowledgement

ezviz™, ™, and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions.

Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL HIKVISION, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL HIKVISION'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE PURCHASE PRICE THE PRODUCT.

HIKVISION does not undertake any liability for personal injury or property damage, as the result of product interruption or service termination cause by: a) improper installation or usage other than as requested; b) the protection of national or public interests; c) Force Majeure; d) yourself or the third party, including not limitation, using any third party's products, software, applications, and among others.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

The purpose of the Products is to provide an adequate warning in the event of illegal encroachment in certain area; however, the proper installation of the Products will not eliminate, but only reduce, that accidents will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result. You are highly recommended to raise your vigilance and

strengthen the safety awareness in the daily life.

SURVEILLANCE LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. YOU FURTHER AGREE THAT THIS PRODUCT IS ONLY FOR CIVIL USE, AND HIKVISION SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES, SUCH AS THIRD PARTY RIGHTS INFRINGEMENT, MEDICAL TREATMENT, SAFETY EQUIPMENT OR OTHER SITUATIONS WHERE THE PRODUCT FAILURE COULD LEAD TO DEATH OR PERSONAL INJURY, OR WEAPON OF MASS DESTRUCTION, CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPON, NUCLEAR EXPLOSION, AND ANY UNSAFE NUCLEAR ENERGY USES OR ANTI-HUMANITY USAGES. YOU SHOULD UNDERTAKE ALL RESPONSIBILITIES FOR LOSSES OR DAMAGES RESULTING FROM THE ABOVE USAGES WHATSOEVER.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.

Regulatory Information

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or

lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.



EU Conformity Statement

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.



2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as



unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.



Гарантийный срок-1 год

Срок службы-3 года

Производитель:Ханджоу Хиквижн Диджитал Технолоджи(Китай)

Импортер-поставщик в России: ЗАО "Хиквижн"

Импортер-поставщик в Республике Беларусь:ООО "Торговый Дом "АВАНТ-ТЕХНО"

Сайт:www.eviz.ru

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type [CS-CV246] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EC DECLARATION OF CONFORMITY is available at the following web link:

<http://www.evizlife.com/declaration-of-conformity>.

Safety Instruction


Due to the product shape and dimension, the name and address of the importer/manufacture are printed on the package.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Setup

Step 1 Power-on

Plug the power cable into the camera, and then plug the power adapter into an outlet as shown in the figure below.



LED Indicator Status

- Solid Red: Camera is starting up.
Slowly Flashing Red: Wi-Fi connection has failed.
Fastly Flashing Red: Device exception (e.g. MicroSD card error).
- Solid Blue: Video is being viewed or played back in EZVIZ App.
Fastly Flashing Blue: Camera is ready for the Wi-Fi connection
Slowly Flashing Blue: Camera is running properly.



Turn on the camera and let it power up. The camera will completely rotate side-to-side and tilt up-and-down once.


Step 2 Camera Setup

1. Create a user account


- Connect your mobile phone to Wi-Fi using your 2.4GHz network.
- Search for "EZVIZ" in the App Store or Google Play™.
- Download and install the EZVIZ app.
- Launch the app.
- Create, and register an EZVIZ user account by following the startup wizard.


2. Adding a camera to EZVIZ

- Log in to your account using the EZVIZ app.
- Tap "+" on the Home page to go to the Scan QR Code interface.



- Scan the QR Code on the camera.
- Follow the EZVIZ app wizard to finish Wi-Fi configuration.






- i** • If the camera fails to connect to your Wi-Fi network, press and hold the Reset button for 5s and repeat Step 2.2.
- To select another Wi-Fi network, press and hold the Reset button for 5s to reboot the device.

3. Enable the Image Encryption

After enabling it, your video and image can be encrypted in transmission.

You can also change the default password.

- Go to the camera settings.
- Tap "Change Password".



- Tap "Edit".
- Enter the original verification code located on the label of the camera.
- Enter new password (6 to 12 characters and numbers).


4. Angle Adjustment

You can adjust the camera via the EZVIZ app to get an optimum angle.


The panning angle ranges from 0° to 340°, and the tilting angle ranges from -15° to 105°.

SD Card Management

- Insert a MicroSD card into the slot before mounting.
- i** • MicroSD card not included in the Box Contents. Recommended compatibility: Class 10, Max.128GB.



1. In the EZVIZ app, tap the Storage Status in the Device Settings interface to check the SD card status.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. If the memory card status displays as Uninitialized, tap to initialize it.


The status will then change to Normal and it can store videos and/or pictures.

Mounting (Optional)

The camera can be mounted on the wall or ceiling.

- i** • Make sure the wall/ceiling is strong enough to withstand three times the weight of the camera and the mounting.
- Camera should stay away from any reflective objects such as mirrors.

1. Place drill template onto the surface you have chosen to mount the camera.
2. (For cement wall/ceiling only) Drill screw holes according to the template and insert three expansion screws.
3. Use three metal screws to fix the camera base according to the template.



4. Install the camera on the base, and turn it 15° to secure it.



5. Connect the power cable to the camera. If the camera was previously connected to the Wi-Fi network, it will automatically connect to the same Wi-Fi network.


Box Content




Camera (x1)



Base (x1)



Power Cable (x1)



Drill Template (x1)



Screw Kit (x1)




Power Adapter (x1)




Quick Start Guide x(1)

Type

Type A



Type B




i For detailed information, please visit www.ezvizlife.com.

설정

1 단계 전원 켜기

KO

전원 케이블을 카메라에 연결한 후 아래 그림과 같이 전원 어댑터를 전원 소켓에 꽂습니다.



LED 표시등 상태

- 빨간불 점등 : 카메라가 시동 중입니다. 천천히 깜박이는 빨간불 : Wi-Fi 연결에 실패했습니다. 빠르게 깜박이는 빨간불 : 장비 비정상 (예 : microSD 카드 오류).
- 파란불 점등 : EZVIZ 앱에서 비디오를 보고 있거나 재생합니다. 빠르게 깜박이는 파란불 : 카메라의 Wi-Fi 연결이 준비되었습니다. 천천히 깜박이는 파란불 : 카메라가 정상적으로 작동 중입니다.

i 카메라를 켜면 전원이 켜집니다. 카메라가 한번 완전히 좌우로 회전한 후 위아래로 움직입니다.


2 단계 카메라 설정

1. 사용자 계정 생성


- 2.4GHz 네트워크를 사용해 모바일 폰을 Wi-Fi 에 연결합니다. (혹은 랜 케이블 로 네트워크에 연결합니다)
- App Store 또는 Google PlayTM 에서 "EZVIZ" 를 검색합니다 .
- EZVIZ 앱을 설치합니다 .
- 앱을 실행합니다 .
- 시작 마법사에 따라 EZVIZ 사용자 계정을 생성 및 등록합니다 .


2. EZVIZ 에 카메라 추가

- EZVIZ 앱을 사용해 계정에 로그인합니다 .
- 홈 화면에서 "+" 를 탭해 QR 코드 스캔 인터페이스로 이동합니다 .



- 카메라 바닥면의 QR 코드를 스캔하거나 라벨에 있는 일련번호를 입력합니다 .
- Wi-Fi 구성을 종료하려면 EZVIZ 앱 마법사를 따르십시오 .






- i** • 카메라를 Wi-Fi 네트워크에 연결하지 못한 경우 Reset 버튼을 5 초 동안 길게 누른 후 2.2 단계부터 다시 시작하십시오 .
- 다른 Wi-Fi 네트워크를 선택하려면 Reset 버튼을 5 초 동안 길게 누른 후 장비를 재부팅하십시오 .

3. 이미지 암호화를 활성화합니다 .

활성화되면 비디오와 이미지를 암호화하여 전송할 수 있습니다 .

또한 기본 설정된 비밀번호를 변경할 수 있습니다 .

- 카메라 설정으로 이동합니다 .
- “Change Password”(비밀번호 변경) 를 탭합니다 .




- “Edit”(편집) 를 탭합니다 .
- 정품 인증 코드를 입력합니다 (인증 코드는 카메라 라벨에 위치합니다).
- 새 비밀번호를 입력합니다 (6-12 자리 문자 및 숫자).

4. 각도 조정


EZVIZ 앱을 사용하여 카메라를 조정해 최적의 각도로 맞출 수 있습니다. 수평 회전 각도 범위는 0° ~340°이며 상하 기울임 각도 범위는 -15° ~105°입니다.

SD 카드 관리

- 설치하기 전에 MicroSD 카드를 슬롯에 삽입합니다.
- i** • MicroSD 카드는 박스 내용물에 포함되어 있지 않습니다. 권장되는 호환성 : Class 10, 최대 128GB SD 카드 호환.




1. EZVIZ 앱에서 장비 설정 인터페이스의 Storage Status(저장소 상태)를 탭하여 SD 카드 상태를 확인합니다.

Wi-Fi Configure	TEST-WIFI  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.


2. 메모리 카드 상태가 Uninitialized(초기화되지 않음)로 표시되면 탭하여 초기화합니다.
이제 상태가 Normal(정상)로 변경되고 비디오 또는 사진을 저장할 수 있습니다.

벽면 장착 (선택 사양)


본 카메라는 벽면 또는 천장에 설치할 수 있습니다.

-  • 벽 / 천장은 카메라와 마운트 무게의 3 배를 견딜 수 있을 만큼 견고해야 합니다.
- 카메라는 거울과 같은 반사성 물체로부터 떨어져 있어야 합니다.

1. 카메라를 설치하려는 자리에 드릴 템플릿을 부착합니다.
2. (시멘트 벽/천장만 해당) 템플릿을 따라 드릴로 나사 구멍을 뚫고 3개의 칼브럭을 삽입합니다.
3. 템플릿을 따라 3개의 금속 나사를 사용해서 카메라 베이스를 고정합니다.



4. 카메라를 베이스에 설치하고 15° 돌려 단단히 고정합니다.



5. 전원 케이블을 카메라에 연결합니다. 이전에 카메라를 Wi-Fi 네트워크에 연결했던 경우 동일한 Wi-Fi 네트워크에 자동 연결됩니다.

부록

박스 내용물


K0




카메라 (x1)



베이스 (x1)



전원 케이블 (x1)



드릴 템플릿 (x1)



나사 세트 (x1)



전원 어댑터 (x1)



퀵스타트 가이드 (x1)

입력

A



B




Cài đặt

Bước 1 Cấp điện

Cắm cáp nguồn vào camera, sau đó cắm phích bộ đổi điện vào ổ điện như hình minh họa dưới đây.

VN



Trạng thái đèn LED

- **Đỏ ổn định:** Camera đang kích hoạt.
Nháy đỏ chậm: Kết nối Wi-Fi không hoạt động.
Nháy đỏ nhanh: Thiết bị ngoại lệ (ví dụ lỗi thẻ MicroSD).
- **Xanh ổn định:** Video được xem hoặc phát lại trên Ứng dụng EZVIZ.
Nháy xanh nhanh: Camera sẵn sàng kết nối Wi-Fi.
Nháy xanh chậm: Camera đang hoạt động tốt.



i Bật camera và đợi thiết bị được cấp điện. Camera sẽ quét hết một lượt từ bên này sang bên kia và từ trên xuống dưới.


Bước 2 Cài đặt camera

1. Tạo tài khoản người dùng


- Kết nối điện thoại di động với Wi-Fi sử dụng mạng 2.4GHz.
- Tìm kiếm "EZVIZ" trong App Store hoặc Google Play (™).
- Tải xuống và cài đặt ứng dụng EZVIZ.
- Khởi chạy ứng dụng.
- Tạo và đăng ký tài khoản người dùng EZVIZ bằng cách làm theo hướng dẫn khởi động lần đầu.


2. Thêm camera vào EZVIZ

- Đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng ứng dụng EZVIZ.
- Nhấn "+" trên trang chủ để vào giao diện Quét mã QR.



- Quét mã QR ở dưới đáy camera.
- Thực hiện theo trình hướng dẫn của ứng dụng EZVIZ để hoàn thiện cấu hình Wi-Fi.






- i** • Nếu camera không kết nối được với mạng Wi-Fi, hãy ấn giữ nút Reset trong 5 giây và lặp lại Bước 2.2.
- Để chọn một mạng Wi-Fi khác, hãy ấn giữ nút Reset trong 5 giây để khởi động lại thiết bị.

3. Bật Mã hoá hình ảnh.

Sau khi bật, video và hình ảnh của bạn có thể được mã hóa trong quá trình truyền tải.

Bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu mặc định.

- Truy cập phần cài đặt camera.
- Bấm vào nút “Change Password (Thay đổi mật khẩu)”.



- Bấm vào nút “Edit (Chỉnh sửa)”.
- Nhập mã xác minh chính hãng trên nhãn mác của camera.
- Nhập mật khẩu mới (từ 6 đến 12 ký tự và chữ số).


4. Điều chỉnh góc

Bạn có thể điều chỉnh camera thông qua ứng dụng EZVIZ để đạt được góc tối ưu. Góc quét ngang từ 0° đến 340°, và góc quét đứng từ -10° đến 80°.


Quản lý thẻ SD

Lắp thẻ MicroSD vào khe trước khi lắp đặt.

- i** Thẻ MicroSD không có trong Thành phần trong hộp. Loại tương thích đề xuất: Hạng 10, tối đa 128 GB.




1. Trong ứng dụng EZVIZ, vào phần Storage Status (Trạng thái lưu trữ) trong giao diện Cài đặt thiết bị để kiểm tra trạng thái thẻ SD.

Wi-Fi Configure	TEST-WIFI  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.


2. Nếu thẻ nhớ hiển thị ở trạng thái Uninitialized (Chưa được khởi tạo), bấm vào để khởi tạo.
Sau đó, thẻ nhớ sẽ chuyển sang trạng thái Normal (Bình thường) và có thể lưu trữ video và/hoặc hình ảnh.

Gắn lên tường (tùy chọn)


Camera có thể được gắn lên tường hoặc trần.

-  Đảm bảo rằng tường/trần đủ khỏe để chịu được ba lần trọng lượng của máy ảnh và giá đỡ.
 - Camera nên đặt tránh xa các vật phản xạ như gương.
- Đặt dưỡng khoan lên bề mặt bạn đã chọn để lắp đặt camera.
 - (Chỉ dành cho tường/trần xi măng) Khoan lỗ vít theo mẫu và thêm ba vít nở.

3. Sử dụng ba vít kim loại để cố định đế camera theo mẫu.



4. Lắp camera lên đế, và xoay 15° để cố định nó.



5. Nối cáp nguồn với camera. Nếu camera trước đó đã được kết nối với mạng Wi-Fi, nó sẽ tự động kết nối với mạng Wi-Fi này.

Phụ lục


Đồng bộ




Camera (x1)



Đế (x1)



Cáp nguồn (x1)



Dưỡng khoan (x1)



Bộ vít nở (x1)




Bộ nắn điện (x1)




Hướng dẫn Sử dụng Nhanh (x1)

Phụ lục

A




B



การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 เปิดเครื่อง

เสียบสายไฟเข้ากับกล่องและเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบดังแสดงในรูปด้านล่าง



THAI

สถานะของไฟแสดงสถานะการทำงาน



- ไฟสีแดงคงที่: กล่องกำลังเริ่มการทำงาน
- ไฟสีแดงกะพริบอย่างช้าๆ: การเชื่อมต่อ Wi-Fi ล้มเหลว
- ไฟสีแดงกะพริบอย่างรวดเร็ว: ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ (เช่น ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ์ด MicroSD)
- ไฟสีน้ำเงินคงที่: กำลังดูหรือเล่นวิดีโอในแอป EZVIZ
- ไฟสีน้ำเงินกะพริบอย่างรวดเร็ว: กล่องพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว
- ไฟสีน้ำเงินกะพริบอย่างช้าๆ: กล่องทำงานได้อย่างถูกต้อง



เปิดสวิตช์ไฟของ กล่อง และปล่อยให้เครื่องติด
กล่องจะหมุนอย่างเต็มที่จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งและเอียงขึ้นและลงหนึ่งครั้ง


ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้งกล้อง

1. สร้างบัญชีผู้ใช้


- เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Wifi โดยใช้เครือข่าย 2.4GHz ของคุณ
- ค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play ^(TM)
- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ
- เปิดใช้งานแอป
- สร้างและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ โดยทำตามตัวช่วยในการเริ่มต้น


2. เพิ่มกล้องเข้าใน EZVIZ

- เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณโดยใช้แอป EZVIZ
- แตะ "+" ในหน้าแรกเพื่อไปยังส่วนเชื่อมต่อสำหรับสแกนรหัส QR



- สแกนรหัส QR ที่ด้านหลังของกล้องหรือบ่อนหมายเลขซีเรียล SN ที่อยู่บนฉลาก
- ทำตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อกำหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จสมบูรณ์






- i** หากกล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณได้ ให้กดปุ่ม รีเซ็ต ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีและทำซ้ำขั้นตอนที่ 2.2
- หากต้องการเลือกเครือข่าย Wi-Fi อื่นๆ ให้กดปุ่ม รีเซ็ต ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อรีบูตอุปกรณ์

3. เปิดใช้งานการเข้ารหัสรูปภาพ

หลังจากเปิดใช้งานแล้ว วิดีโอและภาพของคุณจะถูกเข้ารหัสเมื่อมีการส่งสัญญาณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นได้

- ไปที่การตั้งค่ากล้อง
- และที่ "Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน)"




- ตะที่ "Edit (แก้ไข)"
- ใส่รหัสยืนยันดั้งเดิมที่อยู่บนฉลากของกล้อง
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข 6 ถึง 12 ตัว)

4. การปรับมุม


คุณสามารถปรับกล้องผ่านแอป EZVIZ เพื่อให้ได้มุมที่เหมาะสม มุมหมุนมีช่วงตั้งแต่ 0° ถึง 340° และมุมส่ายมีช่วงตั้งแต่ -15° ถึง 105°

การจัดการการ์ด SD

- i ใส่การ์ด MicroSD ลงในช่องเสียบก่อนการติดตั้ง
การ์ด MicroSD ไม่ได้รวมอยู่ในกล่อง ความเข้ากันได้ที่แนะนำ: คลาส 10, สูงสุด 128GB



1. ในแอป EZVIZ ให้แตะที่ Storage Status (สถานะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล) ที่อยู่ในส่วนเชื่อมต่อสำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบสถานะของการ์ด SD

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. หากการ์ดหน่วยความจำแสดงสถานะ ยังไม่ได้เตรียมใช้งาน (Uninitialized) ให้
แตะเพื่อเป็นการเตรียมใช้งาน

สถานะจะเปลี่ยนเป็นปกติ (Normal) และการ์ดหน่วยความจำจะสามารถจัดเก็บ
วิดีโอ และ/หรือ รูปภาพได้

การติดตั้งบนผนัง (ทางเลือก)


THAI

กล้องสามารถติดตั้งได้ทั้งบนผนังหรือเพดาน




- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักได้ถึงสามเท่าของตัวกล้อง
- ผนังสำหรับการติดตั้งจะต้องสะอาดและเรียบ

1. วางแม่แบบเจาะลงบนพื้นผิวที่คุณได้เลือกที่จะติดตั้งกล้อง
2. (สำหรับผนัง/เพดานซีเมนต์เท่านั้น) เจาะรูสกรูตามแม่แบบและใส่พุก 3 ตัว
3. ใช้สกรูโลหะสามตัวเพื่อยึดฐานกล้องตามแม่แบบ



4. ติดตั้งกล่องเข้ากับฐานและหมุนกล่อง 15° องศาเพื่อยึดให้แน่น



5. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับกล่อง หากกล่องเคยเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi มาแล้วก่อนหน้านี้ กล่องก็จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยอัตโนมัติ

ภาคผนวก


เนื้อหาในกล่อง




กล้อง (x1)



ฐาน (x1)



สายไฟ (x1)



แผ่นแบบสำหรับเจาะ (x1)



ชุดสกรู (x1)



อะแดปเตอร์จ่ายไฟ (x1)




คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (x1)

ชนิด

A




B



Pengaturan

Langkah 1 Nyalakan daya

Pasang kabel daya ke kamera, lalu colokkan adaptor daya ke stopkontak seperti yang diperlihatkan dalam gambar di bawah ini.



Status Indikator LED

- Merah Tetap: Kamera memulai.
Berkedip Merah Pelan: Koneksi Wi-Fi gagal.
Berkedip Merah Cepat: Pengecualian perangkat (mis. kartu MicroSD bermasalah).
- Biru Tetap: Video sedang ditonton atau diputar dalam aplikasi EZVIZ.
Berkedip Biru Cepat: Kamera siap untuk koneksi Wi-Fi.
Berkedip Biru Pelan: Kamera berfungsi normal.

i Nyalakan kamera dan biarkan menyala. Kamera akan berputar sepenuhnya dari satu sisi ke sisi lainnya serta bergerak ke arah atas dan bawah.


Langkah 2 Pengaturan Kamera

1. Buat akun pengguna


- Sambungkan ponsel Anda ke Wi-Fi menggunakan jaringan 2.4GHz.
- Cari "EZVIZ" di App Store atau Google Play™.
- Unduh dan pasang aplikasi EZVIZ.
- Luncurkan aplikasi.
- Buat, dan daftarkan akun pengguna EZVIZ dengan mengikuti Startup Wizard.


2. Menambahkan kamera ke EZVIZ

- Masuk ke akun Anda menggunakan aplikasi EZVIZ.
- Ketuk "+" pada halaman Utama untuk masuk ke antarmuka Pindai Kode QR.



- Pindai Kode QR di bagian bawah kamera.
- Ikuti panduan pemasangan aplikasi EZVIZ untuk menyelesaikan konfigurasi Wi-Fi.





ID


- i** • Jika kamera gagal tersambung ke jaringan Wi-Fi Anda, tekan dan tahan tombol Reset selama 5 detik dan ulangi Langkah 2.2.
- Untuk memilih jaringan Wi-Fi lain, tekan dan tahan tombol Reset selama 5 detik untuk memulai ulang perangkat.

3. Aktifkan Enkripsi Gambar

Setelah mengaktifkannya, video dan gambar Anda dapat dienkrapsikan dalam transmisi.

Anda juga dapat mengubah kata sandi default.

- Buka pengaturan kamera.
- Ketuk "Change Password (Ganti Kata Sandi)".



- Ketuk "Edit (Edit)".
- Masukkan kode verifikasi asal yang terletak pada label kamera.
- Masukkan kata sandi baru (6 hingga 12 karakter dan angka).


4. Menyesuaikan Sudut

Anda bisa menyesuaikan kamera melalui aplikasi EZVIZ untuk mendapatkan sudut


optimal. Rentang perputaran sudut berkisar antara 0° hingga 340°, dan rentang pemiringan sudut antara -15° hingga 105°.

Manajemen Kartu SD

- Masukkan kartu MicroSD ke dalam slot sebelum pemasangan.
- Kartu MicroSD tidak disertakan dalam Isi Kotak. Kompatibilitas yang dianjurkan: Kelas 10, Maks.128GB.



1. Di aplikasi EZVIZ, ketuk Storage Status (Status Penyimpanan) di antarmuka Device Settings (Pengaturan Perangkat) untuk memeriksa status kartu SD.




2. Jika status kartu memori ditampilkan sebagai Uninitialized (Belum Terinisialisasi), ketuk untuk menginisialisasinya. Statusnya kemudian berubah menjadi Normal dan kartu SD dapat menyimpan video dan/atau gambar.

Pemasangan di Dinding (Opsional)


Kamera bisa dipasang di dinding atau langit-langit.

- Pastikan dinding/langit-langit cukup kuat untuk menahan tiga kali bobot kamera dan pemasangan.
- Jauhkan kamera dari benda yang memantulkan cahaya seperti cermin.

1. Tempatkan template bor ke permukaan yang Anda pilih untuk memasang kamera.
2. (Untuk dinding/langit-langit semen saja) Bor lubang sekrup sesuai template dan masukkan ketiga sekrup ekspansi.
3. Gunakan tiga sekrup metal untuk mengatur kedudukan kamera sesuai template



4. Pasang kamera di atas alasnya, dan putar 15° untuk mengencangkannya.



5. Sambungkan kabel daya ke kamera. Jika sebelumnya kamera telah tersambung ke jaringan Wi-Fi, kamera akan otomatis tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama.

Lampiran


Isi Kotak




kamera (x1)



Alas (x1)



Kabel Daya (x1)



Template Bor (x1)



Kit Sekrup (x1)




Adaptor Daya (x1)



Panduan Mulai Cepat (x1)


Jenis

A



ID


B



設定

步驟1 開啟電源

將電源線連接至攝影機，然後再將電源變壓器插入插座，如下圖所示。



LED 指示燈狀

- 全紅：攝影機正在啟動。
緩慢閃紅燈：Wi-Fi 連線失敗。
快速閃紅燈：裝置異常（例如：MicroSD 卡錯誤）。
- 全藍：正在用 EZVIZ 應用程式觀看或播放影片。
快速閃藍燈：攝影機已準備好進行 Wi-Fi 連線。
緩慢閃藍燈：攝影機運作正常。



開啟攝影機並使其通電。攝影機會完全左右旋轉並且上下傾斜一次。

步驟 2 攝影機設定



低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


繁中

1. 建立使用者帳戶



- 使用 2.4GHz 網路將行動電話連線至 Wi-Fi。
- 在 App Store 或 Google Play™ 中搜尋「EZVIZ」。
- 下載並安裝 EZVIZ 應用程式。
- 啟動應用程式。
- 藉由以下啟動精靈建立、及註冊 EZVIZ 使用者帳戶。

2. 正在將攝影機新增至 EZVIZ

- 使用 EZVIZ 應用程式登入帳戶。
- 點選首頁上的「+」以前往掃描 QR 代碼介面。



- 掃描位在攝影機底部或「快速使用指南」封面上的 QR 代碼。
- 遵照 EZVIZ 應用程式精靈完成 Wi-Fi 設定。




- i** 若攝影機無法連線至 Wi-Fi 網路，請按住 Reset 按鈕 5 秒並且重複步驟 2.2。
- 若要選取另一 Wi-Fi 網路，請按住 Reset 按鈕 5 秒以將裝置重開機。

3. 啟用圖像加密

啟用後，即可在傳送時加密影像和圖像。

您也可以更改預設密碼。

- 進入攝影機設定。
- 點擊「Change Password [變更密碼]」。





- 點擊「Edit (編輯)」。
- 輸入位於攝影機標籤上的原始驗證碼。
- 輸入新密碼 (6 至 12 個字母和數字)。

4. 角度調整


您可透過 EZVIZ 應用程式調整攝影機以取得最佳角度。偏角的範圍是從 0° 到 340°，而傾角的範圍是從 -15° 到 105°。

SD 卡管理

-  安裝前先將 MicroSD 卡插入插槽。
- 包裝盒內容不含 MicroSD 卡。建議的相容性：Class 10，最大 128GB。



1. 在 EZVIZ 應用程式中，點擊「Device Settings (裝置設定)」介面中的「Storage Status (儲存裝置狀態)」查看 SD 卡狀態。

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.


2. 如果記憶卡狀態顯示為「Uninitialized [未初始化]」，請點擊以將記憶卡初始化。

此狀態會更改成 Normal (正常)，並可儲存影像及 / 或圖片。


安裝 (可選)

攝影機可以安裝在牆上或天花板上。

- 請確定牆壁 / 天花板的強度可以承受三倍的攝影機的重量。
 - 攝影機應遠離鏡子等具反射性的物體。
1. 將鑽孔模板放在選擇安裝攝影機的表面上。
 2. (僅適用水泥牆 / 天花板) 依據模板鑽孔，然後插入三顆膨脹螺絲。
 3. 依據模板使用三顆金屬螺絲固定攝影機。



4. 將攝影機安裝在底座上，並將其轉 15° 固定。



5. 連接電源線至攝影機。攝影機之前若曾連線至 Wi-Fi 網路，則會自動連線至同一 Wi-Fi 網路。

附錄

包裝盒內容




攝影機 (x1)



底座 (x1)



電源線 (x1)



鑽孔模板 (x1)



螺絲組 (x1)




電源變壓器 (x1)




快速使用指南 (x1)

類型

A



B



LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing EZVIZ products. This limited warranty gives you, the original purchaser of the EZVIZ product, specific legal rights. You may also have other legal rights that vary by state, province or jurisdiction. The disclaimers, exclusions, and limitations of liability under this limited warranty will not apply to the extent prohibited by applicable law. No distributor, reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this limited warranty.

Your EZVIZ product is warranted for a period of one (1) year from the date of purchase against defects in materials and workmanship, or such longer period as may be required by law in the country or state where this product is sold, when used normally in accordance with user manual.

You can request warranty service by emailing us at support@ezvizlife.com.

For any defective EZVIZ products under warranty, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ("the Company") will, at its option, (i) repair or replace your product free of charge; (ii) exchange your product with a functional equivalent product; (iii) or refund the original purchase price, provided you provide the original purchase receipt or copy, brief explanation of the defect, and return the product in its original packaging. At the sole discretion of the Company, repair or replacement may be made with a new or refurbished product or components. This warranty does not cover the postal cost, insurance and any other incidental charges incurred by you in returning the product.

Except where prohibited by applicable law, this is your sole and exclusive remedy for breach of this limited warranty. Any product that has either been repaired or replaced under this limited warranty will be covered by the terms of this limited warranty for the longer of ninety (90) days from the date of delivery or the remaining original warranty period.

This warranty does not apply and is void:

- If the warranty claim is made outside the warranty period or if the proof of purchase is not provided.
- For any malfunction, defect or failure caused by or resulting from the evidence of impact, mishandling, tampering, use contrary to the applicable instruction manual, incorrect power line voltage, accident, loss, theft, fire, flood or other Acts of God, shipping damage or damage resulting from repairs performed by unauthorized personnel.
- For any consumable parts, such as batteries, where the malfunction is due to the normal aging of the product.
- Cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports.
- Any software, even if packaged or sold with EZVIZ hardware.
- For any other damages free from defects in material or workmanship.
- Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear.

Please do not hesitate to contact your seller, or send e-mails to us support@ezvizlife.com, with any questions.

COPYRIGHT ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

품 질 보 증

EZVIZ 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 품질보증은 EZVIZ 제품 구매자에게 제공되며 구체적인 법적 권리를 부여합니다. 또한 국가, 지방 또는 관할 지역에 따른 법적 권리를 보유할 수 있습니다. 관련 법률에 의해 허용되지 않는 지역에서는 제한 보증의 면책 조항, 배제 및 책임의 한계가 적용되지 않을 수 있습니다. 모든 유통 업체, 대리점, 판매인 또는 직원은 제한 보증을 변경, 연장을 추가할 권한이 없습니다.

귀하의 EZVIZ 제품은 구매 일자부터 1 년간 원자재 및 제조상의 결함에 대해 보증을 받을 수 있으며 제품을 구매한 국가 또는 주의 법률에 따라 더 긴 기간이 보장될 경우 일반적으로 사용 설명서에 명시됩니다.

보증 서비스 관련 문의는 support@ezvizlife.com 으로 이메일을 보내주십시오. 이 제한 보증에 따라 결합이 있는 모든 EZVIZ 제품에 대해 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 는 (1) 귀하의 제품을 무상으로 수리 또는 교체하거나, (2) 귀하의 제품과 상응하는 기능을 탑재한 유사 제품으로 교체하거나, (3) 귀하가 구매한 영수증 또는 복사본이 제공하는 바와 같이 처음 구매한 가격으로 환불할 것이며, 귀하는 결합에 관한 간략한 설명과 함께 본래 포장 상태로 제품을 반납해야 합니다. 회사의 단독 재량에 따라 신규 또는 재생된 제품 또는 부속품으로 수리 또는 교체합니다. 이 보증은 귀하가 제품을 반납할때 발생하는 우편 비용, 보험 및 기타 부대비용을 보상하지 않습니다.

관련 법률에 의해 금지되는 지역을 제외하고 이 보증은 제한 보증 위반에 관한 단독적이며 독점적인 구제 방법입니다. 이 품질보증에 따라 수리 또는 교체된 모든 제품은 제품 수령일 또는 잔존하는 최초 보증 기간에서 90 일의 추가 제한 보증 기간이 적용됩니다.

다음과 같은 경우 이 보증은 적용되지 않으며 효력이 없습니다.

- 보증 기간이 지난 후 보증을 청구하거나 제품 구매 증빙을 제출하지 않는 경우.
- 충격, 취급 부주의, 조작, 사용 설명서의 지침을 위반하는 사용, 잘못된 전압 연결, 사고, 분실, 도난, 화재, 홍수 등의 기타 천재지변, 운송 관련 손상 또는 허가 받지 않은 사람에 의한 수리로 발생한 손상으로 인해 오작동, 결합 또는 고장이 발생한 경우.
- 배터리 등의 소모성 부품 등 정상적인 제품 노후로 인해 오작동이 발생한 경우.
- 긁힘, 흠집, 플라스틱 깨짐 및 이에 국한하지 않고 외관이 손상된 경우.
- 제품에 포함되었거나 EZVIZ 하드웨어와 함께 판매된 소프트웨어가 손상된 경우.
- 기타 원자재 또는 제조상의 결함과 무관한 손상에 해당하는 경우.
- 일상적인 청소, 일반적인 외관 및 기계적인 마모에 해당하는 경우.

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 위와 같은 무선설비는 전파혼선의 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

문의 사항은 대리점에 연락하거나 support@ezvizlife.com 로 이메일을 보내주십시오.

COPYRIGHT ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm EZVIZ. Gói bảo hành có giới hạn này cho phép quý vị, với tư cách là người mua ban đầu của sản phẩm EZVIZ, được hưởng các quyền hợp pháp cụ thể. Quý vị cũng được hưởng các quyền hợp pháp khác tùy theo tiểu bang, tỉnh hoặc khu vực có quyền tài phán. Các tuyên bố miễn trừ, trường hợp loại trừ và giới hạn trách nhiệm thuộc gói bảo hành này sẽ không được áp dụng trong phạm vi mà luật pháp hiện hành nghiêm cấm. Không nhà phân phối, nhà bán lẻ, đại lý hay nhân viên nào được phép có bất kỳ sự điều chỉnh, mở rộng hoặc bổ sung nào đối với gói bảo hành có giới hạn này.

Sản phẩm EZVIZ của quý vị được bảo hành trong thời hạn một (1) năm kể từ ngày mua cho các khiếm khuyết về vật liệu và chế tác hoặc trong thời hạn dài hơn luật pháp của quốc gia hoặc tiểu bang nơi sản phẩm này được bán có thể quy định, khi sản phẩm được sử dụng bình thường theo sách hướng dẫn sử dụng.

Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ bảo hành bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@ezvizlife.com.

Đối với bất kỳ sản phẩm EZVIZ lỗi nào được bảo hành, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ("Công ty"), tùy theo lựa chọn của mình, sẽ (i) sửa chữa hoặc thay thế miễn phí sản phẩm của quý vị; (ii) đổi sản phẩm của quý vị bằng một sản phẩm có chức năng tương đương; (iii) hoặc hoàn trả lại tiền mua ban đầu, với điều kiện quý vị cung cấp bản gốc hoặc bản sao biên lai mua hàng, giải thích vấn đề hư hỏng và hoàn trả sản phẩm trong bao bì đóng gói ban đầu của sản phẩm. Theo toàn quyền quyết định của Công ty, việc sửa chữa hoặc thay thế có thể sử dụng sản phẩm hoặc linh kiện mới hoặc tân trang. Gói bảo hành này không bao gồm bưu phí, bảo hiểm hay bất kỳ chi phí ngẫu nhiên nào khác mà quý vị phải chịu trong quá trình gửi trả lại sản phẩm.

Trừ khi pháp luật hiện hành có quy định cấm, đây là biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng mà quý vị được sử dụng cho trường hợp vi phạm gói bảo hành này. Bất kỳ sản phẩm nào đã được sửa chữa hoặc thay thế theo gói bảo hành có giới hạn này sẽ tiếp tục được bảo hành theo các điều khoản của bảo hành này thêm chín mươi (90) ngày kể từ ngày giao lại sản phẩm sửa chữa hoặc thay thế hoặc trong thời gian bảo hành còn lại.

Gói bảo hành này sẽ không áp dụng và trở nên vô hiệu:

- Nếu yêu cầu bảo hành được đưa ra ngoài thời hạn bảo hành hoặc nếu không cung cấp được bằng chứng mua hàng.
- Đối với lỗi hoạt động, khiếm khuyết hay hỏng hóc bất kỳ gây ra bởi hoặc phát sinh mà bằng chứng cho thấy là do va đập, bảo quản không tốt, tự ý can thiệp, sử dụng trái với sách hướng dẫn áp dụng cho sản phẩm, điện áp nguồn không đúng, tai nạn, thất lạc, trộm cắp, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thiên tai, hư hỏng khi chuyển phát hoặc hư hỏng do việc sửa chữa của người không được ủy quyền thực hiện.
- Đối với bất kỳ bộ phận tiêu hao nào như pin, trong đó lỗi là do sự già hóa thông thường của sản phẩm.
- Hư hỏng ngoại quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vết trầy xước, vết lõm và nhựa gãy, vỡ trên các cổng của thiết bị.
- Bất kỳ phần mềm nào, cho dù được đóng gói hoặc bán kèm theo phần cứng của EZVIZ.
- Đối với các trường hợp hư hỏng khác không phải do các khiếm khuyết về vật liệu hoặc chế tác.
- Vệ sinh thường kỳ, hao mòn và hư hỏng cơ học và ngoại quan thông thường.

Vui lòng liên hệ với bên bán hàng của quý vị hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@ezvizlife.com, nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

BẢN QUYỀN ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. MỌI BẢN QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU.

การรับประกันแบบจำกัด

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ EZVIZ

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะช่วยให้คุณ ในฐานะผู้ซื้อดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ EZVIZ มีสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดเฉพาะ นอกจากนี้คุณยังอาจมีสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ จังหวัดหรือเขตอำนาจกฎหมาย การละเมิดสิทธิ์ การยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกันแบบจำกัดนี้จะไม่นำไปใช้กับข้อเขตติดต่อห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่มีผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ตัวแทนหรือลูกค้ารายใดเป็นผู้มีอำนาจที่จะทำการปรับปรุง ขยายหรือเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากการรับประกันแบบจำกัดนี้

ผลิตภัณฑ์ EZVIZ ของคุณมีการรับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อครอบคลุมข้อบกพร่องในวัสดุและมีมือการผลิต หรือในระยะเวลาที่นานกว่า ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายในประเทศหรือรัฐที่ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่าย เมื่อใช้งานตามปกติ สอดคล้องกับคู่มือการใช้งาน

คุณสามารถขอใช้บริการการรับประกัน โดยการส่งอีเมลหาเราที่ support@ezvizlife.com

สำหรับผลิตภัณฑ์ EZVIZ ที่มีข้อบกพร่องใดๆ ภายใต้การรับประกัน, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY

CO., LTD. ("บริษัท") จะ เป็นผู้เลือกในการ, (i) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ii)

และเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่า; (iii) หรือคืนเงินตามราคาซื้อเดิม ที่ถูกแสดงในใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับหรือสำเนา คำอธิบายสั้นๆ ของข้อบกพร่องและส่งกลับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิม ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท

การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนอาจจะเท่ากับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงค่าส่งทางไปรษณีย์ ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่จัดส่งผลิตภัณฑ์กลับ

เว้นแต่ในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

นี่เป็นการเยียวยาเฉพาะคุณเพียงผู้เดียวสำหรับการละเมิดการรับประกันแบบจำกัดนี้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน

ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้ จะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัดนี้ได้อีกต่อไปเป็นเวลาเก้าสิบ (90)

วันนับจากวันที่ส่งมอบหรือระยะเวลาที่เหลือ ในการรับประกันเดิม

การรับประกันนี้จะใช้ไม่ได้และถือเป็นโมฆะ:

• หากการละเมิดประกันเกิดขึ้นนอกระยะเวลาการรับประกันหรือไม่ได้แสดงหลักฐานการซื้อ

• สำหรับการทำงานที่ผิดพลาด ข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวใดๆ

ที่เกิดจากการเป็นผลมาจากผลกระทบของความผิดพลาดและการแก้ไขที่ขัดกับคู่มือการใช้งาน

การใช้สายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง การเกิดอุบัติเหตุ การสูงเสียด การถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วมหรือการกระทำอื่นๆ

จากเหตุสุดวิสัย ความเสียหายจากการจัดส่งสินค้าหรือความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

• สำหรับวัสดุสิ้นเปลืองใดๆ เช่น แบตเตอรี่ ซึ่งมีการบกพร่องที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามปกติของผลิตภัณฑ์

• รั่วรอยความเสียหายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุบและพลาสติกในช่องต่อหัก

• ซอฟต์แวร์ใดๆ แม้ว่าอาจจะรวมรวมหรือขายร่วมกับกับฮาร์ดแวร์ EZVIZ

• สำหรับความเสียหายอื่นๆ ที่ปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือช่าง

• การทำความสะอาดตามปกติ รอยขีดข่วนและการชำรุดสึกหรอหรือฉีกขาดของกล่อง

หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อผู้ขายของคุณหรือส่งอีเมลถึงเรา support@ezvizlife.com

ลิขสิทธิ์ ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. สงวนลิขสิทธิ์

GARANSI TERBATAS

Terima kasih telah membeli produk EZVIZ. Garansi terbatas ini kami berikan kepada Anda, pembeli asli dari produk EZVIZ, hak-hak hukum tertentu. Anda mungkin juga memiliki hak-hak hukum lainnya yang bervariasi oleh negara, propinsi atau yurisdiksi. Pelepasan tanggung jawab, pengecualian dan batasan tanggung jawab di bawah jaminan terbatas ini akan tidak berlaku sejauh dilarang oleh hukum yang berlaku. Tidak ada distributor, reseller, agen, atau karyawan yang berhak merubah, memperpanjang, atau melakukan penambahan pada garansi terbatas ini.

Produk EZVIZ Anda memiliki garansi selama satu (1) tahun dari tanggal pembelian terhadap kerusakan material dan pengerjaan, atau dalam jangka waktu lebih lama selama diperlukan menurut hukum dimana produk ini dijual, ketika digunakan secara normal menurut panduan pengguna.

Anda bisa meminta layanan garansi dengan mengirim email ke kami di support@ezvizlife.com. Untuk produk EZVIZ yang cacat dalam masa garansi, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ("Perusahaan") akan atas pilihannya (i) memperbaiki atau mengganti produk anda secara gratis; (ii) menukar produk Anda dengan produk dengan fungsi yang sejenis; (iii) atau mengembalikan dengan harga pembelian asli, dengan memberikan nota pembelian atau kopinya, penjelasan sekilas akan cacatnya, dan mengembalikan produk ke kemasan aslinya. Atas kebijakan Perusahaan, perbaikan atau penggantian bisa menggunakan produk atau komponen baru atau rekondisi. Garansi tidak termasuk biaya kirim, asuransi dan biaya tidak terduga lainnya oleh Anda saat mengembalikan produk.

Kecuali bila dilarang oleh hukum yang berlaku, inilah ketentuan tunggal dan eksklusif Anda untuk pelanggaran dari jaminan terbatas ini. Setiap produk yang baik telah diperbaiki atau diganti di bawah jaminan terbatas ini tercakup oleh ketentuan jaminan terbatas ini selama lebih dari sembilan puluh (90) hari dari tanggal pengiriman atau sisa masa garansi asli.

Garansi ini tidak berlaku dan batal:

- Jika klaim garansi dibuat di luar masa garansi atau jika bukti pembelian tersebut tidak tersedia.
- Untuk segala kerusakan, cacat atau kegagalan yang disebabkan oleh atau dihasilkan dari bukti-bukti dari benturan, kesalahan penanganan, perubahan, menggunakan bertentangan dengan panduan pengguna, kesalahan daya tegangan, kecelakaan, kehilangan, pencurian, kebakaran, banjir atau tindakan lain yang disebabkan oleh alam, pengiriman kerusakan atau kerusakan akibat dari perbaikan yang dilakukan oleh personil yang tidak sah.
- Untuk setiap bagian yang cepat masa pakainya, seperti baterai dimana kerusakan adalah karena penuaan normal produk.
- Kerusakan kosmetik, termasuk tapi tidak terbatas seperti goresan, melekek dan plastic rusak pada port.
- Semua perangkat lunak, walaupun dalam paket atau dijual dengan perangkat keras EZVIZ.
- Untuk kerusakan lainnya yang bebas dari cacat dalam bahan atau pengerjaan.
- Pembersihan rutin, keausan karena penggunaan mekanik normal dan kosmetik.

Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk menghubungi penjual Anda, atau kirim e-mail ke kami support@ezvizlife.com.

HAK CIPTA ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. SEMUA HAK DILINDUNGI.

有限保固

非常感謝您購買 EZVIZ 產品。本有限保固為身為 EZVIZ 產品原購買者的您提供明確的法律權利。針對不同州、省或轄區，您還可以享有其他的法律權利。本有限保固下的責任免除、除外和限制對於適用法律所禁止的範圍將不適用。經銷商、轉售商、代理商或員工都無權對本有限保固進行任何處理、延伸或新增。

您的 EZVIZ 產品從購買日起算一 (1) 年內針對材質和工藝保固有效，或依據本產品販售地的國家或州 / 省法律可以有更長的保固期，前提是本產品在使用上有符合使用手冊的要求。

您以寄電子郵件至 support@ezvizlife.com 提出保固服務的請求。

有關保固範圍內任何有瑕疵的 EZVIZ 產品，杭州海康威視數字技術股份有限公司（「本公司」）將有權選擇 (i) 免費修理或更換您的產品；(ii) 以等效功能的產品與您的產品交換；或 (iii) 退還原購買金額，但您必須提供原來的購買收據或收據副本、簡單說明缺陷狀況，並且以原來的包裝退回該產品。本公司有權單方面決定是否要以全新或翻修過的产品或零件來進行修理或更換。本保固不負擔郵遞成本、保險費，以及任何其他由於您退還產品所產生的附帶費用。

除非適用法律明列禁止，否則對於有違本有限保固的情況，這是您唯一且專屬的補救方法。對於任何已依據本有限保固修理或更換的產品，本有限保固所列條款涵蓋的保護時間從交貨日起算有九十 (90) 天，或者為剩餘的原保固期，兩者中擇一較長天期者計算。

本保固不適用且無效的範圍包括：

- 申請保固索賠的時間已超出保固期，或未提供購買證明。
- 由於衝擊、處理不當、篡改、使用方法有違指導手冊、電源線電壓不正確、意外事故、遺失、失竊、火災、水災或其他天然災害、運輸損壞或未經授權之人員進行修理致使損壞所造成或導致的任何故障、缺陷或失效。
- 任何諸如電池等隨著產品正常老化導致故障的耗材零件。
- 外觀損壞，包括但不限於刮痕、凹痕及連接埠上的破裂塑材。
- 任何軟體，即使是隨著 EZVIZ 硬體一起包裝或販售的軟體也包括在內。
- 任何其他非因材質或工藝所致的損壞。
- 日常清潔、正常外觀和機械性磨損和撕裂。

若有任何問題，請直接連絡您的販售人員，或寄電子郵件給我們，我們的電子郵件是 support@ezvizlife.com。

©2018 杭州海康威視數字技術股份有限公司版權所有，並保留一切權利。



UD12064C