

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع "EZVIZ الإلكتروني (http://www.ezviz.com).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير، 2022

إقرار العلامات التجارية

™ EZVIZ، و غيرها من علامات EZVIZ التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعينين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه وكذلك برامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قابلية التسويق والجودة المُرضية والملاءمة لغرض معين وعدم انتهاك الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ ج) القوة القاهرة؛ د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قرصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

## جدول المحتويات

1	نظرة عامة	1
1	1. محتويات العبوة	1
1	2. المكونات الأساسية	1
2	التشغيل والاتصال بالإنترنت	2
2	التكوين	2
3	الوصول بمفتاح واحد	3
3	الشبكات المتداخلة	3
4	الحصول على تطبيق EZVIZ	4
4	الإضافة إلى تطبيق EZVIZ	4
5	عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ	5
5	1. الصفحة الرئيسية	5
5	2. الإعدادات	5



الموجه (x1)



دليل البدء السريع (x1)



المعلومات التنظيمية (x2)



كابيل الشبكة (x1)



مهايئ الطاقة (x1)

- يعتمد مظهر مهايئ الطاقة على المهايئ الذي اشتريته، ولا يمكن استخدامه في الخارج.
- درجة حرارة تشغيل مهايئ الطاقة: 0-40 درجة مئوية.

1


2. المكونات الأساسية



مؤشر LED

منظر أمامي


الاسم	الوصف
مؤشر LED	●●●● وميض باللون الأخضر: البدء.
	■ أزرق ثابت: تم قطع اتصال الشبكة.
	■ أخضر ثابت: الشبكة متصلة.
	●●●● وميض باللون الأزرق: تم تمكين الوصول بفتح واحد.
	●●●● وميض باللون الأزرق والأخضر بالتعاقب: استعادة إلى إعدادات المصنع.
	■ رمادي ثابت: إيقاف التشغيل أو تم إيقاف تشغيل المؤشر.



الوصف	الاسم
اضغط عليه مع الاستمرار لمدة تزيد عن 7 ثوان لإعادة التشغيل وتعيين جميع المعلمات على الوضع الافتراضي. اضغط عليه مرة واحدة لتمكين الشبكة المتداخلة، أو تمكين الوصول بمفتاح واحد، يرجى الرجوع إلى القسم ذي الصلة للحصول على التفاصيل.	زر إعادة التعيين
استخدم مهايئ الطاقة المضمن (تيار مستمر 12 فولت، 1.5 أمبير).	منفذ الطاقة

## التشغيل والاتصال بالإنترنت

1. قم بتوصيل الموجه بأخذ الطاقة عبر مهايئ الطاقة.
2. قم بتوصيل منفذ WAN الخاص بالموجه بالإنترنت عبر كابل الشبكة.



## التكوين

عند استخدام الموجه لأول مرة، يجب عليك تكوين المعلومات من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. ونحن نأخذ الهاتف المحمول كمثال.

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح وتشغيله بشكل طبيعي، ومن أن مؤشر led مضاء باللون الأخضر الثابت.
- قم بتوصيل هاتفك المحمول بالشبكة اللاسلكية للجهاز (اسم الشبكة: ezviz\_XXXXXX، دون كلمة مرور افتراضياً).
- افتح متصفح هاتفك المحمول، وأدخل "wifi.ezvizlife.com"، وانتقل إلى صفحة التكوين.
- قم بتعيين المعلومات مثل كلمة مرور إدارة الجهاز، واسم وكلمة مرور شبكة Wi-Fi، وما إلى ذلك.

## الوصول بمفتاح واحد

بعد قيام الموجه بتكوين الشبكة، يمكن للكاميرا (الكاميرات) المنزلية الذكية من EZVIZ الاتصال بشبكة Wi-Fi للموجه عن طريق وظيفة الوصول بمفتاح واحد. قم بتشغيل الكاميرا (الكاميرات)، وعندما تكون الكاميرا (الكاميرات) في حالة انتظار لكوين شبكة Wi-Fi، اضغط على زر إعادة التعيين بالموجه مرة واحدة لبدء اكتشاف الكاميرا (الكاميرات)، ومن ثم ستقوم الكاميرا (الكاميرات) بالاتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بالموجه. وسيخرج الموجه تلقائيًا من الوصول بمفتاح واحد بعد 120 ثانية.



## الشبكات المتداخلة

- عدد الأجهزة في الشبكة: لا يوصى بأكثر من 8 أجهزة.
- الموجه الرئيسي: جهاز يتصل بنجاح بالشبكة عبر منفذ WAN ، أو يكمل تكوين المعلومات من خلال معالج التكوين.

يتم دعم الشبكات المتداخلة بالطرق التالية.

### طريقة الأجهزة:

- عندما تكون الموجهات الفرعية في حالة إعادة التعيين، تحتاج فقط إلى الضغط على زر إعادة التعيين الموجود على الموجه الرئيسي لإنشاء الشبكة المتداخلة تلقائيًا.
- بالنسبة لجهاز لم ينضم إلى الشبكة المتداخلة، ما عليك سوى الضغط على زر إعادة التعيين للجهاز (الموجه الرئيسي أو الموجهات الفرعية) الذي انضم إلى الشبكة المتداخلة، وسيقوم الجهاز الذي لم ينضم إلى الشبكة المتداخلة تلقائيًا بالانضمام إلى الشبكة المتداخلة الحالية.



### طريقة البرامج:

- قم بتسجيل الدخول إلى صفحة التكوين لمتصفح جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، أو قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الذي أضاف الموجه الرئيسي.
- انتقل إلى لوحة التحكم > إدارة المسار > إضافة الموجهات، وسيتم الموجه المكتشف إلى الشبكة المتداخلة.


1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في App Store أو Google Play™.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

## الإضافة إلى تطبيق EZVIZ

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
- في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
- امسح رمز QR الموجود على غلاف دليل البدء السريع أو الموجود على جسم الجهاز ضوئياً.




- اتبع المعالج لإضافة جهازك إلى تطبيق EZVIZ.

قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

## 1. الصفحة الرئيسية

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض الصفحة الرئيسية للموجه الرئيسي كما هو موضح أدناه. يمكنك اختيار الانتقال إلى واجهة لوحة التحكم أو إدارة الوحدة الطرفية أو مربع الأدوات حسب الحاجة.



الوصف	رمز
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
لوحة التحكم. إدارة الجهاز.	
إدارة الوحدة الطرفية. عرض الوحدات الطرفية المتصلة بالجهاز وإدارتها.	
مربع الأدوات. انقر عليه لتحديد الأدوات لتعيين المعلمات ذات الصلة لجهازك حسب الحاجة.	

## 2. الإعدادات

في صفحة الإعدادات، يمكنك تعيين معلمات الجهاز.

المعلمة	الوصف
زاهجلا تام ولعم	إنه زاهجلا تام ولعم فيؤر كنكمي
زاهج فذح	كب صاخلا EZVIZ باسح نم زاهجلا فذحل طغضا