

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen bleibt vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2022

Marken

EZVIZ™,  und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Überblick	1
1. Lieferumfang	1
2. Grundlegendes	1
Einschalten und Internetverbindung	2
Konfiguration	2
Zugang auf Tastendruck	3
Mesh-Netzwerke	3
Herunterladen der EZVIZ-App	4
Zu EZVIZ-App hinzufügen	4
Bedienung der EZVIZ-App	5
1. Startseite	5
2. Einstellungen	5

Überblick

1. Lieferumfang



1 x Router



1 x Netzteil



1 x Netzwerkkabel



2 x Behördliche Informationen



1 x Kurzanleitung



- Das Aussehen des Netzteils hängt von dem jeweiligen gekauften Gerät ab. Das Netzteil darf nicht im Außenbereich eingesetzt werden.
- Betriebstemperatur des Netzteils: 0 bis 40 °C.

2. Grundlegendes



Vorderansicht

LED-Anzeige

Name	Beschreibung
LED-Anzeige	●●●● Grün blinkend: Startvorgang.
	— Durchgehend blau: Netzwerk getrennt.
	— Leuchtet dauerhaft grün: Netzwerk verbunden.
	●●●● Blau blinkend: Zugriff per Tastendruck ist aktiviert.
	●●●● Abwechselnd blau und grün blinkend: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
	— Leuchtet dauerhaft grau: Gerät ausgeschaltet oder Anzeige ausgeschaltet.



Name	Beschreibung
RÜCKSETZTASTE	Halten Sie die Taste mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten und alle Parameter auf die Standardwerte zurückzusetzen. Drücken Sie die Taste einmal, um Mesh-Netzwerk oder Zugang auf Tastendruck zu aktivieren. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt.
Stromversorgungsanschluss	Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil (DC 12 V 1,5 A).

Einschalten und Internetverbindung

1. Schließen Sie den Router über das Netzteil an eine Steckdose an.
2. Verbinden Sie den WAN-Anschluss des Routers per Netzwerkkabel mit dem Internet.



Konfiguration

Wenn Sie den Router erstmalig benutzen, müssen Sie die Einstellungen über einen Computer oder über ein Mobiltelefon konfigurieren. Als Beispiel dient hier die Konfiguration per Mobiltelefon.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig angeschlossen und korrekt eingeschaltet ist sowie dass die LED-Anzeige grün leuchtet.
- Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Drahtlosnetzwerk des Geräts (Netzwerkname: ezviz_XXXXXX, standardmäßig ist kein Passwort eingestellt).
- Öffnen Sie den Browser Ihres Mobiltelefons, geben Sie „wifi.ezvizlife.com“ ein, und gehen Sie zur Konfigurationsseite.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen wie das Passwort für die Geräteverwaltung, WLAN-Name und Passwort usw.

Zugang auf Tastendruck

Wenn der Router das Netzwerk konfiguriert hat, können EZVIZ Smart Home-Kameras per Zugang auf Tastendruck eine Verbindung mit dem WLAN des Routers herstellen.

Schalten Sie die Kamera(s) ein. Während diese auf die Konfiguration des WLANs wartet bzw. warten, drücken Sie einmal die RÜCKSETZTASTE am Router, um die Suche nach Kameras zu starten. Die Kamera(s) verbindet bzw. verbinden sich mit dem WLAN des Routers. Der Router beendet den Zugang auf Tastendruck automatisch nach 120 Sekunden.



Mesh-Netzwerke

- Anzahl von Geräten im Netzwerk: Es wird empfohlen, maximal 8 Geräte mit dem Netzwerk zu verbinden.
- Hauptrouter: Ein Gerät, das über den WAN-Anschluss eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt hat oder die Konfiguration der Einstellungen mit Hilfe des Konfigurationsassistenten abschließt.

Das Mesh-Netzwerk wird auf folgende Weisen unterstützt.

Per Hardware:

- Wenn sich die nachgeordneten Router im Zurücksetzen-Status befinden, müssen Sie nur die RÜCKSETZTASTE am Hauptrouter drücken, damit das Mesh-Netzwerk automatisch aufgebaut wird.
- Bei einem Gerät, das nicht mit dem Mesh-Netzwerk verbunden ist, müssen Sie nur die RÜCKSETZTASTE eines Geräts (des Hauptrouters oder der nachgeordneten Router) drücken, das mit dem Mesh-Netzwerk verbunden ist, damit ein Gerät, das nicht mit dem Mesh-Netzwerk verbunden ist, automatisch mit dem bestehenden Mesh-Netzwerk verbunden wird.



Per Software:

- Melden Sie sich über den Browser Ihres Computers oder Mobiltelefons auf der Konfigurationsseite an oder melden Sie sich bei Ihrer EZVIZ-App an, bei der der Hauptrouter hinzugefügt ist.
- Gehen Sie zu Systemsteuerung > Routenverwaltung > Router hinzufügen. Der erkannte Router wird mit dem Mesh-Netzwerk verbunden.

Herunterladen der EZVIZ-App


1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.



i Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

Zu EZVIZ-App hinzufügen

- Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
- Tippen Sie auf der Startseite oben rechts auf „+“, um das Menü „QR-Code scannen“ aufzurufen.
- Scannen Sie den QR-Code auf dem Einband der Kurzanleitung oder auf dem Gehäuse des Geräts.



- Folgen Sie dem Assistenten, um das Gerät zur EZVIZ-App hinzuzufügen.


Bedienung der EZVIZ-App

Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

1. Startseite

Beim Starten der EZVIZ-App wird die Startseite des Hauptrouters wie unten dargestellt angezeigt.

Sie können je nach Bedarf die Oberfläche der Systemsteuerung, der Endgeräteverwaltung oder der Toolbox aufrufen.



Symbol	Beschreibung
	Einstellungen. Geräteeinstellungen anzeigen oder ändern.
	Steuerung über das Bedienfeld. Gerät verwalten.
	Endgeräteverwaltung. Anzeige und Verwaltung der an das Gerät angeschlossenen Endgeräte.
	Toolbox. Tippen, um Werkzeuge zur Konfiguration der relevanten Einstellungen für Ihr Gerät auszuwählen.

2. Einstellungen

Auf der Einstellungsseite können Sie die Parameter des Geräts einstellen.

Einstellung	Beschreibung
Geräteinformationen	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Gerät löschen	Tippen Sie, um das Gerät aus Ihrem EZVIZ-Konto zu entfernen.