

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.


Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2022

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu.....	1
Sisselülitamine ja internetiühendus	2
Seadistamine	2
Ühe klahviga juurdepääs	3
Kohtvõrgu kasutamine	3
Hankige rakendus EZVIZ	4
Lisage rakendusele EZVIZ	4
Toimingud rakenduses EZVIZ	5
1. Avaleht.....	5
2. Sätted	5

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Ruuter (1 tk)



Toiteadapter (1 tk)



Võrgukaabel (1 tk)



Regulatiivteave (2 tk)



Lühijuhend (1 tk)

- Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist, seda ei saa kasutada õues.
- Toiteadapteri töötemperatuur: 0-40 °C.


2. Põhisisu



LED-märgutuli

Eestvaade


Nimi	Kirjeldus
LED-märgutuli	●●●● Vilkuv roheline: Alustamine.
	—●●● Ühtlaselt sinine: Võrguühendus katkenud.
	—●●● Ühtlaselt roheline: Võrguga ühendatud.
	●●●● Vilkuv sinine: Ühe klahviga juurdepääs lubatud.
	●●●● Vilkuv sinine, vaheldumisi rohelisega: Taastage tehaseseaded.
	—●●● Ühtlaselt hall: Seade või märgutuli on välja lülitatud.



Nimi	Kirjeldus
Nupp LÄHTESTAMINE	Vajutage nuppu ja haidke seda all 7 sekundit, et taastada tehase seaded. Vajutage ühe korra, et lubada kohtvõrk või juurdepääs ühe klahviga. Palun vaadake üksikasju vastavast jaotisest.
Toiteport	Kasutage kaasas olevat toiteadapterit (12 V 1,5 A alalisvool).

Sisselülitamine ja internetiühendus

1. Ühendage ruuter toiteadapteri kaudu pistikupesaga.
2. Ühendage ruuteri WAN-port võrgukaabli kaudu internetiga.



Seadistamine

Ruuteri esmakordsel kasutamisel peaksite parameetrid seadistama arvuti või mobiiltelefoni kaudu. Võtame näiteks mobiiltelefoni.

- Veenduge, et seade on õigesti ühendatud, sisse lülitatud ja et LED-märgutuli on ühtlaselt roheline.
- Ühendage oma mobiiltelefon seadme traadita võrguga (võrgu nimi: ezviz_XXXXXX, salasõna vaikimisi puudub).
- Avage oma mobiiltelefoni lehitseja, sisestage "wifi.ezvizlife.com" ja minge seadistuslehele.
- Seadistage sellised parameetrid nagu seadmehalduse salasõna, Wi-Fi nimi ja salasõna jne.

Ühe klahviga juurdepääs

Pärast ruuteri võrgu seadistamist saab EZVIZ-i nutika(id) kodukaamera(id) ühendada ruuteri Wi-Fi-ga funktsiooni ühe klahviga juurdepääs abil.

Lülitage kaamera(d) sisse ja kui kaamera(d) on Wi-Fi seadistuse oote olekus, vajutage ühe korra ruuteri nuppu LÄHTESTAMINE, et alustada oma kaamera(te) tuvastamist. Kaamera(d) ühendub(-vad) ruuteri Wi-Figa ja ruuter väljub 120 sekundi pärast iseeneslikult funktsioonist ühe klahviga juurdepääs.



Kohtvõrgu kasutamine



- Seadmete arv võrgus - soovitatavalt mitte rohkem kui 8.
- Peamine ruuter: Seade, mis ühendub WAN-pordi kaudu edukalt võrguga või viib seadistusviisardi kaudu lõpule parameetri seadistamise.

Kohtvõrgu kasutamist toetavad alljärgnevad meetodid.

Riistvaremeetod:

- Kui alamruuterid on lähtestamise olekus, peate kohtvõrgu iseeneslikuks loomiseks vajutama ainult peamise ruuteri nuppu LÄHTESTAMINE.
- Seadme puhul, mis pole kohtvõrguga ühendatud, tuleb teil kohtvõrguga ühendatud seadme (peamine ruuter või alamruuterid) puhul üksnes vajutada nuppu LÄHTESTAMINE ja seade, mis pole kohtvõrguga ühendatud, ühendub olemasoleva kohtvõrguga iseeneslikult.



Tarkvaremeetod:

- Logige sisse oma arvuti või mobiiltelefoni lehitseja seadistuselehele või logige sisse oma rakendusse EZVIZ, mis lisas peamise ruuteri.
- Avage Juhtpaneel > Marsruudi haldamine > Lisage ruutereid; tuvastatud ruuter ühendub kohtvõrguga.

Hankige rakendus EZVIZ


1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.



i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.

Lisage rakendusele EZVIZ

- Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
- Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
- Skannige QR-koodi lühijuhendi kaanel või seadme korpusel.




- Seadme lisamiseks rakendusse EZVIZ järgige viisardit.

Toimingud rakenduses EZVIZ

Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülilmslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Avaleht

Kui käivitate rakenduse EZVIZ, kuvatakse peamise ruuteri koduleht allpool näidatud moel. Vastavalt vajadusele saate minna kas juhtpaneeli, lõppseadme halduse või tööriistakasti liidesesse.



Ikoon	Kirjeldus
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Paneeli juhtimine. Seadme haldamine.
	Lõppseadme haldus. Vaadake ja hallake seadmega ühendatud lõppseadmeid.
	Tööriistakast. Puudutage tööriistade valimiseks, et määrata oma seadmele vastavalt vajadusele asjakohased parameetrid.

2. Sätted

Sätete lehel saate määrata seadme parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme kustutamine	Seadme kustutamiseks oma EZVIZ-i kontolt puudutage.