

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (mostantól „a Kézikönyv”) nem sokszorozható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető sem részben sem egészen semmilyen módon a EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül. Hacsak másként nem jelezzük, a EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a Kézikönyvre vonatkozóan.

A Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

A jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A Kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a ezviz™ webhelyén (<http://www.eviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2022. január

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN – SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalom

Áttekintés	1
1. A csomag tartalma	1
2. Alap	1
Bekapcsolás és internetkapcsolat	2
Konfigurálás	2
Egygombos hozzáférés	3
Mesh hálózat	3
Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	4
Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz	4
Műveletek az EZVIZ alkalmazásban	5
1. Kezdőlap	5
2. Beállítások	5

Áttekintés

1. A csomag tartalma

			
Útválasztó (1 db)			
			
Hálózati adapter (1 db)	Hálózati kábel (1 db)	Szabályozással kapcsolatos információk (2 db)	Gyors használatba vételi útmutató (1 db)

- 
- A tápadapter kinézete a ténylegesen megvásárolt modelltől függ, és nem használható kültérben.
 - A tápadapter üzemi hőmérséklete: 0-40 °C.

2. Alap




Név	Leírás
LED jelzőfény	 Villogó zöld: Indítás.
	 Folyamatos kék: A hálózat leválasztva.
	 Folyamatos zöld: Hálózat csatlakoztatva.
	 Villogó kék: Az egygombos hozzáférés engedélyezve van.
	 Villogó kék és zöld felváltva: A gyári beállítások visszaállítása.
	 Folyamatos szürke: Kikapcsolva, vagy a jelzőfény ki van kapcsolva.



Név	Leírás
VISSZAÁLLÍTÁS gomb	Az újraindításhoz és az alapértelmezett paraméterek visszaállításához tartsa lenyomva 7 másodpercig. Nyomja meg egyszer a Mesh hálózatkezeléshez vagy az egygombos hozzáférés engedélyezéséhez. A részleteket olvassa el a megfelelő részben.
Tápellátás bemenete	Használja a mellékelt tápadaptert (DC 12 V 1,5 A).

Bekapcsolás és internetkapcsolat

1. Csatlakoztassa a routert a konnektorhoz a tápadapteren keresztül.
2. Csatlakoztassa a router WAN portját az internethez egy hálózati kábellel.



Konfigurálás

Amikor első alkalommal használja a routert, konfigurálja a paramétereket a számítógépen vagy a mobiltelefonon keresztül. A mobiltelefont használjuk példaként.

- Ellenőrizze, hogy az eszköz helyesen van-e csatlakoztatva, bekapcsolható-e, és hogy a led kijelző folyamatos zöld fénnel világít-e.
- Csatlakoztassa a mobiltelefont az eszköz vezeték nélküli hálózatához (Hálózathév: ezviz_XXXXXX, alapértelmezés szerint nincs jelszó).
- Nyissa meg a mobiltelefon böngészőjét, írja be a „wifi.ezvizlife.com” címet, és lépjen a konfigurációs oldalra.
- Állítsa be a paramétereket, pl. az eszközkezelő jelszót, a Wi-Fi nevét és jelszavát stb.

Egygombos hozzáférés

Miután a router konfigurálta a hálózatot, az EZVIZ okosotthon-kamerák egygombos hozzáféréssel csatlakozhatnak a router Wi-Fi-jéhez.

Kapcsolja be a kamerákat, és amikor azok a Wi-Fi konfigurálására várnak, nyomja meg a router VISSZAÁLLÍTÁS gombját egyszer a kamerák észlelésének megkezdéséhez. A kamerák csatlakoznak a router Wi-Fi-jéhez. A router 120 másodperc múlva automatikusan kilép az egygombos hozzáférés módból.



Mesh hálózat

• A hálózatban található eszközök száma: legfeljebb 8 ajánlott.

• Fő router: A WAN porton keresztül a hálózathoz sikeresen csatlakozó eszköz, vagy az az eszköz, amely elvégzi a paraméterek konfigurálását a konfigurálás varázslóval.

A mesh hálózat a következő módokon hozható létre.

Hardveres módszer:

- Amikor az alrouterek nyugalmi állapotban vannak, a mesh hálózat felépítéséhez csak meg kell nyomnia a fő router VISSZAÁLLÍTÁS gombját.
- Ha egy eszköz még nem csatlakozott a mesh hálózathoz, nyomja meg annak az eszköznek a VISSZAÁLLÍTÁS gombját, amely már csatlakozott a mesh hálózathoz (ez lehet a fő router vagy egy alrouter), és a még nem csatlakozott eszköz automatikusan csatlakozni fog a mesh hálózathoz.



Szoftveres módszer:

- Jelentkezzen be a számítógép vagy a mobiltelefon böngészőjén a konfigurációs oldalra, vagy jelentkezzen be abba az EZVIZ alkalmazásba, amely a fő routert hozzáadta.
- Lépjen a Kezelőpanel > Routerkezelés > Routerek hozzáadása pontba. Az észlelt routerek csatlakozni fognak a mesh hálózathoz.

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése


1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Az App Store-ban vagy a Google Play™-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltsse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.



i Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Ha ellenőrizni akarja, hogy van-e elérhető frissítés, látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ alkalmazásra.

Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz

- Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
- A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
- Olvassa be a Rövid útmutató borítóján vagy az eszközön található QR-kódot.




- A varázsló utasításait követve adja hozzá az eszközöket az EZVIZ alkalmazáshoz.

Műveletek az EZVIZ alkalmazásban

 Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

1. Kezdőlap

Amikor megnyitja az EZVIZ alkalmazást, megjelenik a fő router kezdőoldala (lásd az alábbi képet). Innen megnyithatja a kezelőpanelt, a Terminálkezelést vagy az Eszkőztárat.



Ikon	Leírás
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Kezelőpanel. Az eszköz kezelése.
	Terminálkezelés. Az eszközhöz csatlakoztatott terminálok megtekintése és kezelése.
	Eszköztár. Az eszközökre koppintva beállíthatja az eszköz paramétereit.

2. Beállítások

A beállítások oldalon megadhatja a készülék paramétereit.

Paraméter	Leírás
Készülékadatok	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Eszköz törlése	Koppintson az eszköz törléséhez az EZVIZ fiókjából.