

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “EZVIZ”) ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปร หรือแจกจ่ายคู่มือผู้ใช้ออน์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

เปิดตัวใหม่ – มกราคม 2022

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™, ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้งานนอกเหนือจากรื่องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของข้อมูลเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทั่วถึง หากจำเป็น กฎหมายการส่งออกและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานของของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

สารบัญ

ภาพรวม.....	1
1. สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์	1
2. ข้อมูลพื้นฐาน	1
เปิดเครื่องและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	2
การกำหนดค่า	2
การเข้าถึงด้วยปุ่มเดียว.....	3
การเชื่อมต่อเครือข่าย Mesh.....	3
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ	4
การเพิ่มลงในแอป EZVIZ.....	4
การใช้งานบนแอป EZVIZ.....	5
1. หน้าแรก	5
2. การตั้งค่า	5

ภาพรวม

1. สิ่งที่ต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์


			
เราเตอร์ (x1)			
			
อะแดปเตอร์จ่ายไฟ (x1)	สายเคเบิลเครือข่าย (x1)	ข้อมูลด้านระเบียบบังคับ (x2)	คู่มือการใช้งานฉบับย่อ (x1)

- 
- ลักษณะของอะแดปเตอร์จ่ายไฟจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อคือ ไม่สามารถใช้ภายนอกอาคารได้
 - อุณหภูมิขณะทำงานของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ: 0-40°C

2. ข้อมูลพื้นฐาน




ชื่อ	คำอธิบาย
ไฟ LED แสดงสถานะ	 สีเขียวกะพริบ: กำลังเริ่มทำงาน
	 สีน้ำเงินคงที่: ขาดการเชื่อมต่อเครือข่าย
	 สีเขียวคงที่: เชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
	 สีน้ำเงินกะพริบ: การเข้าถึงด้วยไม่เพียงพอเปิดใช้งานอยู่
	 ไฟสลับเป็นสีน้ำเงิน เขียว: คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
	 สีเทาเข้ม: ปิดเครื่องหรือไฟแสดงสถานะดับ



ชื่อ	คำอธิบาย
ปุ่มรีเซ็ต	กดปุ่มค้างไว้มากกว่า 7 วินาทีเพื่อรีเซ็ตค่าและตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้น กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย Mesh หรือเปิดใช้งานการเข้าถึงด้วยปุ่มเดียว โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ช่องเสียบสายไฟ	ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟฟ้าให้มา (DC 12 โวลต์ 1.5 แอมป์)

เปิดเครื่องและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. เชื่อมต่อเราเตอร์เข้ากับปลั๊กไฟผ่านอะแดปเตอร์จ่ายไฟ
2. เชื่อมต่อพอร์ต WAN ของเราเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตด้วยสายเคเบิลเครือข่าย



การกำหนดค่า

เมื่อใช้งานเราเตอร์เป็นครั้งแรก คุณควรถูกกำหนดค่าพารามิเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เราจะลองทำด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นตัวอย่าง

- ยืนยันว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง เปิดเครื่องได้ตามปกติ และไฟ LED แสดงสถานะเป็นสีเขียวคงที่
- เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ (ชื่อเครือข่าย: ezviz_XXXXXX ไม่มีรหัสผ่านตามค่าเริ่มต้น)
- เปิดเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์มือถือ จากนั้นใส่ "wifi.ezvizlife.com" และไปที่หน้าการกำหนดค่า
- ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น รหัสผ่านการจัดการอุปกรณ์ ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน เป็นต้น

การเข้าถึงด้วยปุ่มเดียว

หลังจากที่กำหนดค่าเราเตอร์แล้ว กล้องสมาร์ทโฟนของ EVIZ จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเราเตอร์ด้วยฟังก์ชันการเข้าถึงด้วยปุ่มเดียว เปิดกล้องขึ้น และเมื่อกล้องอยู่ในสถานะรอการกำหนดค่า Wi-Fi ให้กดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มตรวจจับกล้องของคุณ จากนั้นกล้องจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของเราเตอร์ และเราเตอร์จะออกจากการเข้าถึงด้วยปุ่มเดียวโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านไป 120 วินาที



การเชื่อมต่อเครือข่าย Mesh

- จำนวนอุปกรณ์ในเครือข่าย: ไม่ควรเกิน 8 เครื่อง
- เราเตอร์หลัก: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายพอร์ต WAN ได้สำเร็จ หรือมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านวิธีการกำหนดค่า

การเชื่อมต่อเครือข่าย Mesh สามารถทำได้โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- วิธีฮาร์ดแวร์:**
- เมื่อเราเตอร์ย่อยอยู่ในสถานะรีเซ็ต คุณจะต้องกดปุ่มรีเซ็ตที่เราเตอร์หลักเพื่อสร้าง Mesh Network โดยอัตโนมัติ
 - สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Mesh Network คุณจะต้องกดปุ่มรีเซ็ตที่อุปกรณ์ (เราเตอร์หลักหรือเราเตอร์ย่อย) ที่เชื่อมต่อกับ Mesh Network และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Mesh Network จะเชื่อมต่อกับ Mesh Network ที่มีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ



- วิธีซอฟต์แวร์:**
- เข้าสู่ระบบในหน้าการกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ หรือเข้าสู่ระบบในแอป EVIZ ที่เพิ่มไปยังเราเตอร์หลัก
 - ไปที่ แผงควบคุม > การจัดการเราเตอร์ > เพิ่มเราเตอร์ เราเตอร์ที่ตรวจพบจะเชื่อมต่อกับ Mesh Network

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ


- 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
- 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play™
- 3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนผู้ใช้ EZVIZ



 หากคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา EZVIZ

การเพิ่มลงในแอป EZVIZ

- เข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณ
- บนหน้าจอหลัก และ "+" ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอาร์
- สแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าปัดคู่มือการเข้าถึงอย่างรวดเร็วหรือที่บนตัวเครื่อง




- ทำตามวิธีชาร์ตเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ไปยังแอป EZVIZ

การใช้งานบนแอป EZVIZ

อินเทอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1. หน้าแรก

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ หน้าแรกของเราเตอร์หลักจะแสดงดังภาพด้านล่าง
คุณสามารถเลือกที่จะไปยังอินเทอร์เฟซเมนูควบคุม การจัดการเทอร์มินัล หรือกล่องเครื่องมือได้ตามต้องการ



ไอคอน	คำอธิบาย
	การตั้งค่า ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์
	เมนูควบคุม จัดการอุปกรณ์
	การจัดการเทอร์มินัล ดูและจัดการเทอร์มินัลที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
	กล่องเครื่องมือ และเพื่อเลือกเครื่องมือเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับอุปกรณ์คุณได้ตามต้องการ

2. การตั้งค่า

ในหน้าการตั้งค่า คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ได้

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
ข้อมูลของอุปกรณ์	คุณสามารถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ที่นี่
ลบอุปกรณ์	และเพื่อลบอุปกรณ์ออกจากบัญชี EZVIZ