

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.


Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien Tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN:

A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA, VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Ohjeet	1
Pakkausluettelo	2
Yleiskatsaus	3
1. Etupaneeli	3
2. Takapaneeli.....	4
Asennus	6
1. Katso asennusvideo	6
2. Lataa akku täyteen	6
Asenna akku	7
Aseta oven avautumissuunta	7
Luo uusi järjestelmänvalvoja	7
Hanki EZVIZ-sovellus	8
Lisää lukko EZVIZiin	8
Lukon asetukset	9
1. Näppäimistö.....	9
2. Valikkoon siirtyminen.....	9
3. Valikkohakemisto.....	10
4. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä.....	10
5. Lisää ihmisen kasvot.....	11
6. Lisää kämmenlaskimo.....	12
7. Lisää sormenjälki	13
8. Lisää salasana.....	13
9. Poista järjestelmänvalvoja/käyttäjä	14
10. Järjestelmätietojen katsominen	14
11. Siirry paritustilaan.....	14
Useita avaamisen menetelmiä	15
1. Kasvojentunnistuslukitus	16
2. Lukituksen avaaminen sormenjäljellä.....	16
3. Lukituksen avaaminen salasanalla	16
4. Mekaaninen avaimen avaus.....	17


Useita lukitusmenetelmiä	17
1. Ulkoinen lukko	17
2. Sisäpuolen lukko	17
3. Lukitseminen laskennalla	17
Käyttö ja hallinta	18
1. Lukituksen hätäavaaminen	18
2. Hälytykset	18
3. Tehdasasetusten palauttaminen	18
4. Kertaluonteinen mykistystoiminto	18
EZVIZ-sovelluksen käyttö	19
Ylläpito	20
1. Päivittäinen ylläpito	20
2. UKK	20
Uudelleenladattava litiumioniakku	21
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	22

Ohjeet

- EZVIZ-älylukon (jäljempänä ”lukko”) asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja käyttöikään. Asennus ja liitteenä olevan porauskaavion mukaan tehtävä reiän poraus on suositeltavaa jättää ammattilaisen tehtäväksi.
- Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän lyhentymisen välttämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Huomaa, että syövyttävät puhdistusaineet voivat vahingoittaa tai syövyttää lukon runkoa.
- Vältä lukon asentamista täysin avoimeen ulkotilaan.
- Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot. Lukon asennuksen ja määrittelyn jälkeen lisäksi tarvittaessa kasvotunnistus, sormenjälki tai pääsykoodi.
- Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Lataa akku ajoissa.
- Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, pidä mekaaninen avain mukanas. Älä jätä sitä sisälle. Poista paristo lukon käyttöiän pidentämiseksi.
- Kun lukko on sijoitettu avoimeen ympäristöön, suosittelemme kiinnittämään huomiota turvallisuuteen, mukaan lukien mekaanisen avaimen kaltaisten pienten osien asianmukainen säilyttäminen. Sinun tulisi tarkistaa ympäristö ennen lukituksen avaamista ja päivittää pääkoodiasetuksesi ajoissa mahdollisen luvattoman tietojen varastamisen tai kopioinnin vaaran varalta.
- Tämän tuotteen biotunnistusteknologia toimii KOKONAAN PAIKALLISESTI tuotteessa, jota hallitsevat ja ohjaavat itse, ja se palvelee ainoastaan päätöksesi tukemista lukituksen avaamisessa. Koko prosessin aikana tallennettu data sisältää aina vain teknisiä arvoja, eli biometriset tiedot, jotka on saatu etukäteen aktiivisesti antamistasi malleista (kuten kasvokuvista, sormenjälkimallista, kämmenlaskimomallista), eikä niitä voida käyttää alkuperäisten tietojen rekonstruointiin.
- Käyttäjille, joilla on litteä tai ohut sormenjälki, suositellaan käyttämään peukaloa sormenjäljen rekisteröintiin onnistumisprosentin lisäämiseksi ja rekisteröimään useampi kuin yksi sormenjälki per käyttäjä. Jokainen käyttäjä tukee enintään 5 sormenjälkeä.
- Lukko tukee enintään 50 ihmiskasvoa, 50 kämmenlaskimoa, 50 sormenjälkeä ja 50 kulkukoodia.


Pakkausluettelo

Numero	Osan nimi	Määrä
1	Etupaneeli	×1
2	Takapaneeli	×1
3	Porauskaavio	×1
4	Lukkorunko	×1
5	Lukkorungon ruuvipussi	×1
6	Vakioruuvipussi	×1
7	Akku	×1
8	Avainpussi	×1
9	Tarrat	×1
10	Määräyksiä koskevat tiedot	×1
11	Pika-aloitusopas	×1

 Tämä käyttöohje koskee sekä 6068- että 5085-versiota, ja kuvitukset perustuvat 6068-lukkorunkoon toiminnallisen samankaltaisuuden vuoksi.


Yleiskatsaus


1. Etupaneeli




2. Takapaneeli

• 6068 Versio






1. Katso asennusvideo

Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.



2. Lataa akku täyteen


Yhdistä akku (pakettiin sisältyvä) virtalähteeseen virtasovittimen kautta.



- Ennen ensimmäistä käyttökertaa, lataa litiumakku.
- Ennen akun lataamista, irrota se takapaneelistä.
- Virtaliitännän on oltava lähellä verkkolaitetta ja helposti saavutettavissa.

Asenna akku

1. Asennuksen jälkeen poista paristokotelon kansi takapaneelistä.
2. Asenna litiumakku (sisältyy pakkaukseen) paristopaikkaan.
3. Aseta suoja takaisin paikalleen.




- Akun vaihtoa varten käytä samaa mallia tai vastaavia teknisiä ominaisuuksia (katso "[Uudelleenladattava litiumioniakku](#)").
- Asenna uusi akku toistamalla yllä olevat vaiheet.

Aseta oven avautumissuunta

Kun asennus on valmis, seuraa äänikehotetta oven avautumissuunnan asettamiseksi.

1. Paina "✓" jatkaaksesi prosessia.
2. "1" "2" näppäimistön valo syttyy.
 - Paina "1" asettaaksesi oven "oikealle avautuvaksi".
 - Paina "2" asettaaksesi oven "vasemmalta avautuvaksi".




Luo uusi järjestelmänvalvoja

Noudata äänikehotetta luodaksesi ensimmäisen pääkäyttäjän.

1. Kosketa näppäimistöaluetta lukon aktivoimiseksi.
2. "☞" "✓" näppäimistössä syttyvät. Paina "☞" poistuaksesi ja paina "✓" lisätäksesi järjestelmänvalvojan.
3. Syötä 6–10 numeron pääsykoodi ja paina "✓" vahvistaaksesi.
4. Toista pääsykoodi uudelleen ja paina "✓" vahvistaaksesi.

- 6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
- 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
- 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.



Hanki EZVIZ-sovellus

1. Liitä mobiililaitteesi 2,4 GHz Wi-Fi-yhteyteen (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.



- i** Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Lisää lukko EZVIZiin

- i** Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

Lisää lukko EZVIZ-palveluun seuraavien vaiheiden mukaisesti:


1. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
2. Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
3. Paina takapaneelin alareunassa olevaa painiketta poistaaksesi takapaneelin suojuksen.
4. Paina ja pidä SET-painiketta takapaneelissa, kunnes lukko antaa äänikehoituksen ja LED-merkkivalo alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että pariiliitostila on aktivoitu.
5. Skannaa näytöllä näkyvä QR-koodi.
6. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita Wi-Fi-asetusten viimeistelyyn ja lisää lukko EZVIZ-sovellustiliin.



Lukon asetukset

- Ennen asetusten määrittämistä, varmista, että olet lisännyt järjestelmänvalvojan.
- Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kun näppäimistöalue herätetään, se sammuu automaattisesti noin 20 sekunnin kuluttua, jos toimintoa ei havaita.

1. Näppäimistö




Kuvake	Kuvaukset
	Numeronäppäimet
	Peruuta, palaa tai poistu
	Vahvista
	Pois kotoa -tila
	Ovikello
	Akun vähäisen varauksen ilmaisin

2. Valikkoon siirtyminen

- Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä.


• Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä alustustilassa.

1. Aktivoi lukko koskettamalla etupaneelin näppäimistöaluetta.
2. "⏪" "✓" näppäimistön valo syttyy, paina "✓" lisätäksesi järjestelmänvalvojan.
3. "1" "2" "3" "4" "5" "⏪" näppäimistössä syttyy.




• Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä muussa kuin alustustilassa.

1. Paina ASETUS-painiketta kerran takapaneelissa.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, varmista järjestelmänvalvojan tunnistusavaimella.
3. "1" "2" "3" "4" "5" "⏏" näppäimistössä syttyy.



3. Valikkohakemisto

i Valikko on tässä vain viitteellinen.



4. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjää

1. Paina ASETUS-painiketta kerran takapaneelissa.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, varmista järjestelmänvalvojan tunnistusavaimella.
3. Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.

Rooli	Oven lukituksen avaaminen	Siirtyminen valikkoon ja lukon asetus
Järjestelmänvalvoja	✓	✓
Käyttäjä	✓	X

Tavalliset käyttäjät voivat avata oven vain avaustavan syöttämisen jälkeen; järjestelmänvalvoja voi paitsi avata oven, myös kirjautua valikkoon lisätäkseen ja poistaakseen käyttäjiä sekä käyttää muita asetuksia.

- Kun lisää järjestelmänvalvojan tai käyttäjän, käyttäjän numeroa vastaavat numerot sytyvät oletusarvoisesti alkaen numerosta 001 (esimerkiksi käyttäjänumeron 001 kohdalla kolme numeroa 001 vilkkuu kerran peräkkäin hitaasti).

5. Lisää ihmisen kasvat

- Lisää enintään 3 ihmiskasvoa käyttäjää kohden.

1. Paina ASETUS-painiketta kerran takapaneelissa.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, varmista järjestelmänvalvojan tunnistusavaimella.
3. Paina "1" lisätäksesi ihmiskasvat.
4. Seuraa äänikehotetta lisätäksesi ihmiskasvat.



- Seiso suoraan lukon etupaneelin edessä ja pidä käsivarren mittainen etäisyys lukosta (tämän etäisyyden ulkopuolella oleminen voi aiheuttaa kasvojentunnistuksen epäonnistumisen).
- Noudata äänikehotetta kasvojentunnistuksen suorittamiseksi (katso tarvittaessa todellinen äänisisältö säätöjen osalta), kuten alla olevassa kuvassa esitetään.
- On tärkeää varmistaa, ettei kasvojen edessä ole esteitä tämän prosessin aikana.
- Ole hyvä ja pidättäydy kehon ravistamisesta tai liikkumisesta prosessin aikana; muuten se voi johtaa epäonnistumiseen.
- Kun kasvat on lisätty, voit käyttää kasvojentunnistusta oven avaamiseen.

1. Ole hyvä ja katso suoraan lukkoa.



2. Nosta päät hieman.



3. Laske päät hieman.



4. Käänny hieman vasemmalle.



5. Käänny hieman oikealle.



6. Toimenpide onnistui.

6. Lisää kämmenlaskimo


i Lisää enintään 2 kämmenlaskimon avainta käyttäjää kohden.

1. Paina ASETUS-painiketta kerran takapaneelissa.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, varmista järjestelmänvalvojan tunnistusavaimella.
3. Paina "2" lisätäksesi kämmenlaskimon.
4. Noudata äänikehotetta lisätäksesi kämmenlaskimon.




i Lue seuraavat ohjeet huolellisesti lisätäksesi kämmenlaskimosi.

- 1** Kämmenlaskimon tunnistuksen voimassa oleva alue on kämmenen keskiosa.
- 2** Kun lukon yläosan punainen valo syttyy, voit aloittaa lisäämisen tai tunnistamisen.



→ Kämmenen laskimotunnistusmoduuli*

- 3** On suositeltavaa pitää kämmen pystysuorassa etupaneelin kanssa ja koskettaa punaista valoa kämmenlaskimoskannausmoduulissa.



- 4** Nosta kämmenesi niin, että se on linjassa punaisen valon kanssa, pidä kämmen luonnollisesti rentona ja aloita lisääminen tai tunnistaminen.

i Pitäkää kämmenesi noin 20 cm etäisyydellä. Lapsen kämmen voi olla noin 10 cm:n etäisyydellä toisistaan.



7. Lisää sormenjälki

- Lisää enintään 5 sormenjälkeä käyttäjää kohden.
- Aseta sormesi niin, että se peittää sormenjälkilukijan kokonaan, välttämällä liiallista painetta tai vinoissa olevia kulmia.

1. Paina ASETUS-painiketta kerran takapaneelissa.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, varmista järjestelmänvalvojan tunnistusavaimella.
3. Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.
4. Painamalla "3" lisää sormenjäljen.



- Samaa sormenjälkeä ei voi lisätä uudelleen.

8. Lisää salasana

- Lisää enintään 1 pääsykoodi käyttäjää kohden.

1. Paina ASETUS-painiketta kerran takapaneelissa.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, varmista järjestelmänvalvojan tunnistusavaimella.
3. Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.
4. Lisää salasana painamalla "4".
5. Syötä 6–10 numeron pääsykoodi. Kun pääsykoodin syöttönapäin ≥ 6 numeroa, "✓" syttyy tällä hetkellä, paina "✓" vahvistaaksesi.
6. Toista salasana vielä kerran, vahvista painamalla "✓", sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiäni, salasanan lisääminen onnistui.



- 6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
- 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
- 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

9. Poista järjestelmänvalvoja/käyttäjä

1. Paina ASETUS-painiketta kerran takapaneelissa.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, varmista järjestelmänvalvojan tunnistusavaimella.
3. Paina "3" poistaaksesi järjestelmänvalvojan/käyttäjän.
4. Anna käyttäjän numero ja paina "✓".



- Viimeistä järjestelmänvalvojaa ei voi poistaa.
- Jos painoit väärän käyttäjänumeron, näet käyttäjänumeron syttyvän yksi kerrallaan, johon liittyy epäonnistumisen merkkiäni. Paina "↵" palataksesi edelliseen vaiheeseen tai syötä oikeat käyttäjänumerot poistaaksesi uudelleen.
- Kun jäljellä on vain yksi käyttäjä ja suoritat sen poistamisen, näet käyttäjänumeron syttyvän yksi kerrallaan, mukana virheääni.

10. Järjestelmätietojen katsominen


1. Paina ASETUS-painiketta kerran takapaneelissa.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, varmista järjestelmänvalvojan tunnistusavaimella.
3. Paina "5" katsoaksesi lukan järjestelmätiedot.
4. Lukko lähettää järjestelmän tiedot.



- Lukko lähettää vuorotellen lukan sarjanumeron, nykyisen laiteversion ja vahvistuskoodin englanniksi, palaat edelliselle tasolle painamalla "↵". Tai järjestelmä palaa automaattisesti edelliselle tasolle lähetyksen päättyttyä.


11. Siirry paritustilaan

Paina ja pidä SET-painiketta takapaneelissa, kunnes lukko antaa äänikehotteen ja näppäimistön numero 0 vilkkuu paritustilaan siirtymistä varten. Noudata järjestelmäopasta pariliitoksen suorittamiseksi 3 minuutissa.



- Järjestelmä poistuu paritustilasta automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

Kuvake	Avausmenetelmä
	Kasvojentunnistuslukitus
	Kämmenlaskimon lukitus avaus
	Lukituksen avaaminen sormenjäljellä
	Lukituksen avaaminen salasanalla
	Mekaaninen avaimen avaus
	Bluetooth-avainlukitus
	Lukituksen etäavaaminen

-  • Kun avaat oven mekaanisella avaimella, aseta avain ja käännä sitä.
- Aktivoi lukko ennen salasanalla avaamista koskettamalla näppäimistöä.
- Yksityisyyden suojaamiseksi on suositeltavaa vaihtaa salasanat ja puhdistaa näppäimistön alue säännöllisesti, jos siihen jää jälkiä.



- Tässä tuotteessa on turvasuojatoiminto, kasvojen/kämmenlaskimon/sormenjäljen/salasanan tunnistusvirheiden määrä saavuttaa 5 kertaa peräkkäin 5 minuutissa, järjestelmä lukitaan pakotetusti 3 minuutiksi.
- Järjestelmän lukitus aukeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä EZVIZ-sovelluksesta.


1. Kasvojentunnistuslukitus

Automaattisesti käynnistetty

Kun kasvot ovat lähellä lukon tunnistusaluetta, lukko tunnistaa kasvot automaattisesti ja avaa oven.

Manuaalisesti käynnistetty

Sinun täytyy koskettaa näppäimistöä aktivoitaksesi lukon ja käynnistääksesi kasvojentunnistustoiminnon. Kasvojentunnistustilassa kasvojentunnistus-IR-valo vilkkuu, kuten alla olevassa kuvassa esitetään.



2. Lukituksen avaaminen sormenjäljellä


Aseta sormesi sormenjälkitunnistimeen, lukko vahvistaa sormenjäljen ja avaa lukitus.




3. Lukituksen avaaminen salasanalla

i Tuotteessa on Anti-Peeping-salasanasuojaus. Jos joku tarkkailee sinua, kun syötät salasanaa, voit lisätä ylimääräisiä numeroita alkuperäisen salasanan eteen tai sen jälkeen ja tehdä siitä monimutkaisen, mutta voit silti avata lukituksen.


1. Kosketa näppäimistöaluetta lukon aktivoimiseksi.
2. Syötä vastaava 6–10 numeron voimassa oleva pääsykoodi ja paina "✓" vahvistaaksesi.
3. Lukko tarkistaa pääkoodin ja avaa oven.



4. Mekaaninen avaimen avaus

 Säilytä mekaaninen avain asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.

1. Avaa mekaanisen avaimenreiän kansi.
2. Aseta mekaaninen avain ja käännä sitä, ovi avautuu.



Useita lukitusmenetelmiä

1. Ulkoinen lukko

Kun ovi avataan sisältä, etupaneelin näppäimistön “√” syttyy, ja lukituksen vahvistamiseksi paina “√”.

2. Sisäpuolen lukko

Sulje ovi ja paina takapaneelissa olevaa "sähköinen lukituspainike" vahvistaaksesi lukituksen.

3. Lukitseminen laskennalla


Avaa EZVIZ-sovelluksessa “laskentalukituksen” toiminto. Kun tämä toiminto on käytössä, ovi lukittuu automaattisesti laskennan päätyttyä.

Käyttö ja hallinta

1. Lukituksen hätäavaaminen

Kun akku on tyhjä, yhdistä etupaneelin hätävirtaliitäntä virtapankkiin Type-C-virtakaapelilla ladataksesi lukon ja avaa sitten ovi.

 Video ei ole käytettävissä, kun akun varaus laskee alle 20 %.



2. Hälytykset

1. Peukaloinnin estohälytys

Jos lukkoa yritetään purkaa väkisin, se käynnistää noin minuutin kestävän hälytyksen.

2. Järjestelmän lukitushälytys

Vahvista väärällä kasvoilla, kämmenlaskimolla, sormenjäljellä tai pääsykoodilla 5 kertaa peräkkäin, järjestelmä lukittuu 3 minuutiksi. Voit avata sen EZVIZ-sovelluksessa.

3. Matala paristojen jännite


Kun akun jännite on alhainen, äänikehoitus muistuttaa sinua lataamaan akun.

3. Tehdasasetusten palauttaminen

1. Poista takapaneelin paristokansi ja ota paristo pois.
2. Paina SET-painiketta 5 sekunnin ajan ja aseta samalla akku takaisin akun paikkaan.
3. Vapauta ASETUS-painike ja vahvista äänikehoitteiden jälkeen painamalla "✓".

4. Kertaluonteinen mykistystoiminto


1. Kosketa näppäimistöaluetta herättääksesi näppäimistön.
2. Pidä "0"-näppäintä painettuna, kunnes näppäimistö vilkkuu kahdesti osoittaen toiminnon olevan päällä.

 • Kun kertaluonteinen mykistystoiminto on käytössä, ovi siirtyy hiljaiseen tilaan.
• Lukko poistuu automaattisesti tästä tilasta, kun se on avattu ulkopuolelta lisätyllä kasvo-, kämmenlaskimo-, sormenjälki- tai pääsykoodivarmennuksella.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoa, voit tarkastella ja hallinnoida lukkoa tarpeen mukaan kotisivulla.



Parametri	Kuvaukset
	Napauta kuvaketta nähdäksesi tai vaihtaaksesi laitteen asetuksia.
Akku	Akun jäljellä oleva kapasiteetti näkyy tässä.
Signaali	Näet lukon Wi-Fi-signaalin voimakkuuden tästä.
Bluetooth	Voit nähdä Bluetooth-yhteyden tilan.
Elää	Napauta nähdäksesi ulkovieideo.
Bluetooth Avaa/Lukitse	Napauta avataksesi lukon Bluetoothin/kaukoavauksen avulla. i Poista Bluetooth käytöstä ja ota käyttöön Etäavaus kohdassa Asetukset > Avausasetukset, jotta voit avata oven etänä.
Käyttäjähallinta	Voit napauttaa hallitaksesi käyttäjiä täällä. i Kun käyttäjä on lisätty, voit myös lisätä käyttäjälle avausmenetelmiä, kuten kasvojen tunnistus, sormenjälki, numerokoodi ja pakotuskoodi. Huomaa, että lukituksen avausmenetelmän on toimittava lukon päällä.
Väliaikainen pääsykoodi	Napauta luodaksesi tilapäisen pääsykoodin vierailijoille oven avaamista varten.
Bluetooth-avain	Napauta luodaksesi Bluetooth-pariiliitoskoodin, jonka avulla vieraat voivat avata/sulkea oven Bluetoothin kautta.
Kaikki tapahtumat	Tarkista kaikki lukolle tapahtuneet tapahtumat.

Ylläpito

1. Päivittäinen ylläpito

- Älä puhdista lukon runkoa desinfiointiaineilla, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä aseta syövyttäviä aineita lähelle lukkoa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessa vastarautaan, jolloin telki ei suoristu kokonaan. Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
- Lataa akku välittömästi, kun akun jännite on alhainen, varmistaaksesi lukon normaalin käytön.
- Säilytä mekaaninen avain tallessa.
- Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla.
- Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.
- Laita hieman grafiitti- tai lyijykynäjauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.

2. UKK

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voi avata normaalisti kasvojentunnistuksen, kämmenlaskimon, sormenjäljen tai pääsykoodin avulla.	Lukon asennusongelma	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
	Käyttäjän käyttöoikeus ei ole voimassaoloaikana.	Käytä kasvoja, kämmenlaskimoita, sormenjälkiä tai muiden käyttäjien pääsykoodeja, tai päivitä käyttäjän voimassaoloaika EZVIZ-sovelluksen kautta.
Ovea ei voi avata mekaanisella avaimella.	Mekaaninen avain on väärä.	Käytä oikeaa mekaanista avainta.
	Lukkosylinteri on vaurioitunut.	Kun ovi on avattu, pyydä ammattilaisia tarkistamaan ja vaihtamaan vaurioituneet osat.
	Mekaanista avainta ei voi työntää kokonaan sisään.	
Sormenjälkitunnistin ei toimi.	Sormenjälkilukija on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
Lukko on aina auki.	Asennusvirhe	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan vaihto uudelleen.
	Kytkin on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
Ovea ei voi avata takapaneelin kahvalla.	Asennusongelma	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei voi yhdistää matkapuhelimen Bluetoothia.	Matkapuhelimen Bluetooth on pois käytöstä.	Ota käyttöön matkapuhelimesi Bluetooth ja yritä yhdistää uudelleen.
	Etäisyys lukon ja matkapuhelimesi välillä on Bluetooth-kantaman ulkopuolella (50 m).	Ole hyvä ja mene lähemmäksi oven lukkoa ja yritä uudelleen.
	Muut syyt	Yritä uudelleen käynnistettyäsi matkapuhelimen Bluetoothin. b. Yritä uudelleen poistuttuasi ja palattuasi EZVIZ-sovellukseen.
Käyttäjä, kämmenlaskimoita, sormenjalkia ja pääsykoodeja ei voi lisätä EZVIZ-sovelluksessa.	Verkkoympäristö on epävakaa.	Yhdistä ensin lukon Bluetooth ensin, ja lisää ne sitten käyttäjähallintaan EZVIZ-sovelluksessa.
Laite on usein offline-tilassa.	Lukko ei ole yhdistetty verkkoon.	Yhdistä lukko verkkoon, jossa on parempi ja vakaampi signaali.
Nopea akun virrankulutus.	Verkkoympäristö on epävakaa.	Ole hyvä ja kytkä Wi-Fi-kytkin pois päältä EZVIZ-sovelluksessa.
		Ole hyvä ja vaihda vakaaseen verkkosignaaliin.

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Uudelleenladattava litiumioniakku

Laitteen akkutyyppi: Kannettava akku.

Akkumalli: YSMS-2S1P

Nimellisjännite: 7,4 V DC

Nimelliskapasiteetti: 5000mAh

Akkujen valmistaja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemiallinen nimi	CAS-numero.	Keskitysvälit (%)	Kemiallinen kaava
Litium-nikkeli-koboltti-manganaatti	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{1,5}\text{Co}_{0,2}\text{Mn}_{0,3}\text{O}_2$
Litium-manganaatti	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanoputket	1333-86-4	0,72	CNT
Polyvinyylideenifluoridi	24937-79-9	0,75	PVDF
Alumiinifoliota	7429-90-5	5,02	Al
Kuparin lehti	7440-50-8	6,99	Cu
Grafiitti	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Styreeni-butadieenikumi	61789-96-6	0,82	SBR
Karboksimeetyyliseluloosanatrium	900-11-7	0,34	CMC
Polypropeeni	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_3\text{H}_4)_n$

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia sen virheellisen käytön mahdollisista haitoista. Esimerkiksi videolaitteet voivat tallentaa todellisia, täydellisiä ja selkeitä kuvia, joten ne ovat erittäin arvokkaita faktojen esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja. Olemme sitoutuneet innovaation teknologian hyväksi, ja tässä EZVIZ-palvelussa kannustamme vilpittömästi jokaista käyttäjää käyttämään videotuotteita oikein ja vastuullisesti, jotta voimme yhdessä luoda myönteisen ympäristön, jossa kaikki siihen liittyvät käytännöt ja käytöt noudattavat sovellettavia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia ja edistävät sosiaalista moraaliala.

Tässä on muutamia EZVIZin aloitteita, joihin haluamme kiinnittää huomiosi:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Siksi varoitustilaisuus, joka selvittää valvontakantaa, tulisi näkyä järjellä ja tehokkaalla tavalla, kun asennetaan videolaitteita julkisiin tiloihin. Yksityisalueilla osallisten oikeudet ja edut arvioidaan huolellisesti, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, videolaitteiden asentaminen vasta asianosaisten suostumuksen saamisen jälkeen, eikä erittäin huomaamattomia videolaitteita asenneta ilman muiden tietämystä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuudella tunnistaa etukäteen tämän laajuuden osalliset ja oikeudet, jotta vältetään muiden muutokuvan, yksityisyyden tai muiden oikeuksien loukkaaminen suojautuessaan videotuotteiden avulla. Huomattavaa on, että jos päätät ottaa käyttöön äänitalennustoiminnon kamerassasi, se tallentaa ääniä, mukaan lukien keskustelut, valvontasäteellä. Suosittelemme lämpimästi kattavaa arviota mahdollisista äänilähteistä valvontakentässä, jotta ymmärtäisit täysin tarpeellisuuden ja perustellun syyn ennen äänitoytoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät kykene ihmismaisesti noudattamaan oikeudellisia ja moraalialia standardeja ohjataksien tietojen laillista ja asianmukaista käyttöä. Ihmistien hallitsemat ja käyttämät luodut tiedot ovat ne menetelmät ja tarkoitukset, jotka tekevät eron. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraalialiset standardit, kulttuurialiset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkelijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.