

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. MED ENERETT.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – januar 2025

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™, ™, og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ HAR IKKE ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, MISTEDE PERSONOPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGER AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUSINFESKJON ELLER ANDRE SIKKERHETSRISIKOER VED INTERNETT. EZVIZ GIR MIDLERTID RETTIDIG TEKNISK SUPPORT HVIS NØDVENDIG. OVERVÅKINGSLOVER OG LOVVERK FOR DATABESKYTTELSE VARIERER AVHENGIG AV JURISDIKSJON. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SIST NEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Instruksjon	1
Pakkliste	2
Oversikt	4
1. Frontpanel	4
2. Bakpanel	5
Installasjon	6
1. Installasjonsdiagram	6
2. Hvordan velge lengden på Solenoids og Skruer	7
3. Se installasjonsvideo	7
Installer batteri	8
Få tak i EZVIZ-appen	8
Oppsett av låsen	9
1. Tastatur	9
2. Åpne menyen	10
3. Menyindeks	11
4. Legg til administratorer/brukere	12
5. Legg til fingeravtrykk	12
6. Legg til passkode	13
7. Legg til nærhetskort	13
8. Slett administratorer/brukere	14
9. Slå opp til systeminformasjonen	14
10. Slett nettverksinformasjon	15
11. Aktiver samsvar-modus	15
Flere opplåsningsmetoder	16
1. Opplåsing med fingeravtrykk	16
2. Opplåsing med passkode	17
3. Opplåsing med kort	17
4. Opplåsing med mekanisk nøkkel	18
5. Synkronisert opplåsing	18
Bruk og administrering	19
1. Nødopplåsing	19
2. Alarmer	19
3. Tilbakestille til fabrikkinnstillingene	19

4. Super strømsparemodus 19

5. En-gangs dempe funksjon 19

Operasjoner i EZVIZ-appen20

1. Hjemmeside 20

2. Innstillinger 21

Vedlikehold.....21

1. Daglig vedlikehold 21




2. Ofte stilte spørsmål (FAQ) 21

3. Opladbart litium-ion-batteri..... 23

Instruksjon

- Monteringen av EZVIZ' smarte fingeravtrykkslås (heretter bare kalt «låsen») påvirker den normale bruks- og levetiden. Vi anbefaler at du får fagfolk til å montere den og bore låsehull i henhold til boremalen i appendikset.
- Hvis huset skal pusses opp, anbefaler vi at du tar av låsen og monterer den igjen etter at oppussingen er ferdig, for å unngå skader som påvirker levetiden.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.
- Når initialiseringen er fullført, sletter låsen all brukerinformasjon. Når låsen er installert og konfigurert, må du legge til fingeravtrykk, passkode eller kort etter behov.
- Når batterispenningen er lav etter bruk en stund, varsler lav spenningsalarmen. Lad batteriet i tide.
- Hvis du forlater hjemmet og ikke skal bruke låsen på en lang periode, må du ta med deg den mekaniske nøkkelen ut. La ikke den fysiske nøkkelen ligge igjen inne i låst område. Du bør også ta ut batteriet for å forlenge låsens levetid.
- Med hensyn til at låsen er plassert i et åpent miljø, foreslår vi at du hensyntar sikkerheten ved bruk – inkludert oppbevaring av svært små deler som den mekaniske nøkkelen eller sensorkortet. Du bør kontrollere omgivelsene før du låser opp og oppdaterer passkoden din og registrerer kortinnstillingene, i tilfelle fare for ulovlig tyveri eller kopiering av opplåsingsinformasjonen din.
- For brukere med flatt eller tynt fingeravtrykk, anbefales det å bruke tommelen for å registrere fingeravtrykk for økende suksessrate, samt å registrere mer enn ett fingeravtrykk fra samme bruker. samme bruker kan ha maksimalt 5 fingeravtrykk.
- Låsen har plass til opptil 50 fingeravtrykk, 50 passkoder og 50 kort.
- Bio-gjenkjennelesteknologien i dette produktet fungerer HELT LOKALT på produktet som du selv kontrollerer og administrerer, og har kun som formål å støtte din beslutning om å låse opp. I løpet av hele kurset inneholder den lagrede dataen alltid bare teknisk verdi, dvs. biometrisk data som er hentet fra malene du proaktivt har gitt på forhånd (slik som ansiktsbilder, fingeravtrykksmal, håndflateåre-mal), som ikke kan brukes til å rekonstruere den opprinnelige dataen.

Pakkliste


NEI.	Del navn	Kvantitet	Bilde
1	Frontpanel	×1	
2	Bakre panel	×1	
3	Hull Templet	×1	
4	Låselegeme	×1	
5	Standard skruesekk	×1	
6	Litiumbatteri	×1	

NEI.	Del navn	Kvantitet	Bilde
7	mekanisk nøkkel	×2	
8	Firkantet stang	×1	
9	Nærhetkort	×2	
10	Skrutrekker	×1	
11	Regulerende informasjon	×1	
12	Rask startguide	×1	


i Utseendet på låsen er avhengig av den faktiske du har kjøpt.

Oversikt

1. Frontpanel




2. Bakpanel



 Utseendet på låsen er avhengig av den faktiske du har kjøpt.


Installasjon

1. Installasjonsdiagram



2. Hvordan velge lengden på Solenoids og Skruer

Mål tykkelsen på din dør og velg passende solenoider og skruer fra standard skrueposen.

Tykkelse på dør	Solenoids lengde	Skruenes lengde
30 til 40mm	25mm 	20mm 
40 til 55mm	35mm 	30mm 
50 til 65mm	35mm 	40mm 
60 til 85mm	55mm 	40mm 
85 til 120mm	55mm 	75mm 


3. Se installasjonsvideo

Trykk på  for å se på installasjonsvideoen.



Installer batteri

1. Etter installasjonen, løsne skruen på bunnen av bakpanelet for å fjerne dekselet til batterisporet.
2. Installer litiumsbatteriet i batterisporet.
3. Sett tilbake batteridekselet og bruk skruen for å feste det.



- For batteribytte, bruk samme modell eller tilsvarende spesifikasjoner (se "[Opladbart litium-ion-batteri](#)").
- For å installere et nytt batteri, gjenta trinnene ovenfor.

Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til 2,4 GHz Wi-Fi (foreslått).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.




- Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

Legg låsen til EZVIZ


- Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

Legg låsen til EZVIZ ved å følge disse trinnene:

1. Trykk og hold nede SET-knappen på baksiden til låsen sender en stemmebekreftelse, og tastaturets tall 0 blinker, for å gå inn i sammenkoblingsmodus.
2. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
3. Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.



4. Skann QR-koden på baksiden av batteridekselet.




5. Følg EZVIZ-appveiviseren for å legge låsen til EZVIZ-appkontoen.

Oppsett av låsen

Deretter kan du sette låsen som du ønsker.

- Ta av beskyttelsesfilmen fra låsen før første gangs bruk.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.

1. Tastatur




Ikon	Beskrivelser
	talltast
	avbryt, gå tilbake eller avslutt
	bekreft
	kortsvipområde
	dørklokke
	lavt batterinivå-indikator

2. Åpne menyen

 Følg disse trinnene for innstillinger.


• Følg disse trinnene for innstillinger i starttilstand.

1. Trykk på tastaturområdet på frontpanelet for å aktivere låsen.
2. «↵» «✓» på tastaturet lyser, Trykk på «✓» for å legge til en administrator.
3. «1» «2» «3» «↵» på tastaturet lyser.
 - Trykk på «1» for å legge til et fingeravtrykk.
 - Trykk på «2» for å legge til en passkode.
 - Trykk på «3» for å legge til et kort.
 - Trykk på «↵» for å avslutte/returnere.




• Følg disse trinnene for innstillinger i ikke-starttilstand.

1. Fjern batteridekselet fra bakpanelet.
2. Trykk én gang på SET-knappen.
3. Når tastaturet lyser, bekreft med administratorens fingeravtrykk, passord eller kort.
4. «1» «2» «3» «4» «5» «↵» noen knapper vil lyse opp på tastaturet.



3. Menyindeks

 Menyene her er kun for referanse.



4. Legg til administratorer/brukere

1. Trykk én gang på SET-knappen på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, verifiser med administratorens fingeravtrykk, passord eller kort.
3. Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.

Rolle	Låse opp døren	Gå inn i menyen og still inn låsen
Administrator	✓	✓
Bruker	✓	X



Vanlige brukere kan bare låse opp døren etter å ha gått inn i åpningsmetoden. Administratoren kan både låse opp døren og logge på menyen for å legge til og slette brukere og betjene andre innstillinger.

- i** Når du legger til en administrator eller en bruker, lyser tallene som tilsvarer brukernummeret opp fra 001 som standard (f.eks. vil de tre tallene 001 blinke sakte én gang i rekkefølge for brukernummer 001).

5. Legg til fingeravtrykk

- i** Legg til opptil 5 fingeravtrykk per bruker.

1. Trykk én gang på SET-knappen på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, verifiser med administratorens fingeravtrykk, passord eller kort.
3. Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.
4. Trykk på «1» for å legge til et fingeravtrykk.




- i**
- Når fingeravtrykket er lagt til, og du bruker det til å legge det til igjen, vil du høre et feilpip.
 - Når fingeravtrykket er vellykket tastet inn på frontpanelet, vil fingeravtrykket bli synkronisert på bakpanelet og tallene 1-6 på tastaturet vil lyse opp og blinke sekvensielt. Når tastaturet slukkes, indikerer det at fingeravtrykket er vellykket synkronisert og du kan bruke det samme fingeravtrykket til å låse opp døren innendørs.

6. Legg til passkode

i Legg til opptil 1 passord per bruker.

1. Trykk én gang på SET-knappen på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, verifiser med administratorens fingeravtrykk, passord eller kort.
3. Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.
4. Trykk på «2» for å legge til en passkode.
5. Oppgi den tilsvarende gyldige 6-10-sifrede koden. Når tasten for innleggelse av passkode ≥ 6 sifre, lyser «✓» på dette tidspunktet, trykk på «✓» for å bekrefte.
6. Gjenta passkoden en gang til, trykk på «✓» for å bekrefte, etterfulgt av et pip som bekrefter at passkoden er lagt til.





- i** 6-10 påfølgende eller gjentatte tall er ikke tillatt.
- 6-10 sammenhengende sifre, for eksempel 123456.
 - 6-10 gjentatte sifre, for eksempel 111111.

7. Legg til nærhetskort


i Legg til opptil 1 nærhetskort per bruker.

1. Trykk én gang på SET-knappen på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, verifiser med administratorens fingeravtrykk, passord eller kort.
3. Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.
4. Trykk på «3» for å legge til et kort.
5. Plasser det uregistrerte nærhetskortet på kortets sveipeområde.
6. Trykk på ✓-tasten for å bekrefte.



8. Slett administratorer/brukere


1. Trykk én gang på SET-knappen på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, verifiser med administratorens fingeravtrykk, passord eller kort.
3. Trykk på «3» for å slette en administrator/bruker.
4. Oppgi brukernummeret og trykk ✓.



- Hvis du har tastet feil brukernummer, vil du se at brukernummeret lyser opp én etter én, ledsaget av en feilpip. Trykk «⏮» for å gå tilbake til forrige trinn, eller tast inn riktig brukernummer for å slette på nytt.
- Når det bare er én bruker igjen, og du prøver å slette den, vil du se at brukernummeret lyser opp én etter én, ledsaget av en feilpip.

9. Slå opp til systeminformasjonen


1. Trykk én gang på SET-knappen på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, verifiser med administratorens fingeravtrykk, passord eller kort.
3. Trykk på «4» for å låse opp systeminformasjonen på låsen.
4. Låsen kringkaster systeminformasjonen.



Låsen kringkaster låsens serienummer, gjeldende enhetsversjon og bekreftelseskode på engelsk etter tur. Trykk på ⏮ for å gå tilbake til forrige nivå. Eller systemet vil automatisk gå tilbake til forrige nivå etter vellykket kringkasting.

10. Slett nettverksinformasjon


1. Trykk én gang på SET-knappen på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, verifiser med administratorens fingeravtrykk, passord eller kort.
3. Trykk på «5» for å slette Bluetooth-paringsinformasjonen.
4. Trykk på «√» for å bekrefte.



- i** Hvis du vil endre Bluetooth på låsen din, følger du trinnene ovenfor. For eksempel: Hvis du allerede har koblet fra Bluetooth-samsvar fra bruker A og koblet til en annen.

11. Aktiver samsvar-modus

1. Trykk og hold SET-knappen på baksiden til låsen sender en taleprompt og tastaturets nummer 0 blinker for å gå inn i matchende modus.



2. Følg systemveiledningen for å fullføre matchingen innen 3 minutter.

- i** Systemet vil automatisk avslutte matchmodusen etter 3 minutter.

Flere opplåsningsmetoder



Ikon	Metoden for opplåsing
	Fingeravtrykk-opplåsing
	Passordopplåsing
	Kortopplåsing
	Mekanisk nøkkelopplåsing
	Bluetooth-nøkkelopplåsing
	Fjernopplåsing

- For å åpne døren med en mekanisk nøkkel, vrir du nøkkelen og trykker ned håndtaket.
- Vennligst berør tastaturområdet for å aktivere låsen før du åpner døren med passordet.
- For personvernet ditt anbefales det at du endrer passordet regelmessig og rengjør tastaturområdet i tilfelle det er igjen merker.

1. Opplåsing med fingeravtrykk

- Dette produktet har en sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon. Når fingeravtrykksgjenkjenningsfeilnummeret når 5 ganger kontinuerlig på 5 minutter, tvangslåses systemet i 3 minutter.
- Systemet låses automatisk etter 3 minutter.
- Du kan slå av denne funksjonen i EZVIZ-appen.

1. Plasser fingeren din på fingeravtrykkleseren.
2. Når du hører talemeldingen trekker du håndtaket ned for å åpne døren.





- Du kan også bruke samme fingeravtrykk for å låse opp døren innenfra.

2. Opplåsing med passkode

- Dette produktet har en sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon. Når passkodegjenkjenningsfeilnummeret når 5 ganger kontinuerlig på 5 minutter, tvangslåses systemet i 3 minutter.
- Systemet låses automatisk etter 3 minutter.
- Du kan slå av denne funksjonen i EZVIZ-appen.
- Produktet har beskyttelse med anti-kikk passkoder. I tilfelle noen ser at du skriver inn en passkode, kan du legge til ekstra lange sifre før eller etter den opprinnelige koden for å gjøre den komplisert, samtidig som du kan låse opp.

1. Trykk for å vekke tastaturet.
2. Oppgi passkoden og trykk på ✓.
3. Når du hører talemeldingen trekker du håndtaket ned for å åpne døren.




- Du kan også bruke samme passord for å låse opp døren fra innsiden.

3. Opplåsing med kort

- Dette produktet har en sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon. Når kortgjenkjenningsfeilnummeret når 5 ganger kontinuerlig på 5 minutter, tvangslåses systemet i 3 minutter.
- Systemet låses automatisk etter 3 minutter.
- Du kan slå av denne funksjonen i EZVIZ-appen.



1. Trykk for å vekke tastaturet.
2. Plasser det registrerte nærhetsskortet på kortets sveipeområde.
3. Når du hører talemeldingen trekker du håndtaket ned for å åpne døren.



- Når funksjonen 'Dørlås oppdager aktivt nærhetsskort' er aktivert, oppdager dørlåsen automatisk nærliggende CPU-kort uten å berøre tastaturet.

Drift:



1. Logg inn på din EZVIZ-app-konto.
2. Gå til 'Innstillinger' -> 'Lås opp innstillinger' og trykk for å aktivere 'Dørlåsen oppdager aktivt nærhetsskort'.



4. Opplåsning med mekanisk nøkkel

i Oppbevar den mekaniske nøkkelen riktig for videre bruk.

1. Åpne dekslet på det mekaniske nøkkelhullet.
2. Sett inn nøkkelen og vri den, sett deretter ned håndtaket for å åpne døren.



5. Synkronisert opplåsning

i Du aktiverer funksjonen "Synkronisert opplåsning" ("Funksjonen"). Vennligst merk:

1. Med tanke på den automatiske låseopp-funksjonen til The Function, vil vi foreslå at du:
 - a. bare aktiver funksjonen når det er nødvendig og trygt;
 - b. Informer de delte brukerne av enheten din (hvis noen) for å sikre at de vet hva som vil skje.
2. Funksjonen bør administreres av administratorbrukeren, og den kan være underlagt andre innstillinger på enheten (f.eks. Bluetooth-funksjonen). Se sideinstruksjonene for detaljer.
3. Funksjonen leveres "SOM DEN ER". EZVIZ ekskluderer hermed uttrykkelig alle løfter eller garantier angående stabilitet, nøyaktighet og aktualitet av funksjonen. EZVIZ kan også endre, suspendere eller avslutte funksjonen og/eller denne siden fra tid til annen ved å varsle deg på forhånd.

Aktiver synkronisert låsing:

1. Logg inn på din EZVIZ-app-konto.
2. Gå til "Innstillinger" -> "Lås opp innstillinger" -> "Synkronisert opplåsning" og trykk for å aktivere "Synkronisert opplåsning".
3. Trykk "Bekreft bruk" -> "Koble nå" -> "Koble nå"
4. Trykk for å velge en lås du vil koble til, og trykk "Koble til".
5. Før nedtellingen er over, lås opp den tilkoblede døren med administratorens hemmelige nøkkel for å fullføre låsekoblingsoperasjonen.
6. Koblet til vellykket.




- Når funksjonen er aktivert, vil den tilkoblede låsen også åpnes hvis denne låsen åpnes fra utsiden.
- Legg ned håndtaket på den tilkoblede låsen innen 1 minutt, ellers vil den tilkoblede låsen bli låst.

Bruk og administrering

1. Nødopplåsing

Når batteriet er tomt, kan du koble nødstrømsgrensesnittet på frontpanelet til en powerbank med en Type-C strømkabel for å lade opp låsen og deretter låse opp døren.



2. Alarmer

1. Sabotasjefri alarm

Hvis den blir demontert med makt, sender låsen ut en alarm som varer ett minutt.

2. Alarm for låst system

Hvis du mislykkes fem ganger på rad med bekreftelse av fingeravtrykk, passkode eller kort, blir systemet låst i tre minutter.

3. Advarsel ved lavt batteri

Når batterispenningen er lav, vil stemmeveiledningen minne deg på å lade batteriet.

3. Tilbakestille til fabrikkinnstillingene

1. Fjern batteridekselet på bakpanelet og ta ut batteriet.
2. Trykk på SET-knappen i 5 sekunder, samtidig som du setter tilbake batteriet i batterisporet.
3. Slipp SET-knappen og trykk på ✓ for å bekrefte etter stemmeveiledning.

4. Super strømsparemodus

Legg til Super Power-sparingsmodus, som forbedrer batteriyttelsen og varer lengre.

Åpningsmetode: Gå inn på batteriadministrasjonsalternativet fra innstillingssiden.

5. En-gangs dempe funksjon

1. Berør området på tastaturet for å vekke det til live.
2. Trykk og hold "0" til tastaturet blinker to ganger for å indikere at funksjonen er på.




- Når engangsdempingsfunksjonen er aktivert, går døren inn i stille modus.
- Låsen vil automatisk avslutte denne modusen når den har blitt låst opp ved verifisering med lagt til fingeravtrykk, passord eller kort fra utsiden.

Operasjoner i EZVIZ-appen

i Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Hjemmeside

Når du starter EZVIZ-appen og trykker på låsen din, kan du se og administrere låsen etter behov på hjemmesiden.



Parameter	Beskrivelse
Batteri	Her kan du se den gjenværende batterikapasiteten.
Wi-Fi	Du kan se Wi-Fi-signalstyrken til låsen her.
Bluetooth	Du kan se Bluetooth-tilkoblingsstatusen her.
Opplåsing	Berør for å låse opp låsen.
Brukerbehandling	Her kan du berøre for å administrere brukerne. i Etter at du har lagt til en bruker, kan du også legge til opplåsningsmetoder for den brukeren, som for eksempel fingeravtrykk, digital passord, nærhets kort, og tvangs passord. Vennligst merk at opplåsningsmetoden må fungere på låsen.
Midlertidig passkode	Trykk for å generere en midlertidig tilgangskode slik at besøkende kan åpne døren.
Bluetooth nøkkel	Berør for å dele Bluetooth-nøkkelen med familiemedlemmer eller gjester.
Alle hendelser	Kontroller alle hendelser som har skjedd med låsen.

2. Innstillinger

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Lås opp innstillingene	Her kan du aktivere fjernåpning.
Batteri	Sjekk batterikapasiteten til låsen og trykk for å aktivere Super Power-saving modus her.
Meldingsvarsling	Du kan administrere meldingene fra enheten og EZVIZ-appvarslene.
Lyddinnstillinger	Du kan angi relevante lydparametere for enheten din.
Tilbehørsadministrasjon	Du kan koble til Bluetooth-fjernkontroll her.
Døråpningslogg	Du kan se loggene for døråpninger her.
Personverninnstillinger	• Personvernmodus: Når du aktiverer personvernmodus, kan døren bare låses opp med fingeravtrykket, passkoden og nærhetskortet til administratoren, eller med den mekaniske nøkkelen. Og låsen dempes samtidig • Prøve- og feillåsing: Når den er aktivert er systemet låst i 3 minutter, og du kan ikke bruke den elektroniske nøkkelen til å låse opp dersom opplåsingsfeilene nådde 5 innen 5 minutter.
Nettverksinnstillinger	Her kan du se Wi-Fi-tilkoblingsstatusen og sette til å aktivere / deaktivere Wi-Fi-tilkoblingen.  I tilfelle av ustabil nettverk, anbefales det å deaktivere denne funksjonen for å forlenge batteriets levetid.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enhet	Du kan dele enheten til familiemedlemmer eller en gjester.
Slett enhet	Trykk for å slette låsen fra EZVIZ-kontoen din.

Vedlikehold

1. Daglig vedlikehold

- Ikke plasser etsende materialer i nærheten av låsen for å unngå skade på låsen og påvirke glansen.
- Hvis døren blir deformert, økes friksjonen på låsebolten når den skal inn i låsekassen, slik at bolten ikke kan strekkes helt ut. Når dette skjer må låsekassens posisjon endres.
- Lad batteriet umiddelbart når batterispenningen er lav for å sikre normal bruk av låsen.
- Ta godt vare på den mekaniske nøkkelen.
- Hold fingeren horisontalt på fingeravtrykksleseren når du skanner fingeravtrykket.
- Be fagfolk om å inspisere låsen hvis den ikke er fleksibel.
- Hold den roterende delen av låsen smurt slik at den kan rotere jevnt og får lang levetid.
- Vi anbefaler at låsen inspiseres mellom hver sjetten måned og hvert år, og at man kontrollerer om skruer er løse.
- Påfør jevnlig (6 til 12 måneder) litt grafittpulver i låsesylinderens åpning for å sikre at nøkkelen enkelt kan settes inn og tas ut. Du må ikke bruke smørefett eller lignende for å smøre, da fettet kan føre til at låsepinnene klistrer seg fast i låsekassen.

2. Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Problem	Årsak	Løsning
Døren kan ikke åpnes normalt gjennom verifisering med fingeravtrykk, digital passord eller kort.	Problemer med låsinstallasjon.	Vennligst ha fagfolk til å sjekke installasjonen.
	Brukerrettigheter gjelder ikke for gyldighetsperioden.	Bruk fingeravtrykk, passord eller kort fra andre brukere, eller oppdater brukerens gyldighetsperiode gjennom EZVIZ-appen.

Problem	Årsak	Løsning
Døren kan ikke åpnes med mekanisk nøkkel.	Feil mekanisk nøkkel.	Bruk riktig mekanisk nøkkel.
	Låscylinderen er skadet.	Etter at døren er åpnet, vennligst få eksperter til å sjekke og erstatte skadede komponenter.
	Mekanisk nøkkel kan ikke settes helt inn.	
Ingen respons fra fingeravtrykksleser.	Fingeravtrykksleser er skadet.	Vennligst ha fagfolk til å sjekke installasjonen.
Låsen er alltid åpen.	Installasjonsfeil.	Vennligst ha fagfolk til å sjekke ominstallasjonen.
	Clutch er skadet.	Vennligst ha fagfolk til å sjekke installasjonen.
Døren kan ikke åpnes med håndtaket på baksiden av panelet.	Barnebeskyttelse på låsen er aktivert.	Vennligst deaktiver barnebeskyttelsesfunksjonen på låsen.
	Problemer med installasjon.	Vennligst ha fagfolk til å sjekke installasjonen.
Kan ikke koble til mobilen din via Bluetooth.	Bluetooth på mobilen er deaktivert.	Vennligst aktiver Bluetooth på mobilen og prøv å koble til igjen.
	Avstanden mellom låsen og mobiltelefonen overstiger Bluetooth-rekkevidden (50 m).	Vennligst gå nærmere dørlåsen og prøv igjen.
	Feil pairing-kode.	Vennligst skriv inn riktig paringskode. a. Som standard er paringskoden 0 pluss de siste 5 sifrene i serienummeret. b. Ellers er paringskoden tilpasset. Hvis du har glemt paringskoden, tøm paringsinformasjonen (se: Slett nettverksinformasjon). Paringskoden vil deretter bli tilbakestilt til standardverdien og kan brukes til tilkobling.
	Andre årsaker.	a. Prøv igjen etter at mobilen har restartet Bluetooth. b. Prøv igjen etter at du har avsluttet og startet EZVIZ appen på nytt. c. Slett paringsinformasjonen (se: Slett nettverksinformasjon). Etter at du har gjennomført denne operasjonen, prøv igjen etter å ha glemt paringsinformasjonen mellom mobilen og låsen.
Brukere, fingeravtrykk, passord eller kort kan ikke legges til i EZVIZ-appen.	Nettverksmiljøet er ustabil.	Vennligst koble til låsens Bluetooth først, og legg dem til i brukerstyringen på EZVIZ-appen.
Enheter er ofte offline.	Mobilen din er ikke koblet til låsens Bluetooth.	Vennligst bytt til et stabilt nettverkssignal.
Rask batteristrømsforbruk.	Nettverksmiljøet er ustabil.	Vennligst slå av WiFi-bryteren på EZVIZ-appen.
		Vennligst bytt til et stabilt nettverkssignal.

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

3. Opladbart litium-ion-batteri

Enhetens batteritype: Bærbar batteri.
Batterimodell: 692850HV-2S1P
Nominell spenning: 7,7 V DC
Nominell kapasitet: 1450mAh
Batteriprodusent: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Kjemisk navn	CAS-nummer.	Konsentrasjon eller konsentrasjonsområder (%)	Kjemisk formel
Litiumkoboltoksid	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafitt	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), heksafluor-, litium	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Kobber	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminiumsfolie	7429-90-5	5-10	Al
Nikkel	7440-02-0	1-5	Ni