

COPYRIGHT© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

### **À propos de ce manuel**

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont données qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Révisions**

Nouvelle publication - Juin 2026

### **Reconnaissance des marques déposées**

EZVIZ™,  et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### **Mentions légales**

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC SES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL OU INDIRECT, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, OU PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, ATTAQUES DE PIRATES, VIRUS OU TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT SELON LA JURIDICTION. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE UTILISATION EST CONFORME À LA LÉGISLATION APPLICABLE. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

# Table des matières


|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Attention .....</b>                                        | <b>1</b>  |
| <b>Contenu de l'emballage .....</b>                           | <b>1</b>  |
| <b>Vue d'ensemble .....</b>                                   | <b>2</b>  |
| 1. Caméra.....                                                | 2         |
| 2. Panneau .....                                              | 2         |
| 3. Base de montage.....                                       | 3         |
| <b>Configuration .....</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>Obtenir l'application EZVIZ.....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>Installation .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| 1. Installez une carte microSD™ (facultatif) .....            | 4         |
| 2. Installation du judas .....                                | 5         |
| <b>Mise sous tension .....</b>                                | <b>12</b> |
| <b>Ajouter l'appareil dans l'application EZVIZ .....</b>      | <b>13</b> |
| <b>Maintenance.....</b>                                       | <b>13</b> |
| 1. Chargez le panneau .....                                   | 13        |
| 2. Restauration des paramètres d'usine.....                   | 14        |
| <b>Visionner votre appareil .....</b>                         | <b>15</b> |
| <b>Connexion EZVIZ .....</b>                                  | <b>17</b> |
| 1. Utiliser Amazon Alexa.....                                 | 17        |
| 2. Utiliser Google Assistant .....                            | 18        |
| <b>Initiatives sur l'utilisation des produits vidéo .....</b> | <b>19</b> |
| <b>Annexe .....</b>                                           | <b>20</b> |
| 1. Batterie rechargeable au lithium-ion.....                  | 20        |
| 2. Retrait et remplacement sûrs de la batterie.....           | 20        |

## Attention




- N'exposez pas la caméra à un environnement rude tel que de fortes températures, l'humidité, le brouillard salin et la pluie, sinon vous risquez de l'endommager.
- Ne pas appuyer sur le capteur ou l'objectif de la caméra, sinon l'appareil pourrait être endommagé.
- Ne tirez pas fortement sur le câble de la caméra et protégez-vous contre les coupures causées par le câble. La garantie ne couvre pas les dommages au câble causés par une utilisation incorrecte.


## Contenu de l'emballage




Panneau (x1)




Base de montage (x1)




Caméra (x1)



Boucles (x1)



Vis (x6)



Couvercle de base (x1)



Câble d'alimentation (x1)



Document d'informations réglementaires (x1)




Guide de démarrage rapide (x1)



Autocollant de surveillance vidéo/audio (x1)


# Vue d'ensemble

## 1. Caméra



**i** Ne bloquez pas les capteurs et l'objectif.


## 2. Panneau



| Nom                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement pour carte microSD™ | Insérez une carte microSD™ (achetée séparément) dans ce logement. Initialisez la carte dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.<br>Compatibilité recommandée : Classe 10, capacité maximale de 512 Go.                                                                            |
| Bouton d'accueil                | <ul style="list-style-type: none"><li>Mise sous/hors tension : Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre.</li><li>Activer/désactiver la vue en direct : Lorsque le judas est sous tension, appuyez une fois pour activer ou désactiver la vue en direct.</li></ul> |

| Nom                  | Description                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicateur LED       | Lorsque le bouton de la sonnette sur la caméra est pressé, ou lorsque quelqu'un est détecté à l'extérieur de la porte par la caméra, le témoin s'allume. |
| Port de charge       | Connectez-le à une prise électrique avec un adaptateur secteur (DC5V 2,5A, à acheter séparément) pour recharger le panneau.                              |
| Interface de données | Connectez-vous au câble de données de la caméra.                                                                                                         |

### 3. Base de montage



# Configuration


Suivez les étapes suivantes pour configurer votre judas :

1. Obtenez l'application EZVIZ, puis connectez-vous à votre compte EZVIZ dans l'application.
2. Installez votre judas.
3. Allumez votre judas.
4. Ajoutez votre judas à votre compte EZVIZ.

## Obtenir l'application EZVIZ

- Avant de télécharger l'application :
  - Si l'application est déjà installée, vérifiez qu'il s'agit de la dernière version en recherchant des mises à jour dans votre boutique d'applications.
  - Si l'application n'est pas installée, suivez les étapes ci-dessous pour la télécharger.

1. Connectez votre téléphone portable au Wi-Fi (recommandé).
2. Téléchargez l'application EZVIZ en recherchant "EZVIZ" dans l'App Store ou Google Play™.
3. Enregistrez un compte EZVIZ et connectez-vous à l'application.




## Installation

- Il est recommandé de charger complètement le panneau avant la première utilisation. Veuillez vous référer à ["Chargez le panneau"](#).

### 1. Installez une carte microSD™ (facultatif)

1. Insérez une carte microSD™ (achetée séparément) dans l'emplacement de la carte.



- Après avoir installé la carte microSD™, vous devez initialiser la carte dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.
- Vous pouvez également initialiser la carte sur le panneau après la mise sous tension (« Paramètres » > « Stockage »).


2. Dans l'application EZVIZ, appuyez sur Liste des enregistrements dans l'interface Réglages de l'appareil pour vérifier l'état de la carte microSD™.
3. Si l'état de la carte microSD™ affiche Non initialisé, appuyez dessus pour l'initialiser. Le statut passera alors à En Utilisation, permettant de stocker des vidéos.

## 2. Installation du judas

Si vous disposez déjà d'un judas, installez l'appareil à cet endroit. Si ce n'est pas le cas, veuillez percer un trou d'un diamètre d'environ 14 mm (pas plus de 50 mm) et à environ 145 cm du sol pour obtenir un bon effet de vision.


1. Mesurez l'épaisseur de la porte et sélectionnez les vis les mieux indiquées. Ensuite, percez un trou dans la porte.

| Épaisseur      | Vis                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 35 mm à 60 mm  |  |
| 60 mm à 85 mm  |  |
| 85 mm à 105 mm |  |




2. Tournez les vis à l'arrière de la caméra sans les serrer.

 Réparez-le simplement, sans serrage nécessaire.




3. Décollez le papier de protection.




4. Passez les vis et le câble à travers la porte.


 Enveloppez-les dans un tube en papier pour faciliter l'insertion.




5. Ajustez la position de la caméra de manière à ce que le bouton de la sonnette soit situé sur le côté inférieur et poussez-la doucement près de la porte.




6. Retirez la base et branchez le connecteur de la caméra dans l'emplacement situé au bas de la base.




7. Fixez le couvercle de base (inclus dans le paquet) à la connexion du câble.




8. Passez les vis dans les trous de montage.




9. Tirez doucement le câble du connecteur de la caméra à travers le trou de passage des fils de données de la base de montage.




10. Réglez la position de la base de montage et serrez les vis.




11. Mettez les fils dans le trou des fils de données et insérez la boucle.



12. Alignez le panneau avec la base de montage et faites correspondre les crochets du panneau aux rainures de la base de montage.




13. Faites glisser le panneau vers le bas jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé sur la base de montage.




14. Après l'installation, retirez tous les films de protection de l'objectif de la caméra et du panneau.

## Mise sous tension

1. Appuyez et maintenez le bouton Accueil pendant 3 secondes pour allumer le panneau.




2. Appuyez sur l'écran tactile pour sélectionner votre langue.



3. (Recommandé) Suivez l'assistant pour connecter le Wi-Fi.

**i** Le panneau ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz, veuillez le connecter au Wi-Fi 2,4 GHz.



## Ajouter l'appareil dans l'application EZVIZ

1. Sur votre smartphone, connectez-vous à votre compte EZVIZ, sur l'écran d'accueil, appuyez sur "+" dans le coin supérieur droit pour accéder à la page Scanner le code QR.
2. Scannez le code QR sur l'écran du panneau.




3. Suivez l'assistant de l'application pour terminer la configuration Wi-Fi et ajouter le panneau à votre compte EZVIZ.

**i** Si vous ne parvenez pas à obtenir le code QR ou si vous souhaitez reconfigurer le Wi-Fi, appuyez sur Paramètres -> Firmware sur l'écran tactile pour afficher le code QR.

## Maintenance

### 1. Chargez le panneau


Si le panneau est déchargé, connectez-le à une prise électrique via un adaptateur d'alimentation (DC5V 2,5A, à acheter séparément).



- i** • Ne pas charger le panneau lorsque la température ambiante dépasse 45°C ou est inférieure à 0°C.
- Avant de charger le panneau avec un adaptateur secteur, retirez le panneau de la base de montage.
- Lors de la charge, le panneau s'allumera automatiquement.
- Pour déconnecter de l'alimentation électrique, débranchez le connecteur d'alimentation du panneau.
- Vous pouvez également recharger le panneau avec un chargeur portable et l'accrocher au crochet.
- Ne pas utiliser l'interface de données sous l'écran d'affichage pour la recharge.

## 2. Restauration des paramètres d'usine

Appuyez sur "Paramètres -> Firmware -> Par défaut" et "Confirmer" pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine.




Attention ! Tous les paramètres seront rétablis aux paramètres d'usine.

# Visionner votre appareil

## 1. Vue en direct

**i** L'interface de l'application peut changer en raison de la mise à jour de la version.

Lancez l'application EZVIZ, appuyez sur la carte de l'appareil de ce judas pour accéder à la page de l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton Vue en direct pour accéder à la page de vue en direct où vous pouvez regarder et écouter un flux en direct, prendre des captures d'écran, enregistrer des vidéos et sélectionner une résolution vidéo selon vos besoins.



**i** Balayez l'écran vers la gauche et la droite pour voir d'autres icônes.

| Icône | Description                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Partager. Pour partager votre appareil avec la personne de votre choix.                                                           |
|       | Paramètres. Pour afficher ou modifier les paramètres de l'appareil.                                                               |
|       | Affichage plein écran. Appuyez pour profiter d'un affichage plein écran pour votre champ de vision.                               |
|       | Instantané. Prenez un instantané.                                                                                                 |
|       | Enregistrer. Démarrer/arrêter manuellement l'enregistrement.                                                                      |
|       | Parle. Appuyez pour parler avec les personnes devant la caméra.                                                                   |
|       | Définition. Appuyez pour sélectionner une résolution vidéo.                                                                       |
|       | Appareil à proximité. Appuyez pour sélectionner les appareils disponibles à proximité pour la vue en direct sur plusieurs écrans. |
|       | PIP (Image dans l'image). Appuyez pour regarder la vidéo par-dessus d'autres applications.                                        |
|       | Conseil. Appuyez sur ce bouton pour afficher plus dinformations sur l'appareil.                                                   |
|       | Réorganiser. Réorganiser l'ordre de toutes les fonctions ci-dessus.                                                               |

## 2. Paramètres

Dans la page des paramètres, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil.

| Paramètre                     | Description                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                           | Consultez le nom de votre appareil ici ou appuyez pour le personnaliser.                                                                                                                                                      |
| Batterie                      | Vous pouvez voir ici la capacité restante de la batterie et choisir le mode de fonctionnement de votre appareil.                                                                                                              |
| Détection intelligente        | Vous pouvez faire votre choix parmi différents types de détections pour votre appareil.                                                                                                                                       |
| Notification par message      | Gérez les messages de l'appareil et les notifications de l'application EZVIZ.                                                                                                                                                 |
| Paramètres audio              | Vous pouvez régler les paramètres audio pertinents pour votre appareil.                                                                                                                                                       |
| Paramètres d'image            | Vous pouvez régler les paramètres d'image pertinents pour votre appareil.                                                                                                                                                     |
| Paramètres de l'écran         | Vous pouvez régler la luminosité de l'écran et le temps de verrouillage automatique de l'écran ici.                                                                                                                           |
| Paramètres de lumière         | Vous pouvez régler les paramètres d'éclairage pertinents pour votre appareil.                                                                                                                                                 |
| Liste des enregistrements     | Vous pouvez voir l'état de la carte microSD™ ici.                                                                                                                                                                             |
| Réponse du visiteur           | Vous pouvez activer la réponse automatique et ajouter une réponse vocale. Si quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette et que personne ne répond dans le délai prédéfini, la réponse vocale sera envoyée automatiquement. |
| Paramètres de confidentialité | Vous pouvez chiffrer vos vidéos par un mot de passe de chiffrement et personnaliser la zone de confidentialité.                                                                                                               |
| Paramètres réseau             | Vous pouvez voir l'état de la connexion.                                                                                                                                                                                      |
| Informations sur l'appareil   | Vous pouvez consulter les informations sur l'appareil, y compris le guide de l'utilisateur.                                                                                                                                   |
| EZVIZ Cloud                   | Vous pouvez vous abonner et gérer le stockage cloud.                                                                                                                                                                          |
| Partager l'appareil           | Vous pouvez partager l'appareil avec un membre de votre famille ou un invité.                                                                                                                                                 |
| Supprimer l'appareil          | Appuyez ici pour supprimer l'appareil de l'application EZVIZ.                                                                                                                                                                 |

## 1. Utiliser Amazon Alexa

Ces instructions vous permettront de contrôler vos appareils EZVIZ avec Amazon Alexa. Si vous rencontrez des difficultés au cours du processus, veuillez vous reporter à la section Résolution des problèmes.

### Avant de commencer, assurez-vous que :

1. Les appareils EZVIZ sont connectés à l'application EZVIZ.
2. Dans l'application EZVIZ, désactivez l'option « Chiffrement vidéo » et activez l'option « Audio » dans la page Paramètres de l'appareil.
3. Vous disposez d'un appareil compatible avec Alexa (c'est-à-dire l'Echo Spot, l'Echo Show, le tout nouvel Echo Show, le Fire TV [toutes générations], le Fire TV Stick [deuxième génération uniquement] ou le téléviseur intelligent Fire TV Edition).
4. L'application Amazon Alexa est déjà installée sur votre appareil intelligent, et vous avez créé un compte.

### Pour contrôler les appareils EZVIZ avec Amazon Alexa :

1. Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez « Compétences et jeux » dans le menu.
2. Depuis l'écran « Compétences et jeux », cherchez « EZVIZ », et vous trouverez les compétences EZVIZ.
3. Sélectionnez la skill de votre appareil EZVIZ, puis appuyez sur ACTIVER POUR UTILISER.
4. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur Connexion.
5. Appuyez sur le bouton Autoriser pour autoriser Alexa à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Alexa puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
6. Le message « EZVIZ a été associé avec succès » s'affichera ; appuyez ensuite sur DÉCOUVRIR LES APPAREILS pour permettre à Alexa de découvrir tous vos appareils EZVIZ.
7. Retournez au menu de l'application Alexa et sélectionnez « Appareils » ; dans le menu « Appareils », vous verrez tous vos dispositifs EZVIZ.

### Commande vocale

Découvrez un nouvel appareil intelligent en utilisant le menu « Maison intelligente » de l'application Alexa ou la fonction de commande vocale d'Alexa.

Une fois l'appareil trouvé, vous pourrez le contrôler avec votre voix. Dites des commandes simples à Alexa.

### Résolution des problèmes

#### Que dois-je faire si Alexa ne trouve pas mon appareil ?

Vérifiez la présence de problèmes de connexion à Internet.

Essayez de redémarrer l'appareil intelligent et de redécouvrir l'appareil sur Alexa.

#### Pourquoi l'état de l'appareil affiche-t-il « Hors ligne » sur Alexa ?

Votre appareil a peut-être été déconnecté du réseau. Redémarrez l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Vérifiez si votre routeur est connecté à l'Internet et réessayez.

 Pour plus d'informations sur les pays où Amazon Alexa est disponible, consultez le site Web officiel d'Amazon Alexa.

## 2. Utiliser Google Assistant

Grâce à l'Assistant Google, vous pouvez activer votre appareil EZVIZ et le regarder en direct en utilisant les commandes vocales de l'Assistant Google.

### **Les applications et les appareils suivants sont nécessaires :**

1. Une application EZVIZ fonctionnelle.
2. Dans l'application EZVIZ, désactivez l'option « Chiffrement vidéo » et activez l'option « Audio » dans la page Paramètres de l'appareil.
3. Un téléviseur avec un appareil Chromecast fonctionnel connecté à celui-ci.
4. L'application Google Assistant installée sur votre téléphone.

### **Pour commencer, effectuez les opérations suivantes :**

1. Configurez l'appareil EZVIZ et assurez-vous qu'il fonctionne correctement dans l'application.
2. Téléchargez l'application Google Home depuis l'App Store ou Google Play™, puis connectez-vous à votre compte Google.
3. Sur l'écran My Home, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez « Configurer un appareil » dans la liste du menu pour accéder à la page de configuration.
4. Appuyez sur « Fonctionne avec Google », puis recherchez « EZVIZ » ; vous trouverez les compétences EZVIZ.
5. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur Connexion.
6. Appuyez sur le bouton Autoriser pour autoriser Google à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Google puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
7. Appuyez sur Revenir à l'application.
8. Suivez les étapes ci-dessus pour effectuer l'autorisation. Une fois la synchronisation terminée, le service EZVIZ sera répertorié sous votre liste de services. Pour voir la liste des appareils compatibles sur votre compte EZVIZ, appuyez sur l'icône du service EZVIZ.
9. Maintenant, essayez quelques commandes. Utilisez le nom de la caméra que vous avez créée lors de l'installation du système.

Les utilisateurs peuvent gérer les appareils en tant qu'entité distincte ou en tant que groupe. L'ajout d'appareils à une pièce permet aux utilisateurs de contrôler un groupe d'appareils en même temps à l'aide d'une seule commande.

Consultez ce lien pour plus d'informations :

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

-  Pour des informations supplémentaires sur l'appareil, visitez le site [www.ezviz.com/fr](http://www.ezviz.com/fr).

# Initiatives sur l'utilisation des produits vidéo

Chers utilisateurs précieux d'EZVIZ,

La technologie est présente dans tous les aspects de notre vie. En tant qu'entreprise technologique tournée vers l'avenir, nous sommes de plus en plus conscients du rôle que la technologie joue dans l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de notre vie. En même temps, nous sommes également conscients du préjudice potentiel de son utilisation incorrecte. Par exemple, les produits vidéo peuvent enregistrer des images réelles, complètes et claires, donc ils ont une grande valeur pour représenter les faits. Néanmoins, une distribution, une utilisation et/ou un traitement inappropriés des enregistrements vidéo peuvent porter atteinte à la vie privée, aux droits et intérêts légitimes des autres.

Engagés à innover la technologie pour le bien, nous chez EZVIZ préconisons sincèrement que chaque utilisateur utilise correctement et de manière responsable les produits vidéo, afin de créer collectivement un environnement positif où toutes les pratiques et utilisations connexes respectent les lois et réglementations applicables, les intérêts et droits des individus, et promeuvent la morale sociale.

Voici les initiatives d'EZVIZ auxquelles nous vous serions reconnaissants de prêter attention :

1. Chaque individu possède une attente raisonnable en matière de confidentialité, et l'utilisation de produits vidéo ne devrait pas être en conflit avec une telle attente raisonnable. Par conséquent, un avis d'avertissement précisant la portée de surveillance doit être affiché de manière raisonnable et efficace lors de l'installation des produits vidéo dans les espaces publics. Dans le cas des espaces non publics, les droits et intérêts des personnes impliquées doivent être évalués avec diligence, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation de produits vidéo uniquement après l'obtention du consentement des parties prenantes, et l'absence d'installation de produits vidéo hautement visibles sans le savoir des autres.
2. Les produits vidéo enregistrent objectivement des images des activités réelles dans un temps et un espace spécifiques. Les utilisateurs devront raisonnablement identifier au préalable les personnes et les droits concernés dans cette portée, afin d'éviter toute violation du droit au portrait, à la vie privée ou d'autres droits légaux d'autrui tout en se protégeant par le biais de produits vidéo. Notamment, si vous choisissez d'activer la fonction d'enregistrement audio sur votre caméra, elle capturera les sons, y compris les conversations, dans la portée surveillée. Nous recommandons vivement une évaluation complète des sources sonores potentielles dans la plage de surveillance, afin de comprendre pleinement la nécessité et la raison avant d'activer la fonction d'enregistrement audio.
3. Les produits vidéo en cours d'utilisation généreront constamment des données audio ou visuelles à partir de scènes réelles - pouvant inclure des informations biométriques telles que des images faciales - en fonction de la sélection de l'utilisateur des caractéristiques du produit. De telles données peuvent être utilisées ou traitées pour être utilisées. Les produits vidéo ne sont que des outils technologiques qui ne peuvent pas, de manière humaine, respecter les normes légales et morales pour guider l'utilisation légale et appropriée des données. Ce sont les méthodes et les objectifs des personnes qui contrôlent et utilisent les données générées qui font la différence. Par conséquent, les Responsables du traitement des données doivent non seulement respecter rigoureusement les lois et réglementations applicables, mais également respecter pleinement les règles non contraignantes, y compris les conventions internationales, les normes morales, les normes culturelles, l'ordre public et les coutumes locales. De plus, nous devrions toujours privilégier la protection de la vie privée et des droits à l'image, ainsi que d'autres intérêts légitimes.
4. Les données vidéo générées en permanence par les produits vidéo comportent les droits, valeurs et autres exigences des différentes parties prenantes. Il est donc extrêmement crucial de garantir la sécurité des données et de protéger les produits contre les intrusions malveillantes. Chaque utilisateur et contrôleur de données doit prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour maximiser la sécurité des produits et des données, évitant toute fuite de données, divulgation inappropriée ou utilisation abusive, y compris, mais sans s'y limiter, la mise en place de contrôles d'accès, la sélection d'un environnement réseau adapté où les produits vidéo sont connectés, l'établissement et l'optimisation constante de la sécurité du réseau.
5. Les produits vidéo ont largement contribué à renforcer la sécurité de notre société, et nous pensons qu'ils continueront à jouer un rôle positif dans divers aspects de notre vie quotidienne. Toute tentative d'abus de ces produits pour violer les droits de l'homme ou se livrer à des activités illégales contredit l'essence même de la valeur de l'innovation technologique et du développement de produits. Nous encourageons chaque utilisateur à établir ses propres méthodes et règles pour évaluer et surveiller l'utilisation des produits vidéo, afin de garantir que ces produits soient toujours utilisés correctement, avec précaution et bonne volonté.

1. Batterie rechargeable au lithium-ion



Type de batterie du dispositif : Batterie portable.  
Modèle de batterie : H765965P  
Tension nominale : 3,8 V CC  
Capacité nominale : 4600 mAh  
Fabricant de batteries : Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

| Composition chimique             | Formule chimique   | N° CAS     | Poids (%) |
|----------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Oxyde de cobalt lithium          | LiCoO <sub>2</sub> | 12190-79-3 | 47,29 %   |
| Nanotubes                        | CNT                | 1333-86-4  | 0,46 %    |
| Fluorure de polyvinylidène       | PVDF               | 24937-79-9 | 0,52 %    |
| Feuille d'aluminium              | AL                 | 7429-90-5  | 5,01 %    |
| Feuille de cuivre                | Cu                 | 7440-50-8  | 7,35 %    |
| Graphite                         | C                  | 7782-42-5  | 25,01 %   |
| Super P                          | S-P                | 7782-42-5  | 0,24 %    |
| Caoutchouc styrène-butadiène     | SBR                | 61789-96-6 | 0,95 %    |
| Carboxyméthylcellulose de sodium | CMC                | 9000-11-7  | 0,40 %    |
| Polypropylène                    | (C2H4)n            | 9002-88-4  | 0,30 %    |


2. Retrait et remplacement sûrs de la batterie

- Il est recommandé d'utiliser le même modèle de batterie (voir ["Batterie rechargeable au lithium-ion"](#)) ou une batterie avec les mêmes spécifications pour le remplacement.
- Pour installer une nouvelle batterie, répétez les étapes de retrait de l'ancienne batterie dans l'ordre inverse.


1. Retirez les quatre vis à l'arrière du panneau.
2. Insérez un outil de levier à tête plate dans l'espace entre le verre de l'écran et le boîtier.




3. Appuyez sur l'outil de levier à tête plate pour soulever l'écran et séparer l'écran du couvercle arrière.




4. Débranchez la prise de la batterie.




5. Décollez le tissu en acétate.



6. Utilisez un tournevis pour retirer ces quatre vis.



7. Déconnectez tous les connecteurs et retirez la carte de circuit imprimé (PCB).



8. Insérez un spudger en plastique depuis le côté droit dans le bas de la batterie et soulevez-le doucement. La batterie est retirée.

