

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio - Toukokuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, , ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYyntIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo


Huomio	1
Pakkauksen sisältö	1
Yleiskatsaus	2
1. Kamera	2
2. Paneeli	2
3. Asennuspohja	3
Määrittäminen	4
Hanki EZVIZ-sovellus	4
Asennus	4
1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)	4
2. Asenna ovisilmä	5
Käynnistä	10
EZVIZ-sovellukseen lisääminen	11
Huolto	12
1. Paneelin lataaminen	12
2. Palauta tehdasasetukset	12
Katsele laitettasi	13
EZVIZ Connect	15
1. Amazon Alexan käyttäminen	15
2. Käytä Google Assistantia	16
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	17
Liite	18
1. Uudelleenladattava litiumioniakku	18
2. Turvallinen akun poisto ja vaihto	18

Huomio




- Älä altista kameraa ankarille ympäristöolosuhteille, kuten korkealle lämpötilalle, kosteudelle, suolasumulle tai sateelle, muutoin laite voi vaurioitua.
- Älä paina kameran anturia tai objektiivia, muutoin laite voi vaurioitua.
- Älä vedä kameran johtoa voimakkaasti, ja suojaa itsesi johtoon liittyviltä vammoilta. Takuu ei kata johdon vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä.


Pakkauksen sisältö




Paneeli (x1)



Kamera (x1)



Asennuspohja (x1)



Ruuvit (x6)



Virtajohto (x1)



Tietoja säädöksistä (x2)




Pika-aloitusopas (x1)



Video-/äänivalvontatarra (x1)


Yleiskatsaus

1. Kamera




i Älä peitä antureita ja linssiä.

2. Paneeli



Nimi	Kuvaus
microSD™-korttipaikka	Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan. Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. Suositeltava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 512 GT.
ON/OFF-painike	• Virta päälle / pois päältä: Paina ja pidä painettuna 3 sekuntia käynnistääksesi tai sammuttaaksesi ovisilmän. • Kytke live-näkymä päälle/pois: Kun ovisilmä on kytketty päälle, paina kerran käynnistääksesi tai sammuttaaksesi live-näkymän. • Toiminnan vahvistus: Kun käytät paneelin näyttöä, painiketta voidaan käyttää vahvistamiseen.
Koti-painike	• Kytke live-näkymä päälle/pois: Kun ovisilmä on kytketty päälle, paina kerran käynnistääksesi tai sammuttaaksesi live-näkymän. • Nollaus: Paina ja pidä painettuna 3 sekuntia käynnistääksesi laitteen uudelleen ja palauttaaksesi tehdasasetukset. • Toiminnan vahvistus: Kun käytät paneelin näyttöä, painiketta voidaan käyttää vahvistamiseen.
LED-merkkivalo	Kun kameran ovikellon painiketta painetaan tai kun kamera havaitsee jonkun oven ulkopuolella, merkkivalo syttyy.
Latausportti	Liitä se pistorasiaan verkkolaitteella (DC 5 V 2,5 A, ostettava erikseen) paneelin lataamiseksi.
Dataliitäntä	Yhdistä kameran datakaapeliin.

3. Asennuspohja



Määrittäminen


Asenna ovisilmäsi noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustilillesi.
2. Asenna ovisilmäsi.
3. Kytke ovisilmän virta päälle.
4. Lisää ovisilmäsi EZVIZ-tiliisi.

Hanki EZVIZ-sovellus

- i** Ennen sovelluksen lataamista:
- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
 - Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.




Asennus

- i** Suosittelemme lataamaan paneelin täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Katso lisätietoja kohdasta ["Paneelin lataaminen"](#).

1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)

1. Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan.



- i** microSD™ -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.


2. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Laiteasetukset-näytöstä Tallenneluettelo tarkistaaksesi microSD™-kortin tilan.
3. Jos microSD™-kortti tilana näkyy Alustamaton, alusta se napauttamalla. Tila muuttuu sitten käytössä-tilaan, jolloin videoita voidaan tallentaa.

2. Asenna ovisilmä

Jos sinulla on jo ovisilmä, asenna laite samaan paikkaan. Jos ei, poraa noin 14 mm halkaisijaltaan oleva reikä (enintään 50 mm) noin 145 cm korkeudelle maasta hyvän katselukokemuksen saavuttamiseksi.


1. Mittaa oven paksuus ja valitse sopiva ruuvi. Poraa sitten reikä oveen.

Paksuus	Ruuvi
35 mm - 60 mm	
60 mm - 85 mm	
85 mm - 105 mm	




2. Kierrä ruuvit kameran taakse kiristämättä.

 Korjaa vain, kiristämistä ei tarvita.




3. Repäise suojapaperi irti.




4. Vie ruuvit ja johto oven läpi.


 Kääri ne paperiputkeen helpompaa asettamista varten.




5. Sääda kameran asentoa niin, että ovikellon painike sijaitsee alapuolella, ja työnnä sitä varovasti lähelle ovea.




6. Ota kiinnitysalusta esiin ja vie kameran ruuvit ja datakaapeli kiinnitysalustan ruuvien kiinnitysreikien läpi.




7. Säädä alustan sijaintia varmistaaksesi, että alustan nuoli osoittaa ylöspäin, ja kiristä sitten ruuvit.



8. Yhdistä kameran datakaapeli paneelin takana olevaan dataliitäntään.




9. Kohdista pohja paneelin kiinnitysreikien kanssa ja liu'uta paneelia alaspäin, kunnes kuulet napsahduksen, mikä tarkoittaa, että paneeli on tukevasti kiinnitetty asennuspohjaan.




10. Asennuksen jälkeen poista kaikki suojakalvot kameran linssistä ja paneelistä.

1. Pidä Päällä/Pois-painiketta painettuna 3 sekuntia paneelin käynnistämiseksi.



2. Paina kotipainiketta vaihtaaksesi kielten välillä. Paina sitten paneelin Päällä/Pois-painiketta vahvistaaksesi.



EZVIZ-sovellukseen lisääminen

1. Älypuhelimellasi kirjaudu EZVIZ-tilillesi, kotinäytössä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
2. Skannaa paneelin näytössä oleva QR-koodi.




3. Seuraa sovelluksen ohjattua toimintoa Wi-Fi-asetusten viimeistelyyn ja paneelin lisäämiseen EZVIZ-tilillesi.

i Jos et saanut QR-koodia tai haluat määrittää Wi-Fi-yhteyden uudelleen, pidä kotipainiketta painettuna 3 sekunnin ajan nollataksesi ja toistaaksesi yllä olevat vaiheet.

1. Paneelin lataaminen


Jos paneelista on akku loppu, kytke paneeli virtapistorasiaan virtalähteen (DC5V 2,5A, ostettava erikseen) kautta.



- Älä lataa paneelia, kun ympäristön lämpötila ylittää 45°C tai on alle 0°C.
- Irrota paneeli kiinnitysalustasta ennen kuin lataat sen virtalähteellä.
- Kun lataat, paneeli kytkeytyy automaattisesti päälle.
- Irrota virtaliitin paneelista katkaistaksesi virransyötön.

2. Palauta tehdasasetukset

Paina ja pidä kotipainiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes laite antaa piippausäänen ja seuraava sivu näkyy näytöllä. Paina sitten kotipainiketta kerran vahvistaaksesi ennen kuin 8 sekunnin laskenta päättyy.




Varoitus! Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Katsele laitettasi

1. Live-näkymä

i Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi.

Käynnistä EZVIZ-sovellus, napauta tämän ovisilmän laitekorttia siirtyäksesi laitteen sivulle. Sitten napauta Live-katselunappia päästäksesi live-katselusivulle, jossa voit tarkastella ja kuunnella live-lähetystä, ottaa kuvakaappauksia, tallentaa videoita ja valita videotarkkuuden tarpeen mukaan.



i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Koko näytön tila. Nauti kuvakentäsi kokonaisnäytöstä napauttamalla.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Puhu. Napauta puhuaksesi kameran edessä olevien kanssa.
	Resoluutio. Napauta valitaksesi videon tarkkuuden.
	Lähellä oleva laite. Valitse lähellä olevat laitteet moninäyttöiseen live-näkymään napauttamalla.
	PIP (Kuva kuvassa). Napauta katsoaksesi videota muiden sovellusten päällä.
	Vinkki. Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.
	Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien edellä olevien toimintojen järjestys uudelleen.

2. Asetukset

Asetukset-sivulla voit määrittää laitteen parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta muokataksesi laitteesi nimeä täällä.
Akku	Voit nähdä akun jäljellä olevan kapasiteetin täällä ja valita laitteesi toimintatilan.
Älykäs tunnistus	Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ihmisen muodon tunnistuksen laitteellesi.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.
Kuvan asetukset	Voit asettaa asianmukaiset kuvaparametrit laitteellesi.
Näytön asetukset	Voit asettaa näytön kirkkauden ja näytön automaattisen lukitusajan tässä.
Valoasetukset	Voit asettaa asianmukaiset valoparametrit laitteellesi.
Tallenneluettelo	Tästä voit tarkastella microSD™ -kortin tilaa.
Vierailijan vastaus	Voit ottaa käyttöön automaattivastauksen ja lisätä äänivastauksen. Jos joku painaa ovikellon painiketta eikä kukaan vastaa ennalta asetetun ajan kuluessa, äänivastaus lähetetään automaattisesti.
Tietosuoja-asetukset	Voit salata videot salaussalasanalla ja muokata yksityisyysaluetta.
Verkkoasetukset	Voit nähdä Bluetooth-yhteyden tilan täältä.
Laitteen tiedot	Tässä näet laitteen tiedot, mukaan lukien käyttöopas.
EZVIZ Cloud	Voit tilata pilvitallennustilan ja hallinnoida sitä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraalle.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta Vianmäärittäminen.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten ETSI LAITTEITA antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla. Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia kommentoja.

Vianmäärittäminen

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Yritä käynnistää älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexasta.

Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

 Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittäsnäyttöön.
4. Napauta "Toimii Googlen kanssa" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelee palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessawww.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalialue.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitustilasto, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muutokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojellessaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kamerasäätöalustan käyttöön, se tallentaa valvontaa-alueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaa-alueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalialueita standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraalialue standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkelijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisessä elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.

1. Uudelleenladattava litiumioniakku


Laitteen akkutyyppe: Kannettava akku.
Akkumalli: H765965P
Nimellisjännite: 3,8 V DC
Nimelliskapasiteetti: 4600 mAh
Akkujen valmistaja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemiallinen koostumus	Kemiallinen kaava	CAS-numero.	Paino (%)
Litiumkobolttioksidi	LiCoO ₂	12190-79-3	47,29%
Nanoputket	CNT	1333-86-4	0,46%
Polyvinyyliideenifluoridi	PVDF	24937-79-9	0,52%
Alumiinifolio	AL	7429-90-5	5,01%
Kuparikalvo	Cu	7440-50-8	7,35%
Grafiitti	C	7782-42-5	25,01%
Super P	S-P	7782-42-5	0,24%
Styreeni-butadieenikumi	SBR	61789-96-6	0,95%
Karboksimetyyliiselluloosanatrium	CMC	9000-11-7	0,40%
Polypropeeni	(C2H4)n	9002-88-4	0,30%


2. Turvallinen akun poisto ja vaihto

- Suositellaan käyttämään samaa akkumallia (katso **"Uudelleenladattava litiumioniakku"**) tai akkua, jolla on samat tekniset tiedot vaihtoa varten.
- Asenna uusi akku noudattamalla vanhan akun poistovaiheita käänteisessä järjestyksessä.


1. Poista neljä ruuvia paneelin takaa.




2. Aseta litteä talttapäätyökalu lasin ja kotelon väliseen rakoon.




3. Paina tasapäistä vääntötyökalua alaspäin nostamaan näyttö ja irrottamaan se takakannesta.




4. Irrota akun liitin.




5. Irrota asetaattikangas.



6. Käytä ruuvimeisseliä näiden neljän ruuvin irrottamiseen.



7. Irrota kaikki liittimet ja poista piirilevy (PCB).



8. Aseta muovinen spudgeri akun oikealta puolelta pohjaan ja nosta sitä varovasti. Akku on poistettu.

