

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

### **Despre acest manual**

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Înregistrare revizuire**

Versiune nouă - Mai 2026

### **Recunoașterea mărcilor comerciale**

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

### **Declinarea răspunderii legale**

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALÉ ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL INIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RESPONSABILĂ ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

# Cuprins


|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Atenție.....</b>                                        | <b>1</b>  |
| <b>Conținutul pachetului .....</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>Prezentare generală.....</b>                            | <b>2</b>  |
| 1. Cameră.....                                             | 2         |
| 2. Panou.....                                              | 2         |
| 3. Bază de montare .....                                   | 3         |
| <b>Configurare .....</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>Obțineți aplicația EZVIZ .....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>Instalare .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| 1. Instalați un card microSD™ (opțional) .....             | 4         |
| 2. Instalați vizorul .....                                 | 5         |
| <b>Pornire .....</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>Adăugare la aplicația EZVIZ .....</b>                   | <b>11</b> |
| <b>Întreținere.....</b>                                    | <b>12</b> |
| 1. Încărcați panoul.....                                   | 12        |
| 2. Restabiliți la setările din fabrică.....                | 12        |
| <b>Vizualizarea dispozitivului .....</b>                   | <b>13</b> |
| <b>Conectare EZVIZ .....</b>                               | <b>15</b> |
| 1. Utilizarea Amazon Alexa.....                            | 15        |
| 2. Utilizarea Google Assistant.....                        | 16        |
| <b>Inițiative privind utilizarea produselor video.....</b> | <b>17</b> |
| <b>Anexa .....</b>                                         | <b>18</b> |
| 1. Baterie litiu-ion reîncărcabilă.....                    | 18        |
| 2. Îndepărtarea și înlocuirea în siguranță a bateriei..... | 18        |

## Atenție




- Nu expuneți camera la medii dure, cum ar fi temperaturi ridicate, umiditate, ceață salină sau ploaie, altfel dispozitivul poate fi deteriorat.
- Nu apăsați senzorul sau lentila camerei, altfel dispozitivul poate fi deteriorat.
- Nu trageți de cablul camerei cu forță și protejați-vă de tăieturi cauzate de cablu. Garanția nu acoperă deteriorarea firului cauzată de utilizarea necorespunzătoare.


## Conținutul pachetului




Panou (1 buc.)



Cameră (1 buc.)



Bază de montare (1 buc.)



Șuruburi (6 buc.)



Cablu de alimentare (1 buc.)



Informații de reglementare (2 buc.)




Ghid de pornire rapidă (1 buc.)



Autocolant de monitorizare video/audio (1 buc.)


# Prezentare generală

## 1. Cameră




**i** Nu blocați senzorii și obiectivul.

## 2. Panou



| Nume                      | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slot pentru card microSD™ | Introduceți cardul microSD™ (se achiziționează separat) în slotul pentru card. Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.<br>Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spațiu maxim de 512 GB.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Buton pornire/oprire      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pornit/oprit: Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni sau opri ochiul.</li> <li>• Activarea/dezactivarea vizualizării live: Când vizorul este pornit, apăsați o dată pentru a activa sau dezactiva vizualizarea live.</li> <li>• Confirmare funcționare: Când operați pe ecranul panoului, butonul poate fi utilizat pentru confirmare.</li> </ul>                                |
| Buton acasă               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activarea/dezactivarea vizualizării live: Când vizorul este pornit, apăsați o dată pentru a activa sau dezactiva vizualizarea live.</li> <li>• Resetare: Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a reporni dispozitivul și a restabili setările din fabrică.</li> <li>• Confirmare funcționare: Când operați pe ecranul panoului, butonul poate fi utilizat pentru confirmare.</li> </ul> |
| Indicator LED             | Când butonul soneriei de pe cameră este apăsat sau când cineva este detectat în afara ușii de către cameră, indicatorul se aprinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Port de încărcare         | Conectați-l la o priză cu un adaptor de alimentare (DC5V 2,5A, achiziționat separat) pentru a încărca panoul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interfață de date         | Conectați-vă la cablul de date al camerei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 3. Bază de montare



# Configurare


Urma i pașii pentru a configura vizorul:

1. Obțineți aplicația EZVIZ și conectați-vă la contul aplicației EZVIZ.
2. Instalați vizorul.
3. Porniți vizorul.
4. Adăugați vizorul în contul dumneavoastră EZVIZ.

## Obțineți aplicația EZVIZ

- i** Înainte de a descărca aplicația:
- Dacă aplicația este deja instalată, verificați dacă este cea mai recentă versiune căutând actualizări în magazinul de aplicații.
  - Dacă aplicația nu este instalată, urmați pașii de mai jos pentru a o descărca.

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Înregistrați un cont EZVIZ și conectați-vă la aplicație.




## Instalare

- i** Se recomandă încărcarea completă a panoului înainte de prima utilizare. Vă rugăm să consultați ["Încărcați panoul"](#).

### 1. Instalați un card microSD™ (opțional)

1. Introduceți un card microSD™ (achiziționat separat) în slotul pentru card.



- i** După instalarea cardului microSD™, ar trebui să inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l folosi.


2. În aplicația EZVIZ, atingeți Lista de înregistrări din interfața Setări dispozitiv, pentru a verifica starea cardului microSD™.
3. Dacă starea cardului microSD™ apare ca „Neinițializat”, atingeți-l pentru a-l inițializa. Starea se va schimba apoi în În uz, permițând stocarea videoclipurilor.

## 2. Instalați vizorul

Dacă aveți deja un vizor, instalați dispozitivul în același loc. Dacă nu, vă rugăm să dați o gaură cu un diametru de aproximativ 14mm (nu mai mult de 50mm) și la o distanță de aproximativ 145cm de la sol pentru a obține un efect bun de vizualizare.


1. Măsurați grosimea ușii și selectați șuruburile corespunzătoare. Apoi faceți o gaură pe ușă.

| Grosime                    | Șurub                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| De la 35 mm până la 60 mm  |  |
| De la 60 mm până la 85 mm  |  |
| De la 85 mm până la 105 mm |  |




2. Întoarceți șuruburile în spatele camerei fără a le strânge.

 Doar reparați-l, nu este necesară strângerea.




3. Scoateți hârtia antiaderentă.






4. Treceți șuruburile și firele prin orificiul ușii.


 Înfășurați-le într-un tub de hârtie pentru o inserare mai ușoară.




5. Reglați poziția camerei astfel încât butonul soneriei să fie situat în partea inferioară și împingeți-l ușor aproape de ușă.




6. Scoateți baza de montare și treceți șuruburile și firul de date al camerei prin găurile de montare cu șuruburi ale bazei de montare.




7. Reglați poziția bazei pentru a vă asigura că săgeata de pe bază arată în sus, apoi strângeți șuruburile.



8. Conectați cablul de date al camerei la interfața de date din spatele panoului.




9. Aliniați baza cu orificiile de montare ale panoului și glisați panoul în jos până când auziți un sunet de clic, ceea ce înseamnă că panoul este bine așezat pe baza de montare.




10. După instalare, îndepărtați toate foliile de protecție de pe lentila camerei și de pe panou.

## Pornire

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire timp de 3 secunde pentru a porni panoul.



2. Apăsați butonul de pornire pentru a comuta între limbi. Apoi apăsați butonul Pornire/Oprire de pe panou pentru a confirma.



## Adăugare la aplicația EZVIZ

1. Pe smartphone, conectați-vă la contul EZVIZ, pe ecranul de pornire, atingeți "+" în colțul din dreapta sus pentru a accesa pagina Scanare cod QR.
2. Scanați codul QR de pe ecranul panoului.




3. Urmăriți expertul aplicației pentru a finaliza configurarea Wi-Fi și adăugați panoul la contul dvs. EZVIZ.

**i** Dacă nu ați reușit să obțineți codul QR sau doriți să reconfigurați Wi-Fi, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a reseta și repetați pașii de mai sus.

## 1. Încărcați panoul


Dacă bateria panoului s-a descărcat, conectați panoul la o priză de alimentare prin intermediul unui adaptor de alimentare (DC5V 2,5A, achiziționat separat).



- Nu încărcați panoul când temperatura ambientală depășește 45°C sau scade sub 0°C.
- Înainte de a încărca panoul cu un adaptor de alimentare, scoateți panoul de pe baza de montare.
- Când se încarcă, panoul va fi pornit automat.
- Pentru deconectarea de la sursa de alimentare, conectați conectorul de alimentare de pe panou.

## 2. Restabiliți la setările din fabrică

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde până când dispozitivul emite un semnal sonor și pe ecran este afișată următoarea pagină. Apoi apăsați butonul de pornire o dată pentru a confirma înainte de sfârșitul numărării inversă de 8 secunde.




Atenție! Toate setările vor fi restaurate la setările din fabrică.

# Vizualizarea dispozitivului

## 1. Vizualizare live

 Pagina aplicației se poate schimba din cauza actualizării versiunii.

Lansați aplicația EZVIZ, atingeți cardul dispozitivului din această privitoare pentru a intra în pagina dispozitivului. Apoi atingeți butonul Vedere live pentru a accesa pagina de vizualizare în timp real, unde puteți vizualiza și asculta un flux live, faceți instantanee, înregistrați videoclipuri și selectați o rezoluție video după cum este necesar.



 Glisați spre stânga și spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

| Pictogramă                                                                          | Descriere                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Partajare. Împărtășiți dispozitivul cu oricine doriți.                                                                               |
|    | Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.                                                                          |
|  | Ecran complet. Atingeți pentru a beneficia de afișarea pe ecran complet pentru câmpul dvs. vizual.                                   |
|  | Instantaneu. Faceți un instantaneu.                                                                                                  |
|  | Înregistrare. Porniți/opriți manual înregistrarea.                                                                                   |
|  | Vorbiți. Atingeți pentru a vorbi cu persoanele din fața camerei.                                                                     |
|  | Definiție. Atingeți pentru a selecta o rezoluție video.                                                                              |
|  | Dispozitiv apropiat. Atingeți pentru a selecta dispozitivele din apropiere disponibile pentru vizualizarea live pe mai multe ecrane. |
|  | PiP (Imagine în imagine). Atingeți pentru a viziona videoclipul peste alte aplicații.                                                |
|  | Sfat. Atingeți pentru a vedea mai multe informații despre dispozitiv.                                                                |
|  | Rearanjează. Rearanjați secvența tuturor funcțiilor de mai sus.                                                                      |

## 2. Setări

În pagina de setări, puteți seta parametrii dispozitivului.

| Parametru                    | Descriere                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nume                         | Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.                                                                                                                   |
| Baterie                      | Aici puteți vedea capacitatea rămasă a bateriei și puteți alege modul de funcționare al dispozitivului.                                                                                            |
| Detectare inteligentă        | Puteți activa/dezactiva detectarea formei umane pentru dispozitivul dvs.                                                                                                                           |
| Notificare mesaj             | Puteți gestiona mesajul dispozitivului și notificarea aplicației EZVIZ.                                                                                                                            |
| Setări audio                 | Puteți seta parametrii audio relevanți pentru dispozitivul dvs.                                                                                                                                    |
| Setări imagine               | Puteți seta parametrii de imagine relevanți pentru dispozitivul dvs.                                                                                                                               |
| Setări ecran                 | Aici puteți seta luminozitatea ecranului și timpul de blocare automată a ecranului.                                                                                                                |
| Setări lumină                | Puteți seta parametrii de lumină relevanți pentru dispozitivul dvs.                                                                                                                                |
| Lista de înregistrări        | Puteți vedea starea cardului microSD™ aici.                                                                                                                                                        |
| Răspunsul vizitatorului      | Puteți activa răspunsul automat și puteți adăuga un răspuns vocal. Dacă cineva apasă butonul soneriei și nimeni nu răspunde în intervalul temporal presetat, răspunsul vocal va fi trimis automat. |
| Setări de confidențialitate  | Puteți cripta clipurile video cu o parolă de criptare și puteți personaliza zona de confidențialitate.                                                                                             |
| Setări de rețea              | Puteți vedea starea conexiunii.                                                                                                                                                                    |
| Informații despre dispozitiv | Puteți vedea informațiile despre dispozitiv aici, inclusiv ghidul utilizatorului.                                                                                                                  |
| EZVIZ Cloud                  | Puteți să vă abonați și să gestionați spațiul de stocare în cloud.                                                                                                                                 |
| Partajare dispozitiv         | Puteți partaja dispozitivul cu un membru al familiei sau cu un oaspete.                                                                                                                            |
| Ștergere dispozitiv          | Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.                                                                                                                                          |



## 1. Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați Remedierea defectăunilor.

### Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Aveți un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (numai a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și ați creat un cont.

### Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați „Abilități și jocuri” din meniu.
2. Pe ecranul Abilități și jocuri, căutați „EZVIZ” și veți găsi abilități „EZVIZ”.
3. Selectați abilitățile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeți "ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA".
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
5. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsați "DESCOPERĂ DISPOZITIVE" pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați „Dispozitive”, iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele EZVIZ.

### Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicația Alexa sau Funcția de control vocal Alexa.

Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple pentru Alexa.

### Remedierea defectăunilor

#### Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reușește să descopere dispozitivul meu?

Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.

Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.

#### De ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?

Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la rețea. Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.

Verificați dacă routerul este conectat la internet și încercați din nou.

 Pentru detalii despre țările în care Amazon Alexa este disponibil, consultați site-ul oficial al Amazon Alexa.

## 2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteți activa dispozitivul EZVIZ și puteți viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

### **Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:**

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcțional care se conectează la acesta.
4. Aplicația Google Assistant de pe telefon.

### **Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:**

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că acesta funcționează corect în aplicație.
2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul Myhome, atingeți „+” din colțul din stânga sus și selectați „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Apăsați Funcționează cu Google, și căutați „EZVIZ”, unde veți găsi abilități „EZVIZ”.
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
6. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeți Revenire la aplicație.
8. Urmăriți pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele camerei pe care ați creat-o atunci când configurați sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați [www.ezviz.com/ro](http://www.ezviz.com/ro).

# Inițiativă privind utilizarea produselor video

Stimați utilizatori valoroși EZVIZ,

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. În calitate de companie de tehnologie cu orientare către viitor, suntem tot mai conștienți de rolul pe care îl joacă tehnologia în îmbunătățirea eficienței și a calității vieții noastre. În același timp, suntem conștienți și de potențialul daunelor cauzate de utilizarea sa necorespunzătoare. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, complete și clare, prin urmare, ele prezintă valori excelente în reprezentarea faptelor. Cu toate acestea, distribuirea, utilizarea și/sau prelucrarea necorespunzătoare a înregistrărilor video pot încălca confidențialitatea, drepturile și interesele legitime ale terților.

Angajată să inoveze tehnologia în beneficiul tuturor, noi, la EZVIZ, susținem cu seriozitate ca fiecare utilizator să folosească produsele video în mod corespunzător și responsabil, astfel încât să creăm împreună un mediu pozitiv în care toate practicile și utilizările conexe să respecte legile și reglementările aplicabile, să respecte interesele și drepturile individuale și să promoveze moralitatea socială.

Iată inițiativele EZVIZ la care am aprecia atenția dumneavoastră:

1. Fiecare persoană are o așteptare rezonabilă de confidențialitate, iar utilizarea produselor video nu trebuie să fie în conflict cu o astfel de așteptare rezonabilă. Prin urmare, un anunț de avertizare care clarifică gama de monitorizare ar trebui afișat într-un mod rezonabil și eficient, atunci când se instalează produse video în zone publice. Pentru zonele nepublice, drepturile și interesele persoanelor implicate trebuie evaluate cu grijă, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și neinstalarea produselor video foarte invizibile fără cunoștința celorlalți.
2. Produsele video înregistrează în mod obiectiv imagini ale activităților reale în timpul și spațiul specificat. Utilizatorii trebuie să identifice în mod rezonabil persoanele și drepturile implicate în acest domeniu de aplicare în avans, pentru a evita orice încălcare a drepturilor de imagine, de confidențialitate sau a altor drepturi legale ale terților, în timp ce se protejează prin intermediul produselor video. În special, dacă alegeți să activați funcția de înregistrare audio pe cameră, aceasta va captura sunete, inclusiv conversații, în intervalul de monitorizare. Vă recomandăm insistent o evaluare cuprinzătoare a potențialelor surse de sunet în raza de monitorizare, pentru a înțelege pe deplin necesitatea și raționalitatea înainte de a activa funcția de înregistrare audio.
3. Produsele video utilizate vor genera în mod constant date audio sau vizuale din scene reale eventual inclusiv informații biometrice, cum ar fi imaginile faciale pe baza selecției utilizatorului pentru caracteristicile produsului. Aceste date pot fi utilizate sau procesate pentru a fi folosite. Produsele video sunt doar instrumente tehnologice care nu respectă și nu pot respecta standardele legale și morale pentru a ghida utilizarea legală și adecvată a datelor. Metodele și scopurile persoanelor care controlează și utilizează datele generate sunt cele care fac diferența. Prin urmare, operatorii de date nu numai că trebuie să respecte cu strictețe legile și reglementările aplicabile, ci și să respecte pe deplin regulile neobligatorii, inclusiv convențiile internaționale, standardele morale, normele culturale, ordinea publică și obiceiurile locale. În plus, ar trebui să acordăm întotdeauna prioritate protecției vieții private și drepturilor de portret, precum și altor interese rezonabile.
4. Datele video generate continuu de produsele video poartă drepturile, valorile și alte cerințe ale diverselor părți interesate. Astfel, este extrem de important să se asigure securitatea datelor și să se protejeze produsele împotriva intruziunilor rău intenționate. Fiecare utilizator și controler de date trebuie să întreprindă toate măsurile rezonabile și necesare pentru a maximiza securitatea produselor și a datelor, evitând scurgerile de date, divulgarea necorespunzătoare sau utilizarea incorectă, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea controlului accesului, selectarea unui mediu de rețea adecvat în care să fie conectate produsele video, stabilirea și optimizarea constantă a securității rețelei.
5. Produsele video au adus contribuții importante pentru a îmbunătăți siguranța societății noastre, și credem că vor continua să joace un rol pozitiv în diverse aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Orice încercare de a abuza de aceste produse pentru a încălca drepturile omului sau de a se angaja în activități ilegale contravine esenței înseși a valorii inovării tehnologice și a dezvoltării produselor. Încurajăm fiecare utilizator să stabilească propriile metode și reguli pentru a evalua și monitoriza utilizarea produselor video, astfel încât să se asigure că aceste produse sunt întotdeauna utilizate în mod corespunzător, cu atenție și cu bunăvoință.

1. Baterie litiu-ion reîncărcabilă

Tipul de baterie al dispozitivului: Baterie portabilă.

Model baterie: H765965P

Tensiune nominală: 3,8 V CC

Capacitate nominală: 4600 mAh



Producător baterie: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

| Compoziție chimică          | Formula chimică     | Nr. CAS    | Greutate (%) |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|
| Oxid de cobalt litiu        | LiCoO <sub>2</sub>  | 12190-79-3 | 47,29%       |
| Nanotuburi                  | CNT                 | 1333-86-4  | 0,46%        |
| Fluorură de poliviniliden   | PVDF                | 24937-79-9 | 0,52%        |
| Folie de aluminiu           | AL                  | 7429-90-5  | 5,01%        |
| Folie de cupru              | Cu                  | 7440-50-8  | 7,35%        |
| Grafit                      | C                   | 7782-42-5  | 25,01%       |
| Super P                     | S-P                 | 7782-42-5  | 0,24%        |
| Cauciuc stiren-butadienic   | SBR                 | 61789-96-6 | 0,95%        |
| Carboximetilceluloză sodică | CMC                 | 9000-11-7  | 0,40%        |
| Polipropilen                | (C2H4) <sub>n</sub> | 9002-88-4  | 0,30%        |


2. Îndepărtarea și înlocuirea în siguranță a bateriei

- Se recomandă utilizarea aceluiași model de baterie (consultați **"Baterie litiu-ion reîncărcabilă"**) sau a unei baterii cu aceeași specificații pentru înlocuire.
- Pentru a instala o baterie nouă, repetați pașii pentru îndepărtarea bateriei vechi în ordinea inversă.


1. Scoateți cele patru șuruburi de pe spatele panoului.
2. Introduceți un instrument cu cap plat în spațiul dintre sticla ecranului și carcasă.




3. Apăsați instrumentul cu cap plat în jos pentru a ridica ecranul și a separa ecranul de capacul din spate.




4. Deconectați priza bateriei.




5. Scoateți cârpa de acetat.



6. Utilizați o șurubelniță pentru a îndepărta aceste patru șuruburi.



7. Deconectați toate conectorii și scoateți placa de circuit imprimat (PCB).



8. Introduceți un spudger din plastic din partea dreaptă în partea inferioară a bateriei și ridicați-l ușor. Bateria este scoasă.

