

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för ezviz™ (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny version - Maj, 2026

Varumärkeserkännande

EZVIZ™, , och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÅN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND. EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

GÅLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

Innehållsförteckning


Obs	1
Innehåll i förpackningen	1
Översikt	2
1. Kamera	2
2. Panel	2
3. Monteringsplatta	3
Inställning	4
Hämta EZVIZ-appen	4
Montering	4
1. Sätt i microSD™-kortet (valfritt)	4
2. Montera dörrögat	5
Slå på	10
Lägg till i EZVIZ-appen	11
Underhåll	12
1. Ladda panelen	12
2. Återställning av fabriksinställningar	12
Visa din enhet	13
Ansluta med EZVIZ	15
1. Använd Amazon Alexa	15
2. Använd Google Assistant	16
Initiativ för användningen av videoprodukter	17
Bilaga	18
1. Laddningsbart litiumjonbatteri	18
2. Säker borttagning och byte av batteri	18

Obs




- Utsätt inte kameran för tuffa miljöer som hög temperatur, luftfuktighet, saltdimma eller regn, då detta kan skada enheten.
- Tryck inte på kamerans sensor eller objektiv, då detta kan skada enheten.
- Dra inte hårt i kamerans kabel och skydda dig från att skadas av kabeln. Garantin täcker inte skador på kabeln som orsakas av felaktig användning.


Innehåll i förpackningen




Panel (1 st.)



Kamera (1 st.)



Monteringssockel (1 st.)



Skrudar (6 st.)



Strömkabel (1 st.)



Föreskrifter (2 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)



Video-/ljudövervakningsdekal (1 st.)


Översikt

1. Kamera




i Blockera inte sensorerna och linsen.

2. Panel



Namn	Beskrivning
Fack för microSD™-kort	Sätt in ett microSD™-kort (säljs separat) i denna plats. Formatera kortet i EZVIZ-appen före användning. Rekommenderad kompatibilitet: Klass 10, maximalt utrymme 512 GB.
PÅ/AV-knapp	• Ström på/av: Tryck och håll inne i 3 sekunder för att slå på eller stänga av titthålet. • Slå på/av livevy: När titthålet är påslaget, tryck en gång för att slå på eller av livevisningen. • Driftbekräftelse: När du använder panelens skärm kan knappen användas för bekräftelse.
Hemknapp	• Slå på/av livevy: När titthålet är påslaget, tryck en gång för att slå på eller av livevisningen. • Återställ: Tryck och håll inne i 3 sekunder för att starta om enheten och återställa fabriksinställningarna. • Driftbekräftelse: När du använder panelens skärm kan knappen användas för bekräftelse.
LED-indikator	När dörrklockans knapp på kameran trycks in, eller när någon upptäcks utanför dörren av kameran, tänds indikatorn.
Laddningsport	Anslut den till ett eluttag med en strömadapter (DC5V 2,5A, köps separat) för att ladda panelen.
Dataport	Anslut till kamerans datakabel.

3. Monteringsplatta



Inställning


Följ stegen nedan för att konfigurera ditt dörröga:

1. Ladda ned EZVIZ-appen och logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Installera din titthål.
3. Starta dörrögat.
4. Lägg till dörrögat i ditt EZVIZ-konto.

Hämta EZVIZ-appen

- i** Innan du laddar ner appen:
- Om appen redan är installerad, kontrollera att det är den senaste versionen genom att söka efter uppdateringar i din appbutik.
 - Om appen inte är installerad, följ stegen nedan för att ladda ner den.

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ner EZVIZ-appen genom att söka efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrera ett EZVIZ-konto och logga in på appen.




Montering

- i** Det rekommenderas att ladda panelen fullt innan första användningen. Vänligen se "[Ladda panelen](#)".

1. Sätt i microSD™-kortet (valfritt)

1. Sätt i ett microSD™-kort (köps separat) i facket.



- i** Efter att ha installerat microSD™-kortet bör du initialisera kortet i EZVIZ-appen innan du använder det.


2. Tryck på inspelningslista i gränssnittet Enhetsinställningar i appen EZVIZ för att kontrollera microSD™-kortets status.
3. Om microSD™-kortets status visas som "Oinitierat", tryck för att initiera det. Statusen ändras då till Används, vilket möjliggör lagring av videor.

2. Montera dörrögat

Om du redan har ett titthål monterar du enheten på samma plats. Om inte, borra ett hål med en diameter på cirka 14 mm (inte mer än 50 mm) och cirka 145 cm från marken för att få en bra visningseffekt.


1. Mät dörrens tjocklek och välj lämpliga skruvar. Borra sedan ett hål i dörren.

Tjocklek	Skruv
35 mm till 60 mm	
60 mm till 85 mm	
85 mm till 105 mm	




2. Skruva in skruvarna på baksidan av kameran utan att dra åt.

 Fixa det bara, ingen åtdragning behövs.




3. Riv av skyddspappret.




4. Passera skruvarna och kabeln genom dörrhålet.


 Linda dem i ett papprör för enklare insättning.




5. Justera kamerans position så att ringknappen är placerad på den nedre sidan och tryck den försiktigt nära dörren.




6. Ta ut monteringsbasen och för skruvarna samt kamerans datakabel genom skruvhålen på monteringsbasen.




7. Justera basens position för att säkerställa att pilen på basen pekar uppåt, och dra sedan åt skruvarna.



8. Anslut kamerans datakabel till datagränssnittet på baksidan av panelen.




9. Justera basen med monteringshålen på panelen och skjut panelen nedåt tills du hör ett klickljud, vilket betyder att panelen sitter säkert på monteringsbasen.




10. Efter installationen, ta bort alla skyddsfilmer från kameranlinsen och panelen.

Slå på

1. Håll ned På/Av-knappen i 3 sekunder för att slå på panelen.



2. Tryck på hemknappen för att växla mellan språk. Tryck sedan på På/Av-knappen på panelen för att bekräfta.



Lägg till i EZVIZ-appen

1. På din smartphone, logga in på ditt EZVIZ-konto, på hemskärmen, tryck på "+" i det övre högra hörnet för att gå till sidan Skanna QR-kod.
2. Skanna QR-koden på panelskärmen.




3. Följ appguiden för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen och lägga till panelen på ditt EZVIZ-konto.

i Om du misslyckades med att få QR-koden eller vill konfigurera om Wi-Fi, håll hemknappen intryckt i 3 sekunder för att återställa och upprepa stegen ovan.

Underhåll

1. Ladda panelen


Om panelen är utan batteri, anslut panelen till ett eluttag via strömadapter (DC5V 2,5A, köps separat).



- Ladda inte panelen när omgivningstemperaturen överstiger 45°C eller understiger 0°C.
- Innan du laddar panelen med en strömadapter, ta bort panelen från monteringsbasen.
- När laddning sker, kommer panelen att aktiveras automatiskt.
- För att koppla bort från strömförsörjningen, dra ur strömkontakten från panelen.

2. Återställning av fabriksinställningar

Tryck och håll hemknappen intryckt i 3 sekunder tills enheten avger ett pip och följande sida visas på skärmen. Tryck sedan på hemknappen en gång för att bekräfta innan nedräkningen på 8 sekunder avslutas.




Varning! Alla inställningar kommer att återställas till fabriksinställningar.

1. Realtidsvisning

i Applikationens gränssnitt kan ändras på grund av versionsuppdateringen.

Starta EZVIZ-appen, tryck på enhetskortet för denna titthålskamera för att gå till enhetssidan. Tryck sedan på knappen Livevy för att komma in på livevysidan, där du kan se och lyssna på en live-sändning, ta ögonblicksbilder, spela in videor och välja videoupplösning efter behov.



i Svep till vänster eller höger på skärmen för att se fler symboler.

Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Helskärmsvisning. Tryck för att uppleva helskärmsvisning anpassad till ditt synfält.
	Stillbild. Ta en stillbild.
	Spela in. Starta/stoppa inspelning manuellt.
	Prata. Tryck här för att prata med personerna framför kameran.
	Upplösning. Tryck för att välja en videoupplösning.
	Närliggande enhet. Tryck för att välja tillgängliga enheter i närheten för realtidsvisning med flera skärmar.
	BiB (Bild-i-bild). Tryck för att titta på videon över andra appar.
	Tips. Tryck för att se mer information om enheten.
	Omorganisera. Ordna om sekvensen för alla funktioner ovan.

2. Inställningar

På sidan för inställningar, kan du ställa in enhetens parametrar.

Parameter	Beskrivning
Namn	Visa eller tryck för att anpassa namnet på din enhet här.
Batteri	Du kan se den återstående batterikapaciteten här och välja arbetsläge för din enhet.
Intelligent detektering	Du kan aktivera/inaktivera detektering av mänskliga former för din enhet.
Meddelandeavisering	Du kan anpassa enhetens meddelanden och meddelanden i EZVIZ-appen.
Ljudinställningar	Du kan ställa in relevanta ljudparametrar för din enhet.
Bildinställningar	Du kan ställa in relevanta bildparametrar för din enhet.
Skärminställningar	Du kan ställa in skärmens ljusstyrka och tiden till automatisk låsning här.
Belysningsinställningar	Du kan ställa in relevanta ljusparametrar för din enhet.
Inspelningslista	Här kan du se microSD™-kortets status.
Besökarsvar	Du kan aktivera Auto Reply och lägga till ett röstmeddelande. Om någon trycker på dörrklockans knapp och ingen svarar inom den förinställda tidsperioden, kommer röstsvaret att skickas automatiskt.
Integritetsinställningar	Du kan kryptera dina videor med krypteringslösenord och anpassa sekretessområdet.
Nätverksinställningar	Du kan se Bluetooth-anslutningsstatusen här.
Enhetsinformation	Här kan du se enhetsinformationen, inklusive bruksanvisningen.
EZVIZ Cloud	Du kan prenumerera på och hantera molnlagringen.
Dela enhet	Du kan dela enheten med en familjemedlem eller en gäst.
Ta bort enhet	Tryck för att radera enheten från EZVIZ-appen.

1. Använd Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du får problem under processen, se Felsökning.

Se till att följande är klart, innan du börjar:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen stänger du av "Videokryptering" och slår på "Ljud" på sidan "Enhetsinställningar".
3. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
4. Amazon Alexa-appen är redan installerad på din smarta enhet och du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa och välj "Kunskaper och spel" i menyn.
2. Sök efter "EZVIZ" på skärmen kunskaper och spel, så finner du "EZVIZ" -kunskaper.
3. Välj din EZVIZ-enhets skill och tryck sedan på AKTIVERA FÖR ATT ANVÄNDA.
4. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på Logga in.
5. Tryck på knappen Auktorisera för att auktorisera att Alexa får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Alexa kan styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ har länkats", tryck då på UPPTÄCK ENHETER för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Enheter", så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röstkommando

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart hem" i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa. När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

Felsökning

Vad ska jag göra om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med internetanslutningen.

Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.

Varför är enhetens status "Offline" i Alexa?

Din enhet kan ha kopplats bort från nätverket. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

 Gå till Amazon Alexas officiella webbplats för att få information om i vilka länder Amazon Alexa finns.

2. Använd Google Assistant

Med Google Assistant, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google Assistant.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen stänger du av "Videokryptering" och slår på "Ljud" på sidan "Enhetsinställningar".
3. En TV med en fungerande anslutning till Chromecast.
4. Appen Google Assistant i din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Ladda ner Google Home-appen från App Store eller Google Play™ och logga in på ditt Google-konto.
3. Tryck på "+" i det övre vänstra hörnet på skärmen "Min startsida" och välj "Konfigurera enhet" på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
4. Tryck på Fungerar med Google och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
5. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på Logga in.
6. Tryck på knappen Auktorisera för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Google kan styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på Gå tillbaka till app.
8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Tryck på symbolen för EZVIZ, om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto.
9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på den kamera som du skapade när du konfigurerade systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Du kan få mer information via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Se www.ezviz.com/eu, för mer information om apparaten.

Initiativ för användningen av videoprodukter

Kära uppskattade EZVIZ-användare,

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett framåtriktade teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll tekniken spelar för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Samma tid är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Videoprodukter kan exempelvis spela in riktiga, fullständiga och tydliga bilder, därför har de stora värden när det gäller att visa fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller behandling av videoregistreringar kränka integritet, legitima rättigheter och intressen hos andra.

EZVIZ är engagerade i att innovera teknik för det goda och förespråkar härmed att varje användare ska använda videoprodukter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att kollektivt skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användning följer tillämpliga lagar och förordningar, respekterar individernas intressen och rättigheter och främjar social moral.

Här är EZVIZ:s initiativ som vi skulle uppskatta om du uppmärksammar:

1. Varje individ har en rimlig förväntning om integritet, och användningen av videoprodukter får inte strida mot en sådan rimlig förväntning. Därför bör ett varningsmeddelande som anger övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt vid installation av videoprodukter på offentliga platser. För icke-offentliga områden ska de berörda personernas rättigheter och intressen utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till, installation av videoprodukter endast efter samtycke från intressenterna och inte installera mycket osynliga videoprodukter utan andras vetskap.
2. Videoprodukter registrerar objektivt bilder av verkliga aktiviteter inom en viss tid och ett specifikt utrymme. Användare ska identifiera personerna och rättigheterna som är inblandade i detta område i förväg, för att undvika eventuell kränkning av porträtt, integritet eller andra lagstadgade rättigheter som andra har när de skyddar sig själva med videoprodukter. Märkbart, om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera, kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor inom övervakningsområdet, för att förstå nödvändigheten och rimligheten innan du slår på ljudinspelningsfunktionen.
3. Videoprodukter som används kommer alltid att generera ljud- eller bilddata från verkliga scener möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktsbilder baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Videoprodukter är endast teknologiska verktyg som varken kan eller på ett mänskligt sätt tillämpa lagliga och moraliska normer för att vägleda den lagliga och korrekta användningen av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder den genererade datan som gör skillnaden. Därför ska personuppgiftsansvariga inte bara följa tillämpliga lagar och förordningar utan även fullt ut respektera icke-obligatoriska regler, inklusive internationella konventioner, moraliska normer, kulturella normer, offentlig ordning och lokala seder. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och porträtt rättigheter, samt andra rimliga intressen.
4. Den videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter innehåller rättigheter, värderingar och andra krav från olika intressenter. Således är det extremt viktigt att säkerställa datasäkerhet och skydda produkterna från illvilliga intrång. Varje användare och registeransvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produkt- och datasäkerheten, undvika datalekar, felaktig avslöjande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att ställa in åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter ansluts, upprätta och kontinuerligt optimera nätverkssäkerheten.
5. Videoprodukter har bidragit starkt till att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta att spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Alla försök att missbruka dessa produkter för att kränka mänskliga rättigheter eller delta i olagliga aktiviteter strider mot själva kärnan i värdet i teknikkinnovation och produktutveckling. Vi uppmanar varje användare att fastställa egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, för att säkerställa att dessa produkter alltid används på ett korrekt sätt, med omtanke och med god vilja.

1. Laddningsbart litiumjonbatteri



Enhetens batterityp: Bärbar batteri.
Batterimodell: H765965P
Märkspänning: 3,8V DC
Nominell kapacitet: 4600 mAh
Batteritillverkare: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemisk sammansättning	Kemisk formel	CAS-nummer.	Vikt (%)
Litiumkoboaltoxid	LiCoO ₂	12190-79-3	47,29%
Nanorör	CNT	1333-86-4	0,46%
Polyvinylidenfluorid	PVDF	24937-79-9	0,52%
Aluminiumfolie	AL	7429-90-5	5,01%
Kopparfolie	Cu	7440-50-8	7,35%
Grafit	C	7782-42-5	25,01%
vSuper P	S-P	7782-42-5	0,24%
Styrenbutadiengummi	SBR	61789-96-6	0,95%
Natriumkarboximetylcellulosa	CMC	9000-11-7	0,40%
Polypropylen	(C2H4) _n	9002-88-4	0,30%


2. Säker borttagning och byte av batteri

- Det rekommenderas att använda samma modell av batteri (se "[Laddningsbart litiumjonbatteri](#)") eller batteri med samma specifikationer för utbyte.
- För att installera ett nytt batteri, upprepa stegen för att ta bort det gamla batteriet i omvänd ordning.


1. Ta bort de fyra skruvarna på baksidan av panelen.
2. Sätt in ett flat-head brytverktyg i gapet mellan skärmens glas och höljet.




3. Tryck ned det platta brytverktyget för att lyfta skärmen och separera skärmen från bakstycket.




4. Koppla bort batterikontakten.




5. Skala av acetatduken.



6. Använd en skruvmejsel för att ta bort dessa fyra skruvar.



7. Koppla bort alla kontakter och ta bort kretskortet (PCB).



8. Sätt in en plastspatel från höger sida i botten av batteriet och lyft försiktigt. Batteriet är borttaget.

