

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2026 m. birželis

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai	1
Sąranka	3
1. Gaukite EZVIZ programėlę	3
2. Kameros įjungimas	3
Kameros įtraukimas į EZVIZ	4
1. A variantas: Wi-Fi nustatymas	4
2. B variantas: 4G nustatymas	4
Įrengimas	5
1. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	5
2. Įkraukite fotoaparato akumuliatorių	5
3. Pasirinkite montavimo vietą	7
4. Kameros įrengimas	7
5. Kampo reguliavimas	10
Įrenginio peržiūra	11
1. Įrenginio puslapis	11
2. Tiesioginė peržiūra	12
3. Radaro prasiskverbimas	13
4. GPS pozicionavimas	13
EZVIZ connect	14
1. „Amazon Alexa“ naudojimas	14
2. „Google Assistant“ naudojimas	15
DUK	16
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	17

1. Pakuotės turinys




Kamera (1 vnt.)




PIN-i vėjutitvht (1 vnt.)



Maitinimo kabelis (1 vnt.)



Slėgio pagalbos pleistras (2 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)



Dvipusis lipukas (2 vnt.)



Metalas plokštelė (1 vnt.)



Reguliavimo informacija (2 vnt.)



Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)


2. Pagrindai



Pavadinimas	Aprašymas
LED indikatorius	- Šviečianti mėlyna: kamera paleidžiama arba naudojama tiesioginei peržiūrai „EZVIZ“ programėlėje. - Greitai mirksinti mėlyna: Kamera pasiruošęs tinklo konfigūracijai. - Lėtai mirksinti mėlyna spalva: Kamera veikia tinkamai. - Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis. - Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis. / Išsikrovė akumuliatorius. - Šviečia žalias: kamera visiškai įkrauta. - Lėtai mirksinti žalia: Kamera įkraunama.



Pavadinimas	Aprašymas
Atstatymo skylė	Įkiškite pateiktą kaištį į nustatymo iš naujo atstatymo skylę aną 4 sekundėms, kad paleistumėte iš naujo, ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius.
Maitinimo mygtukas	- Įjungti: Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes. - Maitinimo išjungimas: Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes.
microSD™ kortelės lizdas	- Įdėkite microSD™ kortelę (įsigijama atskirai) į kortelės lizdą. Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. - Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
„Nano SIM“ kortelės lizdas	Įdėkite Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą.
Įkrovimo lizdas	Skirta kamrai įkrauti.




Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte kamerą:

1. Gaukite EZVIZ programėlę ir prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įjunkite kamerą.
3. Pridėkite kamerą prie EZVIZ paskyros.

1. Gaukite EZVIZ programėlę

- i** Prieš atsisiunčiant programėlę:
- Jei programa jau įdiegta, patikrinkite, ar tai naujausia versija, ieškodami atnaujinimų savo programėlių parduotuvėje.
 - Jei programėlė nėra įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite EZVIZ programėlę, ieškodami „EZVIZ“ „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Užregistruokite EZVIZ paskyrą ir prisijunkite prie programėlės.



2. Kameros įjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte.



Kameros įtraukimas į EZVIZ

Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“ arba 4G tinklo, tada pridėkite ją prie „EZVIZ“ programėlės.

- Wi-Fi konfigūracija: konfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus. Žr. ["A variantas: Wi-Fi nustatymas"](#).
- 4G ryšys: aktyvuokite 4G ryšį naudodami SIM kortelę. Žr. ["B variantas: 4G nustatymas"](#).

i Tinklo prioritetas: Wi-Fi > 4G tinklas

1. A variantas: Wi-Fi nustatymas

i Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



i Taip pat galite tiesiogiai įvesti įrenginio SN, kad pridėtumėte.


4. Bakstelėkite „Wi-Fi tinklas“ ir vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte kamerą.

i Rekomenduojama įjungti 4G tinklą, kad kamera visada būtų prisijungusi. (Dėl 4G tinklo ryšio žr. ["B variantas: 4G nustatymas"](#)). Atkreipkite dėmesį, kad ši operacija gali sunaudoti nedidelį kiekį 4G duomenų.

2. B variantas: 4G nustatymas

i Naudojantis 4G tinklu gali būti taikomi duomenų mokesčiai. Rekomenduojama reguliariai stebėti duomenų naudojimą tinklo nustatymuose > 4G tinklas.

1. Atidarykite vandeniu atsparų dangtelį įrenginio gale.
2. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.



Mikroschema
nukreipta žemyn
Notas nukreiptas į
kairę.

3. Vėl pritvirtinkite vandeniu atsparų dangtelį.

i Įdiegus Nano SIM kortelę, kamera automatiškai prisijungs prie 4G tinklo. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.

4. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.
5. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.

6. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



i Taip pat galite tiesiogiai įvesti įrenginio SN, kad pridėtumėte.


7. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte kamerą.

i Jei kamera vis dar rodo „Ryšys nepavyko“, bakstelėkite APN tinklo nustatymus tinklo nustatymų sąsajoje ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte APN konfigūraciją. (APN informaciją prašome pateikti savo vežėjui.)

Įrengimas

1. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Atidarykite vandeniui atsparų dangtelį įrenginio gale ir įdėkite microSD™ kortelę (įsigyjama atskirai) į kortelės lizdą.



2. Vėl pritvirtinkite vandeniui atsparų dangtelį.

i Įdiegus microSD™ kortelę, prieš naudodamiesi ja, programėlėje EZVIZ atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad inicializuotumėte kortelę.

1. „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte microSD™ kortelės būseną.
2. Jei „microSD™“ kortelės būseną rodoma kaip Neinicijuota, spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būseną pasikeis į Naudojama, leidžiant saugoti vaizdo įrašus.

2. Įkraukite fotoaparato akumuliatorių

- i** • Nekraukite kamerą, kai temperatūra viršija 45 laipsnių arba yra žemesnė nei 0 laipsnių.
- Kraunant kamera bus automatiškai įjungta.

1 būdas: maitinimo adapterio įkrovimas

Pradiniam naudojimui rekomenduojama visiškai įkrauti kamerą naudojant maitinimo adapterį.

1. Atidarykite vandeniui atsparų dangtelį.



2. Prijunkite kamerą prie elektros lizdo su maitinimo adapteriu (DC5V 2A, perkamas atskirai) įkrovimui.

- Lauke neleidžiama krauti kameros maitinimo adapteriu.
- Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš įrenginio.



3. Po įkrovimo užbaigimo įsitikinkite, kad įkrovimo lizdo vandeniui atspari dangtelis yra tvirtai uždarytas, kad būtų išvengta drėgmės patekimo ar vandens pažeidimų.

2 būdas: saulės baterijų įkrovimas

- Jei įsigijote rinkinį, saulės elementas pateikiamas kartu su kamera; kitaip saulės elementas parduodamas atskirai. Dėl išsamių įkrovimo operacijų žr. "[3W saulės baterijos naudotojo vadovą](#)".

Jei planuojate naudoti saulės energiją nuolatiniam veikimui lauke, vykdykite toliau pateiktus veiksmus, kad įkrautumėte kamerą.

1. Užbaikite diegimą. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "[Kameros įrengimas](#)").
2. Prijunkite saulės baterijos išvesties maitinimo kabelį prie kameros įkrovimo lizdo. Toliau iliustracijai naudosisime ant sienos montuojamą kamerą.




3. Pasirinkite montavimo vietą

Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu. Įsitinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnį už kamerą svorį.


Naudoti su saulės baterija: įrenginį įdėkite po saulės baterija. Šis išdėstymas suteikia šešėlį, kad sumažintų tiesioginį saulės spindulių poveikį įrenginio korpusui, taip sumažinant temperatūros kilimą.

Rekomenduojamas sieninio laikiklio montavimo aukštis: 8,2 pėdos (2,5 metro) virš žemės.

Rekomenduojamas stalo montavimo aukštis: ne aukščiau kaip 5,9 pėdos (1,8 metro) virš žemės.



Venkite tiesioginių saulės spindulių



Venkite užblokuotą vaizdą (pvz., stalo viduryje)



Venkite oro ventiliacijos angų ar skersvėjų (pvz., šalia langų)



Venkite nukreipti į labai atspindinčius paviršius (pvz., veidrodžius)



Svarbios pastabos apie netikrų pavojaus signalų skaičiaus sumažinimą:

- nemontuokite kameros esant stipriam apšvietimui, įskaitant saulės šviesą, ryškias lempų šviesas ir t. t.
- Nedėkite kameros šalia jokių išvadų, įskaitant oro kondicionieriaus angas, drėkintuvo angas, projektorių šilumos perdavimo angas ir pan.
- Nemontuokite kameros vietose, kur yra stiprus vėjas.
- Nemontuokite kameros priešais veidrodį.
- Laikykite kamerą bent 1 metro atstumu nuo bet kokių belaidžių prietaisų, įskaitant „Wi-Fi“ kelvedžius ir telefonus, kad išvengtumėte belaidžio ryšio trukdžių.


4. Kameros įrengimas

- Siekiant geresnės vaizdo kokybės, prieš diegimą nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
- Gręžimui naudokite 6 mm gręžinį ir gręžkite iki 30 mm gylio.

1 parinktis: Darbastalio vieta (rekomenduojama)

Padėkite kamerą ant stabilaus, lygaus paviršiaus.

- Norint užtikrinti optimalią vaizdo kokybę ir naudotojo patirtį, pastatykite ją prie stalo krašto ir įsitinkite, kad prietaiso objektyvo priekyje esanti zona yra be kliūčių.




2 parinktis: Su metaline plokšte

Metalinė plokštė palaiko du montavimo būdus. Pasirinkite tinkamą metodą pagal montavimo vietos paviršiaus medžiagą:

- Putų lipdukų tvirtinimas Idealu lygiems, glotniems paviršiams, tokiems kaip marmuras ar stiklas.
- Varžtų rinkinio montavimas Idealu dažytoms sienoms, latekso dažų apdailai, gipso kartonui ar kitoms paviršiams, kur putų lipdukas gali prarasti sukibimą arba nesaugiai prilipti.


Putų lipdukų tvirtinimas

1. Išvalykite montavimo vietą ir užklijuokite putų lipduką.
2. Pritvirtinkite metalinę plokštelę prie putplasčio lipduko ir stipriai paspauskite.
3. Nuimkite apsauginį popierių nuo slėgio pagalbinio lopinėlio ir tolygiai uždėkite jį ant metalinės plokštės ir sienos.
 - Tvirtai paspauskite, kad užtikrintumėte stiprų ryšį tarp putplasčio lipduko ir metalinės plokštės. Leiskite klijam sukietėti 3 valandas prieš nuimdami slėgio pagalbos lopą.
 - Norint užtikrinti saugų metalinės plokštelės prilipimą, griežtai laikykitės šio žingsnio.
4. Magnetiškai pritvirtinkite kamerą prie metalinės plokštės.



Varžtų rinkinio montavimas

1. (Tik cemento sienai) Išgręžkite varžtų skyles ant švaraus ir lygaus paviršiaus ir įstatykite tvirtinimo elementus.
2. Varžtais pritvirtinkite metalinę plokštę.
3. Magnetiškai pritvirtinkite kamerą prie metalinės plokštės.



3 parinktis: Su sieniniu tvirtinimo laikikliu

- i** Jei įsigijote rinkinį, sieninis laikiklis EZVIZ baterijų kamrai (toliau vadinamas „sieniniu laikikliu“) yra pateikiamas kartu su kamera, priešingu atveju prašome jį įsigyti.


Skirta montuoti ant stulpo

1. Naudokite lanką (įsigijamas atskirai), kad pritvirtintumėte sieninį laikiklį prie stulpo.
2. Pasukite įrenginį pagal laikrodžio rodyklę prie sieninio laikiklio.



Sieniniam laikikliui

1. (Tik cemento sienai) Išgręžkite varžtų skyles ant švaraus ir lygaus paviršiaus ir įstatykite tvirtinimo elementus.
2. Naudokite varžtus sienos laikikliui pritvirtinti.
3. Pasukite įrenginį pagal laikrodžio rodyklę prie sieninio laikiklio.




4 parinktis: Su magnetiniu tvirtinimo laikikliu

- i** Prašome įsigyti EZVIZ magnetinį tvirtinimo laikiklį. EZVIZ magnetinis tvirtinimo laikiklis (toliau – „magnetinis laikiklis“) yra prieinamas įvairių spalvų. Toliau iliustracijai naudosime baltąją versiją.

Sieniniam montavimui galima naudoti magnetinį laikiklį, kad būtų pasiekti horizontalūs žiūrėjimo kampai. Magnetinis laikiklis gali būti tiesiogiai pritvirtintas prie geležies turinčių metalinių paviršių. Jei paviršius yra neferinis, prašome vadovautis toliau pateiktais žingsniais.

1. (Tik cemento sienai) Išgręžkite varžtų skyles ant švaraus ir lygaus paviršiaus ir įstatykite tvirtinimo elementus.
2. Naudokite varžtus magnetiniam laikikliui pritvirtinti.
3. Magnetiškai pritvirtinkite kamerą prie magnetinio laikiklio.



5 parinktis: Su standartine sąsajos laikikliu


- 1 Rekomenduojama įsigyti standartinį sąsajos laikiklį (su 1/4 colio varžto kaiščiu), kad būtų užtikrintas tinkamas montavimas ir suderinamumas su įrenginiu.

Suderinkite įrenginio apačioje esančią varžto angą su 1/4 colio varžto kaiščiu ant standartinio sąsajos laikiklio, tada pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.




5. Kampo reguliavimas

1. Po įdiegimo, norėdami pasiekti gerą stebėjimą, galite reguliuoti kameros objektyvo kampą peržiūredami realaus laiko peržiūros ekraną EZVIZ programėlėje.



2. Laikykite objektyvą lygiame lygyje, kad užtikrintumėte optimalų stebėjimo aprėptį.




Įrenginio peržiūra

 Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.

1. Įrenginio puslapis

Paleiskite EZVIZ programėlę, bakstelėkite įrenginio kortelę, kad patektumėte į įrenginio puslapį. Galite peržiūrėti susijusią informaciją čia.




Piktograma Aprašymas

	Baterijos lygis. Peržiūrėkite likusį baterijos lygį. Bakstelėkite, kad atidarytumėte baterijos puslapį, prijungtumėte energijos partnerį arba pakeistumėte darbo režimus.
	Tinklo signalas. Patikrinkite dabartinį tinklo signalo stiprumą. Bakstelėkite, kad pasiektumėte tinklo nustatymus išsamiai konfigūracijai.
	GPS vieta. Bakstelėkite, kad atidarytumėte GPS puslapį įrenginio sekimui arba vietos valdymui. Dėl išsamių operacijų žr. " GPS pozicionavimas ".
	Tiesioginė peržiūra. Bakstelėkite, kad atidarytumėte tiesioginio vaizdo puslapį. Dėl išsamių operacijų žr. " Tiesioginė peržiūra ".
	Radaro prasiskverbimas. Įgalinti arba išjungti radaro prasiskverbimo funkciją. Dėl išsamių operacijų žr. " Radaro prasiskverbimas ".
	Darbo režimas. Bakstelėkite, kad atidarytumėte baterijos puslapį ir pakeistumėte įrenginio darbo režimą.

2. Tiesioginė peržiūra

Pagrindiniame puslapyje bakstelėkite mygtuką „Tiesioginis vaizdas“, kad pereitumėte į tiesioginio vaizdo puslapį, kuriame galite žiūrėti ir klausytis tiesioginės transliacijos, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus ir pasirinkti vaizdo raišką pagal poreikį.



 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma Aprašymas

	Baterija. Peržiūrėkite likusią baterijos talpą.
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	PTZ. Sukite kamerą, kad gautumėte platesnį regėjimo lauką.
	Kalba. Bakstelėkite, kad galėtumėte kalbėtis su žmonėmis priešais įrenginį.
	Priartinimo valdymas. - Bakstelėkite 1x arba 3x mygtuką, kad perjungtumėte iš anksto nustatytus priartinimo lygius. - Ilgai paspauskite priartinimo juostą, kad suaktyvintumėte nuolatinį priartinimo reguliavimą nuo 1x iki 8x.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo raišką.
	Netoliese esantis įrenginys. Spustelėkite, kad pasirinktumėte esamus šalia esančius įrenginius, skirtus vaizdo peržiūrai keliuose ekranuose.
	PiP (Paveikslėlis paveikslėlyje). Palieskite, kad žiūrėtumėte vaizdo įrašą virš kitų programų.



Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.



Pertvarkykite. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.

3. Radaro prasiskverbimas

Jei tarp įrenginio ir aptikimo tikslo yra stiklinė pertvara, galite įjungti radaro prasiskverbimą. Tai leidžia įrenginiui aptikti judesį už stiklo.




- Uždaroje stiklo erdvėje radaras gali klaidingai suveikti dėl atspindžių trikdžių, kuriuos sukelia žmogaus veikla. Norėdami pagerinti aptikimo tikslumą, apsvarstykite šiuos dalykus:
 1. Rankiniu būdu sureguliuokite įrenginio kampą, kad išvengtumėte tiesioginio suderinimo su stiklo paviršiais.
 2. Sumažinti aptikimo jautrumą.
- Norėdami pratęsti baterijos veikimo laiką, naudokite radaro skvarbą tik tada, kai įrenginys yra nejudantis. Naudojant jį judant, žymiai padidėja energijos suvartojimas.
- Įjungus radaro prasiskverbimą, darbo režimo nustatymai nebepasiekiami. Įrašymas pradedamas tik aptikus.



4. GPS pozicionavimas

Įrenginys palaiko GPS pozicionavimą. Norėdami jį įjungti, eikite į Nustatymai > GPS ir įjunkite šią funkciją. Įjungus, EZVIZ programėlė nuskaitys įrenginio realaus laiko buvimo vietą ir rods ją pagrindiniame puslapyje.



Rasti įrenginį: Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite, kad pereitumėte į GPS puslapį. Tada bakstelėkite „Skambutis“, kad įrenginys skleistų garsinį signalą, kuris padės greitai jį surasti pagal garsą. Taip pat galite bakstelėti „Naviguoti“, kad peržiūrėtumėte išsamias navigacijos maršrutus į įrenginio dabartinę vietą.



- Įjunkite GPS tik tada, kai to reikia, kad sumažintumėte energijos suvartojimą.
- GPS pozicionavimas reikalauja atvirų lauko erdvių be kliūčių. Tikslumas gali svyruoti iki 1 kilometro esant prastoms oro sąlygoms ar aplinkai. Tikrieji rezultatai priklauso nuo sąlygų.
- Pradinis pozicionavimas arba silpnas signalas gali užtrukti kelias minutes. Laikykite įrenginį nejudantį ir palaukite.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių Trikčių šalinimas.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite JUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prijungti“.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

i Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų belaidis ryšys galėjo būti atjungtas. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kelvedžio interneto prieiga gali būti nepasiekiamo. Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

i Išsamią informaciją apie šalis, kurios palaiko „Amazon Alexa“ naudojimą, rasite oficialioje jos svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. Veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitinkinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su Google“ ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
6. Bakstelėkite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „Grįžti į programėlę“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Kl. Ką turėčiau daryti, jei įrenginio vaizdo įrašas dažnai vėluoja, užstringa arba „Wi-Fi“ ryšys nuolat nutrūksta po prisijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo?

A: Dabartinis „Wi-Fi“ signalas yra silpnas arba patiria trukdžių, dėl kurių duomenų perdavimas tampa nestabilus.

Rekomenduojama perjungti įrenginį į 4G arba laidinį tinklą.

Norėdami pereiti prie 4G tinklo:

1. Eikite į įrenginio nustatymus -> tinklo nustatymus, įjunkite 4G tinklą ir išjunkite Wi-Fi tinklą.

i Galite vienu metu įjungti tiek 4G tinklą, tiek „Wi-Fi“ tinklą. Tai pagerina kameros tinklo našumą, tačiau gali padidinti energijos suvartojimą.

2. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (parduodama atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. [B variantas: 4G nustatymas](#).)

3. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.

Norėdami pereiti prie laidinio tinklo:

Prijunkite kamerą prie maršrutizatoriaus LAN prievado naudojant „Ethernet“ kabelį (išsigijama atskirai). Įrenginys tuomet suteiks prioritetą laidiniam tinklui.

Kl. Kaip išspręsti greitą 4G duomenų sunaudojimą?

A: Jei jūsų įrenginys įdiegtas vietoje, kurioje yra prieinami „Wi-Fi“ arba laidiniai tinklai, rekomenduojama perjungti įrenginį į „Wi-Fi“ arba laidinį tinklą, kad būtų taupomi duomenys.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo:


1. Eikite į Įrenginio nustatymus -> Tinklo nustatymai, įjunkite Wi-Fi tinklą.
2. Bakstelėkite „Nekonfigūruota“, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją, vadovaudamiesi programėlės vedliu.

Norėdami pereiti prie laidinio tinklo:

Prijunkite kamerą prie kelvedžio LAN prievado Ethernet kabeliu (išsigijama atskirai). Įrenginys teiks pirmenybę laidiniam tinklui.

Kl. Kas yra Nano SIM kortelė?

A: Nano SIM kortelės yra 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, todėl jos yra mažiausios iš trijų tipų.



Jei SIM kortelės PIN užrakintas, prieš įdedant į prietaisą jį reikia atrakinti.

Kl. Kaip atrakinti mano Nano SIM kortelės PIN kodą?

A: Daugumą SIM kortelės PIN kodų galima išjungti taip:


• „iOS“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Mobilusis ryšys“ „SIMs“ > „SIM PIN“.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



• „Android“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Sauga“ > „SIM PIN“.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



Jei SIM kortelės PIN kodo negalima atrakinti arba jis netinkamas, susisiekite su savo operatoriumi.

- Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.
- Išsamią informaciją apie įrenginio bateriją rasite <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojė kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešuose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.