

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TM HAKLARI SAKLIDIR.

Dięerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak zere tm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. řirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan byle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un nceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir řekilde kısmen veya tamamen oęaltılamaz, deęiřtirilemez, evrilemez veya daęıtılamaz. Aksi belirtilmedike, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak aık veya zımni herhangi bir garanti, taahht veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, rnn kullanımı ve ynetimi ile ilgili talimatları ierir. Resimler, izelgeler, grntler ve buradaki dięer tm bilgiler, yalnızca tanımlama ve aıklama amalıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım gncellemeleri veya bařka nedenlerden dolayı nceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir. En son srm iin ltfen EZVIZ™ web sitesine gz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni srm – Haziran, 2026

Ticari marka kabul

EZVIZ™, , dięer EZVIZ ticari markaları ve logoları, eřitli yargı alanlarında EZVIZ'in mlkiyetindedir. Ařaęıda bahsedilen dięer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

Yasal uyarı

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ AZAMİ LDE, DONANIM, YAZILIM VE RN YAZILIMI İLE AIKLANAN RN, TM ARIZA VE HATALARLA "OLDUęU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE NC TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ZERE AIK VEYA ZİMNİ HİBİR GARANTİ VERMEZ. HİBİR SURETTE EZVIZ, YNETİCİLERİ, MEMURLARI, ALIřANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARřI BU RNN KULLANILMASI İLE BAęLANTILI OLARAK ORTAYA IKAN İř KRLARININ KAYBEDİLMESİ, İř KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ZERE HERHANGİ BİR ZEL, ARIZİ, TESADFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İİN EZVIZ SZ KONUSU ZARARLARIN OLASILİęİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİř OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ LDE, EZVIZ'IN TM HASARLAR İİN TOPLAM YKMLLę HİBİR řEKİLDE RNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AřMAYACAKTIR.

EZVIZ, AřAęIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA IKAN RN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİřINDA YANLIř KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA NC TARAFIN HERHANGİ BİR NC TARAF RNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİęER řEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERİřİMİ OLAN RNLE İLGİLİ OLARAK RNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİęER İNTERNET GVENLİęİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ALIřMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİęER HASARLAR İİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEřİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI LKEDEN LKEYE DEęİřİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUęUNDAN EMİN OLMAK İİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU RNN YASA Dİřİ AMALARLA KULLANILMASI HALİNDE HİBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ELİřKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Genel bakış	1
1. Paket içeriği	1
2. Temel bilgiler	1
Kurulum	3
1. EZVIZ uygulamasını indirme	3
2. Kamerayı açın	3
Kamerayı EZVIZ'e bağlayın	4
1. A Seçeneği: Wi-Fi kurulumu	4
2. B Seçeneği: 4G Kurulumu	4
Montaj	5
1. microSD™ kart rakılması (İsteğe Bağlı)	5
2. Kamerayı şarj edin	5
3. Bir Kurulum Konumu Seçin	7
4. Kamera Kurulumu	7
5. Açığı Ayarlayın	10
Cihazınızın görüntülenmesi	11
1. Cihaz sayfası	11
2. Canlı görüntü	12
3. Radar Penetrasyonu	13
4. GPS Konumlandırma	13
EZVIZ bağlantısı	14
1. Amazon Alexa kullanın	14
2. Google Asistant kullanın	15
SSS	16
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	17

Genel bakış

1. Paket içeriği




Kamera (x1)



Pim çıkarıcı (x1)



Elektrik kablosu (x1)



Basınç Destekli Yama (x2)



Vida takımı (x1)



Köpük Çıkartma (x2)



Metal Plaka (x1)



Düzenleyici bilgi (x2)



Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)


2. Temel bilgiler



İsim	Açıklama
LED göstergesi	● Sürekli Mavi: Kamera başlatılıyor veya EZVIZ uygulamasında canlı görüntüleniyor. ●●●● Hızlı yanıp sönen mavi: Kamera Ağ yapılandırması için hazır. ● ● Yavaş yanıp sönen mavi: Kamera düzgün çalışıyor. ● ● Yavaş yanıp sönen kırmızı: Ağ istisnası. ●●●● Hızla yanıp sönen kırmızı: Kamera özel durumu. / Pil gücü az. ●●●● Sabit Yeşil: Kamera tamamen şarj edilmiş. ● ● Yavaş yanıp sönen yeşil: Kamera şarj oluyor.



İsim	Açıklama
SIFIRLAMA Deliği	Verilen pim ile SIFIRLAMA deliği'ne 4 saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatın ve tüm parametreleri varsayılan değerlere ayarlayın.
Güç Düğmesi	- Güç açma: 2 saniye boyunca basılı tutun. - Kapatma: 4 saniye boyunca basılı tutun.
microSD™ kart yuvası	- Bir microSD™ kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin. Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın. - Önerilen uyumluluk: Class 10, maksimum alan 512 GB.
Nano SIM Kart Yuvası	Bir Nano SIM kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.
Şarj portu	Kameranın şarj edilmesi için.




Kameranızı kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ uygulamasını indirin ve EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Kamerayı açın.
3. Kameranızı EZVIZ hesabına ekleyin.

1. EZVIZ uygulamasını indirme

- Uygulamayı indirmeden önce:**
- Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
 - Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.



2. Kamerayı açın

POWER düğmesi 2 saniye basılı tutarak açın.



Kamerayı EZVIZ'e bağlayın

Kamerayı bir Wi-Fi veya 4G ağına bağlayın, ardından EZVIZ uygulamasına ekleyin.

- Wi-Fi yapılandırması: Wi-Fi ayarlarını yapılandırın. Bkz. "[A Seçeneği: Wi-Fi kurulumu](#)".
- 4G bağlantısı: SIM kart ile 4G bağlantısını etkinleştirin. Bkz. "[B Seçeneği: 4G Kurulumu](#)".

i Ağ Önceliği: Wi-Fi > 4G Ağ

1. A Seçeneği: Wi-Fi kurulumu

i Lütfen kameranızı, cep telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağına bağlayın.

1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.




i Ekleme için cihaz SN'sini de doğrudan girebilirsiniz.

4. Wi-Fi Ağı'na dokunun ve Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak ve kamerayı eklemek için EZVIZ uygulamasındaki sihirbazı izleyin.
- i** Kameranın her zaman çevrimiçi kalması için 4G ağını etkinleştirmeniz önerilir. (4G ağ bağlantısı için lütfen bölümüne bakın "[B Seçeneği: 4G Kurulumu](#)"). Lütfen bu işlemin küçük bir miktar 4G veri tüketebileceğini unutmayın.

2. B Seçeneği: 4G Kurulumu

i 4G ağ kullanımı verilerin alınması için ücret gerektirebilir. Ağ Ayarları > 4G Ağı'nda veri kullanımınızı düzenli olarak izlemeniz önerilir.

1. Aşağıda gösterildiği gibi cihazın arkasındaki su geçirmez kapağı.
2. 4G Nano SIM Kartı (ayrıca satın alınır) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Nano SIM kart yuvası takın.



Çip aşağı bakacak şekilde
Notch sola bakacak şekilde.

3. Tekrar su geçirmez kapağı takın.

i Bir Nano SIM kart takıldıktan sonra, kamera otomatik olarak 4G ağına bağlanacaktır. "Platforma kaydı başarılı" sesli uyarısını duyduğunuzda, kameranın 4G ağına başarıyla bağlandığı anlamına gelir.

4. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
5. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
6. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.



İ Ekleme için cihaz SN'sini de doğrudan girebilirsiniz.

7. EZVIZ uygulamasının sihirbazını takip ederek kamerayı ekleyin.

İ Eğer kamera hâlâ "Bağlantı başarısız" uyarısı veriyorsa, Ağ Ayarları arayüzünde APN Ağ Ayarları'na dokunun ve uygulama sihirbazını takip ederek APN Yapılandırmasını tamamlayın. (APN bilgisi için lütfen operatörünüzle iletişime geçin.)

Montaj

1. microSD™ kart rakılması (İsteğe Bağlı)

1. Cihazın arkasındaki su geçirmez kapağı açın ve kart yuvasına bir microSD™ kart (ayrıca satın alınır) takın.



2. Tekrar su geçirmez kapağı takın.

İ microSD™ kartı taktıktan sonra, kullanmadan önce kartı EZVIZ Uygulamasında başlatmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. EZVIZ uygulamasında, microSD™ kartın durumunu kontrol etmek için Aygıt Ayarları arayüzündeki Kayıt Listesi'ne dokunun.
2. microSD™ kart durumu Başlatılmamış olarak görünüyorsa, başlatmak için dokunun. Durum, ardından Videoların depolanmasına izin veren Kullanımdadır olarak değişecektir.

2. Kamerayı şarj edin

- İ • Palge ärge laadige kaamerat, kui temperatuur ületab 45 °C või alla 0 °C.
- Şarj sırasında, kamera otomatik olarak açılır.

Yöntem 1 Güç Adaptörü Şarjı

İlk kullanım için, kamerayı güç adaptörü ile tamamen şarj etmeniz önerilir.

1. Su geçirmez kapağı açma.



2. Kamerayı şarj etmek için bir güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alınır) ile bir elektrik prizine bağlayın.

- Kameranın dış mekanda güç adaptörü ile şarj edilmemesi gerekir.
- Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için güç fişini cihazdan çıkarın.



3. Şarj tamamlandıktan sonra, şarj portundaki su geçirmez kapağın nem girişi veya su hasarını önlemek için sıkıca kapatıldığından emin olun.

Yöntem 2 Güç Adaptörü Şarjı

- Kit satın aldıysanız güneş paneli kamerayla birlikte sağlanır; aksi takdirde güneş paneli ayrı olarak satılır. Detaylı şarj işlemleri için lütfen "[3w güneş paneli kullanıcı kılavuzuna başvurun](#)".

Güneş enerjisini sürekli dış mekan kullanımı için kullanmayı planlıyorsanız, kamerayı şarj etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Kurulumu tamamlayın. (Ayrıntılı işlemler için lütfen "[Kamera Kurulumu](#)" bölümüne bakın)
2. Güneş panelinin çıkış güç kablosunu kameranın şarj portuna bağlayın. Bundan sonra duvara monte edilen kamerayı örnek olarak kullanıyoruz.



3. Bir Kurulum Konumu Seçin

Açık ve engellenmemiş görüş alanı olan ve iyi kablolu sinyal sağlayacak bir konum seçin. Duvarın, kameranın ağırlığının üç katına dayanacak kadar güçlü olduğundan emin olun.


Güneş paneli ile kullanım için: cihazı güneş panelinin altına kurun. Bu yerleşim, cihaz kasasının doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını azaltarak sıcaklık artışını en aza indirir.

Önerilen duvar montajı yükseklik: zeminden 2,5 metre (8,2 fit) yukarıda.

Önerilen masaüstü yerleştirme montaj yüksekliği: zeminden 1.8 metre (5.9 fit) yukarıdan daha yüksek olmamalıdır.




Doğrudan güneş ışığından kaçının



Görüş alanını engellemeyin
(örneğin, masanın ortası)



Hava menfezlerinden veya cereyanlardan kaçının (örneğin, pencere yakınında)



Yüksek yansıtıcı yüzeylere (örneğin, aynalar) yönelmekten kaçının



Yanlış Alarmları Azaltmayla İlgili Önemli Notlar:

- Kamerayı güneş ışığı, parlak lamba ışıkları vb. güçlü ışık koşulları altında kurmayın.
- Kamerayı klima çıkışları, nemlendirici çıkışları, projektörlerin ısı transfer çıkışları vb. çıkışların yakınına yerleştirmeyin.
- Kamerayı kuvvetli rüzgar olan yerlere kurmayın.
- Kamerayı bir aynanın önüne kurmayın.
- Kablolu ağ paraziti önlemek için fotoğraf makinesini Wi-Fi yönlendiricileri ve telefonlar dahil tüm kablolu cihazlardan en az 1 metre uzakta tutun.

4. Kamera Kurulumu




- Daha iyi bir görüntü kalitesi için lütfen montaj işleminden önce koruyucu filmi lensten çıkarın.
- Delme işlemi için 6 mm matkap ucu kullanın ve 30 mm derinliğe kadar delin.

Seçenek 1: Masaüstü yerleşimi (önerilen)

Kamerayı sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin.



- Optimal bir görüntü kalitesi ve kullanıcı deneyimi için, cihazı masanın kenarına yakın bir konuma yerleştirin ve cihaz lensinin önündeki alanın engellerden arındırılmış olduğundan emin olun.




Seenek 2: Metal Plaka ile

Metal plaka iki montaj yöntemini destekler. Kurulum yerinizin yüzey malzemesine göre uygun yöntemi seçin:

- Köpük Etiket Montajı Mermer veya cam gibi düz, pürüzsüz yüzeyler için idealdir.
- Vida Kiti Montajı Boyalı duvarlar, lateks boya kaplamaları, alçıpan (alçı) veya köpük yapışkanın yapışmayı kaybedebileceği ya da güvenli bir şekilde bağlanamayacağı diğer yüzeyler için idealdir.


Köpük Etiket Montajı

1. Kurulum alanını temizleyin ve köpük etiketi uygulayın.
2. Metal plakayı köpük etikete sabitleyin ve sıkıca bastırın.
3. Basın Destekli Yama'dan koruyucu kağıdı çıkarın ve metal plaka ile duvarın her iki yüzeyine düzgün bir şekilde uygulayın.
 - Köpük etiketi ile metal plaka arasında sıkı bir bağ sağlamak için sıkıca bastırın. Yapışkanın 3 saat boyunca kurumasını bekleyin ve ardından basın destek yamasını çıkarın.
 - Metal plakanın güvenli bir şekilde yapışmasını sağlamak için lütfen bu adımı kesinlikle takip edin.
4. Kamerayı metal plakaya manyetik olarak tutturun.



Vida Kiti Montajı

1. (Sadece imento duvar için) Temiz ve düz bir yüzeyde vida delikleri açın ve dübelleri yerleştirin.
2. Metal plakayı sabitlemek için vidaları kullanın.
3. Kamerayı metal plakaya manyetik olarak tutturun.



Seenek 3: Duvar Montaj Aparatıyla

- i** Kiti satın aldıysanız, EZVIZ Batarya Kamerası için duvar montaj braketi (bundan sonra "duvar braketi" olarak anılacaktır) kamera ile birlikte sağlanır, aksi takdirde lütfen satın alın.


Direk Montajı İçin

1. Bir direğe duvar montaj braketi sabitlemek için bir halka kullanın (ayrı olarak satın alın).
2. Cihazı saat yönünde duvar braketi üzerine döndürün.



Duvar montajı için

1. (Sadece imento duvar için) Temiz ve düz bir yüzeyde vida delikleri açın ve dübelleri yerleştirin.
2. Vidaları kullanarak duvar braketi sabitleyin.
3. Cihazı saat yönünde duvar braketi üzerine döndürün.




Seenek 4: Manyetik Montaj Braketiyle

- i** Lütfen EZVIZ Manyetik Montaj Braketini satın alın. EZVIZ Manyetik Montaj Braketi (bundan sonra "manyetik braket" olarak anılacaktır) birden fazla renkte mevcuttur. Bundan sonra beyaz versiyonu görselleştirme için kullanacağız.

Duvara montaj kurulumları için, yatay görüntüleme açılarını elde etmek üzere manyetik bir braket mevcuttur. Manyetik braket, doğrudan demir içeren metal yüzeylere takılabilir. Yüzey demir dışı ise, lütfen aşağıdaki adımları takip edin.

1. (Sadece imento duvar için) Temiz ve düz bir yüzeyde vida delikleri açın ve dübelleri yerleştirin.
2. Manyetik braketi sabitlemek için vidaları kullanın.
3. Kamerayı manyetik braketle manyetik olarak takın.



Seenek 5: Standart Arayüz Braketiyle


- ❗ Cihazla doğru kurulum ve uyumluluęu sağlamak için standart bir arayüz braketi (1/4 in vida sapı ile donatılmış) satın almanız önerilir.

Cihazın altındaki vida delięini standart arayüz braketi üzerindeki 1/4 inlik vida sapıyla hizalayın, ardından saat yönünde çevirerek sıkın.




5. Açıyı Ayarlayın

1. Kurulum tamamlandıktan sonra, iyi bir izleme elde etmek için EZVIZ uygulamasında gerçek zamanlı önizleme ekranını görüntüleyerek kameranın lens açısını ayarlayabilirsiniz.



2. Lens seviyesini koruyarak en iyi izleme kapsamını sağlayın.




Cihazınızın görüntülenmesi

Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.

1. Cihaz sayfası


EZVIZ uygulamasını başlatın, cihaz kartına dokunarak cihaz sayfasına girin. İlgili bilgileri burada görüntüleyebilirsiniz.



Simge	Açıklama
Battery	Akü seviyesi. Kalan pil seviyesini görüntüleyin. Batarya sayfasına girmek, bir güç ortağı bağlamak veya çalışma modlarını değiştirmek için dokunun.
4G	Ağ Sinyali. Mevcut ağ sinyal gücünü kontrol edin. Ağ ayarlarına erişmek için dokunun ve ayrıntılı yapılandırma yapın.
	GPS Konumu. Cihaz takibi veya konum yönetimi için GPS sayfasına girmek üzere dokunun. Ayrıntılı işlemler için "GPS Konumlandırma" bölümüne bakın.
	Canlı görüntü. Canlı görüntüleme sayfasına girmek için dokunun. Ayrıntılı işlemler için "Canlı görüntü" bölümüne bakın.
	Radar Penetrasyonu. Radar penetrasyonu işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıntılı işlemler için "Radar Penetrasyonu" bölümüne bakın.
	Çalışma Modu. Pil sayfasına girmek ve cihazınızın çalışma modunu değiştirmek için dokunun.

2. Canlı görüntü

Ana sayfada, canlı bir yayın görüntüleyebileceğiniz ve dinleyebileceğiniz, anlık görüntü alabileceğiniz, video kaydedebileceğiniz ve gerektiğinde video çözünürlüğü seçebileceğiniz canlı görüntüleme sayfasına girmek için Canlı Görüntü düğmesine dokunun.



 Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Pil. Pil kalan kapasitesini görüntüle.
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	PTZ. Daha geniş görüş alanı elde etmek için kamerayı döndürün.
	Konuş. Cihazın önündeki insanlarla konuşmak için dokunun.
	Zoom Kontrolü. • Ön ayarlı yakınlaştırma seviyeleri arasında geçiş yapmak için 1x veya 3x düğmesine dokunun. • 1x ile 8x arasında sürekli yakınlaştırma ayarını etkinleştirmek için yakınlaştırma çubuğuna uzun süre basın.
	Anlık görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Tanım. Video çözünürlüğü seçmek için dokunun.
	Yakındaki cihaz. Çoklu ekran canlı görüntüleme için mevcut yakın cihazları seçmek için dokunun.
	PiP (Resim içinde Resim). Dokunup videoyu diğer uygulamaların üzerinde izleyin.
	İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokunun.



Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

3. Radar Penetrasyonu


Cihaz ile algılama hedefi arasında bir cam engel varsa, radar penetrasyonunu etkinleştirebilirsiniz. Bu, cihazın camın arkasındaki hareketi algılamasını sağlar.

- Kapalı bir cam alanında, radar insan faaliyetlerinden kaynaklanan yansıma paraziti nedeniyle yanlış tetiklenebilir. Algılama doğruluğunu artırmak için aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
 1. Cihaz açısını manuel olarak ayarlayarak cam yüzeylerle doğrudan hizalanmaktan kaçının.
 2. Algılama hassasiyetini azaltın.
- Pil ömrünü uzatmak için, lütfen cihaz sabitken yalnızca radar penetrasyonunu kullanın. Hareket halindeyken kullanılması güç tüketimini önemli ölçüde artırır.
- Radar penetrasyonu etkinleştirildikten sonra, çalışma modu ayarları artık kullanılamaz. Kayıt yalnızca algılama üzerine tetiklenir.



4. GPS Konumlandırma

Cihaz GPS konumlandırmayı destekler. Bunu etkinleştirmek için Ayarlar > GPS bölümüne giderek bu işlevi etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde, EZVIZ Uygulaması cihazın gerçek zamanlı konumunu alır ve ana sayfada görüntüler.



Cihazı Bul: Cihaz ana sayfasında GPS sayfasına girmek için dokunun. Ardından, cihazı sesle hızlı bir şekilde bulmak için duyulabilir bir uyarıyı tetiklemek üzere "Zil" seçeneğine dokunun. Ayrıca, cihazın mevcut konumuna yönelik ayrıntılı navigasyon rotalarını görüntülemek için "Navigasyon" seçeneğine dokunabilirsiniz.

- Güç tüketimini azaltmak için GPS'i yalnızca gerektiğinde etkinleştirin.
- GPS konumlandırma, engel bulunmayan açık dış mekanlar gerektirir. Doğruluk, kötü hava koşulları veya çevrelerde 1 kilometreye kadar değişebilir. Gerçek sonuçlar koşullara bağlıdır.
- İlk konumlandırma veya zayıf sinyal birkaç dakika sürebilir. Cihazı sabit tutun ve bekleyin.

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturdunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından KULLANIMI ETKİNLEŞTİR seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokununuz, böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

- Örneğin, cihazınızın adı: "xxxx kamerayı göster", EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı deneyin ve Alexa'da cihazı yeniden keşfedin.

Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?

Kablosuz bağlantınız kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizde internet erişimi olmayabilir. Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

- Amazon Alexa'nın kullanımını destekleyen ülkeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokunun.
6. Google'ın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokunun, böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. "Uygulamaya dön"e dokunun.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

S: Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra cihaz videosu sık sık gecikiyor, donuyor veya Wi-Fi bağlantısı tekrar tekrar kopuyorsa ne yapmalıyım?

A: Mevcut Wi-Fi sinyali zayıf veya parazit yaşıyor, bu da verilerin dengesiz bir şekilde iletilmesine neden oluyor.

Cihazın 4G veya kablolu bir ağa geçmesi önerilir.

4G ağına geçmek için:

1. Cihaz Ayarları > Ağ Ayarları'na gidin, 4G Ağı'nı etkinleştirin ve Wi-Fi Ağı'nı devre dışı bırakın.

i Hem 4G Ağı hem de Wi-Fi Ağı aynı anda etkinleştirilebilirsiniz. Bu, kameranın ağ performansını iyileştirir ancak güç tüketiminin artmasına yol açabilir.

2. 4G Nano SIM kartını Nano SIM kart yuvası yerleştirin. (Ayrıntılı işlemler için lütfen "**B Seçeneği: 4G Kurulumu**" bölümüne bakın)

3. "Platforma kaydı başarılı" sesli uyarısını duyduğunuzda, kameranın 4G ağına başarıyla bağlandığı anlamına gelir.

Kablolu ağa geçmek için:

Kamerayı bir Ethernet kablosu (ayrıca satın alınır) kullanarak yönlendiricinizin LAN portuna bağlayın, cihaz daha sonra kablolu ağa öncelik verecektir.

S: Hızlı 4G veri tüketimi nasıl çözülür?

A: Cihazınızın kullanılabilir Wi-Fi veya kablolu ağlara sahip bir konuma kurulumu varsa, verileri kaydetmek için cihazı Wi-Fi veya kablolu ağa değiştirmeniz önerilir.

Wi-Fi ağına geçmek için:


1. Cihaz Ayarları > Ağ Ayarları'na gidin, Wi-Fi Ağı'nı etkinleştirin.
2. Yapılandırılmadı seçeneğine dokunarak uygulama sihirbazını takip edip Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın.

Kablolu ağa geçmek için:

Kamerayı yönlendiricinizin LAN portuna Ethernet kablosuyla bağlayın (ayrıca satın alınır). Cihaz, kablolu bir ağ kullanarak öncelik verecektir.

S: Nano SIM kart nedir?

A: Nano SIM kartlar 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm boyutunda olup üç türün en küçüğüdür.



SIM kart PIN'i kilitliken, cihaza takılmadan önce kilidinin açılması gerekir.

S: Nano SIM kartınızın PIN kodunu nasıl açarsınız?



A: Çoğu SIM PIN'i, telefonunuzda kilidi açılacak şekilde ayarlanabilir:

•iOS sistemi için:

1. Nano SIM kartınızı takın.
2. Telefonunuzda Ayarlar > Hücresel > SIM'ler > SIM PIN'e gidin.
3. SIM PIN altında, PIN kodunu girerek "SIM PIN" ögesini devre dışı bırakmak için dokun.

•Android sistemi için:

1. Nano SIM kartınızı takın.
2. Telefonunuzda, Ayarlar > Güvenlik > Diğer Ayarlar > SIM PIN'e gidin.
3. SIM PIN altında, PIN kodunu girerek "SIM PIN" ögesini devre dışı bırakmak için dokun.



SIM PIN'in kilidi açamıyorsa veya geçersizse, lütfen operatörünüzle iletişime geçin.

- i** Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.
- Cihaz piline ilişkin ayrıntılı bilgiler için <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions> (Battery Değiştirme Talimatları) adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameralarınızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebini tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünü tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesi ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.