

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako "EZVIZ"). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako "návod") ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovně, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizi

Nové vydání – srpen 2026

Uznání ochranných známek

EZVIZ™, , a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE" SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMŮ; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny	1
Přehled.....	2
1. Obsah balení	2
2. Úvod k výrobku	3
3. Základy	3
Získání aplikace EZVIZ.....	6
Pokyny k zapojení	7
1. Bezpečnostní opatření pro zapojení.....	7
2. Zapojení Monitoru	7
3. Zapojení panelu interkomu	7
Odstranění izolační pásky a nabíjení baterie	9
Instalace	11
1. Vložení karty microSD™ (volitelné).....	11
2. Montáž monitoru.....	12
3. Spárování panelu interkomu a monitoru	15
4. Nainstalujte interkomový panel	16
5. Montáž solárního panelu (volitelné).....	20
Přidání domovního videotelefonu do aplikace EZVIZ	22
Způsoby odemýkání	23
1. Odemknout pomocí RFID klíčenky	23
2. Odemknout pomocí přístupového kódu	24
3. Odemknout na monitoru	24
4. Odemknout v aplikaci EZVIZ	24
Zobrazení zařízení v aplikaci EZVIZ.....	25
1. Živé zobrazení	25
2. Nastavení	26
EZVIZ Connect.....	28
1. Používání asistentky Amazon Alexa	28
2. Použití Google Assistant	29
Nejčastější dotazy	29
Iniciativa ohledně používání videoproduktů	30
Dobíjecí lithium-iontová baterie.....	31

Důležité bezpečnostní pokyny



Důležité!

1. Před montáží nebo používáním tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
2. Pokud tento produkt instalujete pro třetí stranu, nezapomeňte nechat manuál nebo jeho kopii u koncového uživatele.

Bezpečnostní opatření:

1. K ovládání tohoto systému zcela bezpečně je nezbytné, aby všechny bezpečnostní postupy uvedené v tomto návodu dodržovali montážní pracovníci, uživatelé i technici.
2. V případě nutnosti jsou uvedena konkrétní varování a výstražné symboly.
3. Výrobek musí být nastaven podle příslušných norem platných v zemi, kde je namontován.

Jakékoli poškození způsobené nedodržením pokynů v návodu ruší platnost záruky. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu, ke které následkem toho došlo.

Nemůžeme nést odpovědnost za žádné poškození majetku ani zranění osob, která jsou způsobená nesprávným používáním nebo nedodržením bezpečnostních pokynů.

Tento výrobek byl vyroben v plném souladu s bezpečnostními pokyny. Za účelem udržení tohoto stavu a získání maximálního prospěchu z výrobku musí uživatelé dodržovat bezpečnostní pokyny a varování uvedené v tomto návodu.



: Tento symbol naznačuje riziko úderu elektrickým proudem nebo zkratu.

- Měli byste používat tento produkt pouze s napětím mezi: 100–240 V a 50–60 Hz.
- Nikdy se nepokoušejte použít tento produkt s jiným napětím.
- Ujistěte se, že všechny elektrické připojení systému odpovídají návodu k použití.
- V komerčních zařízeních dodržujte předpisy pro prevenci nehod při elektrické instalaci.
- Ve školách, školicích zařízeních, prostorech pro workshopy atd. musí být k dispozici kvalifikovaný personál, aby monitoroval provoz elektronického zařízení.
- Musíte sledovat pokyny k použití jakýchkoli jiných produktů připojených k systému.
- Máte-li jakékoli pochybnosti týkající se provozu nebo bezpečnosti zařízení, obraťte se na zkušenou osobu.
- Nikdy nepřipojujte nebo neodpojujte elektrické zařízení s mokřýma rukama.
- Při montáži tohoto výrobku zkontrolujte, zda napájecím kabelům nehrozí nebezpečí poškození.
- Nikdy sami nevyměňujte poškozené elektrické kabely! V tomto případě je odstraňte a zavolejte odborníka.
- Napájení by mělo být umístěno blízko produktu a musí být snadno přístupné.
- Pro zařízení, které je permanentně připojené k síti, musí být snadno přístupné spínací zařízení (odpojovací spínač, jistič nebo ekvivalentní zařízení) a musí být integrované do instalace kabeláže budovy.
- Aby měl produkt dostatečné větrání, udržujte oblast kolem produktu volnou.
- Ventilace nesmí být blokována zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrus, záclona atd.
- Na produkt by neměly být umístěny žádné OTEVŘENÉ ZDROJE plamene, jako jsou zapálené svíčky.
- Dodržujte provozní teplotu výrobku.
- Produkt by neměl být vystaven tekoucí nebo stříkající kapalině a na produkt by neměl být umístěn žádný předmět naplněný kapalinou.

Přehled


1. Obsah balení



Monitor (1x)
7-palcový dotykový displej



Nástěnný držák na monitor (1x)



Vrtací šablona pro monitor (1x)



Panel interkomu (Zvonek) s krytem proti povětrnostním vlivům (Baterie v ceně) (1x)



Vrtací šablona pro panel interkomu (1x)



Napájecí adaptér pro monitor (1x)



Šroubovák pro panel interkomu (1x)



Šroubovák pro Monitor (1x)



Napájecí kabel pro baterii (1x)



Vstupní průkaz (3x)



Napájecí kabel s konektorem jack (1x)



Sada šroubů (2x)
(PA4x25)



Sada šroubů (1x)
(PA3x25)




Náhradní šrouby pro panel interkomu (4x)



Solární panel (1x)



Sada s externí anténou (1x)



Zákonné Informace (3x)



Stručná příručka (1x)

i Vzhled napájecího adaptéru závisí na typu zakoupeného produktu.


2. Úvod k výrobku

Tento domovní videotelefon sestává z vnitřní přijímací jednotky s dotykovou obrazovkou a z venkovního panelu s interkomem, což umožňuje vidět návštěvníky, kteří stiskli tlačítko domovního zvonku, a komunikovat s nimi. Je snadné jej nainstalovat, protože panel interkomu a monitor jsou připojeny pomocí Wi-Fi HaLow (není potřeba žádné kabelové propojení), pro ovládání otevírání (otvírače a automatické otevírání brány) jsou potřeba pouze čtyři vodiče a jeden konektor Solárního panelu je potřeba pro připojení k panelu interkomu pro nabíjení baterie pro panel interkomu.

K zajištění co největšího užítku z vašeho interkomu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.


3. Základy

Monitor



Název	Popis
Tlačítko Zapnutí/Vypnutí obrazovky	• Stiskněte pro zapnutí/vypnutí monitoru. • Stisknutím a podržením po dobu 8 s monitor restartujete.
Slot pro kartu microSD™ (za Anténou)	Vložte microSD™ kartu (zakoupenou samostatně) do slotu pro kartu. Než začnete kartu používat, inicializujte ji v aplikaci EZVIZ. Doporučená kompatibilita: Třída 10, maximum prostor 512 GB, minimum prostor 16 GB.
Anténa	Ujistěte se, že během používání vytáhnete tuto anténu.


Panel interkomu (domovního zvonku) bez klimatického štítu



Název	Popis
Zóna čtení klíčenek	Přiložte kartu k této zóně pro odemknutí nebo otevření brány.
Tlačítko panelu interkomu (s osvětlením)	Když někdo stiskne tlačítko panelu interkomu, rozsvítí se osvětlení, zazvoní vnitřní monitor a zobrazí se video.

* Popis klávesnice


i Klávesnice se zobrazí pouze tehdy, když je panel interkomu aktivován.



Ikona	Popis
0 ~ 9	Číselné tlačítko.
	Stiskněte kód (který můžete nastavit v aplikaci EZVIZ) a poté toto tlačítko pro odemčení brány připojené k tomuto videotelefonu.
	Stiskněte přístupový kód (který můžete nastavit v aplikaci EZVIZ) a potom tímto tlačítkem odemkněte elektrický otvírač nebo zámek připojený k tomuto domovnímu videotelefonu.

* Popis krytu antény

Odebrání krytu antény umožní zobrazit zásuvku antény a přepínač:



Název	Popis
Anténní Zásuvka	Pro připojení k zástrčce externí antény (součástí balení).
Anténa Přepínač	Přepněte do polohy "IN" pro použití vestavěné antény, nebo do polohy "OUT" pro externí anténu (součástí balení). 1 Vždy potvrďte, že Anténa Přepínač je ve správné pozici. Pokud je přepínač nastaven na "OUT", ujistěte se, že je externí anténa namontována. Použití "OUT" bez externí antény může mít za následek slabý signál a snížený výkon interkomu.



O aplikaci výběru Antény:

- **Použití externí antény je doporučeno** ve všech scénářích pro lepší signál. Je také **povinné v následujících situacích**:
 - Panel interkomu je namontován na stěnu s hustými kovovými strukturami.
 - Mezi vnitřním monitorem a panelem venkovního interkomu je značný rozdíl ve výšce.
- Pokud se rozhodnete použít vestavěnou Anténu, důsledně Sledovat následující podmínky, abyste zajistili stabilní příjem signálu:
 - Během montáže panelu interkomu nevedete žádné vodiče skrz horní drážku krytu proti povětrnostním vlivům.
 - Zajistěte, aby žádné kovové předměty nebo kabely nebyly výše než 20 cm nad panelem interkomu.

Solární panel




Získání aplikace EZVIZ

i Před stažením aplikace:

- Pokud je aplikace již nainstalována, ověřte, zda se jedná o nejnovější verzi, kontrolou aktualizací ve vašem obchodě s aplikacemi.
- Pokud aplikace není nainstalována, postupujte podle níže uvedených kroků k jejímu stažení.

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Stáhněte si aplikaci EZVIZ vyhledáním "EZVIZ" v App Store nebo Google Play™.
3. Zaregistrujte si účet EZVIZ a přihlaste se do aplikace.



Pokyny k zapojení

1. Bezpečnostní opatření pro zapojení

Nevedte kabely domovního videotelefonu stejným pláštěm jako elektrické kabely, abyste zabránili nebezpečí rušení a závady.




- Varování: Kabely v žádném případě nezdvojnásobujte, abyste zvýšili průřez.
- Varování: Při zapojování dbejte na to, aby se vodiče vzájemně nedotýkaly, protože by to mohlo způsobit poruchu zařízení.
- Vzdálenost pro montáž mezi panelem interkomu a monitorem by neměla přesáhnout **350 m**.

Zapojení externích zařízení

	Zařízení	Specifikace zapojení	Omezení délky
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1–10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Zapojení Monitoru

Monitor musí být připojen k napájení: napájecí adaptér (součástí balení) nebo vyhrazené stejnosm. napájení DC12-24V ze zdi.




Nepřipojujte k napájení střídavým proudem.

Napájecí připojení



Napájecí adaptér

NEBO



Stejnosc. 12-24V napájení ze zdi

Monitor nepotřebuje kabelové připojení k panelu interkomu (protože monitor a panel interkomu mohou být spárovány bezdrátově).

3. Zapojení panelu interkomu

Panel interkomu je napájen baterií. Doporučeno připojit panel interkomu k napájení: solárnímu panelu (součástí balení) nebo vyhrazenému stejnosm. napájení DC12V ze zdi.


Panel interkomu lze připojit k vaší elektrické zárubní desce, zámku nebo otvírači brány pro odemykání a otevírání brány.

Napájecí připojení



Solární panel


NEBO



Stejnsm. 12V napájení ze zdi



Nepřipojujte k napájení střídavým proudem.



Pohon brány



Elektrická zárubní deska nebo zámek

Pro připojení k elektrické západce nebo Uzamknout:


Připojte vodiče elektrického otvírače nebo zámku ke svorkám LOCK na zadní straně panelu interkomu.

i Při připojování drátů se ujistěte, že rozlišujete mezi kladnými a zápornými póly.



Důležité: Aby bylo zajištěno, že elektrickou západku nebo Uzamknout lze odemknout pomocí domovního videotelefonu, měly by být splněny následující dvě podmínky:

1. Elektrický otvírač nebo zámek, který si objednáte, musí mít mechanickou paměť.
2. Napájení elektrického otvírače nebo zámku nesmí přesáhnout 12 V / 0,8 A. Pokud Napájení k elektrické západce nebo Uzamknout přesáhne 12V/0.8A, postupujte následovně (Reléový zobrazený na obrázku musí být zakoupen samostatně):



Pro připojení k pohonu brány:

Připojte dráty vašeho otvírače brány přímo k terminálům GATE na zadní straně interkomového panelu. Panel interkomu poskytuje bezpotenciálové připojení (bez elektrického proudu) pro připojení ovládacího tlačítka vaší automatické brány.

i Při připojování drátů se ujistěte, že rozlišujete mezi kladnými a zápornými póly.




Důležité: Ovládání brány: Vypínací kapacita: 12 V DC, 2 A.

Odstranění izolační pásky a nabíjení baterie

i Doporučeno plně nabít baterii panelu interkomu před použitím.

1. Sejměte upevňovací šrouby na spodní straně panelu interkomu a nakloňte panel interkomu dopředu, abyste ho oddělili od krytu proti povětrnostním vlivům.




2. Použijte šroubovák pro panel interkomu (součástí balení) k uvolnění upevňovacích šroubů utahujících kryt bateriového prostoru a proveďte odebrání krytu.



3. Uchopte držák baterie, abyste vytáhli baterii ven, a odeberte izolační pásku z baterie.



4. Použijte napájecí kabel (součást balení) k připojení baterie k elektrické zásuvce pro nabíjení. Když se indikátor LED baterie rozsvítí nepřerušovanou zelenou, znamená to, že baterie je plně nabito.



- Zaujmte prosím napájecí adaptér DC5V 2A, protože není součástí balení.
- Doporučeno použít napájecí kabel pro baterie obsažené v balení.
 - Pro odpojení od napájení odpojte zapojení napájení z baterie.
 - Prosím, nenabíjejte baterii, když teplota přesáhne 45 stupňů nebo je pod 0 stupňů.
 - Není dovoleno nabíjet baterii pomocí napájecího adaptéru venku.
 - Nabíjení baterie trvá přibližně 4,5 hodiny do plné kapacity.
 - Model baterie: PH18650-10; výrobce baterií: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Nezapomeňte použít stejný model baterie pro výměnu. Pro více informací o baterii se podívejte na ["Dobíjecí lithium-iontová baterie"](#).
5. Když je baterie plně nabito, znovu ji namontujte do panelu interkomu a ujistěte se, že značka "UP" na baterii směřuje nahoru. Poté bezpečně upevněte kryt bateriového prostoru pomocí upevňovacích šroubů.



Jakmile je baterie namontována, panel interkomu se automaticky zapne.

Instalace



Doporučení a důležité pokyny:

- Pokud chcete výrobek před montáží otestovat, nesmíte jej otestovat s panelem interkomu a monitorem ve stejné místnosti, abyste zabránili vydávání pronikavého hluku.
- Nevystavujte objektiv panelu interkomu přímému slunečnímu záření ani odrazným povrchům.



Tip: Doporučujeme použít ochranný obal při pokládání kabelů, abyste chránili kabely před poškozením a nepříznivým počasím.

- Pro MODEL EZVIZ, aby bylo možné co nejlépe využít funkci Wi-Fi monitoru, zajistěte, že vaše Wi-Fi síť je dostupná v plánovaném místě montáže.
- Než zapojíte napájecí adaptér do nástěnné zásuvky, ujistěte se, že jsou všechny kabely dobře zapojeny.

1. Vložení karty microSD™ (volitelné)

1. Vytáhněte anténu monitoru nahoru, aby se odkryl slot pro kartu microSD™.
2. Vložte microSD™ kartu (zakoupenou samostatně) do slotu pro kartu.




Kartu microSD™ byste měli po vložení a před jejím použitím inicializovat v aplikaci EZVIZ.

3. V aplikaci EZVIZ zkontrolujte stav karty microSD™ - v okně Nastavení zařízení klepněte na možnost Seznam nahrávek.
4. Pokud stav karty microSD™ ukazuje "Neinicializováno", klepnutím ji inicializujte. Stav se poté změní na Používá se a může ukládat videa.


2. Montáž monitoru

Možnost 1: Připojte monitor k napájecímu adaptéru (součástí balení).


1. Umístěte vrtací šablonu pro monitor tak, aby obrazovka monitoru byla ve výšce přibližně 1,6 m (5,25 stop) výše nad UZEMNĚNÍM.




2. Připevněte závěsný držák ke zdi hmoždinkami a šrouby (PA4×25).



3. Použijte šroubovák (součást balení) k připojení červeného vodiče kabelu s konektorem jack k terminálu +12-24V DC monitoru a černého vodiče k terminálu UZEMNĚNÍ. Poté připojte druhý konec kabelu s konektorem jack k napájecímu adaptéru.



4. Dejte monitor do nástěnného držáku.




5. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.




Varování: Napájecí adaptér zapojte do nástěnné zásuvky až poté, co jsou všechny ostatní kabely správně zapojeny.



Pro odpojení od napájení odpojte napájecí konektor od kabelu s konektorem jack.




6. Ujistěte se, že Anténa je vytažena pro Lepší signál a proveďte Odebrání ochranné fólie pro VYSOKOU kvalitu obrazu.




Možnost 2: Připojit k VYHRAZENÉMU stejnosm. 12-24V napájení ze zdi.

1. Umístěte vrtací šablonu pro monitor tak, aby obrazovka monitoru byla ve výšce přibližně 1,6 m (5,25 stop) výše nad UZEMNĚNÍM.




2. Vezměte vodiče ze zdi skrz otvory ve vrtací šabloně a nástěnném držáku, poté upevněte nástěnný držák pomocí hmoždinek a šroubů (PA4x25) ke zdi.




3. Připojit červený (+12-24VDC) vodič z vaší stěny k +12-24VDC terminálu Monitoru, černý vodič (zemnicí vodič) z vaší stěny k UZEMNĚNÍ terminálu Monitoru.




Varování: Napájení musí být stejnosměrné a napětí nesmí přesáhnout 24 V, jinak může dojít k vážnému poškození zařízení.



4. Dejte monitor do nástěnného držáku.




5. Ujistěte se, že Anténa je vytažena pro Lepší signál a proveďte Odebrání ochranné fólie pro VYSOKOU kvalitu obrazu.



3. Spárování panelu interkomu a monitoru

Při prvním připojení k napájení se monitor automaticky zapne.

Pro spárování zařízení přiblížte panel interkomu k Monitoru a stiskněte tlačítko interkomového panelu, aby se probudil. Monitor a panel interkomu se poté spárují AUTOM.



4. Nainstalujte interkomový panel


- Před montáží se ujistěte, že izolační páska baterie byla odebrána a panel interkomu je v pracovním normálním stavu.
- Doporučuje se vést kabely pláštěm, aby byly chráněny před nárazy a vlivy počasí.



Před montáží prosím zajistěte, že vybraná místa pro panel interkomu a solární panel jsou vhodná, s ohledem na délku kabelu solárního panelu a jiné praktické faktory.


Varování: Neprovádějte montáž panelu interkomu na žádný kovový povrch, který může narušit komunikaci mezi zařízeními.

1. Přilepte vrtací šablonu pro panel interkomu na montážní povrch, zajistěte, aby objektiv panelu interkomu byl ve výšce přibližně 1,6 m (5,25 stop) výše od uzemnění.



2. Ved'te napájecí vodiče (z příloženého solárního panelu nebo z vašeho vyhrazeného DC12V napájení; volitelné) a vodiče z vaší elektrické západky, zámku a pohonu brány, stejně jako kabel přiložené externí antény (doporučeno), skrz kryt proti povětrnostním vlivům. Poté pevně připevněte kryt proti povětrnostním vlivům pomocí hmoždinek a šroubů (PA4x25) ke stěně.

- Kabeláž napájení není povinná. Panel interkomu může být napájen baterií. Pokud se rozhodnete napájet panel interkomu pouze baterií, prosím nabijte baterii před použitím (viz "[Odstranění izolační pásky a nabíjení baterie](#)").
- Uspořádejte vodiče ze solárního panelu a všechny jiné vodiče, které nejsou ze zdi, skrz drážky krytu proti povětrnostním vlivům podle potřeby. Ujistěte se, že jsou úhledně uspořádány a nejsou stlačeny.
- Pokud se rozhodnete použít vestavěnou anténu, nevedete vodiče přes horní drážku krytu proti povětrnostním vlivům.




3. **(Doporučeno)** Montáž externí antény (součástí balení) na panel interkomu.



- Vyberte montážní místo blízko panelu interkomu, nejlépe vyšší než okolní stěny.
- Udržujte oblast do 20 cm kolem antény volnou od kovových překážek, zejména podél přímé linky pohledu na vnitřní monitor.
- Umístěte anténu vertikálně. Pokud je mezi monitorem a panelem interkomu značný rozdíl v výšce, upravte úhel sklonu tak, aby bylo tělo antény kolmé k linii spojující monitor a panel interkomu. Tato orientace maximalizuje výkon prutové antény.

- a. Použijte hmoždinky a šrouby k upevnění držáku antény na zeď, **příčměž držák antény musí být v horní části**.




- b. Prostrčte šroubový konec anténního kabelu skrz kulatý otvor držáku antény a zašroubujte jej do externí antény.



- c. Otevřete anténový kryt na zadní straně panelu interkomu.




- d. Vezměte zástrčku anténního kabelu (anténní kabel jste již v kroku 3 prošli krytem proti povětrnostním vlivům), zapojte zástrčku do anténní zásuvky na zadní straně panelu interkomu a přepněte přepínač do polohy "OUT".



e. Zavřete kryt antény.

4. Připojte napájecí vodiče (ze zdi nebo ze solárního panelu) a vodiče z vaší elektrické západky, uzamknutí a pohonu brány ke odpovídajícím svorkám na zadní straně panelu interkomu.

- Pro podrobnosti o zapojení prosím odkazujte na "[Zapojení panelu interkomu](#)".
- Pokud se rozhodnete připojit k solárnímu panelu, je doporučeno provést montáž na straně nebo výše panelu interkomu. Pro podrobnosti o montáži solárního panelu prosím odkazujte na "[Montáž solárního panelu \(volitelné\)](#)".
- Buďte opatrní, abyste při zapojování nezpůsobili zkrat.




5. Namontujte panel interkomu na kryt proti povětrnostním vlivům a zajistěte, aby všechny dráty byly úhledně uspořádány.



6. Pevně podržte horní část panelu interkomu a pomocí šroubováku (součást balení) znovu proved'te montáž upevňovacích šroubů.



7. Odebrání ochranné fólie z objektivu pro vyšší kvality obrazu.



Po montáži stiskněte tlačítko interkomového panelu, abyste potvrdili úspěšné párování s monitorem.



5. Montáž solárního panelu (volitelné)

Vyberte místo s neomezeným slunečním svitem po celý den, vyhněte se stínu od stromů, okapů budov nebo jiných objektů.

Požadavky na umístění instalace:


- Udržujte vzdálenost nejvýše 2 metry (maximální délka Napájecího kabelu na zařízení) mezi Solárním panelem a panelem interkomu, přičemž zajistěte, aby Napájecí kabel ležel přirozeně bez napětí.
- Neinstalujte v oblastech náchylných k vodě nebo blízko vysoce reflexních povrchů (např. do 1 metru od skleněných stěn), abyste předešli poškození vodou nebo rušení světelným znečištěním.
- Udržujte alespoň 1,5 metru od zařízení vyzařujících teplo (např. venkovní jednotky klimatizace), aby nedošlo k narušení odvodu tepla zařízení.



Vyhnete se zastínění od přesahů střech budov



Neinstalujte v oblastech náchylných k vodě



Udržujte alespoň 1,5 metru od zařízení vydávajících teplo




Zajištění, aby napájecí kabel ležel přirozeně bez napětí

1. Rozšiřte montážní držák.

2. (Pouze pro cementovou stěnu/strop) Vyberte čistou a rovnou stěnu, vyvrtajte otvory pro šrouby a vložte hmoždinky.


-  • Při vyvrtání otvorů pro hmoždinky se ujistěte, že průměr vyvrtání hlavy je 6 mm a hloubka otvoru není menší než 35 mm.
- Udržujte vrták vertikálně ke stěně během vrtání, abyste zabránili poškození nebo šikmému otvoru.



3. Použijte 3 kovové šrouby k upevnění zařízení.

i Před instalací se ujistěte, že balení obsahuje dva typy kovových šroubů (podrobnosti viz tabulka níže).

	Název	Průměr (mm)	Množství	Číslo obrázku
	Plochý samořezný šroub	7,0	2	A
	Velký samořezný šroub s půlkulatou hlavou	9,0	1	B




4. Po instalaci upravte úhel solárního panelu, aby směřoval do směru s nejdelším slunečním osvitem.

- i**
- Neinstalujte solární panel zcela rovnoběžně se zemí, aby se zabránilo hromadění prachu.
 - Doporučuje se naklonit solární panel pro přímé vystavení slunečnímu záření. Doporučený úhel náklonu je 25° až 40°.

Přidání domovního videotelefonu do aplikace EZVIZ

i Ujistěte se, že Monitor je zapnutý a NAPÁJENÍ aktivní.

1. Přihlaste se na chytrém telefonu ke svému účtu EZVIZ a klepnutím na tlačítko + v pravém horním rohu domovské stránky přejděte na stránku skenování kódu QR.
2. Skenujte kód QR na obrazovce monitoru nebo na krytu stručné příručky.



3. Postupujte podle průvodce aplikací EZVIZ k dokončení konfigurace Wi-Fi a přidání monitoru do vašeho účtu EZVIZ.

Způsoby odemykání

1. Odemknout pomocí RFID klíčenky

Před odemknutím pomocí RFID klíčenky je nejprve nutné nakonfigurovat klíčenku v aplikaci EZVIZ:


Přidání RFID klíčenky

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa karet -> Přidat karty.
3. Nastavte název karty a dobu platnosti.
4. Umístěte RFID klíčenku do zóny čtení klíčenek. Když tlačítko na panelu interkomu 3krát zabliká, znamená to, že byla klíčenka úspěšně přidána.
5. Výběrem možnosti Bliká 3krát a klepnutím na možnost Další dokončete konfiguraci karty.

Odstranění RFID klíčenky

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa karet.
3. Klepnutím vyberte kartu, kterou chcete odstranit, a klepnutím na možnost "Odstranit" -> "OK" ji odstraňte.

Odemknout pomocí RFID klíčenky

Odemkněte elektrickou západku/zámek	Otevřete bránu
Rychlé přiložení klíčenky z oblasti RFID čtení. Krátké pípnutí potvrzuje úspěšný provoz.	Podržte klíčenku v zóně RFID čtení po dobu alespoň 3 sekund. Krátké pípnutí potvrzuje úspěšný provoz.
	

i Ujistěte se, že přiložíte RFID klíčenku co nejbližší zóně čtení klíčenky.

2. Odemknout pomocí přístupového kódu

Před odemknutím pomocí přístupového kódu je nejprve nutné nakonfigurovat přístupový kód v aplikaci EZVIZ:

Přidat přístupový kód

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a vyberte "Nastavení zamykání/odemknutí" -> "Správa přístupových kódů" -> "Přidat heslo".
3. NASTAVENÍ Název přístupového kódu a dobu platnosti.
4. Zadejte přístupový kód a klepněte na "Dokončení".

Odstranění přístupového kódu

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa přístupových kódů.
3. Klepněte pro výběr hesla, které chcete smazat, a klepněte na "Smazat -> OK" pro smazání hesla.

Odemknout pomocí přístupového kódu

1. Dotkněte se pro probuzení klávesnice (Pokud je světlo klávesnice zapnuté, tento krok přeskočte).
2. Zadejte přístupový kód a stiskněte  nebo .
3. Interkomový panel ověří kód a odemkne dveře.

- Při stisknutí klávesnice bude vyslán jeden pípnutí zvuk při stisknutí jednoho čísla. Můžete jít do "Nastavení->Zvuková nastavení->Zvuk klávesnice pro heslo" v aplikaci EZVIZ.
- Pokud zadáte kód nesprávně, stiskněte  nebo  pro ukončení programu zadávání kódu a zkuste ho znovu stisknout.
- Pokud zadáte heslo nesprávně 10krát po sobě, účet bude uzamčen. Musíte odemknout na monitoru nebo v aplikaci EZVIZ.

3. Odemknout na monitoru

1. Přejděte do hlavní nabídky monitoru.
2. Klepnutím na možnost  nebo  odemkněte elektrický otvírač/zámek nebo bránu.

4. Odemknout v aplikaci EZVIZ


1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu.
3. Klepněte na ikonu odemknutí () nebo ikonu otevřené brány () v spodním panelu na odemkněte elektrický otvírač/zámek nebo bránu.

Zobrazení zařízení v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může měnit podle dané aktualizace verze.

1. Živé zobrazení

Spusťte aplikaci EZVIZ, klepněte na kartu zařízení monitoru a přejděte na stránku tohoto zařízení. Poté klepněte na ikonu živého náhledu na panelu interkomu, čímž přejdete na stránku živého náhledu, kde můžete sledovat a poslouchat živý přenos, pořizovat snímky, nahrávat videa a podle potřeby zvolit rozlišení videa.



i Přetáháním přes obrazovku doleva nebo doprava zobrazíte více ikon.

Ikona	Popis
	Sdílet. Sdílejte svoje zařízení.
	Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení zařízení.
	Zobrazení v celé obrazovce. Klepnutím si můžete užít zobrazení v celé obrazovce ve vašem zorném poli.
	Snímek. Pořízení snímku.
	Záznam. Ruční spuštění a zastavení nahrávání.
	Protokol hovorů. Zobrazení protokolů hovorů.
	Mluvit. Klepněte na ikonu a podle pokynů na obrazovce mluvit s lidmi nebo poslouchajte lidi před kamerou.
	Odemknout. Klepnutím odemknete elektrický otvírač nebo zámek.
	Otevřít bránu. Klepnutím odemknete bránu.
	Rozlišení. Klepněte pro výběr rozlišení videa.
	Blízké zařízení. Klepnutím zkontrolujte dostupná zařízení v okolí.
	PiP (Obraz v obraze). Klepnutím sledujte video přes ostatní aplikace.
	Tip. Klepnutím zobrazíte více informací o zařízení.
	Přeuspořádat. Přeuspořádejte pořadí všech funkcí výše.

2. Nastavení

2.1. Panel interkomu (domovního zvonku)

Na stránce nastavení interkomového panelu můžete konfigurovat následující nastavení.

Parametr	Popis
Název	Zde lze zobrazit nebo klepnutím upravit název zařízení.
Baterie	Zde lze vidět zbývajících kapacitu baterie.
Odemknout nastavení	Můžete zde spravovat nastavení své karty a přístupového kódu pro vaše zařízení.
Upozornění na zprávy	Můžete spravovat zprávy zařízení a oznámení aplikace EZVIZ.
Nastavení zvuku	Můžete nastavit příslušné parametry zvuku pro své zařízení.
Nastavení obrazu	Můžete nastavit příslušné parametry obrazu pro své zařízení.
Nastavení světla	Můžete nastavit příslušné parametry světla pro své zařízení.
Nastavení soukromí	Zde můžete přizpůsobit oblast ochrany soukromí.
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení.
Sdílet zařízení	Můžete zařízení nasdílet pro jiného člena rodiny nebo hosta.
EZVIZ Cloud	Můžete si předplatit a spravovat cloudové úložiště.  Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích. Před zakoupením si ověřte dostupnost ve své zemi.
Restartovat zařízení	Klepnutím restartujete zařízení.

2.2. Monitor

Na stránce nastavení monitoru můžete nakonfigurovat následující nastavení.

Parametr	Popis
Název	Zde lze zobrazit nebo klepnutím upravit název zařízení.
Upozornění na zprávy	Můžete nastavit zapnutí/vypnutí upozornění na stav offline.
Nastavení zvuku	Můžete nastavit zapnutí/vypnutí zvonění monitoru a vybrat si zvonkové tóny domovního zvonku.
Nastavení monitoru	Zde můžete nastavit jas monitoru a čas automatického zamknutí obrazovky.
Seznam záznamů	Zde můžete zobrazit stav karty microSD™.
Nastavení soukromí	Videa můžete zašifrovat pomocí šifrovacího hesla.
Nastavení sítě	Můžete vidět Wi-Fi, ke kterému je vaše zařízení připojeno.  Chcete-li změnit síť Wi-Fi zařízení, přejděte na obrazovku a zvolte možnost Nastavení -> Síť a čas -> Aktuální síť Wi-Fi a klepnutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

Parametr	Popis
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení.
Více	Můžete nastavit autorizaci terminálu a povolit režim kompatibility klienta.
Restartovat zařízení	Klepnutím restartujete zařízení.
Odstranit zařízení	Klepnutím odstraníte zařízení z aplikace EZVIZ.

1. Používání asistentky Amazon Alexa

Tyto pokyny vám umožní ovládat zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa. Setkáte-li se během postupu s jakýmkoli problémem, přečtěte si část Řešení potíží.

Než začnete, ujistěte se, že:

1. Zařízení EZVIZ jsou připojena k aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Nastavení zařízení vypnuta možnost "Šifrování videa" a zapnuta možnost "Zvuk".
3. Máte zařízení s podporou asistentky Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (všechny generace), Fire TV stick (pouze druhá generace) nebo chytré televizory edice Fire TV Edition).
4. Aplikace Amazon Alexa je již nainstalovaná na vašem chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Ovládání zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa a z nabídky vyberte "Dovednosti a hry".
2. Na obrazovce "Dovednosti a hry" vyhledejte text "EZVIZ" a naleznete dovednosti "EZVIZ".
3. Vyberte dovednost zařízení EZVIZ a poté klepněte na možnost POVOLIT POUŽITÍ.
4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
5. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentce Alexa přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohla ovládat vaše zařízení EZVIZ.
6. Zobrazí se zpráva "Aplikace EZVIZ byla úspěšně propojena". Poté klepnutím na možnost ZJISTIT ZAŘÍZENÍ povolte asistentce Alexa zjistit všechna zařízení EZVIZ.
7. Přejděte zpět do nabídky aplikace Alexa a vyberte možnost "Zařízení". Mezi zařízeními se zobrazí všechna vaše zařízení EZVIZ.

Hlasový příkaz

Zjistíte nové chytré zařízení pomocí nabídky "Chytrá domácnost" v aplikaci Alexa nebo pomocí funkce ovládání asistentky Alexa hlasem.

Jakmile zařízení najdete, můžete jej ovládat svým hlasem. Říkejte asistentce Alexa jednoduché příkazy.

Řešení potíží

Co mám dělat, když asistentka Alexa nezjistí moje zařízení?

Zkontrolujte, zda nemáte nějaké problémy s připojením k internetu.

Zkuste restartovat chytré zařízení a znovu jej objevit v aplikaci Alexa.

Proč je stav zařízení v aplikaci Alexa "Offline"?

Vaše zařízení mohlo být odpojeno od sítě. Restartujte chytré zařízení a znovu jej v aplikaci Alexa zjistěte.

Zkontrolujte, zda je router připojen k internetu, a zkuste to znovu.

 **Podrobnosti o zemích, kde je asistent Amazon Alexa k dispozici, najdete na oficiálních stránkách Amazon Alexa.**

2. Použití Google Assistant

Díky asistentovi Google Assistant můžete aktivovat své zařízení EZVIZ a živě jej sledovat pomocí hlasových příkazů asistenta Google Assistant.

Potřebujete následující zařízení a aplikace:

1. Funkční aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Nastavení zařízení vypnuta možnost "Šifrování videa" a zapnuta možnost "Zvuk".
3. Televizor s připojeným funkčním zařízením Chromecast.
4. Aplikaci Google Assistant v telefonu.

Začněte postupováním podle níže uvedených kroků:

1. Nastavte zařízení EZVIZ a ujistěte se, že v aplikaci funguje správně.
2. Stáhněte si aplikaci Google Home z obchodu App Store nebo Google Play™ a přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Na obrazovce Moje domácnost klepněte v levém horním rohu na tlačítko "+" a ze seznamu nabídek vyberte možnost "Nastavit zařízení", abyste zobrazili okno nastavení.
4. Klepnutím na možnost "Funguje s Google" a vyhledáním textu "EZVIZ" naleznete dovednosti "EZVIZ".
5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
6. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentovi Google přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohl ovládat vaše zařízení EZVIZ.
7. Klepněte na možnost Návrat do aplikace.
8. Postupujte podle výše uvedených kroků a dokončete autorizaci. Po dokončení synchronizace bude služba EZVIZ uvedena v seznamu služeb. Chcete-li zobrazit seznam kompatibilních zařízení v účtu EZVIZ, klepněte na ikonu služby EZVIZ.
9. Nyní zkuste nějaké příkazy. Používejte název zvonění, který jste vytvořili při nastavení systému.

Uživatelé mohou spravovat zařízení jako jednu entitu nebo ve skupině. Přidání zařízení do místnosti umožňuje uživatelům ovládat skupinu zařízení současně jedním příkazem.

Další informace viz odkaz:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Nejčastější dotazy

Ot.: Jaké je heslo pro šifrování videa?

Odp.: Výchozí heslo pro šifrování videa je Ověřovací kód zařízení, což je šest velkých písmen na štítku zvonku. Ověřovací kód můžete také získat v aplikaci EZVIZ ("Nastavení" > "Informace o zařízení").

 Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Vážení uživatelé EZVIZ,

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologicky zaměřená společnost se stále více uvědomujeme úlohu, kterou technologie hraje při zvyšování efektivity a kvality našeho života. Zároveň jsme si vědomi potenciálního škodlivého dopadu jeho nesprávného použití. Například video produkty mohou zaznamenávat skutečné, kompletní a jasné obrazy, a proto mají velkou hodnotu při zobrazování faktů. Neoprávněná distribuce, používání a zpracování videaznamů však může vést k porušení soukromí, legitimních práv a zájmů jiných osob.

Společnost EZVIZ se zavazuje inovovat technologie pro dobro a tímto vážně prosazuje, aby každý uživatel používal videoprodukty řádně a zodpovědně, a tak kolektivně vytvářel pozitivní prostředí, kde všechny související praktiky a používání vyhovují příslušným zákonům a předpisům, respektuje zájmy a práva jednotlivců a podporuje společenskou morálku.

Zde jsou iniciativy EZVIZ, na které bychom rádi vzdali vaši pozornost:

1. Každá osoba má přiměřené očekávání soukromí a použití videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto přiměřeným očekáváním. Proto by mělo být zobrazeno varování, které objasňuje dohledový rozsah, v přiměřený a účinný způsob, při instalaci video produktů na veřejných místech. Pro neveřejné prostory budou práva a zájmy zúčastněných osob pečlivě posouzeny, včetně, ale nejen toho, že se videoprodukty budou instalovat pouze po získání souhlasu zainteresovaných stran a nebudou se instalovat videoprodukty s vysokou neviditelností bez vědomí ostatních.
2. Videoprodukty objektivně zaznamenávají záběry skutečných činností v určitém čase a prostoru. Uživatelé by měli rozumně identifikovat osoby a práva zapojená do tohoto rozsahu předem, aby se vyhnuli jakémukoli porušení portrétu, soukromí nebo jiných právních práv ostatních, zatímco se chrání pomocí video produktů. Pokud zvolíte funkci záznamu zvuku, zachytí kamera zejména zvuky v rámci sledovaného rozsahu, včetně konverzací. Důrazně doporučujeme provedení komplexního posouzení potenciálních zdrojů zvuku v monitorovaném rozsahu, abyste plně porozuměli nutnosti a rozumnosti před zapnutím funkce nahrávání zvuku.
3. Video produkty používané budou pravidelně generovat zvuková nebo vizuální data z reálných scén - možná včetně biometrických informací, jako jsou obličejové obrazy - na základě uživatelského výběru produktových funkcí. Taková data lze použít nebo zpracovat k využití. Video produkty jsou pouze technologické nástroje, které nedokáží lidsky uplatňovat právní a morální normy k řízení zákonného a správného použití dat. Je to způsoby a účely lidí, kteří ovládají a využívají generovaná data, co dělá rozdíl. Proto správci dat nesmí pouze přísně dodržovat platné zákony a předpisy, ale také plně respektovat nezávazná pravidla včetně mezinárodních dohod, morálních standardů, kulturních norm, veřejného pořádku a místních zvyklostí. Dále bychom měli vždy dávat přednost ochraně soukromí a právům na portrét a dalším rozumným zájmům.
4. Videodata nepřetržitě generovaná videoprodukty nesou v sobě práva, hodnoty a další požadavky různých zúčastněných stran. Je tedy extrémně důležité zajistit bezpečnost dat a chránit výrobky před zlomyslnými intruzemi. Každý uživatel a správce dat musí podniknout veškerá rozumná a nezbytná opatření k maximalizaci bezpečnosti produktu a dat, zabránění úniku dat, nevhodnému zveřejnění nebo zneužití, včetně, ale neomezeně, nastavení kontrol přístupu, výběru vhodného síťového prostředí, kde jsou propojeny video produkty, a zřízení a neustálé optimalizace síťové bezpečnosti.
5. Videoprodukty významně přispěly ke zvýšení bezpečnosti naší společnosti a věříme, že budou i nadále hrát pozitivní roli v různých aspektech našeho každodenního života. Jakýkoli pokus zneužít tyto produkty k porušení lidských práv nebo k zapojení do nezákonných aktivit odporuje samé podstatě hodnot v technologické inovaci a vývoji produktů. Každý uživatel je vyzván k tomu, aby si vytvořil vlastní metody a pravidla hodnocení a sledování používání videoproduktů tak, aby bylo zajištěno, že tyto produkty budou vždy používány správně, přemýšlivě a s dobrou vůlí.

Dobíjecí lithium-iontová baterie

Typ baterie zařízení: Přenosná baterie.
Model baterie: PH18650-10
Jmenovité napětí: 7,3 V
Jmenovitá kapacita: 2500 mAh
Výrobce baterií: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Komponentní díly	Nebezpečné složky (chemický název)	Číslo CAS	Rozsahy koncentrace	Chemická formule
Anoda	Lithium-mangan-niklo-kobalt-oxid	346417-97-8	36,6 %	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	24937-79-9	0,4 %	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katoda	Grafit	7782-42-5	19,8 %	C
	Styren-butadienový kaučuk (SBR)	9003-55-8	0,4 %	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Karboxymethylcelulóza (CMC)	9000-11-7	0,3 %	$\text{C}_6\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Acetylenová černě	1333-86-4	0,9 %	C
	Nikl	7440-02-0	0,7 %	Ni
AL-foil	Hliník	7429-90-5	3,5 %	Al
Cu-foil	Měď	7440-50-8	7,6 %	Cu
Elektrolyt	Hexafluorofosforečnan lithný	21324-40-3	2,0 %	LiPF_6
	Ethylenkarbonát (EC)	96-49-1	2,0 %	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Ethylmethylkarbonát	623-53-0	1,0 %	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Dimethylkarbonát	616-38-6	6,8 %	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Oddělovač	Polypropylen (PP)	9003-07-0	0,7 %	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Pouzdro článku	Železo	7439-89-6	17,3 %	Fe