

COPYRIGHT© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée "EZVIZ"). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé "le manuel") ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Révisions

Nouvelle publication - Mai 2026

Reconnaissance des marques déposées

EZVIZ™,  et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI " EN L'ÉTAT ", AVEC SES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL OU INDIRECT, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, OU PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, ATTAQUES DE PIRATES, VIRUS OU TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT SELON LA JURIDICTION. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE UTILISATION EST CONFORME À LA LÉGISLATION APPLICABLE. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Table des matières


REPLACER l'Assemblage de carte de circuit imprimé.....	1
Re-liez l'Ouvre-portail et le Répéteur sans fil	3
Méthode 1 : Re-liez en appuyant sur la touche	3
Méthode 2 : Re-liez via l'application EZVIZ en balayant le Code QR	4

REEMPLACER l'Assemblage de carte de circuit imprimé




Assurez-vous que votre ouvre-portail est déconnecté de l'alimentation avant de le remplacer.


1. Ouvrez les bouchons étanches de chaque côté du couvercle du moteur de portail. Utilisez un tournevis pour retirer les vis situées sous les bouchons étanches. Retirez le couvercle en le soulevant.




2. Dévissez les trois vis, et supprimez le couvercle supérieur de l'assemblage de carte de circuit imprimé.



3. Déconnecter les six bornes comme indiqué sur la figure.



4. Dévisser les quatre vis et supprimer l'assemblage de carte de circuit imprimé.



5. Installez le nouveau Assemblage de carte de circuit imprimé en utilisant les étapes ci-dessus, reconnectez tous les câbles et réassemblez l'appareil.


Re-liez l'Ouvre-portail et le Répéteur sans fil

Allumez votre ouvre-portail et votre répéteur sans fil, et confirmez que la distance de communication entre eux est inférieure à 30 mètres, avec pas plus de 2 murs entre eux. En fonction de vos besoins, choisissez l'une des deux méthodes suivantes pour effectuer une nouvelle liaison :


Méthode 1 : Re-liez en appuyant sur la touche

i Utilisez cette méthode si vous ne pouvez pas ajouter le répéteur sans fil à l'application EZVIZ ou si vous ne pouvez pas vous connecter au compte de l'application.

1. Maintenez le bouton RESET du répéteur sans fil enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le indicateur LED clignote rapidement en rouge et bleu de façon alternée, ce qui indique que le répéteur sans fil est désormais prêt à être réappairé.




2. Appuyez sur le bouton "IR" du moteur de portail et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. L'afficheur numérique indique "22". Le moteur de portail passe en mode d'appairage (durée effective : 300 secondes).



3. Lorsque le moteur de portail reçoit les informations d'identification du répéteur sans fil, l'afficheur numérique indique "22" en mode clignotement rapide.
4. Appuyez sur le bouton "IR" sur le moteur de portail. Les informations d'identification du répéteur sans fil sont enregistrées sur le moteur de portail, et il renvoie un message de réussite de l'association au répéteur sans fil.
5. Attendez jusqu'à ce que l'afficheur numérique de l'ouvre-portail revienne à normal, ce qui indique que l'ouvre-portail a été re-lié au répéteur sans fil.

Méthode 2 : Re-liez via l'application EZVIZ en balayant le Code QR

- La nouvelle liaison dans l'application EZVIZ est prise en charge uniquement lorsque vous utilisez un répéteur sans fil nouvellement acheté (au lieu du répéteur sans fil d'origine inclus dans le kit ouvre-portail).
 - Assurez-vous que votre répéteur sans fil est en ligne et ajouté à l'application EZVIZ, et que vous pouvez vous connecter à ce compte, et que la fonction de mise à niveau AUTO est autorisée dans votre application EZVIZ.
1. Accédez à la page des détails du répéteur sans fil.
 2. Supprimer la carte de l'appareil de l'ancien Ouvre-portail (car l'appareil correspondant à l'ancien Assemblage de carte de circuit imprimé restera hors ligne s'il n'est pas supprimé).
 3. Appuyez sur l'entrée d'association pour accéder à la page d'association.
 4. Balayez le Code QR (avec le Titre "Informations sur l'appareil" ci-dessus) sur l'Ouvre-portail.
 - ❗ **NE PAS effectuer le balayage du Code QR des vidéos d'installation (avec le Titre "Vidéos d'installation" ci-dessus le code).**
 5. Appuyez sur le bouton " IR " du moteur de portail et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. L'afficheur numérique indique " 22 ". Le moteur de portail passe en mode d'appairage (durée effective : 300 secondes).



6. Attendez jusqu'à ce que l'afficheur numérique de l'ouvre-portail revienne à normal, ce qui indique que l'ouvre-portail a été re-lié au répéteur sans fil.