

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Tutte le informazioni e i contenuti come, tra gli altri, testo, immagini e grafici, appartengono a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (di seguito "EZVIZ"). Il presente manuale dell'utente (di seguito "il Manuale") non può essere in alcun modo riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto di EZVIZ. Se non diversamente specificato, EZVIZ non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, riguardante il Manuale.

Informazioni su questo manuale

Il presente Manuale contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni che seguono hanno solo scopi illustrativi ed esplicativi. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. È possibile scaricare la versione più recente dal sito di EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Note sugli aggiornamenti

Nuova edizione – Maggio 2026

Riconoscimento dei marchi registrati

EZVIZ™,  e gli altri marchi registrati e loghi di EZVIZ sono di proprietà di EZVIZ nelle varie giurisdizioni. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.

Esclusione di responsabilità

NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO DESCRITTO E I RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE SONO FORNITI "COSÌ COME SONO", CON TUTTI GLI EVENTUALI DIFETTI ED ERRORI. EZVIZ NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPlicita NÉ IMPLICITa, ESCLUDENDO TRA LE ALTRE QUALSIASI GARANZIA SOTTINTESA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. EZVIZ, I SUOI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O AGENTI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO DI QUALSIVOGLIA DANNO SPECIALE, CONSEGUENZIALE, ACCIDENTALE O INDIRECTO, INCLUSI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA O MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O DOCUMENTAZIONE, COLLEGATO ALL'USO DEL PRESENTE PRODOTTO, ANCHE QUALORA EZVIZ SIA STATA INFORMATa DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI EZVIZ PER TUTTI I DANNI NON SUPERERÀ IN ALCUN CASO IL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI DERIVANTI DALL'INTERRUZIONE DEL PRODOTTO O DALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO A CAUSA DI: A) INSTALLAZIONE INADEGUATA O UTILIZZO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO; B) TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI O PUBBLICI; C) FORZA MAGGIORE; D) CAUSE CONNESSE ALL'UTENTE O A TERZI, TRA CUI, SENZA LIMITAZIONI, UTILIZZO DI PRODOTTI, SOFTWARE, APPLICAZIONI DI TERZI, TRA LE ALTRE POSSIBILI CAUSE.

IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO È DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, EZVIZ FORNIRÀ TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO. LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA E SULLA PROTEZIONE DEI DATI VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, CONSULTI TUTTE LE LEGGI PERTINENTI IN VIGORE NELLA SUA GIURISDIZIONE PER ASSICURARSI CHE L'USO SIA CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ QUALORA IL PRESENTE PRODOTTO SIA UTILIZZATO PER FINI ILLECITI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA QUANTO SOPRA E LA LEGGE VIGENTE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.

Indice


Sostituzione del PCBA	1
Ricollegare l'apricancello e il ripetitore wireless	3
Metodo 1: Ri-associazione premendo il pulsante	3
Metodo 2: Ri-associazione tramite l'app EZVIZ scansionando il codice QR.....	4

Sostituzione del PCBA




Prima di sostituire la pila, accertarsi che sia scollegato dall'alimentazione elettrica.


1. Apra i tappi impermeabili su entrambi i lati del coperchio dell'apricancello. Utilizzi un cacciavite per rimuovere le viti sotto i tappi impermeabili. Sollevi il coperchio verso l'alto per rimuoverlo.




2. Svitare le tre viti e rimuovere il coperchio superiore del PCBA.



3. Scollegare i sei terminali come mostrato nella figura.



4. Svitare le quattro viti e rimuovere la piastra PCBA.



5. Installare il nuovo PCBA seguendo la procedura descritta sopra, ricollegare tutti i cavi e rimontare il dispositivo.


Ricollegare l'apricancello e il ripetitore wireless

Accendete il vostro apriporta e il ripetitore wireless, e confermate che la distanza di comunicazione tra loro sia inferiore a 30 metri, con non più di 2 muri in mezzo. In base alle vostre esigenze, selezionate uno dei seguenti due metodi per effettuare un nuovo collegamento:


Metodo 1: Ri-associazione premendo il pulsante

i Utilizzare questo metodo se non è possibile aggiungere il ripetitore wireless all'app EZVIZ o se non è possibile accedere all'account dell'app.

1. Tenga premuto il pulsante RESET sul ripetitore wireless per 10 secondi, finché l'indicatore LED non lampeggia rapidamente in rosso e blu in modo alternato: ciò indica che il ripetitore wireless è pronto per una nuova associazione.




2. Tenere premuto il pulsante "IR" sull'apricancello per 5 secondi. Il tubo del display digitale visualizza "22". L'apricancello passa alla modalità di associazione (durata effettiva: 300 secondi).



3. Quando l'apricancello riceve le informazioni di identità del ripetitore wireless, il display digitale mostra "22" in modalità lampeggio rapido.
4. Premere il pulsante "IR" sull'apricancello. Si salva l'informazione di identità del ripetitore wireless sul motore per cancelli, e l'apricancello invia un messaggio di avvenuta associazione al ripetitore wireless.
5. Attendere finché il tubo di visualizzazione digitale dell'apripista porta non torna normale, indicando che l'apripista porta è stato rimesso in relazione con il ripetitore wireless.

Metodo 2: Ri-associazione tramite l'app EZVIZ scansionando il codice QR

- Il ri-associazione all'app EZVIZ è supportato solo se si utilizza un ripetitore wireless appena acquistato (invece del ripetitore wireless originale incluso nel kit di apertura porta).
 - Assicurarsi che il ripetitore wireless sia online e sia stato aggiunto all'app EZVIZ, che sia possibile accedere all'account e che la funzione di aggiornamento automatico sia abilitata.
1. Acceda alla pagina dei dettagli del ripetitore wireless.
 2. Rimuovere la vecchia scheda del dispositivo di apertura cancello (il dispositivo corrispondente al vecchio PCBA rimarrà offline se non eliminato).
 3. Tocchi la voce di associazione per accedere alla pagina di associazione.
 4. Scansionare il codice QR (con il titolo "Informazioni dispositivo" sopra) sul crittogramma di apertura del cancello.
 - **NON** scansionare il codice QR dei video di installazione (con il titolo "Video di installazione" sopra il codice).
 5. Tenere premuto il pulsante "IR" sull'apricancello per 5 secondi. Il tubo del display digitale visualizza "22". L'apricancello passa alla modalità di associazione (durata effettiva: 300 secondi).



6. Attendere finché il tubo di visualizzazione digitale dell'apribordo porta non torna normale, indicando che l'apribordo porta è stato rimesso in relazione con il ripetitore wireless.