

АВТОРСКОЕ ПРАВО © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Вся информация, включая, помимо прочего, формулировки, изображения и графики, является собственностью компании Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (далее именуемой EZVIZ). Никакая часть настоящего руководства пользователя (в дальнейшем называемого «Руководство») не может быть воспроизведена, скопирована, переведена или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании EZVIZ. Если иное не указано, EZVIZ не дает никаких гарантий, поручительств или заявлений, прямо выраженных или подразумеваемых, в отношении Руководства.

О данном руководстве

В Руководстве содержатся инструкции по эксплуатации Изделия. Фотографии, схемы, иллюстрации и прочие материалы приведены исключительно в качестве описаний и пояснений. Информация, приведенная в Руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с обновлением микропрограммы или по другим причинам. Актуальную версию см. на веб-сайте [EZVIZ™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

История редакций

Новая версия - Июль 2026 г.

Подтверждение товарных знаков

EZVIZ™,  и все другие товарные знаки и логотипы EZVIZ являются собственностью компании EZVIZ в различных юрисдикциях. Другие торговые марки и логотипы, упоминаемые в настоящем руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

Заявление об ограничении ответственности

В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОПИСЫВАЕМОЕ ЗДЕСЬ ИЗДЕЛИЕ, А ТАКЖЕ ПРИЛАГАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», С ВОЗМОЖНЫМИ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. КОМПАНИЯ EZVIZ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ) В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ EZVIZ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EZVIZ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.

EZVIZ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЯ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАЛО СЛЕДУЮЩЕЕ: А) НЕНАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ; Б) ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ; В) ФОРС-МАЖОР; Г) ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ КИБЕРАТАКАМИ, ХАКЕРАМИ, КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ ИЛИ СЕТЕВЫМИ УГРОЗАМИ; ОДНАКО НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. ЗАКОНЫ О ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СОБЛЮДАЮТСЯ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ.

В СЛУЧАЕ РАЗНОЧТЕНИЙ МЕЖДУ ИЗЛОЖЕННЫМИ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.

Содержание

Важные инструкции по безопасности	1
Обзор	1
1. Комплектация	1
2. Основные Сведения	2
Скачайте приложение EZVIZ.....	4
Включение камеры	4
Добавьте камеру в систему EZVIZ	5
1. Для версии Wi-Fi.....	5
2. Для версий Wi-Fi и 4G.....	5
Зарядите камеру	7
1. Зарядка от сетевого адаптера	7
2. Зарядка с помощью солнечной панели	7
Установка	8
1. Установка карты microSD™ (необязательно).....	8
2. Выбор места установки	8
3. Установка камеры	9
4. Настроить вид камеры	11
Просмотреть устройство	12
1. Прямой просмотр	12
2. Настройки интеллектуального обнаружения	13
Подключение к EZVIZ	14
1. Использование Amazon Alexa	14
2. Использование Google Assistant	15
Часто задаваемые вопросы (FAQ)	16
Инициативы по использованию видеоустройств	17

Важные инструкции по безопасности



ВАЖНО!


1. Опасность воздействия синего света на сетчатку при прожекторе устройства на расстоянии 0,2 м классифицируется как опасность класса 1. Не смотрите на прожекторы, так как это может привести к повреждению глаз.
2. Прожекторы устройства могут создавать риски воздействия светового излучения, а безопасное расстояние составляет около 0,3 м.
3. При установке или обслуживании изделия, если вы не используете соответствующие средства защиты, например солнцезащитные очки, перед включением необходимо соблюдать безопасное расстояние или находиться в помещении, где источник света не может прожечь свет.

Обзор

1. Комплектация



Камера (1 шт.)



Шаблон для сверления (1 шт.)



Кабель питания (1 шт.)



Комплект винтов (1 шт.)




Нормативная информация (1 шт.)




Быстрое руководство по началу работы (1 шт.)

- Настоящее руководство пользователя применимо как к версии Wi-Fi, так и к версии Wi-Fi и 4G устройства.
- Все схемы устройств, приведенные в настоящем руководстве пользователя, основаны на версиях Wi-Fi и 4G. Внешний вид версии Wi-Fi может немного отличаться. Перед настройкой ознакомьтесь с физическим устройством и укажите его версию.

2. Основные Сведения



Наименование	Описание
Красные / Синие огни	• Сигнал тревоги После добавления камеры в приложение EZVIZ вы можете включить сигнализацию на странице просмотра в реальном времени. Красный / синий индикатор мигает попеременно красным и синим цветом. • Интеллектуальное обнаружение После добавления камеры в приложение EZVIZ, вы можете включить интеллектуальное обнаружение (подробности см. в разделе «Настройки интеллектуального обнаружения»). При срабатывании обнаружения камера выдаст соответствующие визуальные уведомления на основе параметров, установленных в разделе Настройки освещения. i Чтобы интеллектуальная система обнаружения работала надлежащим образом, включите соответствующие огни в приложении EZVIZ в меню Настройки > Настройки освещения.
Светодиодный индикатор	— Постоянно светится синим: запуск камеры или просмотр изображения реальном времени в приложении EZVIZ. • • Медленно мигает синим: камера работает нормально. • • • Быстрое мигание синим: Камера готов к настройке сети. • • Медленно мигает красным: Сетевое исключение. • • • Быстро мигает красным: ошибка камеры. / Низкий уровень заряда батареи. — Постоянно светится зеленым: камера полностью заряжена. • • Медленно мигает зеленым цветом: Камера заряжается.




Наименование	Описание
Значок АОV	Это означает, что устройство оснащено новейшей функцией EZVIZ Always-On Video (AOV), позволяющей записывать видео 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на батарейной камере для расширенного спокойствия.



Наименование	Описание
Кнопка RESET	Когда камера работает, нажмите и удерживайте кнопку в течение 4 секунд, чтобы перезапустить камеру и установить все параметры по умолчанию.
Разъем для зарядки	Для зарядки камеры.
Слот для карты Nano SIM	Вставьте 4G Nano SIM карту (приобретается отдельно) в этот слот. i Слот для SIM-карты 4G Nano доступен исключительно для версий Wi-Fi и 4G.
Разъем карты microSD™	- Вставьте microSD™ карту (приобретается отдельно) в этот слот. Перед использованием карты инициализируйте ее в приложении EZVIZ. - Рекомендуется использовать следующие карты: класс 10, емкость до 512 ГБ.
Кнопка питания	- Включение питания: Нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд. - Выключение устройства: Нажмите и удерживайте кнопку в течение четырех секунд.

Скачайте приложение EZVIZ


- i** Перед загрузкой приложения:
- Если приложение уже установлено, убедитесь, что это последняя версия, проверив наличие обновлений в магазине приложений.
 - Если приложение не установлено, выполните следующие шаги, чтобы загрузить его.
1. Подключите ваш мобильный телефон к Wi-Fi (рекомендуется).
 2. Загрузите приложение EZVIZ, найдя "EZVIZ" в App Store или Google Play™.
 3. Зарегистрируйте учетную запись EZVIZ и войдите в приложение.



Включение камеры

При первом использовании камеры рекомендуется полностью зарядить ее. (Подробнее об операциях см. в пункте [«Зарядите камеру»](#)).

1. Откройте водонепроницаемую заглушку на камере.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить. После полной инициализации устройства оно выпустит звуковое подтверждение: «устройство запитано.»



3. Установите водонепроницаемую вилку.

Добавьте камеру в систему EZVIZ

Чтобы настроить камеру, сначала завершите подключение к сети, а затем добавьте ее в приложение. Выберите инструкции ниже в соответствии с версией устройства.

1. Для версии Wi-Fi

Подключите камеру к сети Wi-Fi и добавьте ее в приложение EZVIZ.

i Подключите камеру к сети Wi-Fi, к которой подключен ваш мобильный телефон.

1. Войдите в приложение EZVIZ.
2. На главном экране нажмите + в правом верхнем углу, чтобы открыть интерфейс сканирования QR-кода.
3. Отсканируйте QR-код на обложке этого руководства или на корпусе камеры.



i Для добавления можно также напрямую ввести SN устройства.

4. Следуйте инструкциям мастера настройки в приложении EZVIZ, чтобы завершить настройку Wi-Fi и добавить камеру.

2. Для версий Wi-Fi и 4G

Подключите камеру к сети Wi-Fi или 4G, а затем добавьте ее в приложение EZVIZ.

- Настройка Wi-Fi: Настройте настройки Wi-Fi. См. раздел ["Вариант А. Настройка Wi-Fi"](#).
- Подключение 4G: активируйте подключение 4G с помощью SIM-карты. См. раздел ["Вариант В. Настройка 4G"](#).

i Приоритет сети: Wi-Fi > Сеть 4G

Вариант А. Настройка Wi-Fi

i Подключите камеру к сети Wi-Fi, к которой подключен ваш мобильный телефон.

1. Войдите в приложение EZVIZ.
2. На главном экране нажмите + в правом верхнем углу, чтобы открыть интерфейс сканирования QR-кода.
3. Отсканируйте QR-код на обложке этого руководства или на корпусе камеры.



i Для добавления можно также напрямую ввести SN устройства.

4. Нажмите «Wi-Fi Network» и следуйте инструкциям мастера настройки в приложении EZVIZ, чтобы завершить настройку Wi-Fi и добавить камеру.

- ❗ Рекомендуется включить сеть 4G, чтобы камера всегда оставалась онлайн. (Для подключения к сети 4G см. раздел "Вариант В. Настройка 4G"). Обратите внимание, что эта операция может потребовать небольшое количество данных сотовой связи.

Вариант В. Настройка 4G

- ❗ Использование сети 4G может повлечь за собой оплату за передачу данных. Регулярно отслеживайте использование данных в Настройках сети > Сеть 4G.

1. Снимите крышку в нижней части камеры.
2. Вставьте карту 4G Nano SIM (приобретается отдельно) в слот для карты Nano SIM, как показано на рисунке ниже.



3. Установите крышку.

- ❗ После установки Nano SIM-карты камера автоматически подключится к сети 4G. Когда вы слышите голосовое сообщение «Регистрация на платформе успешна», это означает, что камера успешно подключилась к сети 4G.
- Если на камере все еще отобразится сообщение Не удалось подключиться, нажмите Настройки сети APN на текущей странице и следуйте указаниям мастера приложения для завершения настройки APN. (Для получения информации о APN свяжитесь со своим оператором связи.)

4. Войдите в приложение EZVIZ.
5. На главном экране нажмите + в правом верхнем углу, чтобы открыть интерфейс сканирования QR-кода.
6. Отсканируйте QR-код на обложке этого руководства или на корпусе камеры.



- ❗ Для добавления можно также напрямую ввести SN устройства.

7. Следуйте инструкциям мастера приложения EZVIZ, чтобы добавить камеру

Зарядите камеру

- Не заряжайте устройство, если температура выше 45 °C или ниже 0 °C.
- Во время зарядки камера автоматически включается.

1. Зарядка от сетевого адаптера

Для первого использования рекомендуется полностью зарядить камеру с помощью адаптера питания.

1. Откройте водонепроницаемую заглушку.
 2. Подключите камеру к розетке с помощью прилагаемого кабеля питания и адаптера питания (DC5V 2A, приобретается отдельно) для зарядки.
- Не заряжайте камеру с помощью адаптера питания на открытом воздухе.
 - При отключении от источника питания выключите разъем питания устройства.



3. После завершения зарядки убедитесь, что водонепроницаемая заглушка на зарядном порте надежно закрыта, чтобы предотвратить попадание влаги или повреждение водой.

2. Зарядка с помощью солнечной панели

- Подробные инструкции по зарядке см. в [«Руководстве пользователя солнечной панели 8W»](#).

Если вы планируете использовать солнечную панель для непрерывной работы на открытом воздухе, выполните следующие шаги для зарядки камеры.

1. Завершите установку. (Подробнее об операциях см. в пункте [«Установка камеры»](#)).
2. Подключите кабель выходной мощности солнечной панели к порту зарядки камеры. В дальнейшем для иллюстрации мы будем использовать настенную камеру.



Установка

1. Установка карты microSD™ (необязательно)

1. Откройте крышку на камере.
2. Вставьте microSD™ карту (приобретается отдельно) в этот слот.



3. Установите крышку.

- 1 После установки карты microSD™ выполните следующие действия для инициализации карты в приложении EZVIZ перед ее использованием.
 1. Чтобы проверить состояние microSD™-карты, перейдите в интерфейс настроек приложения EZVIZ и выберите Список записей.
 2. Если статус карты microSD™ отображается как «Не инициализирована», нажмите, чтобы инициализировать её. Состояние изменится на В эксплуатации, что позволит хранить видео.

2. Выбор места установки

Выберите место, в котором обеспечивается хороший, беспрепятственный обзор и качественный сигнал беспроводной связи. Обратите внимание на следующие советы.

- Перед установкой убедитесь, что выбранная поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий вес камеры.
- Предлагаемая высота установки: 8,2 - 9,8 футов (2,5 - 3 м) над землей.



Важные замечания по снижению чрезмерного количества сигналов тревоги:


- Не устанавливайте камеру в местах, которые сильно освещены, например, солнечными лучами, яркими лампами и т. д.
- Не устанавливайте камеру рядом с выпускными отверстиями различных приборов, такими как вентиляционные отверстия кондиционера, выпускные отверстия увлажнителя, вентиляционные отверстия для отвода тепла проекторов и т. д.
- Не устанавливайте камеру в местах с сильным ветром.
- Не устанавливайте камеру перед зеркалом.
- Не устанавливайте камеру на расстоянии менее 1 м от любых беспроводных устройств, включая маршрутизаторы Wi-Fi и телефоны, чтобы избежать помех для беспроводной связи.

3. Установка камеры

- 1. • Перед установкой снимите защитную пленку с объектива.
- Для оптимального приема и работы сигнала антенна устройства должна находиться выше горизонтальной линии и наклонена вверх. Убедитесь, что антенна ориентирована соответствующим образом во время установки.

Камеру можно установить на стену, потолок или столб.

Нажмите на защелки с обеих сторон монтажного кронштейна, а затем медленно потяните его наружу другой рукой, чтобы снять с него кронштейн.



Монтаж на потолок/стену

1. Приклейте шаблон для сверления отверстий к чистой плоской поверхности.
2. (Только для цементного потолка/стены) Просверлите отверстия для винтов по шаблону и вставьте дюбели.
3. Закрепите монтажный кронштейн шурупами (РА4×25) на установочной поверхности.
4. Установите камеру на монтажный кронштейн до тех пор, пока не услышите звук щелчка, означающий, что корпус устройства полностью смонтирован с монтажным кронштейном.




Рисунок 1. Монтаж на потолок

- 1 При потолочном монтаже, если устройство установлено под карнизом, рекомендуется, чтобы расстояние между устройством и карнизом было менее 20 см, чтобы избежать отражений от стены в ночное время, которые могут повлиять на качество изображения.





Рисунок 2. Монтаж на стену

- 1 При настенном монтаже убедитесь, что камера установлена на расстоянии не менее 30 см от верхней части стены, чтобы избежать отражения на стене ночью, которое может повлиять на качество изображения.



Монтаж на столб

1. Используйте обруч (приобретается отдельно) для крепления монтажного кронштейна к столбу.
2. Установите камеру на монтажный кронштейн до тех пор, пока не услышите звук щелчка, означающий, что корпус устройства полностью смонтирован с монтажным кронштейном.



4. Настроить вид камеры

После завершения установки для обеспечения надлежащего мониторинга можно настроить угол обзора камеры на основе изображения в реальном времени в приложении EZVIZ.

- Широкоугольный объектив поддерживает горизонтальное вращение на 240° .
- Если угол вращения большой, прежде чем регулировать широкоугольный объектив, сначала установите антенны на место.




Просмотреть устройство

i Интерфейс приложения может отличаться в зависимости от обновления версии.

1. Прямой просмотр

После запуска приложения EZVIZ отобразится страница устройства, как показано ниже.

Вам доступны видео и аудио при прямой трансляции, вы можете делать моментальные снимки или записывать видео, а также выбирать его разрешение (при необходимости).



i Проведите влево или вправо по экрану, чтобы увидеть больше иконок.

Значок	Описание
	Батарея. Просмотр оставшегося заряда батареи.
	Общий доступ. Вы можете открыть доступ к устройству любому пользователю.
	Настройки. Вы можете просматривать и изменять параметры устройства.
	Снимок. Вы можете делать моментальные снимки.
	Запись. Вы можете вручную начать/остановить запись видео.
	PTZ. Нажмите четыре кнопки стрелок внизу изображения в реальном времени, чтобы настроить объектив PTZ.
	Просмотр места нажатия. Коснитесь любой точки широкоугольного изображения, чтобы автоматически направить объектив PTZ в выбранную область, чтобы получить точные ближайшие детали для улучшения мониторинга.
	Просмотр моно. Нажмите, чтобы выбрать широкоугольное изображение или изображение с PTZ-объективом. В режиме просмотра будет отображаться только соответствующее изображение объектива.
	Синхронизация воспроизведения. Нажмите, чтобы просматривать широкоугольные и PTZ-объективы одновременно.
	Разговор. Нажмите, чтобы общаться с людьми перед устройством.
	Определение. Нажмите, чтобы выбрать разрешение видео.
	Сигнал тревоги. Коснитесь значка, и устройство будет издавать звуки и мигать, чтобы отпугнуть злоумышленников.
	Близлежащее устройство. Коснитесь, чтобы выбрать доступные близлежащие устройства для просмотра в реальном времени с несколькими экранами.


Значок	Описание
	PiP (Картинка в картинке). Нажмите, чтобы посмотреть видео в других приложениях.
	Совет. Нажмите, чтобы увидеть больше информации об устройстве.
	Переставить. Установите последовательность всех указанных выше функций.

2. Настройки интеллектуального обнаружения


Устройство поддерживает интеллектуальное обнаружение. Пожалуйста, выполните следующие шаги для настройки.

1. Выберите Настройки устройства > Интеллектуальное обнаружение.
2. Нажмите кнопку Применить, чтобы включить алгоритмы ИИ, соответствующие вашему устройству.

i После включения алгоритма ИИ нажмите его, чтобы настроить соответствующие параметры, такие как установка областей обнаружения для различных линз и выбор чувствительности обнаружения.



3. После завершения настройки интеллектуального обнаружения вернитесь на страницу настроек устройства. Нажмите Настройки освещения, чтобы включить соответствующие уведомления о освещении, а также Настройки аудио, чтобы включить необходимые настройки аудио.



Камера будет подавать звуковые и визуальные уведомления на основе параметров, указанных в разделе Настройки освещения и Настройки звука при соблюдении следующих условий:

- Человеческая фигура обнаруживается в режиме просмотра в реальном времени (если включена опция Определение человека).
- В режиме просмотра обнаруживается транспортное средство (при включении функции Диск. транспортных средств).

Подключение к EZVIZ

1. Использование Amazon Alexa

Эти инструкции позволят вам управлять устройствами EZVIZ с помощью Amazon Alexa. Если в процессе возникнут трудности, обратитесь к разделу Устранение неисправностей.

Перед подключением убедитесь, что:

1. Устройства EZVIZ добавлены в аккаунт пользователя в приложении EZVIZ.
2. Откройте приложение EZVIZ, отключите «Шифрование видео» и включите «Аудио» в окне Настройки устройства.
3. У вас есть устройство с поддержкой Alexa (например, смарт-телевизоры Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (любого поколения), Fire TV stick (только второго поколения) или Fire TV Edition).
4. Приложение Amazon Alexa установлено на вашем смарт-устройстве, и вы создали аккаунт.

Для управления устройствами EZVIZ с помощью Amazon Alexa:

1. Откройте приложение Amazon Alexa и выберите пункт меню Навыки и игры.
2. На экране «Навыки и игры» выполните поиск по слову «EZVIZ». Вы увидите функции, доступные для устройств EZVIZ.
3. Выберите функцию устройства EZVIZ и коснитесь "РАЗРЕШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ".
4. Введите имя пользователя и пароль аккаунта EZVIZ и коснитесь "Войти".
5. Нажмите кнопку Разрешить, чтобы разрешить Alexa доступ к вашей учетной записи EZVIZ и позволить Alexa управлять устройствами EZVIZ.
6. Вы увидите сообщение "Аккаунт EZVIZ привязан". Нажмите на кнопку "Найти устройства", чтобы виртуальный ассистент Alexa мог найти все ваши устройства EZVIZ.
7. Вернитесь в меню приложения Alexa и выберите «Устройства», и в одноименном окне вы сможете увидеть все свои устройства EZVIZ.

Голосовое управление

Найдите новое смарт-устройство в меню «Умный дом» в приложении Alexa или воспользуйтесь для этого функцией голосового управления Alexa.

Вы сможете управлять устройством, как только оно будет найдено. Подайте Alexa простые голосовые команды.

- 1 Например, имя вашего устройства: вы можете изменить в приложении EZVIZ сообщение «показать камеру xxxx». При каждом изменении имени устройства необходимо выполнять его поиск для обновления имени.

Устранение неисправностей

Что делать, если приложение Alexa не обнаружило мое устройство?

Проверьте подключение к Интернету.

Перезагрузите смарт-устройство и снова найдите его в Alexa.

Почему статус устройства в Alexa «Офлайн»?

Возможно, устройство отключено от сети. Перезагрузите смарт-устройство и снова найдите его в Alexa.

Убедитесь, что маршрутизатор подключен к Интернету и попробуйте еще раз.

- 1 Подробная информация о странах, где доступно приложение Amazon Alexa, приведена на официальном сайте Amazon Alexa.

2. Использование Google Assistant

Google Assistant позволяет активировать устройства EZVIZ и осуществлять просмотр в реальном времени с помощью голосовых команд Google Ассистента.

Для этого вам необходимы следующие устройства и приложения:

1. Приложение EZVIZ.
2. Откройте приложение EZVIZ, отключите «Шифрование видео» и включите «Аудио» в окне Настройки устройства.
3. Телевизор с подключенным устройством Chromecast.
4. Приложение Google Assistant для мобильного телефона.

Чтобы начать, выполните следующие действия:

1. Настройте устройство EZVIZ в приложении и убедитесь, что оно работает нормально.
2. Скачайте приложение Google Home из App Store или Google Play™ и войдите в аккаунт Google.
3. На экране «Дом» нажмите знак «+» в верхнем левом углу и выберите пункт «Настроить устройство» из списка меню.
4. Тар "работает с Google", и выполните поиск «EZVIZ», где вы найдете навыки «EZVIZ».
5. Введите имя пользователя и пароль аккаунта EZVIZ и коснитесь "Войти".
6. Нажмите кнопку Разрешить, чтобы разрешить Google доступ к вашей учетной записи EZVIZ и позволить Google управлять устройствами EZVIZ.
7. Нажмите "Вернуться в приложение".
8. Завершите авторизацию, выполнив описанные выше действия. После завершения синхронизации служба EZVIZ появится в списке служб. Чтобы посмотреть список совместимых устройств в аккаунте EZVIZ, коснитесь на значок сервиса EZVIZ.
9. Попробуйте какие-нибудь команды. Используйте имя камеры, которое вы задали при настройке системы.


Пользователи могут управлять устройствами по отдельности или в составе группы. Добавление устройств в помещение позволяет пользователям управлять группой устройств одновременно с помощью одной команды.

Подробную информацию можно найти по ссылке:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- В. Если камера отображается в приложении как отключенная от сети, продолжится ли запись видео?
- а. Если нет перебоя с питанием, но камера отключилась от Интернета, то запись на локальный носитель продолжится, а запись в облако прервется. Если камера выключена, видео записываться не будет.
- В. Что такое SIM-карта Nano?
- а. Размеры SIM-карт Nano составляют 12,3 мм × 8,8 мм × 0,67 мм, что делает их наименьшими из трех типов.



Если SIM-карта заблокирована PIN-кодом, ее необходимо разблокировать, прежде чем вставлять в устройство.


- В. Как разблокировать PIN-код моей Nano SIM-карты?
- а. В большинстве случаев PIN-код SIM-карты можно разблокировать на телефоне следующим образом:

• Для системы iOS:

1. Вставьте SIM-карту Nano.
2. На телефоне перейдите в раздел Настройки > Сеть > SIM-карты > PIN-код SIM-карты.
3. В разделе PIN-код SIM-карты, нажмите, чтобы отключить «PIN-код SIM-карты», введя PIN-код.

• Для системы Android:

1. Вставьте SIM-карту Nano.
2. На телефоне перейдите в Настройки > Безопасность > Дополнительные настройки > ПИН-код SIM.
3. В разделе PIN-код SIM-карты, нажмите, чтобы отключить «PIN-код SIM-карты», введя PIN-код.



Если PIN-код SIM-карты нельзя разблокировать, или он неверный, свяжитесь со своим перевозчиком.

- В. Почему часто происходит задержка или задержка видео на устройстве с версиями Wi-Fi и 4G или почему часто падает подключение к сети Wi-Fi?
- а. Сигнал Wi-Fi, подключенный в данный момент, слабый или имеет помехи, что приводит к нестабильной передаче данных.

Рекомендуется переключить устройство на сеть 4G.

1. Перейдите в Настройки устройства > Настройки сети, включите сеть 4G и отключите сеть Wi-Fi.

i Вы можете одновременно включить как сеть 4G, так и сеть Wi-Fi. Это улучшает сетевую производительность камеры, но может привести к увеличению энергопотребления.

2. Вставьте карту 4G Nano SIM в слот для карты Nano SIM. (Подробнее об операциях см. в пункте ["Вариант В. Настройка 4G"](#).)
3. Когда вы слышите голосовое сообщение «Регистрация на платформе успешна», это означает, что камера успешно подключилась к сети 4G.

- В. Почему сеть 4G потребляет данные слишком быстро?

- а. Если устройство установлено в месте с доступной сетью Wi-Fi, рекомендуется переключиться на сеть Wi-Fi для сохранения данных.

1. Перейдите в Настройки устройства > Настройки сети и включите сеть Wi-Fi.
2. Нажмите «Не настроено», чтобы завершить настройку Wi-Fi, следуя мастеру приложения.

i Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ezviz.com/ru.

Инициативы по использованию видеоустройств

Уважаемые пользователи EZVIZ,

Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Как технологическая компания, ориентированная в будущее, мы все более осознаем роль технологий в повышении эффективности и качества нашей жизни. В то же время, мы также осознаем потенциальный вред от неправильного использования. Например, видеопродукты могут записывать реальные, полные и четкие изображения, поэтому они имеют большую ценность в представлении фактов. Тем не менее, неправильное распространение, использование и/или обработка видеозаписей может нарушить частную жизнь, законные права и интересы других.

Преданные инновациям технологий во благо, мы, в EZVIZ, искренне призываем каждого пользователя использовать видеопродукты правильно и ответственно, чтобы совместно создать позитивную среду, где все связанные практики и использование соответствуют применимым законам и нормативам, уважают интересы и права личности и способствуют социальной морали.

Мы хотели бы обратить ваше внимание на следующие инициативы EZVIZ:

1. Каждый человек имеет обоснованные права на неприкосновенность частной жизни, и использование видеопродуктов не должно противоречить этим обоснованным правам. Следовательно, предупреждающее уведомление, которое уточняет диапазон мониторинга, должно быть отображено в разумной и эффективной форме при установке видеопродуктов в общественных местах. Для непубличных зон права и интересы затронутых лиц должны быть тщательно оценены, включая, но не ограничиваясь, установку видеопродукции только после получения согласия заинтересованных сторон и не устанавливать высоко-невидимые видеопродукты без ведома других.
2. Видеопродукты объективно записывают кадры реальной деятельности в определенное время и пространство. Пользователи должны заранее обозначить лица и права, связанные с данной сферой, чтобы избежать нарушения прав на портрет, конфиденциальность или других законных прав других лиц при защите себя с помощью видеопродуктов. Если вы включите функцию записи звука на камере, она будет записывать звуки, включая разговоры, в пределах зоны наблюдения. Мы настоятельно рекомендуем провести всестороннюю оценку потенциальных источников звука в зоне мониторинга, чтобы полностью понять необходимость и обоснованность включения функции аудиозаписи.
3. Видеопродукты, используемые, будут постоянно генерировать аудио- или видеоданные из реальных сцен, возможно, включая биометрическую информацию, такую как изображения лиц, на основе выбора пользователем функций продукта. Такие данные могут быть использованы или обработаны для использования. Видеопродукты - это только технологические инструменты, которые не могут и не способны человечески соблюдать юридические и моральные стандарты для руководства законным и правильным использованием данных. Это методы и цели людей, которые контролируют и используют сгенерированные данные, делают разницу. Следовательно, контролеры данных должны не только строго соблюдать применимые законы и правила, но также полностью уважать необязательные правила, включая международные конвенции, моральные стандарты, культурные нормы, общественный порядок и местные обычаи. Кроме того, мы всегда должны отдавать приоритет защите конфиденциальности и правам на изображение, а также другим разумным интересам.
4. Видеоданные, непрерывно генерируемые видеопродуктами, несут права, ценности и другие требования различных заинтересованных сторон. Таким образом, крайне важно обеспечить безопасность данных и защитить продукты от злонамеренных вторжений. Каждый пользователь и контролер данных должны предпринять все разумные и необходимые меры для максимизации безопасности продукта и данных, избегая утечки данных, неправильного раскрытия или злоупотребления, включая, но не ограничиваясь, установку контроля доступа, выбор подходящей сетевой среды, где подключены видеопродукты, создание и постоянную оптимизацию сетевой безопасности.
5. Видеопродукты внесли большой вклад в повышение безопасности нашего общества, и мы уверены, что они будут продолжать играть положительную роль в различных аспектах нашей повседневной жизни. Любая попытка злоупотребления этими продуктами для нарушения прав человека или участия в незаконной деятельности противоречит самой сути ценности в технологических инновациях и разработке продуктов. Мы призываем каждого пользователя разработать свои собственные методы и правила для оценки и контроля использования видеопродуктов, чтобы гарантировать, что эти продукты всегда используются правильно, продуманно и с добрыми намерениями.