

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted EZVIZ™ (<https://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgave - september 2026

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

HDMI™ Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMIlogoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESLEDMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Oversigt	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	1
Hent appen EZVIZ	3
Monér harddiske	3
Konfigurer hubben	5
1. Tænd for hubben	5
2. Tilslut til skærmen	5
3. Tilføj hub til EZVIZ	5
Tilknyt enhed til hubben	7
1. Forberedelse	7
2. Tilslut EZVIZ-enhed via appen EZVIZ	8
Betjening med appen EZVIZ	9
1. Vita-side (startside)	9
2. LCD-skærmside	10
3. Opbevaringsside	11
4. Harddiskstyring	11
5. Indstillinger	12
Operationer på visen	13
Ofte stillede spørgsmål	14
Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter	15

Oversigt

1. Indholdet i pakken



Smart hjem-hub (x1)
(Herefter benævnt "hub")



Strømadapter (x1)



Lovgivningsmæssige oplysninger (x2)



Startvejledning (x1)

 Strømadapterens udseende afhænger af den købte model.

2. Grundlæggende oplysninger

* Magnetisk
dæksel




○ LED-indikator *

○ Udløsningsknap *

○ Harddiskbakke

Hovedvisning forfra (Fjern det magnetiske dæksel)




Navn	Beskrivelse
Magnetisk dæksel	Fjern det magnetiske dæksel for at se de to harddisken bakker.
LED-indikator	Lyser konstant hvidt: Hub tændt med succes / Netværks normal / Harddisken normal Blinker hvidt: Hub slukker / Genstarter / Klar til netværk til kamera Lyser konstant rødt: Hub-systemet unormalt / Ingen netværk / Harddisken unormalt Blinker rødt: Hub nulstilles til fabriksindstillinger Farverige løbelys: Hub opgraderer / Tryk-for-at-tilslut succesfuldt / Fil uploader / Harddisken formatering
Udløsningsknap	Tryk på knappen for at trække harddiskbakken ud.
Læsezone til NFC	Når hubben er tændt og fungerer normalt, skal du trykke din videodørtelefon her for automatisk fotoalbum-sikkerhedskopi.
Tænd/sluk-knap	• Tænd: Tryk én gang for at tænde hubben. • Sluk: Tryk og hold i 5 sekunder for at slukke hubben. • Genstart: I efter tænding tilstanden skal du trykke tre gange i træk (med intervaller på højst 1 sekund mellem trykkene) for at genstarte hubben.
Hul til nulstilling	I efter tændingstilstanden skal du bruge en positioneringsstift (ikke inkluderet) til at trykke og holde i 3 sekunder for at NULSTIL hubben. i Nulstilling af hubben sletter kun hubbens netværks systemoplysninger og sletter ikke brugerdata.
HDMI™ 1.4 udgangsport	Forbinder til skærmen for at se livevisningen.
USB 3.0 udgangsport	Forbinder til USB-enheder, såsom USB-drev, USB-mus, USB-tastatur osv.
LAN-port	Forbinder til en router via en Ethernet-kabel (købes separat).
Strømport	Tilsluttes en Strømforsyning via Strømforsyningen (inkluderet i pakken).

Hent appen EZVIZ

i Før du downloader appen:

- Hvis appen allerede er installeret, skal du kontrollere, at det er den nyeste version ved at søge efter opdateringer i din app-butik.
- Hvis appen ikke er installeret, skal du følge nedenstående trin for at downloade den.

1. Slut mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefales).
2. Download EZVIZ-appen ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og log ind på appen.




Montér harddiske

- i** • Hubben understøtter op til to 3,5-tommers eller 2,5-tommers SATA-harddiske, hver med en maksimal kapacitet på 30 TB. Harddiskens nominelle effekt må ikke overstige 8 W. Figureerne nedenfor bruger en 3,5-tommers harddisk til illustration.
- Sluk hubben, før du installerer eller fjerner nogen harddiske.

1. Fjern tapen, der sikrer det magnetiske dæksel, og fjern derefter det magnetiske dæksel.




2. Tryk på udløsningsknappen, drevets bakkelåsebolt vil blive udløst. Hold låsebolten for at trække harddisken bakkende ud.




3. Placer en harddisken i Bakke.

Bemærk: Monter med SATA-grænsefladen til LAN vendt indad.



4. Indsæt harddisken bakken i hubben og luk låsebolten for at fuldføre installationen.



5. Sæt det magnetiske dæksel på igen.



Konfigurer hubben

1. Tænd for hubben


Brug Strømforsyningen (inkluderet i pakken) til at tilslutte hubbens strømporten til en stikkontakt. Hubbens LED-statusindikator bliver konstant hvidt, hvilket indikerer, at hubben er tændt korrekt.



- Brug venligst Strømforsyningen, der er inkluderet i pakken, til Strømforsyning. Brug ikke adaptere af andre specifikationer, da dette i alvorlige tilfælde kan udgøre en risiko for eksplosion.
- Hubben vil automatisk tænde, efter at den er tilsluttet stikkontakten.
- For afbrydelse fra Strømforsyning, skal du tage strømskiftet ud af hubben.
- Afbryd ikke Strømforsyningen direkte for at undgå potentiel datatab eller skade på harddisken. For at slukke hubben, skal du trykke og holde Strømafbryderen på hubben nede i 5 sekunder eller bruge nedlukningsmuligheden på skærmen.

2. Tilslut til skærmen

Brug et HDMI™-kabel (købes separat) til at tilslutte hubbens HDMI™-port til skærmens HDMI™-port (købes separat).




Efter en vellykket forbindelse lyser skærmen op, viser startskærmen og derefter to QR-koder, en til overførsel af appen EZVIZ og en til at tilføje hubben til appen EZVIZ. Hvis du ikke har hentet appen EZVIZ, skal du scanne den første QR-kode for at hente den.

3. Tilføj hub til EZVIZ

- Det er anbefalet at tilslutte hubben til et kabelforbundet netværk for mere stabil højtydende.

Metode 1: Kablet opsætning

1. Brug en Ethernet-kabel (købes separat) til at tilslutte hubbens LAN-port til din routers LAN-port. Efter vellykket forbindelse vil hubben automatisk tilslutte sig netværket.



2. Log ind på din EZVIZ-konto.
3. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
4. Scan QR-koden på skærmen (eller QR-koden på Startvejledningens dæksel eller på undersiden af hubben).



i Du kan også indtaste enhedens SN direkte for at tilføje.

5. Følg EZVIZ-appens guide for at tilføje Hubben til din EZVIZ-konto.

Metode 2: Wi-Fi-opsætning

1. Log ind på din EZVIZ-konto.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Scan QR-koden på skærmen (eller QR-koden på Startvejledningens dæksel eller på undersiden af hubben).



i Du kan også indtaste enhedens SN direkte for at tilføje.

4. Følg guiden i appen EZVIZ for at afslutte wi-fi-konfigurationen og tilføje hubben til din EZVIZ-konto.

Tilknyt enhed til hubben

Du kan tilknytte EZVIZ videoprodukter (såsom netværkskameraerne) med hubben for Livevideo-visning.

1. Forberedelse

- **Kabelforbundet Tilknytning:** Brug en Ethernet-kabel (købes separat) til at tilslutte Ethernet-porten på EZVIZ-kameraet og LAN-porten på den samme router som hubben.

❶ Kabelforbundet tilslutning understøtter kun EZVIZ-enheder, der har en Ethernet-port. Her tager vi EZVIZ-kameraet som et eksempel.




- **Trådløs Forbindelse:** Tænd for EZVIZ-enheden og gendan den til fabriksindstillingerne (For detaljer, se venligst EZVIZ-enhedens brugermanual).

❶ Sørg for, at afstanden mellem EZVIZ-enheden og hubben ikke overstiger 5 meter.

2. Tilslut EZVIZ-enhed via appen EZVIZ

- Sørg for, at du har tilføjet EZVIZ-enheden til din EZVIZ-konto.
- Appens brugerflade kan ændres på grund af opdatering af versionen.

1. Log ind på din EZVIZ-konto, og tryk på navneskiltet for denne hub.
2. Følg instruktionerne for at fuldføre harddiskens indstillinger og sprogindstillinger.



3. Efter at have fuldført harddisken-indstillingerne og sprogindstillingerne, tryk på "Tilslut enhed". Systemet vil automatisk søge efter EZVIZ-enheder og vise dem i listen.
4. Vælg målafstandenheder og tryk på "Forbind". Enhederne vil automatisk blive tilknyttet hubben.


- Hubben understøtter op til 16 enheder på det samme lokalnetværk som hubben.
- Hvert objektiv optager én videostreamkanal. Derfor bruger et kamera med enkeltobjektivet én kanal, mens et kamera med dobbeltobjektiv bruger to kanaler.
- Hubben kan udføre realtidsvideoanalyse af op til 4 kanaler. Efter tilknytning kan du vælge op til 4 kanaler efter behov.

Betjening med appen EZVIZ

 Appens brugerflade kan ændres på grund af opdatering af versionen.

1. Vita-side (startside)



Vita-siden understøtter intelligent søgning og smarte notifikationer. Du kan søge efter videoer, filer og fotoalbum, der er gemt på den lokale enhed, ved hjælp af naturlige sprogforespørgsler – såsom spørgsmål, udsagn eller sætninger (f.eks. "Baby leger i stuen"). Baseret på analyse af brugerdata leverer Vita også proaktive, personlige smarte notifikationer.



På denne side er der fire genvejspladser tilgængelige nederst. Du kan tildele dine fire mest anvendte funktioner til disse slots via Indstillinger > startside Navigationsindstillinger.

2. LCD-skærmside

LCD-skærmsiden fungerer som midteraksen for Hjem Sikkerhed og tilstandsovervågning. Appen analyserer intelligent hændelsesoptagelser og reorganiserer dem til meningsfulde vlogs, konsoliderer sammenhængende hændelsesmeddelelser til strømlinede alarmer og leverer visuel analyse af alt tilsluttet Sikkerhed enheder.





Tryk på appens ikon  for at prøve følgende hovedfunktioner:

- **Optager:** Gennemse, redigér, hent eller slet optagelser, der er gemt lokalt.
- **Øjeblik:** Optag og gennemgå højdepunkter fra øjeblikke.
- **Enhed:** Administrer tilsluttede enheder via lokal netværksscanning og tilføj kameraer til din kontostyring.
- **Medlem:** Administrer husstandsmedlemmer.

3. Opbevaringsside

Lagersiden giver omfattende lokal filhåndtering. Øverst på denne side finder du den intelligente fotoalbumsektion. Her kan du se dine værdsatte minder og få adgang til dit fotoalbum. Ved at klikke på "flere" kan du udforske forskellige kategorier inden for det intelligente fotoalbum, hvilket giver dig mulighed for at organisere og administrere dine fotoalbum mere effektivt.



Tryk på appens ikon  for at prøve følgende hovedfunktioner:

- **Sikkerhedskopier:** Automatisk sikkerhedskopier telefoner og enheder på det samme lokale netværk.
- **File:** Upload, flyt, kopiering, og hent filer på tværs af dit lokale filsystem.
- **Opgaveliste:** Spor lokal upload, hent og filbehandling tidsindstillede opgaver.
- **Disk:** Administrer og formater harddiske.
- **Del:** Aktivér lokal deling via Samba-, AFP- og DLNA-protokoller.

4. Harddiskstyring

For at administrere dine harddiske, Følg trinnene nedenfor:

1. På lager-siden skal du trykke på app-ikonet og vælge Disk.
2. Indstil "harddiskens lagringstilstand" og "HDD-lagerplads" hver for sig.

- **Forklaring af lagringstilstande:**
 - **Dynamisk Sikkerhedskopi:** Harddiskens kapacitet deles mellem både lager og sikkerhedskopi.
 - **Spejling af dobbelt drev:** En drev er dedikeret til sikkerhedskopi for datasikkerheden.
 - **Enkelt-drevstilstand:** Kun én drev bruges til lager (standard, når et enkelt drev er installeret).

- Hvis der endnu ikke er filer på harddisken, kan du gå til **Indstillinger > indstillingerne for skyklagring > Indstillinger for sikkerhedskopi** for at konfigurere det senere.

5. Indstillinger


På hubbens startside skal du trykke på -ikonet i øverste højre hjørne for at gå til indstillingssiden, hvor du kan konfigurere følgende parametre.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Se eller tryk for at tilpasse navnet på din hub her.
Fjernbetjening	Du kan parre en fjernbetjening med din hub her.
Belysningsindstillinger	Indstil relevante lysparametre for din hub.
Administration af godkendelse	Aktivér eller deaktivér enhedsgodkendelse for din hub.
Værtens systemoplysninger	Se værtsoplysninger her.
Startside Navigation Indstillinger	Vælg hovedfunktioner, som du vil vise på startside.
Styring af ansigtsgenkendelse	Aktivér eller deaktivér ansigtsgenkendelse for din hub.
Filoverførselsindstillinger	Aktivér eller deaktivér trafikoverførsel for din hub.
Netværksindstillinger	Se netværksoplysninger her.
Del enhed	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.
Enhedsinformation	Se enhedsoplysninger her, såsom serienummer, enhedsversion og brugervejledning.
Mere	Gendan hubben til fabriksindstillinger.
Genstart enhed	Tryk for at genstarte hubben.
Slet enhed	Tryk for at slette hubben fra appen EZVIZ.

Operationer på visen

 Appens brugerflade kan ændres på grund af opdatering af versionen.

Efter vellykket enhedsforbindelse i appen EZVIZ kan du kontrollere livevisningen af de tilknyttede enheder på skærmen, der er tilsluttet hubben. Livevisningsskærmen vises nedenfor.



Ikon	Beskrivelse
	Intelligent optagelsessøgning. Muliggør hurtig hentning af optagelser baseret på intelligent analyse (f.eks. kæledyrsdetektion, menneskeformdetektion, køretøjsdetektion osv.). Du kan filtrere søgninger efter tilknyttet enhed, dato eller begivenhedstype.
	Optager. Du kan gennemse optaget materiale og hurtigt scanne opsummerede begivenheder (f.eks. kæledyrsdetektion, menneskeformdetektion, køretøjsdetektion osv.).
	Livevisning. Se live kamerafeeds direkte på skærmen.
	Indstillinger. Vis eller konfigurer systemindstillinger, inklusive kamera, lager og systemparametre.
	Luk Hubben ned eller genstart den.  Afbryd adapteren fra stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode.
	Delt skærm. Skifter mellem enkeltkanals- og multikanalsvisningslayout til realtidsovervågning.
	Rundvisning. Muliggør automatiseret sekventiel skift mellem kamerakanaler for cyklisk overvågning.
	Fuld skærm. Skifter den valgte kamerakanal til at optage hele visningsområdet for fokuseret overvågning.
	Wi-Fi-forbindelse. Viser kun, når hubben er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
	Kabeltilsluttet forbindelse. Viser kun, når hubben er tilsluttet en router.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvorfor er der ingen respons, når man tapper videodørtelefonen mod enheden?

Svar: Hold videodørtelefonen stille på hubben i et par sekunder, før du prøver igen.

Spørgsmål: Hvorfor er der ingen respons, når man trykker på pushmeddelelsen udløst af NFC?

Svar: EZVIZ-appen skal være installeret på telefonen.

Spørgsmål: Hvorfor har det forudkonfigurerede objekt dårlig detektionsnøjagtighed?

Svar: For sammensluttede objekter, der er blevet oprettet, er det bedre at indsamle flere perspektiver af menneskefigurer, såsom forside-, venstre-, højre- og bagsidevinkler, for at forbedre detektionsydelsen.

Spørgsmål: Hvorfor fungerer funktionen til beskedstyring ikke, når enheder tilknyttes?

Svar: Hubben sender en kommando, når Funktionen er aktiveret. Hvis kameraets push-indstillinger manuelt ændres, vil administrationsfunktionen blive deaktiveret.

Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis hubben løber tør for lagerplads?

Svar: Hvis en tom harddiskens slot er tilgængelig, indsæt en ny disk. Lagringstilstanden vil skifte til dynamisk sikkerhedskopi som standard, hvilket muliggør fortsat brug af hubbens lager. Hvis der ikke findes ekstra slots, skal du bruge funktionen "Harddisken Migration". Kontakt kundeservice for nærmere oplysninger.

Spørgsmål: Hvorfor mangler der optagelser fra kameraets optagelser?

Svar: I øjeblikket understøtter enheden 24/7 optagelse, og generelt bør der ikke være datatab. Dog kan datatab forekomme i følgende situationer, som bør undgås:

- Enheden genstarter gentagne gange eller tænder/slukker.
- Kameraen genstarter gentagne gange eller tænder/slukker.
- Dårlig netværksforbindelse mellem enheden og kameraet (kabeltilsluttet forbindelse er anbefalet).

Spørgsmål: Hvorfor viser det tilknyttede kamera uregelmæssig optagelse?

Svar: Hvis andre backend-enheder under den samme kontostyring konkurrerer om det tilknyttede smart hjem-kamera (SHC), skal du afbryde tilknytningen til den forrige enhed i appen EZVIZ for at undgå konflikter, når begge enheder er online.

 Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Kære værdsatte EZVIZ-brugere,

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som et fremsynet teknologiselskab er vi i stigende grad opmærksomme på den rolle, teknologi spiller i at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores liv. Samtidig er vi også opmærksomme på den potentielle skade ved ukorrekt brug. Videoprodukter kan eksempelvis optage virkelige, fuldstændige og skarpe billeder og har derfor stor værdi for at vise fakta. Ikke desto mindre kan forkert distribution, brug og/eller behandling af videooptagelser krænke andres privatliv og legitimt ret til beskyttelse af personlige rettigheder og interesser.

Forpligtet til at innovere teknologi til det gode, hermed opfordrer vi hos EZVIZ oprigtigt til, at enhver bruger skal bruge videoprodukter korrekt og ansvarligt, for at skabe et positivt miljø, hvor alle relaterede praksisser og brug overholder gældende love og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheder og fremmer social moral.

Her er EZVIZ's initiativer, som vi ville sætte pris på, hvis du ville lægge mærke til:

1. Alle mennesker har en rimelig forventning om beskyttelse af deres privatliv, og brugen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med disse rimelige forventninger. Derfor bør en advarselsseddel, der klargør overvågningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måde, når man installerer videoprodukter i offentlige områder. For private områder skal de berørte personers rettigheder og interesser vurderes omhyggeligt, herunder bl.a. efter indhentelse af interessenternes samtykke til at installere videoprodukter og ikke at installere meget synlige videoprodukter uden andres viden.
2. Videoprodukter optager objektivt optagelser af faktiske aktiviteter inden for en nærmere angivet tid og sted. Brugere skal identificere de personer og rettigheder, der er involveret i dette område, i forvejen for at undgå enhver overtrædelse af andres ret til personlige oplysninger eller andre juridiske rettigheder, mens de beskytter sig selv ved hjælp af videoprodukter. Hvis du vælger at aktivere funktionen lydoptagelse på kameraet, optager kameraet lyd, inkl. samtaler, inden for overvågningsrækkevidde. Vi anbefaler kraftigt, at du foretager en omfattende vurdering af de potentielle lydkilder inden for overvågningsrækkevidde for at forstå behovet og begrundelsen for det, før du tænder funktionen til optagelse af lyd.
3. Bruges videoprodukter, der konsekvent genererer lyd- eller visuelle data fra virkelige scener - muligvis inkl. biometriske oplysninger som fx ansigtsbilleder - baseret på brugerens valg af produktets egenskaber. Sådanne data kan bruges eller behandles. Videoprodukter er kun teknologiske værktøjer, der ikke kan bruges til at anvende juridiske og moralske standarder til at styre den lovlige og korrekte brug af data. Det er metoderne og formålene med de personer, der styrer og bruger de genererede data, der gør en forskel. Dataansvarlige skal derfor ikke kun overholde gældende love og bestemmelser strengt, men også fuldt ud overholde ikke-obligatoriske regler, herunder internationale konventioner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikke. Vi bør desuden altid prioritere beskyttelsen af rettighederne til privatliv og billede samt andre rimelige interesser.
4. Videodataene, der kontinuerligt genereres af videoprodukter, indeholder rettigheder, værdier og andre krav fra forskellige interessenter. Derfor er det ekstremt afgørende at sikre datasikkerhed og beskytte produkterne mod ondsindede indtrængninger. Hver bruger og dataansvarlig skal træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at maksimere produkt- og datasikkerheden ved at undgå datalækage, forkert videregivelse eller misbrug, herunder bl.a. ved at oprette adgangskontrol, vælge et egnet netværksmiljø, hvor videoprodukter er tilsluttet, etablere og løbende optimere netværkssikkerheden.
5. Videoprodukter har bidraget væsentligt til at øge vores samfunds sikkerhed, og vi tror, at de fortsat vil spille en positiv rolle i forskellige aspekter af vores hverdag. Ethvert forsøg på at misbruge disse produkter og krænke menneskerettighederne eller på ulovlige aktiviteter modsiger værdien af teknologisk innovation og produktudvikling i sig selv. Vi opfordrer brugere til at etablere egne metoder og regler til vurdering og overvågning af brugen af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges korrekt, fornuftigt og med god vilje.