DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.
Orice informaţie, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietăţile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parţial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepţia cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanţie sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual
Manualul include instrucţiuni pentru utilizarea şi gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile şi toate celelalte informaţii de mai jos sunt doar pentru descriere şi explicaţii. Informaţiile conţinute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteţi consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Înregistrare revizuire
Lansare nouă – august 2026

Recunoaşterea mărcilor comerciale
EZVIZ ™, ™ şi alte mărci comerciale şi sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicţii. Alte mărci comerciale şi sigle menţionate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deţinători.

Declinarea răspunderii legale
ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ŞI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AŞA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ŞI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNŢELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERŢILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂŢII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ PREŢUL INIŢIAL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI.
EZVIZ NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECŢIA INTERESELOR NAŢIONALE SAU PUBLICE; C) FORŢA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERŢI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAŢIILOR TERŢILOR ŞI ALTELE.
ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎŞI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCŢIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUŞI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA, EZVIZ VA OFERI ASISTENŢĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ŞI LEGILE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE JURISDICŢIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICŢIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RESPONSABILĂ ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.
ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ŞI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Înlocuiți PCBA 1

Reasocierea deschizătorului de poartă și a repetorului fără fir 3


Metoda 1: Reasociați apăsând butonul 3

Metoda 2: Reasociați din aplicația EZVIZ scanând codul QR 4


Înlocuiți PCBA

Asigurați-vă că deschizătorul de poartă este deconectat de la alimentare înainte de înlocuire.


1. Deschideţi dopurile impermeabile de pe ambele părţi ale capacului de deschidere a porţii. Utilizați o șurubelniță pentru a demonta șuruburile de sub capacele de protecție împotriva apei. Îndepărtaţi capacul ridicând-o.




2. Deșurubați cele 3 șuruburi și scoateți capacul superior al PCBA.



3. Deconectați cele 6 borne, așa cum se arată în figură.



4. Deșurubați cele 4 șuruburi și scoateți PCBA.



5. Instalați noul PCBA utilizând pașii de mai sus, reconectați toate cablurile și reasamblați dispozitivul.


Reasocierea deschizătorului de poartă și a repetorului fără fir

Porniți deschizătorul de poartă și repitorul wireless, și confirmați că distanța de comunicare dintre ele este de mai puțin de 30 de metri, cu nu mai mult de 2 pereți între ele. În funcție de nevoile dumneavoastră, selectați una dintre următoarele două metode pentru a re-asocia:


Metoda 1: Reasociați apăsând butonul

Utilizați această metodă dacă nu puteți adăuga repetorul fără fir la aplicația EZVIZ sau nu vă puteți conecta la contul aplicației.

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul RESETARE de pe repetitorul wireless timp de 10 secunde până când indicatorul LED devine roşu şi albastru intermitent rapid, alternativ, ceea ce indică faptul că repetitorul wireless este acum pregătit pentru a fi legat din nou.



2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul IR de pe deschizătorul de poartă timp de 5 secunde. Tubul de afişare digitală afişează 22. Deschizătorul de poartă intră în modul de legare (durata efectivă: 300 de secunde).



3. Când deschizătorul de poartă primește informațiile de identitate ale repetitorului wireless, tubul de afișare digitală afișează 22 în modul intermitent rapid.
4. Apăsaţi butonul IR de pe deschizătorul de poartă. Informațiile de identitate ale repetitorului wireless sunt salvate pe deschizătorul de poartă, iar acesta returnează un mesaj de succes legat către repetitorul wireless.
5. Așteptați până când tubul de afișare digitală al deschizătorului de poartă revine la normal, ceea ce indică faptul că deschizătorul de poartă a fost reconectat la repetitorul wireless.


Metoda 2: Reasociați din aplicația EZVIZ scanând codul QR

- Reasocierea în aplicația EZVIZ este acceptată numai când utilizați un repetitor wireless nou achiziționat (în locul repetitorului wireless original inclus în kitul deschizătorului de poartă).
- Asigurați-vă că repetitorul dvs. wireless este online și adăugat la aplicația EZVIZ și că vă puteți conecta la acel cont, iar funcția de actualizare automată este activată în aplicația EZVIZ.

1. Accesați pagina de detalii a repetitorului wireless.
2. Ștergeți cardul vechi al dispozitivului de deschidere a porții (deoarece dispozitivul corespunzător vechiului PCBA va rămâne offline dacă nu este șters).
3. Atingeți intrarea de legare pentru a intra în pagina de legare.
4. Scanați codul QR (cu titlul Informații dispozitiv de mai sus) de pe deschizătorul de poartă.

   NU scanați codul QR al videoclipurilor de instalare (cu titlul Videouri de instalare deasupra codului).

5. Apăsați și mențineți apăsat butonul IR de pe deschizătorul de poartă timp de 5 secunde. Tubul de afișare digitală afișează 22. Deschizătorul de poartă intră în modul de legare (durata efectivă: 300 de secunde).



6. Așteptați până când tubul de afișare digitală al deschizătorului de poartă revine la normal, ceea ce indică faptul că deschizătorul de poartă a fost reconectat la repetitorul wireless.