TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä " EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta
Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ ™ verkkosivuilla (http://www.ezviz.com).

Tarkistustiedot
Uusi julkaisu – lokakuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen
EZVIZ ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke
KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.
SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.
EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.
INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.
MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita 1

Pakkauksen sisältö 1

Tuotteen esittely 2

1. Yleiskatsaus 2
2. Kuinka se toimii 2
3. Keskeiset ominaisuudet 3

Perusteet 4


Pariliitosohjeet 5

Päivitysohjeet 10

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä laite on suunniteltu vähentämään kuljettajan häiriötekijöitä. Kuitenkin ensisijainen vastuu turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla. Älä käytä tai yritä määrittää tätä laitetta ajon aikana. Varmista aina, että laite on turvallisesti asennettu ennen matkasi aloittamista. Noudata kaikkia paikallisia liikennesääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat elektronisten laitteiden käyttöä ajoneuvoissa.


Pakkauksen sisältö



Ajoneuvon portin automaattiohjain (×1)




USB-A-kaapeli kaksoistulolla (×1)



Type-C-kaapeli (×1)



Pika-aloitusopas (×1)



Tietoja säädöksistä (×2)


Tuotteen esittely

1. Yleiskatsaus

Ajoneuvon portin automaattinen kaukosäädin (jäljempänä "tämä kaukosäädin") mahdollistaa portin automaattisen avautumisen mukautettavalla etäisyydellä EZVIZ-sovelluksen kautta, mikä auttaa sinua säästämään aikaa sisäänkäynnillä palatessasi kotiin. Jos tarpeen, voit myös käyttää porttia manuaalisesti painikkeiden avulla lisäjoustavuuden saavuttamiseksi.

Yhteensopiva nykyisten EZVIZ-älykkäiden portinavaajien kanssa ja suunniteltu tukemaan tulevia malleja, tämä kaukosäädin voidaan yhdistää jopa kahteen portinavaajaan.

2. Kuinka se toimii



- **Kodin alue**: suuri, virtuaalinen ympyrä kodin ympärillä, määritetty asetuksissa. Kun autosi poistuu ja tulee takaisin tähän alueeseen, järjestelmä aktivoituu ja alkaa valvoa lähestymistäsi. Huomautus, että pelkkä Koti-alueelle siirtyminen ei käynnistä porttia.
- **Automaattinen avausetäisyys**: mukautettava etäisyys portistasi, perustuen mieltymyksiisi. Kun siirryt Koti-alueelle ja ajat tämän etäisyyden sisällä, kaukosäädin yhdistyy portin avaajaan ja lähettää sille signaalin. Portti avautuu automaattisesti, tarjoten saumattoman ja kädet vapaan sisäänpääsyn.


Tämän kaukosäätimen avulla sinun ei enää tarvitse painaa painiketta kaukosäätimessä. Kun ajat Kotiin, porttisi avautuu automaattisesti – toivottaen sinut tervetulleeksi takaisin ilman, että nostat sormeakaan.

Yksityisyyden suoja:
Tämä kaukosäädin toimii täysin offline-tilassa. Kaikki GPS-tiedot, jotka liittyvät ajoneuvoosi, käsitellään ja tallennetaan paikallisesti kaukosäätimessä. Sijaintitietoja ei ladata pilveen eikä jaeta minkään kolmannen osapuolen kanssa.

3. Keskeiset ominaisuudet


Auki ennen saapumistasi

Havaitsee lähestymisesi automaattisesti ja avaa portin ennen saapumistasi, varmistaen sujuvamman kokemuksen ja säästäen aikaasi.



Auki kädet vapaana saapuessa

Poistaa tarpeen perinteiselle kaukosäätimelle ja avaa porttisi automaattisesti, jolloin voit pitää molemmat kädet pyörällä turvallisempaa saapumista varten.



Vältä vääriä laukaisuja


Estää virheelliset laukaisut lähellä viipyessä ja avautuu automaattisesti palatessa.

Viipyminen lähellä	Palaaminen Kotiin
Kun autosi on pysäköity tai viipyy lähellä sisäänkäyntiä (automaattisen avautumisetäisyyden ulkopuolella), portti jää kiinni eikä avaudu automaattisesti.	Portti avautuu automaattisesti vain, kun järjestelmä havaitsee autosi lähtevän ja sitten palaavan kotiin.





Perusteet



Nimi	Kuvaus
Avaa-painike	**Siirry paritustilaan:** Paina ja pidä painettuna mitä tahansa painiketta vähintään 5 sekunnin ajan siirtyäksesi paritustilaan. Kun LED-merkkivalo muuttuu nopeasti vilkkuvaksi siniseksi, vapauta painike. **Avaa portti:** Jos sinulla on kaksi portinavaajaa (asennettuna samaan kotiin: yksi kodin sisäänkäyntiportille ja toinen autotallin portille): • Paina Avaa-painiketta kerran avataksesi kotisi sisäänkäynnin portin. • Paina Avaa-painiketta 2:ta kerran avataksesi autotallin portin. Jos sinulla on kaksi kotia (molemmissa asennettuna portin avaaja): Paina Avaa-painiketta 1:tä tai 2:ta kerran avataksesi vastaavan kodin sisäänkäynnin portin. Tietoja avaa-painikkeiden ja porttien välisestä vastaavuudesta, katso "Pariliitosohjeet".
LED-merkkivalo	**Normaalissa toimintatilassa:** Hitaasti vilkkuva punainen: Käynnistetään. Nopeasti vilkkuva punainen: Kotisijaintia ei löydy. Tasaisesti palava punainen: Laitteistovika. Hitaasti vilkkuva vihreä: GPS-paikannus käynnissä / Signaali kadonnut. Nopeasti vilkkuva vihreä: Automaattisen portin avaaminen epäonnistui, komento lähetetään uudelleen. Tasaisesti palava vihreä: Laitteen tallennusvirhe. Vilkkuu vuorotellen sinisenä ja vihreänä: OTA-päivitys käynnissä. Sininen, sitten himmennetty: Portin avaamiskomento lähetetty. Hitaasti vilkkuva sininen: Kodin tietojen hankkiminen. Nopeasti vilkkuva sininen: Määrityksen tai lokin lataus käynnissä. **Paritustilassa:** Punainen, sitten himmennetty: Pariliitos epäonnistui ja palautettiin alkuperäiseen tilaan. Nopeasti vilkkuva sininen: Siirtyminen paritustilaan. Tasaisesti palava sininen: Pariliitos onnistui.
Type-C-portti	Yhdistä virtalähteeseen pakkaukseen sisältyvän kaapelin avulla.

Pariliitosohjeet


- Tämä kaukosäädin voidaan yhdistää enintään kahteen EZVIZ-portinavaajaan. Jos sinulla on kaksi kotia tai kaksi porttia kotona, yksi kaukosäädin riittää.
- Yksi EZVIZ-portinavaaja tukee enintään 8 kaukosäädintä (mukaan lukien kaukosäätimet ja ajoneuvojen automaattiset portinavaajat). Jos sinulla on enemmän kuin yksi auto, on suositeltavaa ostaa useita kaukosäätimiä tarpeen mukaan.
- Varmista, että Bluetooth on käytössä puhelimessasi.
- Sovelluksen käyttöliittymä voi olla erilainen versiopäivitysten vuoksi.

Tärkeä huomautus: Vältä ristiriitaisia automaatioasetuksia

EZVIZ-sovelluksen "Saapuminen/Lähteminen jostain" -automaatio suorittaa samanlaisen toiminnon kuin tämä kaukosäädin — se voi myös avata portin automaattisesti. Jos molemmat ovat käytössä samanaikaisesti, niiden laukaisulogiikka on ristiriidassa ja saattaa avata portin odottamattomasti.


Koska tämä kaukosäädin laukaisee luotettavammin, poista käytöstä kaikki "Saapuminen/Lähteminen jonnekin" -automaatiot, jotka olet jo asettanut, ennen kaukosäätimen pariliitosta.

1. Avaa EZVIZ-sovelluksesi, siirry portinavaajan asetussivulle ja napauta "Lisävarusteiden hallinta".
2. Napauta "Auto-Auki Lisävaruste" -korttia.




3. Napauta "Opetusohjelma" katsellaksesi opetusohjelmavideon ja lukeaksesi käyttöohjeet.
4. Napauta "Lisää automaattisesti aukeava lisävaruste".
5. Valitse portti, jota kaukosäätimellä ohjataan, ja napauta "Seuraava".

Käyttötapaus	Kuinka valita
Vain yksi portin avaaja	• Jos portin avaaja ohjaa kotisi sisäänkäyntiporttia, valitse "Pääportti, johon on asennettu EZVIZ-portin avaaja". • Jos portin avaaja ohjaa autotalliasi, valitse "Toinen portti tai autotallin ovi".
Kaksi kotia, joihin on asennettu portin avaaja (etäisyys kahden kodin välillä: >100m)	Voit valita jommankumman vaihtoehdon (riippuen portinavaajasta, jonka kanssa olet pariliitostilassa).
Kaksi portinavaajaa (asennettu samaan kotiin: yksi kotisisäänkäynnin portille ja yksi autotallin portille)	1. Siirry kodin portinavaajan asetussivulle ja valitse "Pääportti, johon on asennettu EZVIZ-portinavaaja". 2. Siirry autotallin portinavaajan asetussivulle ja valitse "Toinen portti tai autotallin ovi".




3. Käytä yhtä mukana toimitetuista kaapeleista (USB-A-kaksoislähtökaapeli tai Type-C-kaapeli) yhdistääksesi kaukosäätimen autosi virtalähtöporttiin käynnistääksesi sen, varmistaen, **että kaukosäädin on enintään 5 metrin (≈16,4 jalan) etäisyydellä portinavaajasta.**



- Varmista, että portinavaaja on yhdistetty virtaan ja Internetiin.
- Pariliitostilan aikana voit myös käyttää virtapankkia kytkeäksesi kaukosäätimen virran päälle toimintojen helpottamiseksi.
- Kuvassa esitetty portin avaaja on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Tämä kaukosäädin on yhteensopiva kaikkien nykyisten EZVIZ-älyportinavaajien sekä tulevien mallien kanssa.

4. Napauta "Käynnistä lisää".




5. Vahvista 60 sekunnin kuluessa, että kaukosäätimen LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä. Jos ei, paina ja pidä painettuna mitä tahansa painiketta kaukosäätimessä vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo muuttuu nopeasti vilkkuvaksi siniseksi.



6. Odota, kunnes kaukosäädin on lisätty onnistuneesti.
7. Aseta Kotialue ja Automaattisen avautumisen etäisyys.

   Kodin alue

   Kun autosi pysyy tällä alueella (oletus: noin 200 metriä Portin avaajasta), autosi kaukosäädin ei käynnistä tunnistusta välittömästi, eikä automaattinen portin avaustoiminto aktivoidu. **Kun autosi poistuu tältä alueelta ja palaa takaisin**, järjestelmä aktivoi tarkan etäisyyden tunnistuksen, ja portti avautuu automaattisesti vain, kun se saapuu automaattisen avautumisen etäisyydelle.




Esimerkki:

Jos etäisyys asetetaan 200 metriin, portti ei avaudu automaattisesti, kun autosi on pysäköitynä kotona tai ajaa 200 metrin säteellä. Kun ajat 200 metrin säteeltä ulos ja palaat takaisin, tarkka etäisyyden tunnistus aktivoituu (huomautus: tämä ei avaa porttia välittömästi). Kerran autosi saavuttaa määritetyn etäisyyden, joka on asetettu tarkkaa tunnistusta varten, portti avautuu automaattisesti.

- Aseta tämä alue lähelle paikkaa, jossa portin avaaja on asennettu, varmistaaksesi tarkan kodin sijainnin.
- Pienempi alue estää ongelman, jossa lyhyet matkat pois kotoa eivät käynnistä järjestelmää (jos alue on asetettu liian suureksi, tietyt lyhyet matkat voidaan virheellisesti tunnistaa niin, ettei kotia ole koskaan jätetty).
- Suurempi alue varmistaa, että portin avaaja siirtyy tarkkaan tunnistustilaan aikaisemmin (jos alue asetetaan liian lyhyeksi ja autosi ajaa suuremmalla nopeudella, järjestelmällä ei ehkä ole tarpeeksi aikaa käynnistää tunnistusta täysin).
- Tämä alue ei tarvitse olla erittäin tarkka; sitä käytetään ainoastaan alustavaan paikannukseen.

Automaattinen avautumisetäisyys

Tarjolla on viisi automaattista avautumisetäisyyttä. Sovelluksen ohjeiden perusteella valitse tarvittaessa etäisyys.



- Tarjotut etäisyydet ovat arvioita. Todelliset tulokset voivat vaihdella autosi, ohjaimen asennuspaikan ja ympäröivän ympäristön mukaan.
- Viimeinen Etäisyysasetus on tarkoitettu vain asennukseen ja testaukseen. Maksimialue (yli 100 metriä) saattaa aiheuttaa portin aukeamisen odottamattomilla etäisyyksillä. Valitse päivittäiseen käyttöön asetus, joka sopii ajotien pituuteen.
- Jotta tunnistussignaali pysyisi vakaana, vältä metalliesineiden sijoittamista lähelle kaukosäädintä aina kun mahdollista.

8. Kun pariliitos on valmis, asenna kaukosäädin autoon ja yhdistä se virtalähtöporttiin. Varmista, että painikkeet osoittavat ylöspäin ja pidä ympäröivä alue tyhjänä esteistä vahvan signaalin varmistamiseksi.

Testaa automaattinen avaus


Ota nyt autosi lyhyelle ajomatkalle. Poistu Koti-alueeltasi ja aja takaisin kotiin. Kun lähestyt, porttisi avautuu automaattisesti — toivottaen sinut tervetulleeksi takaisin ilman, että nostat sormeakaan.

- On suositeltua, että kotimatkaasi kestää vähintään viisi minuuttia (siitä hetkestä, kun käynnistät autosi, siihen asti kun se saapuu kotialueelle).
- Kaikki EZVIZ-älykkäät portinavaajat tukevat automaattisen sulkemistoiminnon, mikä poistaa huolen portin sulkemisesta tai sen käytöstä manuaalisesti. Lisätietojen osalta voit määrittää automaattisen sulkemisen asetukset EZVIZ-portinavaajan asetussivulla.
- Voit myös avata porttisi painamalla painiketta tässä kaukosäätimessä.
- Linkittäminen EZVIZ-älykkäiden portinavaajien ja kolmannen osapuolen portinavaajien välillä voidaan toteuttaa käyttämällä EZVIZ Wi-Fi-relettä. Kun EZVIZ-älykäs portin avaaja avaa portin, siihen liitetty Wi-Fi-rele lähettää komennon kolmannen osapuolen portin avaajalle, jotta vastaava portti avautuu.

Päivitysohjeet


Seuraa alapuolella olevia vaiheita tarkistaaksesi, onko kaukosäätimellesi saatavilla päivitys.

1. Avaa EZVIZ-sovelluksesi, siirry portinavaajan asetussivulle ja napauta "Lisävarusteiden hallinta".
2. Napauta "Auto-Auki Lisävaruste" -korttia.
3. Valitse kaukosäätimesi syöttääksesi sen yksityiskohtasivulle. Uusi version banneri näkyy yläosassa.



4. Napauta "Päivitä" uudessa version bannerissa.

   - Varmista, että kaukosäädin on päällä.
   - Pidä älypuhelimesi enintään 3 metrin (10 jalan) etäisyydellä kaukosäätimestä prosessin aikana.
   - On suositeltavaa, että kaukosäädin on enintään 10 metrin (33 jalan) päässä paritetusta portin avaajasta. Jos kaukosäädin ei ole 10 metrin säteellä, voit silti päivittää sen. Kuitenkin uusi version banneri voi säilyä jopa onnistuneen päivityksen jälkeen; tämä ei vaikuta toiminnallisuuteen.



5. Napauta "Päivitä". Odota, kunnes päivitys on valmis ja kaukosäädin käynnistetään uudelleen.

   Jos päivitys epäonnistuu, yritä uudelleen tai ota yhteyttä EZVIZ:n asiakaspalveluun osoitteessa *support@ezviz.com*.