AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.
Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuira, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Evidencija revizija

Novo izdanje – jul 2026.

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ ™, ™ i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEK R ŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POS E BNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZV I Z NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEO D GOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NAC I ONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LIC A , UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODG O VORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI D RUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIR U SOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZ LIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TER I TORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Uputstva 1

Lista pakovanja 2

Pregled 3

1. Prednji panel 3
2. Zadnja ploča 4

Instalacija 5

1. Dijagram instalacije 5
2. Pogledajte video o instalaciji 5
3. Instalirajte bateriju 6

Preuzmite aplikaciju EZVIZ 7

Dodajte bravu u EZVIZ aplikaciju 7

Kreirajte prvog administratora 7

Podešavanja zaključavanja 8

1. Dodaj administratora/korisnika 8
2. Dodaj otisak prsta 8
3. Dodaj šifru 9
4. Dodajte karticu blizine 9
5. Obriši administratore/korisnike 10

Korišćenje brave 10

1. Otključavanje otiskom prsta 10
2. Otključavanje šifrom 11
3. kartica za otključavanje 11
4. Otključavanje mehaničkim ključem 12
5. Zaključavanje za sigurnost dece 12
6. Jednostruki šifra 12
7. Periodični pristupni kod 12

Rad i upravljanje 13

1. Hitno otključavanje 13
2. Alarm 13
3. Vraćanje na fabrička podešavanja 13
4. Funkcija jednokratnog utišavanja 13

Radnje u aplikaciji EZVIZ 14
1. Mapa sajta 14
2. Podešavanja 15

Održavanje 15
1. Dnevno održavanje 15
2. Često postavljana pitanja (FAQ) 15
3. Zamenljive alkalne suve baterije 16

Uputstva

- Pravilna instalacija EZVIZ pametne brave (u daljem tekstu "brava") je ključna za njen rad i trajanje. Preporučujemo profesionalnu instalaciju koristeći šablon za bušenje rupa koji je uključen u paket.
- Preporučuje se da uklonite bravu ako je vaša kuća pod dekoracijom, i ponovo je postavite nakon dekoracije u slučaju oštećenja brave i smanjenja veka trajanja.
- Imajte na umu da sredstvo za dezinfekciju može oštetiti telo brave.
- Kada se inicijalizuje završen, zaključavanje će izbrisati sve korisničke informacije.
- Kada napon baterije je nizak nakon upotrebe za neko vreme, niskog napona alarma upozorenja. Zamenite bateriju na vreme i obratite pažnju na pozitivni i negativni pol.
- Ako napustite kuću ili ne koristite bravu duže vreme, držite mehanički ključ sa sobom i ne ostavljajte ga u zatvorenom prostoru. Trebalo bi da izvadite baterije kako biste obezbedili dugotrajnost brave.
- Kako je brava instalirana u otvorenom okruženju, preporučujemo da obratite pažnju na bezbednost tokom korišćenja, kao što je sigurno čuvanje malih delova (npr. mehaničkih ključeva ili kartica za blizinu). Trebalo bi da proverite okolinu pre otključavanja i ažuriranja lozinki i podešavanja kartice na vreme, kao i u slučaju bilo kakve opasnosti od ilegalne krađe ili kopiranja vaših podataka o otključavanju.
- Za korisnike sa ravnim ili tankim otiskom prsta, preporučuje se korišćenje palca za registraciju otiska prsta radi povećanja stope uspešnosti, kao i registracija više od jednog otiska prsta za svakog korisnika. Svaki korisnik podržava maksimalno 5 otisaka prstiju.
- Brava može da primi do 50 otisaka prstiju, 50 lozinki i 50 kartica.
- Tehnologija biometrijskog prepoznavanja u ovom proizvodu funkcioniše ISKLJUČIVO LOKALNO na proizvodu koji sami kontrolišete i upravljate, i služi isključivo za podršku vašoj odluci o otključavanju. Tokom celog procesa, sačuvani podaci uvek sadrže samo tehničke vrednosti, tj. biometrijske podatke dobijene iz šablona koje ste unapred proaktivno dostavili (kao što su slike lica, šablon otiska prsta, šablon vena dlana), koji se ne mogu koristiti za rekonstrukciju originalnih podataka.

Lista pakovanja

Br.	Naziv dela	Količina
1	Prednji panel	1
2	Zadnja ploča	1
3	Šablon za rupe	1
4	Zaključaj telo	1
5	Standard Vijak Torba	1
6	Kesica sa zavrtnjem za telo brave	2
7	Baterija veličine AA	4
8	Mehanički ključ	2
9	Skuare Rod	1
10	Regulatorne informacije	1
11	Vodič za brzi početak	1

Izgled brave zavisi od one koju ste kupili.

Pregled

1. Prednji panel



Naziv	Opis
Dugme za zvono	Dodirnite područje tastature da biste aktivirali i pritisnite ikonu za zvono na vratima.
Indikator otključavanja	Ikonica se pali kada su vrata otključana. Pritisnite ručku da otvorite vrata.
Indikator slabe baterije	Kada je nivo baterije ispod 20%, indikator se uključuje. Molimo vas da što pre napunite bateriju.
Numerička tastatura	Pritisnite za unos brojeva 0-9.
Hitna Napajanje port	Kada se baterija isprazni, povežite port za hitno napajanje na prednjoj ploči sa eksternom baterijom pomoću Type-C kabla (kupuje se zasebno). Zatim otključajte otiskom prsta, šifrom ili proksimitnom karticom.


2. Zadnja ploča



Naziv	Opis
Dugme SET	Pritisnite i držite dugme 3 sekunde da biste ušli u režim konfiguracije mreže.
Dugme HOLD	Pritisnite i držite dugme 3 sekunde da aktivirate režim prolaza. U ovom režimu, vrata ostaju otključana, a indikator otključavanja ostaje uključen. Jednostavno pritisnite ručku da otvorite vrata. Pritisnite dugme jednom da deaktivirate režim prolaza.
Prekidač za zaključavanje radi sigurnosti dece	Za aktivaciju: Pomerite prekidač nadole. Da deaktivirate: Pomerite prekidač nagore. Preporučuje se da uključite zaključavanje za bezbednost dece kada su deca sama kod kuće.

Instalacija

1. Dijagram instalacije




2. Pogledajte video o instalaciji

Dodirnite da biste gledali video o instalaciji.

3. Instalirajte bateriju

1. Nakon instalacije, uklonite poklopac odeljka za baterije sa zadnje strane panela.
2. Instalirajte 4*AA baterije (uključene u paket) u odeljak za baterije.
3. Zategnite poklopac baterije.



Upozorenja i uputstva za bezbednost baterije

UPOZORENJA: Rizik od eksplozija ako se baterije nepravilno zamene. Molimo pažljivo pročitajte i pratite sva uputstva za bateriju.

- Koristite samo navedene baterije: Kada zamenjujete, MORATE koristiti četiri (4) nove, visokokvalitetne alkalne AA (LR6, 1.5V) baterije. Da biste sprečili eksploziju, obezbedite ispravan napon i polaritet. Ne mešajte alkalne baterije sa drugim vrstama (npr. karbon-cink, litijum ili punjive NiMH).
- Ne mešajte stare i nove baterije: Uvek zamenite sve četiri baterije istovremeno.
- Pratite ispravan polaritet: Nemojte preokrenuti (+) i (-) terminale prilikom umetanja baterija.
- Uklonite baterije tokom dugotrajnog skladištenja: Ako pametni zaključavač neće biti korišćen duži vremenski period, uklonite baterije kako biste sprečili curenje i oštećenje uređaja.
- Ne punite ponovo niti izlažite toploti: Nikada ne punite alkalne baterije koje nisu punjive. Ne bacajte ih u vatru niti ih izlažite prekomernoj toploti.
- Pravilno odlaganje: Odložite iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim zakonima o zaštiti životne sredine i propisima o reciklaži. Ne odlažite ih s običnim kućnim otpadom.
- Specifikacije zamene: Pri zameni koristite baterije istog modela ili ekvivalentnih specifikacija (pogledajte "Zamenljive alkalne suve baterije").

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

Pre preuzimanja aplikacije:
- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
- Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.


1. Poveži svoj mobilni telefon na 2.4GHz Wi-Fi mrežu (5GHz nije podržan).
2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.
3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se.

Aplikacija EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Dodajte bravu u EZVIZ aplikaciju

- Interfejs aplikacije može se razlikovati zbog ažuriranja verzije.
- Podržava samo 2.4GHz Wi-Fi.

Molimo Vas da dodate bravu u EZVIZ aplikaciju sledećim koracima:
1. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da otvorite stranicu za skeniranje QR koda.
3. Uklonite poklopac zadnje ploče, pritisnite i držite dugme SET dok brava ne emituje glasovni signal i tastatura ne zatreperi brojem 0, što ukazuje da je brava u režimu mrežne konfiguracije.
4. Skenirajte QR kôd ispod baterijskog slota.






5. Pratite čarobnjak aplikacije EZVIZ da završite Wi-Fi konfiguraciju i dodate bravu na svoj nalog.

Kreirajte prvog administratora

Uverite se da je brava dodata u vašu aplikaciju EZVIZ, zatim pratite glasovne upute da kreirate prvog administratora.

1. Dodirnite tastaturu da je aktivirate.
2. Kada se "√" upali na tastaturi, pritisnite "√" da dodate administratora.
3. Unesite šifru sa 6-10 cifara, zatim pritisnite "√" da biste potvrdili.
4. Ponovo unesite šifru, zatim pritisnite "√" da ponovo potvrdite.

6-10 uzastopnih ili ponovljenih brojeva nije dozvoljeno.
- 6-10 uzastopnih cifara, kao što su 123456/654321.
- 6-10 ponovljenih cifara, kao što su 111111.



Podešavanja zaključavanja


Nakon dodavanja brave, možete je postaviti u EZVIZ aplikaciji.

- Pre podešavanja, molimo vas da se uverite da ste dodali administratora.
- Uklonite zaštitnu foliju iz brave pre prve upotrebe.
- Nakon buđenja područja tastature, automatski će se isključiti nakon otprilike 20 sekundi ako se ne detektuje nijedna operacija.

1. Dodaj administratora/korisnika

Korisnici mogu otključati vrata samo nakon što je metoda otključavanja konfigurisana.


1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se u EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima > Dodaj korisnika" da biste dodali administratora ili korisnika.



2. Dodaj otisak prsta

- Dodajte do 5 otisaka prstiju po korisniku.
- Stavite prst da potpuno pokrije čitač otisaka prstiju, izbegavajući preterani pritisak ili nagnute uglove.

1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se u EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima" i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite "Otisak prsta > Dodaj otisak prsta" i pratite čarobnjaka u aplikaciji i glasovne upute za dodavanje otiska prsta.
4. Nakon dodavanja otiska prsta, možete ga koristiti za otključavanje vrata.



3. Dodaj šifru

Dodajte do 1 šifru po korisniku.

1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se u EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima" i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Digitalni kod“. Kada se tastatura na prednjoj ploči osvetli, unesite šifru sa 6-10 cifara. Kada uneti kôd ima ≥ 6 cifara, „√“ se osvetli, pritisnite „√“ da potvrdite.
4. Ponovite šifru još jednom, pritisnite „√“ da potvrdite, u pratnji zvučnog signala uspeha, šifra je uspešno dodata.
5. Nakon dodavanja šifre, možete je koristiti za otključavanje vrata.




6-10 uzastopnih ili ponovljenih brojeva nije dozvoljeno.
- 6-10 uzastopnih cifara, kao što su 123456/654321.
- 6-10 ponovljenih cifara, kao što su 111111.

Pratite gore navedene korake da biste dodali šifru za prisilno korišćenje. U opasnoj situaciji možete otključati vrata pomoću šifre za prisilu, a brava će poslati alarm na mobilni telefon članova vaše porodice ili prijatelja, pod uslovom da ste već podelili uređaj sa njima.

4. Dodajte karticu blizine

- Dodajte do 1 proximity karticu po korisniku.
- Proksimna kartica nije uključena u paket i treba je kupiti zasebno.

1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se u EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima" i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Proksimnu karticu“.
4. Postavite neupisanu karticu za blizinu na područje za očitavanje kartice.
5. Pritisnite "√" za potvrdu, uz zvučni signal uspeha, kartica je uspešno dodata.
6. Nakon dodavanja kartice, možete je koristiti za otključavanje vrata.



5. Obriši administratore/korisnike

1. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima" i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Obriši korisnika > U redu“ da biste obrisali administratora ili korisnika.

Poslednji administrator ne može biti obrisan.

Korišćenje brave


Višestruke metode otključavanja

Ikona	Opis
	Otključavanje otiskom prsta
	Šifra za otključavanje
	Otključavanje prevlačenjem kartice
	Otključavanje mehaničkim ključem
	Daljinsko otključavanje

- Ovaj proizvod ima funkciju zaštite sigurnosti, broj grešaka prepoznavanja otiska prsta/šifre/kartice dostigne 5 puta uzastopno u roku od 5 minuta, sistem će biti prisilno zaključan na 3 minuta.
- Sistem će se automatski otključati nakon 3 minuta.
- Ovu funkciju možete isključiti u EZVIZ aplikaciji.

1. Otključavanje otiskom prsta


Stavite prst na čitač otiska prsta, brava će proveriti otisak prsta i otključati vrata.



2. Otključavanje šifrom

- Radi zaštite vaše privatnosti, preporučuje se redovna promena šifri i čišćenje tastature kako bi se izbegli ostaci tragova.
- Brava podržava Anti-peeping Pristupni kod: jednostavno dodajte nasumične cifre pre ili posle vašeg stvarnog pristupnog koda kako biste sprečili znatiželjne poglede, a vrata će se i dalje otključati.


1. Dodirnite tastaturu da biste aktivirali.
2. Unesite svoj šifarski kod i pritisnite "√" za potvrdu.
3. Brava će verifikovati šifru i otključati vrata.





3. kartica za otključavanje


1. Dodirnite tastaturu da biste aktivirali.
2. Postavite snimljenu karticu za blizinu preko područja za očitavanje kartice.
3. Vrata se otključavaju kada čujete glasovnu poruku.




4. Otključavanje mehaničkim ključem

Molimo Vas da pravilno držite mehanički ključ za dalju upotrebu.

1. Otvorite poklopac mehaničke ključaonice.
2. Ubacite mehanički ključ i okrenite ga, vrata će se otključati.





5. Zaključavanje za sigurnost dece

Preporučuje se da uključite režim zaključavanja za bezbednost dece kada deca ostanu sama kod kuće.



Režim zaključavanja za bezbednost dece je aktiviran



Režim zaključavanja za bezbednost dece je onemogućen

Kada je režim dečije sigurnosne brave aktiviran, vrata se ne mogu otključati pritiskom na unutrašnju ručku. Vrata se mogu otključati samo verifikacijom dodatim otiskom prsta, šifrom ili karticom na otvorenom.

6. Jednostruki šifra

Kreirajte jednokratni pristupni kod za posetioce u EZVIZ aplikaciji (idite na "Pristupni kod za posetioce > Jednokratni pristupni kod > + Generiši jednokratni pristupni kod"). Pristupni kod omogućava jednokratni pristup vratima u okviru perioda važenja.

Kada se omogući, jednokratni kodovi mogu se generisati čak i kada je brava van mreže, a svaki kod je važeći za jednu upotrebu u okviru određenog vremenskog perioda.

7. Periodični pristupni kod

Kreirajte periodični pristupni kod za posetioce u EZVIZ aplikaciji (idite na "Pristupni kod za posetioce > Periodični pristupni kod > + Generiši periodični pristupni kod").

Rad i upravljanje

1. Hitno otključavanje

Kada se baterija isprazni, povežite port za hitno napajanje na prednjoj ploči sa eksternom baterijom pomoću Type-C kabla (kupuje se zasebno). Ovo obezbeđuje privremenu energiju za bravu, omogućavajući vam da otključate vrata koristeći bilo koji od prethodno podešenih metoda otključavanja (otisak prsta, šifru ili karticu).



2. Alarm

1. Anti-neovlašćeni alarm

Ako se brava nasilno demontira, aktiviraće se alarm koji traje oko jedan minut.

2. Sistem zaključanog alarma

Ako se pogrešan otisak prsta, šifra ili kartica upotrebi 5 puta u roku od 5 minuta, sistem će biti zaključan na 3 minuta. Možete ga otključati putem EZVIZ aplikacije. Da biste onemogućili ovu funkciju, idite na "Podešavanja > Podešavanja privatnosti > Zaključavanje pokušajem i greškom" u aplikaciji.

3. Upozorenje o niskom nivou baterije

Kada je nivo baterije nizak, glasovna poruka će vas podsetiti da zamenite baterije.

3. Vraćanje na fabrička podešavanja

1. Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane i izvadite baterije.
2. Pritisnite i držite dugme SET 5 sekundi, u međuvremenu vratite baterije u ležište.
3. Otpustite dugme SET i pritisnite "√" za potvrdu nakon glasovnih uputstava.

4. Funkcija jednokratnog utišavanja

1. Dodirnite tastaturu da biste aktivirali.
2. Pritisnite i držite "0" dok tastatura ne zatreperi dva puta da biste aktivirali funkciju.


- Kada je funkcija jednokratnog utišavanja omogućena, vrata će preći u tihi režim.
- Brava će automatski izaći iz ove funkcije kada bude otključana putem verifikacija dodanim otiskom prsta, šifrom ili karticom na otvorenom.

Radnje u aplikaciji EZVIZ

Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije.

1. Mapa sajta

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ i dodirnete bravu, možete da vidite i upravljate bravom po potrebi na početnoj stranici.



Parametar	Opis
	Dodirnite ikonu da biste delili svoj uređaj sa kim god želite.
	Dodirnite ikonu da biste videli ili promenili podešavanja uređaja.
Baterija	Ovde možete videti preostali kapacitet baterije.
Wi-Fi	Pogledajte status Wi-Fi mreže ovde.
Daljinsko otključavanje	Dodirnite ikonu i sledite čarobnjaka u aplikaciji da biste otključali bravu putem aplikacije.
Upravljanje korisnicima	Dodirnite da upravljate korisnicima i metodama otključavanja ovde.
Šifra za posetioce	Dodirnite za generisanje jednokratnog ili periodičnog pristupnog koda za posetioce
Pomoć i održavanje	Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju.

2. Podešavanja

Parametar	Opis
Naziv	Pregledajte ili dodirnite da prilagodite ime uređaja ovde.
Pregled udruženja	Povežite se sa EZVIZ Smart Home kamerama, zvoncima ili kamerama za špijunku. Osigurajte da su uređaji prvo dodati na vaš EZVIZ nalog.
Podešavanja otključavanja	Ovde možete omogućiti daljinsko otključavanje i pametni režim uvek-otvoreno.
Baterija	Proverite kapacitet baterije i omogućite režim super uštede energije ovde.
Obaveštenje o poruci	Možete upravljati porukama uređaja i obaveštenjima EZVIZ aplikacije.
Postavke zvuka	Možete podešavati odgovarajuće audio parametre za svoj uređaj.
Zapisnik otvaranja vrata	Dodirnite da biste ovde pregledali evidenciju otvaranja vrata.
Podešavanja privatnosti	Režim privatnosti: Kada je omogućeno, vrata se mogu otključati samo otiskom prsta administratora, šifrom, karticom za blizinu ili mehaničkim ključem. Brava će se istovremeno utišati. Zaključavanje metodom pokušaja i greške: Kada je omogućeno, sistem se zaključava na 3 minute ako se dogodi 5 grešaka pri otključavanju u roku od 5 minuta.
Podešavanja mreže	Proverite status Wi-Fi mreže ili promenite mrežu.
Informacije o uređaju	Dodirnite da biste ovde videli informacije o uređaju.
Deljenje uređaja	Dodirnite da podelite uređaj sa članovima porodice ili gostima.
Obriši uređaj	Dodirnite da biste izbrisali uređaj sa svog EZVIZ naloga.

Održavanje

1. Dnevno održavanje

- Ne stavljajte korozivne materijale u blizini brave kako biste izbegli oštećenje brave i uticaj na njegov sjaj.
- Ako se vrata deformišu, povećava trenje koje kombinovani zavrtanj koji ulazi u kutiju štrajk ploču i vijak ne može da se proširi u potpunosti. U ovom trenutku, podešavanje položaj štrajk ploča je potrebno.
- Zamenite baterije odmah kada je napon baterije nizak kako biste osigurali normalno korišćenje brave. Obratite pažnju na pozitivne i negativne polove baterija prilikom njihove zamene.
- Držite mehanički ključ pravilno.
- Zamolite profesionalce da provere bravu ako nije fleksibilna.
- Držite mazivo u rotirajućem delu brave kako bi se glatko rotiralo i produžilo vek trajanja.
- Preporučuje se da proverite bravu jednom u šest meseci ili godinu dana, i proverite da li su fiksni vijci labavi.
- Nanesite malu količinu grafitnog praha ili olovke u prahu u otvor za zaključavanje cilindra kako biste osigurali da se ključ ubacuje i uklanja glatko na redovnoj osnovi (godinu dana ili šest meseci). Međutim, ne primenjujte nikakvu mast za podmazivanje u slučaju masti lepljenje na oprugu pin.
- Imajte na umu da sredstvo za dezinfekciju može oštetiti telo brave.

2. Često postavljana pitanja (FAQ)

Problem	Izazvati	Rešenje
Vrata se ne mogu normalno otvoriti otiskom prsta, šifrom ili karticom.	Problem sa instalacijom brave.	Molimo vas da profesionalac ponovo proveri instalaciju.
	Korisnički autoritet nije u periodu važenja.	Molimo koristite otisak prsta, šifru ili karticu drugog korisnika, ili ažurirajte period validnosti korisnika putem EZVIZ aplikacije.

Problem	Izazvati	Rešenje
Vrata se ne mogu otvoriti mehaničkim ključem.	Neispravan ključ ili oštećen cilindar brave.	Koristite pravi ključ. Ako problem potraje, pozovite profesionalce da pregledaju i zamene oštećene delove nakon otvaranja vrata.
Čitač otiska prsta ne reaguje.	Oštećen čitač otiska prsta.	Kontaktirajte profesionalce da poprave ili zamene komponentu.
Brava ostaje otvorena neprekidno.	Greška pri instalaciji, oštećena spojka ili je omogućen režim prolaza.	Proverite instalaciju od strane profesionalaca. Ako je režim prolaza aktivan, pritisnite dugme HOLD jednom da ga onemogućite.
Vrata se ne mogu otvoriti pomoću ručke na zadnjoj ploči.	Omogućeno sigurnosno zaključavanje za decu ili problem s instalacijom.	Onemogući dečiju sigurnosnu bravu. Ako nije rešeno, proverite poravnanje instalacije.

i Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.

3. Zamenljive alkalne suve baterije

Tip baterije uređaja: Zamenljive alkalne suve ćelije.
Model baterije: LR6
Nominalni napon: 1,5 V DC
Nominalni kapacitet: 2950mAh
Proizvođač baterija: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Sastojci	Kemijska formula	CAS broj.	Približan sadržaj (wt%)
			LR6
Mangan-dioksid	MnO_2	1313-13-9	42,6
Cink	Zn	7440-66-6	18,1
Voda	H_2O	7732-18-5	8,3
Kalijum-hidroksid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mesing	CuZn	12597-71-6	2,4
Gvožđe	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-prevlaka	Ni	7440-02-0	0,3
Najlon	$(C_{12}H_{22}N_2O_2)_n$	32131-17-2	0,9
Celuloza	$(C_6H_{10}O_5)_n$	65996-61-4	0,3
PVA	$(C_2H_4O)_n$	9002-89-5	0,3