COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.
Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokiu būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą
Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ ™ svetainėje (http://www.ezviz.com).

Peržiūros Įrašas
Nauja laida – 2026 Balandis

Prekių ženklų patvirtinimas
EZVIZ ™, ™ ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas
TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.
TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.
„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.
JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.
ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Pakeiskite PCBA 1

Iš naujo susieti vartų atidarytuvą ir belaidį kartotuvą 3


1 metodas: Iš naujo susiekite paspausdami mygtuką 3

2 metodas: Iš naujo susiekite per EZVIZ programėlę: nuskaitykite QR kodą 4


Pakeiskite PCBA

Prieš pakeisdami įsitikinkite, kad jūsų vartų atidarytuvas yra atjungtas nuo maitinimo.


1. Atidarykite vandeniui atsparius kištukus abiejose vartų atidarytuvo dangčio pusėse. Naudokite atsuktuvą, kad pašalintumėte varžtus po vandeniui atspariais kištukais. Nuimkite dangtelį pakeldami jį aukštyn.




2. Atsukite 3 sraigtus ir išimkite viršutinį PCBA dangtelį.



3. Atjunkite 6 gnybtus, kaip parodyta paveikslėlyje.



4. Atsukite 4 sraigtus ir išimkite PCBA.



5. Įdėkite naują PCBA atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus, vėl prijunkite visus kabelius ir iš naujo surinkite įrenginį.


Iš naujo susieti vartų atidarytuvą ir belaidį kartotuvą

Įjunkite vartų atidarytuvą ir belaidį kartotuvą ir įsitikinkite, kad ryšio atstumas tarp jų yra mažesnis nei 30 metrų, o tarp jų yra ne daugiau kaip 2 sienos. Atsižvelgdami į savo poreikius, pasirinkite vieną iš šių dviejų būdų, kad iš naujo susietumėte:


1 metodas: Iš naujo susiekite paspausdami mygtuką

Naudokite šį metodą, jei negalite pridėti belaidžio kartotuvo į EZVIZ programėlę arba prisijungti prie programėlės paskyros.

1. Paspauskite ir laikykite RESET mygtuką ant belaidžio kartotuvo 10 sekundžių, kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti raudonai ir mėlynai pakaitomis, tai rodo, kad belaidis kartotuvas yra paruoštas iš naujo susieti.



2. Paspauskite ir palaikykite „IR“ mygtuką ant vartų atidarytuvo 5 sekundes. Skaitmeninis ekranas rodo „22“. Vartų atidarytuvas įjungia susiejimo režimą (veikimo trukmė: 300 sekundžių).



3. Kai vartų atidarytuvas gauna belaidžio kartotuvo tapatybės informaciją, skaitmeninis ekranas rodo „22“ greito mirksėjimo režimu.
4. Paspauskite „IR“ mygtuką ant vartų atidarytuvo. Belaidžio kartotuvo tapatybės informacija išsaugoma vartų atidarytuve, o vartų atidarytuvas grąžina sėkmingo susiejimo pranešimą belaidžiam kartotuvui.
5. Palaukite, kol vartų atidarymo įrenginio skaitmeninis ekranas grįš į įprastą būseną; tai rodo, kad vartų atidarymo įrenginys buvo iš naujo susietas su belaidžiu kartotuvu.


2 metodas: Iš naujo susiekite per EZVIZ programėlę: nuskaitykite QR kodą

- Susiejimas iš naujo EZVIZ programėlėje palaikomas tik tada, kai naudojate naujai įsigytą belaidį kartotuvą (vietoj originalaus belaidžio kartotuvo, įtraukto į vartų atidarymo rinkinį).
- Įsitikinkite, kad jūsų belaidis kartotuvas yra prijungtas prie interneto ir pridėtas prie EZVIZ programėlės, kad galite prisijungti prie tos paskyros, ir kad jūsų EZVIZ programėlėje įjungta automatinio atnaujinimo funkcija.

1. Eikite į belaidžio kartotuvo išsamios informacijos puslapį.
2. Ištrinkite senojo vartų atidarymo įrenginio kortelę (nes įrenginys, atitinkantis senąją PCBA, liks neprisijungęs, jei nebus ištrintas).
3. Bakstelėkite susiejimo įrašą, kad patektumėte į susiejimo puslapį.
4. Nuskaitykite QR kodą (virš kurio yra pavadinimas „Įrenginio informacija“) ant vartų atidarymo įrenginio.

   Nenuskaitykite diegimo vaizdo įrašų QR kodo (virš kurio yra pavadinimas „Diegimo vaizdo įrašai“).

5. Paspauskite ir palaikykite „IR“ mygtuką ant vartų atidarytuvo 5 sekundes. Skaitmeninis ekranas rodo „22“. Vartų atidarytuvas įjungia susiejimo režimą (veikimo trukmė: 300 sekundžių).



6. Palaukite, kol vartų atidarymo įrenginio skaitmeninis ekranas grįš į įprastą būseną; tai rodo, kad vartų atidarymo įrenginys buvo iš naujo susietas su belaidžiu kartotuvu.