

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Índice

Atenção	1
Conteúdo da caixa	1
Descrição geral	1
1. Painel	1
2. Câmara	2
3. Base de montagem	2
Obter a aplicação EZVIZ	2
Configuração	2
Instalação	3
1. Instalação do cartão micro SD (Opcional)	3
2. Instalação do visor	3
Ligar	4
Adicionar à aplicação EZVIZ	5
Carregar o painel	5
Repor definições de fábrica	5
Visualização em direto	6
Definições	7
Ligue a aplicação EZVIZ	8
1. Utilizar o assistente Amazon Alexa	8
2. Utilizar o Google Assistant	9
Iniciativas sobre a utilização de produtos de vídeo	10

Atenção

- Não exponha a câmara a ambientes adversos, como, por exemplo, a temperaturas elevadas, humidade, condensação salina ou chuva, caso contrário, a câmara poderá danificar-se.
- Não aplique pressão no sensor ou na lente da câmara, caso contrário, a câmara poderá danificar-se.
- Não puxe o cabo da câmara com força e proteja-se para não se cortar com o mesmo. Os danos no cabo decorrentes da utilização incorreta não estão incluídos na garantia.
- Utilize unicamente o adaptador de alimentação para carregar o painel, caso contrário, o sistema poderá danificar-se.

Conteúdo da caixa



Câmera (x1)



Painel (x1)



Base de montagem (x1)



Parafusos (x6)



Cabo de alimentação (x1)



Informações sobre as normas reguladoras (x2)




Guia de Início Rápido (x1)


i A aparência (cor) do dispositivo depende daquele que você comprou.

Descrição geral

1. Painel




2. Câmara



i Não bloqueie os sensores.

3. Base de montagem



Obter a aplicação EZVIZ

- Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi, utilizando a sua rede de 2,4 GHz (sugerida).
- Transfira e instale a aplicação EZVIZ, procurando por "EZVIZ" na App Store ou Google Play".
- Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.



i Se já tiver utilizado a aplicação, certifique-se de que dispõe da versão mais recente. Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise "EZVIZ".

Configuração

Siga os passos para configurar o seu visor:

1. Instale o seu visor e ligue-o.
2. Inicie sessão na sua conta de utilizador da aplicação EZVIZ.
3. Ligue o seu visor à Internet.
4. Adicione o seu visor à sua conta EZVIZ.

Instalação

1. Instalação do cartão micro SD (Opcional)

- Insira o cartão micro SD (vendido separadamente) na ranhura para o cartão, como ilustrado na figura abaixo.



- Na aplicação EZVIZ, toque em "Storage Status" (Estado de armazenamento) na interface "Device Settings" (Definições do dispositivo) para verificar o estado do cartão SD.
- Se o estado do cartão de memória for apresentado como "Uninitialized" (Não inicializado), toque para o inicializar. O estado mudará então para Normal e poderá armazenar vídeos.

2. Instalação do visor

Se já tiver um visor, ou óculo, instale o dispositivo no mesmo sítio. Caso contrário, faça um furo com aproximadamente 16,5 mm de diâmetro (não mais do que 45 mm) e 145 cm de distância do solo para conseguir ter uma boa visão.

1



Meça a espessura da porta e selecione os parafusos apropriados.

Espessura

Parafuso

35 a 60 mm



60 a 85 mm



85 a 105 mm



2



Enrosque os parafusos na parte traseira da câmara.

3



Retire o papel adesivo.

4



Passes os parafusos e o cabo através da porta. Para ajudar, pode enrolar o papel.

5



Ajuste a posição da câmara e empurre-a cuidadosamente para junto da porta.

6



Passes os parafusos e o cabo através da base de montagem.

7



Ajuste a posição da base de montagem e aperte o parafuso.

8



Ligue o painel com o cabo da câmara.

9



Coloque o painel na base de montagem.

10



Não solte o botão de libertação até que o painel esteja bem fixo.

11



Instalação concluída.

Ligar




- 1 Prima sem soltar o botão de ligar/desligar durante 3 segundos para ligar o painel.



- 2 Toque no botão de início para escolher o seu idioma e prima o botão de ligar/desligar para confirmar.

Adicionar à aplicação EZVIZ



- Inicie sessão na aplicação EZVIZ.
- No ecrã Inicial, toque em "+" no canto superior direito para avançar para a página de leitura do código QR.
- Leia o código QR.
- Siga o assistente da aplicação EZVIZ para concluir a configuração de Wi-Fi.



Se não conseguir obter o código QR ou se quiser reconfigurar a rede Wi-Fi, prima sem soltar o botão de início durante 5 segundos para proceder à reposição e repita os passos acima.

Carregar o painel



Tomada elétrica

Adaptador de alimentação

Ligue o painel à corrente com o adaptador de alimentação (5 V, 2 A, vendido separadamente).



Também pode remover o painel para carregar, premindo o botão de libertação para o remover da base de montagem. Desligue o cabo com cuidado.


Repor definições de fábrica

Com o dispositivo em funcionamento, prima o botão de início durante 5 segundos e confirme para repor as definições de fábrica do dispositivo.









Visualização em direto

i A interface da aplicação pode ser diferente devido a uma atualização da versão, pelo que prevalecerá sempre a interface da aplicação instalada no seu telefone.

Abra a aplicação EZVIZ, toque no botão da **visualização em direto**; poderá visualizar e ouvir uma transmissão em direto, tirar fotografias, gravar vídeos e escolher a definição de vídeo, conforme necessário.




i Deslize para a esquerda ao longo do ecrã para ver mais ícones.

Ícone	Descrição
	Partilhar. Partilhe o seu dispositivo.
	Definições. Visualize ou altere as definições do dispositivo.
	Snapshot (Fotografia). Tire uma fotografia.
	Record (Gravar). Inicie/pare manualmente a gravação.
	Speak (Falar). Utilizar para começar a falar e ouvir.
	Definition (Definição). Selecione a resolução de vídeo "Ultra HD", "Hi-Def" ou "Standard".
	Call Log (Registo de chamadas). Visualize registos de chamadas.
	Multi-screen Live (Múltiplos ecrãs em direto). Toque para selecionar o esquema de janelas em direto.

i Consulte a interface real para obter informação específica.

Definições

Pode definir os parâmetros do dispositivo na página de definições.

Parâmetro	Descrição
Name (Nome)	Personalize o nome do seu dispositivo.
Working Mode (Modo de funcionamento)	<ul style="list-style-type: none">• User Mode (Modo de utilizador): Personalize parâmetros como sensibilidade de deteção e duração de permanência prolongada.• Performance Mode (Modo de desempenho): Neste modo, o desempenho do dispositivo é melhorado, mas o consumo de energia aumenta.• Power Saving Mode (Modo de poupança de energia): Ajuste a sensibilidade e outros parâmetros para prolongar a vida útil da bateria.• Super Power-saving (Super eficiência energética): O modo de suspensão está ligado. A visualização em direto ativa pode ativar a câmara.• Configure Working Mode (Configurar modo de funcionamento): Personalize o modo de funcionamento em períodos diferentes.
Intelligent Detection (Deteção inteligente)	<p>Pode personalizar a notificação de deteção, alterando o valor da sensibilidade de deteção. Quanto maior a sensibilidade, mais fácil será a deteção de pessoas mais afastadas do dispositivo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Basic Detection (Deteção básica) (Necessária)<ul style="list-style-type: none">• PIR Infrared Detection (Deteção de infravermelhos PIR): Maior sensibilidade, maior distância detetável.• Advanced Detection (Deteção avançada)<ul style="list-style-type: none">• Loitering detection (Deteção de permanência prolongada): quando ativada, se pessoas permanecerem prolongadamente à porta da sua casa por mais tempo do que o período estipulado, serão acionados alarmes. Esta funcionalidade é utilizada para evitar a permanência prolongada. <p> Os dispositivos emitirão um alerta com base no modo seleccionado, incluindo alertas do dispositivo e notificações de mensagens da aplicação.</p>
Notification (Notificações)	Pode definir as notificações a partir do dispositivo e a partir da aplicação.
Audio (Áudio)	Quando desativado, tanto a visualização em direto como a gravação de vídeos não terá áudio. <ul style="list-style-type: none">• Auto (Recomendado): Comutação automática do modo diurno/noturno.• Sensibilidade da comutação do modo diurno/noturno.• Enforcing Day Mode (Forçar o modo diurno): O modo IV permanece desligado.• Enforcing Night Mode (Forçar o modo noturno): O modo IV permanece ligado, com imagens nítidas em ambientes escuros.
Image (Imagem)	<ul style="list-style-type: none">• Auto (Recomendado): Comutação automática do modo diurno/noturno.• Sensibilidade da comutação do modo diurno/noturno.• Enforcing Day Mode (Forçar o modo diurno): O modo IV permanece desligado.• Enforcing Night Mode (Forçar o modo noturno): O modo IV permanece ligado, com imagens nítidas em ambientes escuros.
Light (Luz)	Quando desativado, o indicador de campanha está apagado.
Battery (Bateria)	Pode ver a capacidade da bateria.
Cloud Storage (Armazenamento na nuvem)	Pode subscrever e gerir o armazenamento na nuvem.
Record List (Lista de gravações)	Pode ver o estado de armazenamento do dispositivo, incluindo no armazenamento na nuvem e no cartão de memória.
Security Settings (Definições de segurança)	<ul style="list-style-type: none">• Video Encryption (Encriptação de vídeo): Quando ativada, os seus vídeos serão encriptados.• Change Encryption Password (Altere a palavra-passe de encriptação): Pode alterar a sua palavra-passe.
Network (Rede)	<ul style="list-style-type: none">• Pode ver a que rede Wi-Fi o dispositivo está ligado e pode tocar para mudar para outra rede Wi-Fi.• Static DNS (DNS estático): Se ativado, poderá personalizar o endereço de DNS.• Wi-Fi Sleep Mode (Modo de suspensão de Wi-Fi): Pode escolher o modo de suspensão de Wi-Fi.<ul style="list-style-type: none">• Low Power Mode (Modo de baixo consumo)• Ultra-Low Power Mode (Modo de consumo ultra baixo)
Device Information (Informações do dispositivo)	Pode ver as informações do dispositivo aqui.
Share the Device (Partilhar o dispositivo)	Insira um endereço de e-mail ou número de telefone para convidar e conceder permissões a membros da família ou convidados.
Delete Device (Apagar dispositivo)	Toque para apagar a câmara da sua conta EZVIZ.

Ligue a aplicação EZVIZ

1. Utilizar o assistente Amazon Alexa

Estas instruções permitir-lhe-ão controlar os seus dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa. Se, durante o processo, se deparar com algum problema, consulte a secção **Resolução de problemas**.

Antes de começar, certifique-se de que:

1. os dispositivos EZVIZ estão ligados à aplicação EZVIZ;
2. Na aplicação EZVIZ, desligue "Image Encryption" (encriptação de imagem) na página "Device Settings" (definições do dispositivo).
3. Tem um dispositivo compatível com o assistente (p. ex., Echo Spot, Echo-Show, o último Echo-Show, Fire TV (todas as gerações), pen Fire TV (apenas segunda geração) ou smart TV Fire TV Edition).
4. a aplicação do assistente Amazon Alexa já se encontra instalada no seu dispositivo inteligente e já criou uma conta.


Para controlar os dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa:

1. Abra a aplicação Alexa e selecione "Skills and Games" (competências e jogos) a partir do menu.
2. No ecrã de competências e jogos, pesquise "EZVIZ" e encontrará as competências "EZVIZ".
3. Selecione a competência do seu dispositivo EZVIZ e, em seguida, toque em "**ENABLE TO USE**" (**ativar para utilizar**).
4. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em "**Sign in**" (**iniciar sessão**).
5. Toque no botão "**Authorize**" (**autorizar**) para autorizar o assistente Alexa a aceder à sua conta EZVIZ, de modo a poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
6. Verá a mensagem "EZVIZ has been successfully linked", (a EZVIZ foi ligada com sucesso) e, em seguida, toque em "**DISCOVER DEVICES**" (**detetar dispositivos**) para permitir que o assistente Alexa detete todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Regresse ao menu da aplicação Alexa, selecione "Devices" (dispositivos) e aí encontrará todos os seus dispositivos EZVIZ.

Comando de voz

Detete um novo dispositivo inteligente através do menu "Smart Home" (casa inteligente) na aplicação Alexa ou na função de controlo por voz do assistente Alexa.

Depois de detetar o dispositivo, poderá controlá-lo através da sua voz. Dê comandos de voz simples ao assistente Alexa.

-  O nome do seu dispositivo, por exemplo: "show xxx camera," (mostrar câmara xxx), pode ser modificado na aplicação. Sempre que alterar o nome do dispositivo, terá de detetar novamente o dispositivo para atualizar o nome.

Resolução de problemas

O que devo fazer se o assistente Alexa não conseguir detetar o meu dispositivo?

Verifique se existem problemas relacionados com a ligação à Internet.

Tente reiniciar o dispositivo inteligente e procurar novamente o dispositivo no assistente Alexa.

Porque é que o estado do dispositivo está indicado como "Offline" no assistente Alexa?

A sua ligação sem fios pode ter sido desligada. Reinicie o dispositivo inteligente e procure novamente o dispositivo no assistente Alexa.

O acesso à Internet no router pode estar indisponível. Verifique se o seu router se encontra ligado à Internet e tente novamente.

-  Para mais detalhes sobre os países que suportam a utilização do assistente Amazon Alexa, visite o seu website oficial.

2. Utilizar o Google Assistant

Com o Google Assistant, pode ativar o seu dispositivo EZVIZ e desfrutar da visualização em direto através de comandos de voz do Google Assistant.

São necessários os seguintes dispositivos e aplicações:

1. uma aplicação EZVIZ funcional;
2. Na aplicação EZVIZ, desligue a opção "Image Encryption" (encriptação de imagem) e ligue a opção de "Audio" (áudio) na página "Device Settings" (definições do dispositivo).
3. uma TV com Chromecast funcional ligado à mesma;
4. aplicação do Google Assistant no seu telefone.

Para começar, siga os passos abaixo:

1. configure o dispositivo EZVIZ e certifique-se de que funciona devidamente na aplicação.
2. Transfira a aplicação Google Home através da App Store ou Google Playarmazena™ e inicie sessão na sua conta Google.
3. No ecrã "Myhome", toque em "+" no canto superior esquerdo, e selecione "Set up device" (configurar dispositivo) a partir da lista do menu para avançar para a interface configuração.
4. Toque em **"Works with Google" (funciona com Google)** e pesquise "EZVIZ"; encontrará as competências "EZVIZ".
5. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em **"Sign in" (iniciar sessão)**.
6. Toque no botão **"Authorize" (autorizar)** para autorizar o Google Assistant a aceder à sua conta EZVIZ, para, assim, poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em **Return to app" (regressar à aplicação)**.
8. Siga os passos acima para finalizar a autorização. Quando a sincronização estiver concluída, o serviço EZVIZ aparecerá listado na sua lista de serviços. Para ver uma lista dos dispositivos compatíveis na sua conta EZVIZ, toque no ícone do serviço EZVIZ.
9. Experimente agora alguns comandos. Utilize o nome da câmara que criou quando configurou o sistema.

Os utilizadores podem gerir dispositivos enquanto entidade singular ou em grupo. Adicionar dispositivos a uma divisão permite aos utilizadores controlar um grupo de dispositivos ao mesmo tempo, utilizando um único comando.

Siga o link para obter mais informações:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Para informação adicional acerca do dispositivo, visite www.ezviz.eu.

Iniciativas sobre a utilização de produtos de vídeo

Muito obrigado por escolher produtos EZVIZ.

A tecnologia afeta todos os aspetos da nossa vida. Enquanto empresa de alta tecnologia, temos cada vez mais noção do papel que a tecnologia desempenha na melhoria da eficiência das empresas e da qualidade de vida. No entanto, conhecemos igualmente os potenciais efeitos nocivos da sua utilização indevida. Por exemplo, os produtos de vídeo têm a capacidade de gravar imagens reais, completas e nítidas, algo de grande valor se usadas em retrospectiva e para preservação dos factos em tempo real. No entanto, também pode resultar na violação dos direitos e interesses legítimos de terceiros, se ocorrer uma distribuição, utilização e/ou tratamento indevidos dos dados de vídeo. Assumindo a filosofia "Tecnologia para o Bem", a EZVIZ requer que todos os utilizadores finais da tecnologia de vídeo e produtos de vídeo cumpram a legislação e regulamentos aplicáveis, bem como os costumes éticos, com vista a criação conjunta de uma comunidade mais equilibrada.

Leia as seguintes iniciativas atentamente:

1. Todas as pessoas tem uma expectativa razoável no que diz respeito à privacidade, e a instalação de produtos de vídeo não deve contrariar tais expectativas. Assim sendo, deve ser enviado um aviso, de forma razoável e eficaz, que clarifique a amplitude da monitorização, sempre que se proceder à instalação de produtos de vídeo em zonas públicas. Em zonas não públicas, devem ser avaliados os direitos e interesses de terceiros sempre que se instalem produtos de vídeo, incluindo, sem quaisquer limitações, a instalação de produtos de vídeos apenas após obtenção do consentimento das partes interessadas, e a não instalação de produtos de vídeo altamente invisíveis.

2. A finalidade dos produtos de vídeo consiste em gravar atividades reais durante um período de tempo e num espaço específicos e sob determinadas condições. Assim, todos os utilizadores devem, em primeiro lugar, definir os seus próprios direitos nesta matéria, a fim de evitar a violação de direitos de imagem, privacidade ou outros direitos legítimos de terceiros.

3. Durante a utilização de produtos de vídeo, continuarão a ser gerados dados de imagens de vídeo derivadas de cenas reais, incluindo um grande volume de dados biológicos (como imagens faciais), sendo que os dados podem ser posteriormente aplicados ou reprocessados. Os produtos de vídeo em si mesmos não têm a capacidade de distinguir o bom do mau relativamente à utilização dos dados com base apenas nas imagens captadas pelos produtos. O resultado da utilização dos dados depende do método e finalidade da utilização dos controladores de dados. Assim sendo, os controladores de dados não só devem respeitar toda a legislação e regulamentos e quaisquer outros requisitos normativos aplicáveis, como também deverão respeitar as normas internacionais, a moral social, os bons costumes, as práticas comuns e outros requisitos não obrigatórios, respeitando sempre a privacidade individual, direitos de imagem e outros direitos e interesses.

4. Os direitos, valores e outras exigências das várias partes interessadas devem sempre ser tidos em conta ao proceder-se ao processamento de dados de vídeo continuamente gerados por produtos de vídeo. Sobre esta matéria, a segurança do produto e dos dados são extremamente importantes. Por isso, todos os utilizadores finais e controladores de dados devem aplicar todas as medidas razoáveis e necessárias para garantir a segurança dos dados e evitar possíveis fugas, divulgação indevida e utilização indevida dos mesmos, incluindo, sem quaisquer limitações, a configuração de um sistema de controlo de acesso, a seleção de um ambiente de rede adequado (internet ou Intranet) no qual os produtos de vídeo estão ligados, e o estabelecimento e otimização contínua da segurança da rede.

5. Os produtos de vídeo deram um grande contributo à melhoria da segurança comunitária em todo o mundo, e acreditamos que estes produtos também desempenharão um papel ativo em mais aspetos da vida social. Qualquer abuso dos produtos de vídeo em violação dos direitos humanos ou que resulte em atividades criminosas, é contrário ao objetivo original da inovação tecnológica e desenvolvimento do produto. Assim, cada utilizador deverá estabelecer um mecanismo de avaliação e rastreio da aplicação do seu produto, a fim de garantir que todos os produtos são utilizados de forma adequada e razoável e em plena boa fé.